

Configurando o GXW4216 Com o Asterisk



Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensinar como configurar o Gateway FXS da Grandstream.

Ainda não tem o GX24216? Clique aqui

O que é o GXW4216 FXS?

O GXW4216 Grandstream 16 FXS é o ideal para pequenas e médias empresas para desfrutarem dos benefícios de comunicação Voip preservando os telefones analógicos e os sistemas tradicionais PBX.

O GXW4216 Grandstream **16 FXS** é um gateway Voip telefônica totalmente operável com IP-PRX e sistemas Softswith.

O GXW4216 **Grandstream** 16 FXS possui 16 portas para linha telefônica, uma qualidade de voz excelente, variadas funções telefônicas e uma proteção de segurança avançada.



1º Passo – Ligue o equipamento e conecte o cabo de rede, será no **display** que aparecerá o IP que o Gateway pegou.



Só colocar no Browser o IP que você terá acesso a interface gráfica, para estarmos efetuando a nossa configuração.

Password: admin

2º Passo – Colocaremos em nosso Gateway FXS um IP Fixo, pois ele pegou o IP DHCP da nossa rede.

Então vamos em: Maintenance → Network Settings

IP Address Mode: Marque Static IP

IP Address Mode O DHCP O PPPoE
Static IP

Role a página e vá até Static IP Settings, para colocar um IP fixo:

Static IP Settings

IP Address	20	. 20	. 20	. 162	
Subnet Mask	255	. 255	. 255	. 0	
Gateway	20	. 20	. 20	. 1	
DNS Server 1	0	. 0	. 0	. 0	
DNS Server 2	0	. 0	. 0	. 0	
			/		



3º Passo - Mudaremos os tons do nosso GXW4216, pois ele não vem de fábrica com os tons brasileiros, então para isso vá em: Advanced Settings → Ring Tones

System Ring Cadence: c=1000/4000;

Dial Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=0/0;

Ringback Tone= f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;

Busy Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

Reorder Tone = f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

Fundetream	Status Maintenance	Advanced Settings Profiles FYS Ports	
	Status maintenanse		Version 1 0 5 8
			101001113.03
Advanced Settings	Ring Tones		
Ring Tones FXO Failover	í.	Syntax: c=on1/ off1[- on2/ off2[- on3/ off3]]; (Cadence on and off are in 1 ms units)	
System Features	System Ring Cadence	c=1000/4000;	
	Call Progress Topes		
	Dial Tana	(Frequencies are in Hz and cadence on and off are in 1 ms units) ff= (256-10.02=00-10.0=00)	
	Dial Tone	f1= 425@-10,f2=0@-10,c=0/0;	
	Ringback Tone	f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;	
	Busy Tone	f1= 425@-10,f2=0@-10,c=25/25;	
	Reorder Tone	f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;	
	Confirmation Tone	f1=350@-11,f2=440@-11,c=100/100-100/100-10	
	Call-Waiting Tone	f1=440@-13,c=300/10000-300/10000-0/0;	
	Prompt Dial Tone	f1=350@-13,f2=440@-13,c=0/0;	
		Save Save and Apply Reset	

4º Passo – Vamos entroncar o nosso Gateway ao nosso servidor astersik "puro" sem modo gráfico.

Então vá em: Profiles \rightarrow Profile 1 \rightarrow General Settings

Nota-se que possuí quatro Profile, ou seja, você consegue entroncar o GXW4216 em 4 servidores asterisk. No nosso caso entroncaremos em apenas um Profile.



Profile Active: Deixa marcado Yes

SIP Server: Coloque o IP do seu servidor.

Profile 1	×		Landance Salary 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A A			
← → C fi 🗋 20.2	20.20.162/#page:profile_1_g	eneral						☆ E
	Grandstream GXW4216					Admin Logou	ti Reboot English 🔻	
	(\mathcal{O})							
	Vandstream	Status	Maintenance	Advanced Settings	Profiles	FXS Ports		
					Profile 1	General Settings	Version 1.0.5.8	
	Profiles	General	Settings		Profile 2 Profile 3 Profile 4	 Network Settings SIP Settings 	Ł	
	Profile 1 -	General	Jocenigo			Audio Settings		
	General Settings		Profile Active	No 🖲 Yes		Call Settings Call Features Settings		
	Network Settings		SIP Server	20.20.20.154		Ring Tones		
	SIP Settings	Failo	ver SIP Server					
	Fax Settings							
	Audio Settings	Prefer Prim	ary SIP Server	No O Yes				
	Call Settings	0	lutbound Proxy					
	Call Features Settings			Cours Course and America C	levent			
	Ring Tones	ľ.		Save Save and Apply R	leset			
	Profile 2 +	2						
	Profile 3 +							
	Profile 4 +	ĺ						
					Copyright ©	Grandstream Networks, Inc. 20	16. All Rights Reserved.	

5º Passo – Depois de colocar o IP do Servidor no Gateway FXS, será necessário entroncar as contas SIP nas portas FXS.
Então vá em seu servidor para criar as contas:

vim /etc/asterisk/sip.conf :

[806]

type=friend username="806" secret=admin606 dtmfmode=rfc2833 qualify=yes nat=yes host=dynamic context=from-internal callerid="806" <806> callgroup=1 pickupgroup=1 disallow=all allow=alaw allow=g722 allow=ulaw ;allow=g729



Crie uma conta SIP para cada porta FXS, depois de criado vá no Gateway em FXS Ports:

SIP User ID: Coloque a conta que foi criada.Authenticate ID: Coloque a conta que foi criada.Password: Coloque a senha

randstream GXW4216						Admin Lo	gout Reboot English
Grandstream	Status	Maintenan	ce Advanced	Settings F	Profiles FXS	i Ports	
							Version 1.
(S Ports	Port Se	ettinas					
Port Settings –							
FXS 1-16	Port	SIP User ID	Authenticate ID	Password	Name	Profile	Enable FXS (TR-069
Advanced Port Settings —	FXS 1	806	806		806	Profile 1 🔻	🔍 No 🖲 Yes
FXS 1-16	FXS 2				1	Profile 1 V	🔍 No 🖲 Yes
EVO M	Carrier Market and Carrier						
FXU Mapping —	FXS 3					Profile 1 🔻	No 🔍 Yes
FXC Mapping -	FXS 3					Profile 1 V] ● No ● Yes

6º Passo – Agora é só criar a rota de saída, para estar efetuando ligações pelos telefones analógicos que foram inseridos ao Gateway: Vim /etc/asterisk/extensions.conf



Obs: Como os ramais inseridos ao Gateway possuem 3 dígitos, foi colocado no extensions "_XXX" cada "X" significa um número.





Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.