

Câmera DS-2CD2620F-IZS



Configurações de câmera de rede pela LAN

Para visualizar e configurar a câmera através de uma LAN, você precisa conectar a câmera de rede na mesma sub-rede com seu computador e instalar o software SADP ou iVMS-4200 para pesquisar e alterar o IP da câmera de rede.



As figuras a seguir mostram as duas formas de conexão por cabo de uma câmera de rede e um computador:

Para testar a câmera de rede, você pode conectar diretamente a câmera de rede ao computador com um cabo de rede como mostrado na Figura.





Ativando a câmera

É necessário ativar a câmera primeiro, definindo uma senha forte para ela antes de poder usar a câmera. A ativação via navegador da Web, ativação via SADP e ativação via software cliente são suportadas.

• Via navegador Web

Ligue a câmera e conecte a câmera à rede. Digite o endereço IP na barra de endereços do navegador da Web e clique em "Enter" para entrar na interface de ativação.

Nota: O endereço IP padrão da câmera é 192.168.1.64.

| Activ | ration | | English | ~ | |
|-------|-----------|--|---------|---|--|
| | | | | | |
| 1 | User Name | admin | | | |
| - | Password | | | | |
| | | Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained. | | | |
| | Confirm | | | | |
| | | | | | |
| | | | ОК | | |

• Crie uma senha e insira essa senha no campo designado.



Ativando via software SADP

O software SADP é usado para detectar o dispositivo online, ativando a câmera, e mudando a senha.

Obtenha o software SADP a partir do disco fornecido ou o site oficial, e instale o SADP de acordo com as instruções. Siga as etapas para ativar a câmera.

- Execute o software SADP para pesquisar os dispositivos on-line.
- Verifique o status do dispositivo na lisa, e selecione o dispositivo inativo.

| | | | | | i ea | 0P | | | | - 8.8 |
|-----|----------------------|---------------|----------|------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|
| | Driftia Divicas | The Party | | | | | | | | |
| Q | Total number of onli | ne devices: 3 | | | | (i) Dave as for | cal @ Reheats | Holdy National Par | erretare | |
| 0 | Orvete Type | Fe4403YE23 | Security | Fort | Software Version | IPv4 Gateway | HTTP Part | IP ADDING | 192.188.1.64 | |
| 001 | 101-10120000-101 | 192.168.1.64 | Activit | 8000 | Vax astrofic socore | 192.168.1.1 | 864 | Port | 8000 | |
| 100 | | 192.168.1.64 | mactive | 8000 | Value abuild spooses | 192.158.1.1 | 40 | Didnet Mask | 258,255,258,0 | |
| 03 | IOI-RECORDODOD | 192.168.1.64 | Active | 8000 | Vs.x.ebuild sessors | 192.168.1.1 | 10 | IPv4 Gateway: | 192.108.1.1 | |
| | | | | | | | | IPv6Additect: | | |
| | | | | | | | | IPv6 Gateway: | | |
| | | | | | | | | IPv6 Prefix Longity | 1 P | |
| | | | | | | | | HITP Part | 80 | |
| | | | | | | | | Device Serial No. | KR-X000000-X000 | XIXXX |
| | | | | | | | | Provide the state | | |
| | | | | | | | | Enable DHCP | | |
| | | | | | | | | 7411824. | 84 | 240 |
| | | | | | | | | Device Activation | | |
| | | | | | | | | New Password | | |
| | | | | | | | | Strong | - | · · · |
| | | | | | | | | Canition Papaworitz | | |
| | | | | | | | | | 0 | ж |
| | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |

Pode verificar se a atividade foi completada na janela. Se a atividade falhar, por favor tenha certeza que a senha atende os requisitos e tente novamente.



 Mude o endereço IP do dispositivo para a mesma sub-rede com o seu computador, modificando o endereço IP manualmente ou marcando a caixa de seleção Habilitar DHCP.

| Modify Network Parar | meters |
|----------------------|---------------------|
| IP Address: | 192.168.1.64 |
| Port: | 8000 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.0 |
| IPv4 Gateway: | 192.168.1.1 |
| IPv6 Address: | :: |
| IPv6 Gateway: | :: |
| IPv6 Prefix Length: | 0 |
| HTTP Port: | 80 |
| Device Serial No.: | XX-XXXXXXX-XXXXXXXX |
| Enable DHCP | |
| Password | Save |

 Digite a senha e clique no botão Salvar para ativar a modificação do endereço IP.



Ativação via software cliente

O software é um software de gerenciamento de vídeo versátil para vários tipos de dispositivos.

Obtenha o software cliente a partir do disco fornecido ou o site oficial e instale o software de acordo com as instruções. Siga as etapas para ativar a câmera.

• Execute o software cliente e o painel de controle do software aparece, conforme mostrado na figura abaixo.





• Clique no ícone 'Gerenciamento de dispositivo' para entrar na interface de gerenciamento de dispositivos, conforme mostrado na figura abaixo.

| System View Tool Help | | 4 | VMS-4200 | | admin 🔂 | 回留 10.2504 · | | |
|-----------------------|--|---|---|---|---|--|------------------------|--|
| 🎬 Control Panel 📑 D | vevice Management | | | | | | | |
| Server 📾 Group | | | | | | | | |
| Organization | Device for Manage | ement (0) | | | | | | |
| En En al Ang Dinitio | Add Device Wolffy Detets Remain C VCA Alloca, Adhate Reflesh All Fatur | | | | | | | |
| Add New Device Type | Nickname + | iP De | wice Serial No. | | Security | Net Status | HDD Stat | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4 Online Device (3) | | Ratresh Every 15s | | | | | |
| | 1 Chilne Device (3) | Add All | Retesh Every 15s Moaty Netoto Ret | el Päägmeun) | Activalia | Filter | | |
| | () Online Device (3) Gr Add to Client IP | Add All | Ratesh Every 15s Modify Netoto Ret Firmware Version | el Pásawoni * Secunty | Activate Server Port | Filter | (Ac. | |
| | 1 Chrime Device (3) Critine Devi | Add All Device Type XX-XXXXXXXXXXXXXX | Refresh Every 15s Modify Nototo Res Ferrivere Version Vx.x.abuild xxxxxx | el Password * Security inactive | Activate Server Port 8000 | Filter Start time 2015-03-20 16 13 47 | (Ac | |
| nooding device: | 1 Contine Device (3) G: Add to Client IP 192 168 1.84 10.16.1.222 | C Add All Device Type XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ratresh Every 15s Modify Notobo Fernivare Version V& x. sbuild xxxxxx V& x. sbuild xxxxxx | el Password F Security Inactive Active | Activate Server Port 8000 8000 | Filter Start time 2015-03-20 16 13 47 2016-03-20 10 27 51 | (Ac. 7 Ski 1 Skc | |

- Verifique o estado do dispositivo na lista, e selecione um dispositivo inativo.
- Clique no botão Ativar para exibir a interface Ativação.
- Crie uma senha e insira no campo de senha e confirme a ação.



| | Activation × |
|----------------------|--|
| User Name: | admin |
| Password: | ••••• |
| | Strong |
| | Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained. |
| Confirm New Password | t: ••••••• |
| | Ok Cancel |

• Clique no botão Modificar 'Net-info' para exibir a interface de Modificação de Parâmetro de Rede, conforme mostrado na figura abaixo.

| MAC Address: | XX-XX-XX-XX-XX | Сору | VI | |
|----------------------|---|--------|-----|--|
| Software Version: | Vx.x.xbuild xxxxxx | Сору | | |
| Device Serial No.: | XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Сору | 1 | |
| Network Information: | | | | |
| DHCP | | | - A | |
| Port: | 8000 | | | |
| IPv4(Enable) | | | | |
| IP address: | 192.168.1.64 | | | |
| Subnet Mask: | 255.255.255.0 | | | |
| Gateway: | 192.168.1.1 | | | |
| IPv6(Disable) | | | | |
| Password: | | | | |
| | | | | |
| | ОК | Cancel | | |
| 1 | | | , | |



- Mude o endereço IP na mesma sub-rede com seu computador. Alterando o endereço IP manualmente ou marcando a caixa de seleção Ativar DHCP.
- Insira a senha para ativar a modificação do endereço IP.

Configuração da câmera de rede pela WAN

Por favor, aplique um IP estático de um ISP (Internet Service Provider). Com o endereço de IP estático, você pode conectar a câmera de rede por meio de um roteador ou conectá-lo diretamente à WAN.

Conectando a câmera de rede pelo roteador

- Conecte a câmera de rede no roteador.
- Atribui um endereço IP LAN, a máscara de sub-rede e o gateway.
- Salve o IP estático no roteador.
- Defina o mapeamento de portas. As etapas para o mapeamento de portas variam de acordo com os diferentes roteadores. Por favor, ligue para o fabricante do roteador para assistência com mapeamento de portas.
- Visite a câmera de rede através de um navegador da Web ou o software cliente pela internet.





Conectando câmera de rede com um IP estático direcionado

Você também pode salvar o IP estático na câmera diretamente conectado na internet sem usar um roteador



Conexão dinâmica de IP

Por favor, aplique um IP dinâmico de um ISP. Com o endereço IP dinâmico, você pode conectar a câmera de rede a um modem ou a um roteador.

Conectando a câmera de rede com um roteador

- Conecte a câmera de rede em um roteador.
- Na câmera, atribuía um endereço IP LAN, a subrede mascarada e o gateway.
- No roteador, defina o nome de usuário PPPoE, uma senha e a confirme .
- Defina o mapeamento de porta. Por exemplo. 80, 8000 e 554. As etapas para o mapeamento de portas variam de acordo com diferentes roteadores. Por favor, ligue para o fabricante do roteador para assistência com mapeamento de portas.



- Aplique um nome de domínio a partir de um provedor de nomes de domínio.
- Configure as definições DDNS na interface de configuração do roteador.
- Visite a câmera através do nome de domínio aplicado.

Conectando a câmera de rede via moldem

Esta câmera suporta a função de discagem automática PPPoE. A câmera obtém um endereço IP público por acesso ADSL depois que a câmera está conectada a um modem. Você precisa configurar os parâmetros PPPoE da câmera de rede.



A obtenção de endereço IP é dinamicamente atribuído vai PPPoE, então o endereço IP sempre muda depois de reiniciar a câmera. para resolver esse problema do IP dinâmico, você precisa obter um nome de dominío do provedor DDNS. (E.g. DynDns.com). Siga as etapas abaixo para a resolução normal de nomes de domínio e resolução de nomes de domínio privado para resolver o problema.



Resolução normal de nomes de domínio



- Defina um nome de domínio de um provedor de nome de domínio.
- Configure as definições DDNS na interface DDNS da câmera de rede.
- Visite a câmera através do nome de domínio aplicado.

Resolução de nome de domínio privado





- Instale e execute o software do Servidor IP em um computador com um IP estático.
- Acesse a câmera de rede através da LAN com um Navegador ou o software cliente.
- Habilite DDNS e selecione Servidor IP como o tipo de protocolo.

