

# Como configurar Linha E1 ( ISDN ) com a Placa Digium TE110P no Elastix 2.5 / Asterisk 11.

Essas configurações funcionam também nas versões inferiores das descritas acima

# Mas primeiro vamos conhecer o que é uma linha E1

**E1** é um padrão de linha telefônica digital europeu criado pela <u>ITU</u>-TS e o nome determinado pela Conferência Europeia Postal de Telecomunicação cujo a sigla é (CEPT), sendo o padrão usado no Brasil e na Europa; é o equivalente ao sistema <u>T-carrier</u> norte-americano, embora o sistema T norte-americano utilize taxas de transmissão diferentes.

O E1 possui uma <u>taxa transferência</u> de 2 <u>Mbps</u> e pode ser dividido em **32** canais de **64** Kbps cada, contudo, **30** canais dos **32** canais existentes transportam informações úteis, pois a velocidade efetiva da transmissão (<u>throughput</u>) da portadora E1, é de **30** x **64** = **1920** Kbit/s, os outros

canais restantes (canal **0** e canal **16**) destinam-se à sinalização (sistema designado por "Sinalização por Canal Comum") e o alinhamento de quadros ou tramas, estabelecendo um sincronismo entre os pontos. A contratação de linhas **E1** abaixo de 2 Mbps é conhecida como "**E1** fracionário".

Pode ser interconectado ao **<u>T1</u>** para uso internacional.

Suas variantes : E2: 8,448 Mbps. E3: 34,368 Mbps. E4: 139,264 Mbps. E5: 565,148 Mbps.

# Como funciona um tronco E1

A conexão a Centrais públicas da Rede Brasileira de Telefonia é feita através de troncos **E1** como exemplificado na figura abaixo. A Interface para um Tronco **E1** é um conjunto de dois cabos coaxiais [metálicos ou ópticos], um para transmissão [**TX**] e outro para recepção [**RX**], por onde passam 30 canais de voz digitalizados [**01** a **15** e **17** a **31**] e dois canais de sinalização telefônica canal **01** e canal **16**.

A sinalização telefônica através de um tronco E1 pode ocorrer em duas formas básicas: Canal Associado Canal Comum

A forma mais encontrada ainda, é a Sinalização por Canal Associado.

# Como funciona a sinalização por Canal Associado.

Esta sinalização está sempre associada fisicamente aos canais telefônicos que correm pelo respectivo tronco E1. É praticamente a mesma velha sinalização dos troncos analógicos a 6 fios [TX, RX, E/M]. Fazem parte desta Sinalização os protocolos de:

Sinalização de Linha [**E/M**], que segue pelo canal **16**,

Sinalização de Registradores [MFC] que segue pelos canais de voz.

# Abaixo veja o modelo de um tronco E1:





Modelo da Placa para linha E1: TE110P

## Não tem TE110P clique aqui

## Agora na interface do servidor Elastix

## Hardware Detector irá aparecer:

Span # 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0" (MASTER) CCS/HDB3

#### Lspci

Network controller: Tiger Jet Network Inc. Tiger3XX Modem/ISDN interface

No Web Admin do <u>Elastix</u>, clique em **System**, **Hardware Detector** e logo em seguida marque a caixa **Advanced**, na lista que aparece, Marque a opção **Replace file chan\_dahdi.conf**.

Por fim clique no botao Detect New Hardware e aguarde alguns segundos.

Logo que o processo for concluído você verá um alerta com a palavra **Done**, clique em **Ok** e aguarde a página recarregar.

Assim que a página é recarregada você verá na parte de baixo o nome da placa em negrito e as portas da mesma em Vermelho, informando que não estão configuradas.



Hardware Detector		
Detect New Hardware		
Advanced	ų	Port Status Channel detected and not in service
		Channel detected and in service
		HC Hardware Control
- Span # 1: WRTDH/0 "wrtdm Board 1" (HA		ر المريد المريد الم
You can set the parameters for these ports here. Configuration of Span	Detacted Detected Detected Detected Emply Emply Emply Emply Emply Asternik by Asternik by Asternik De Asternik Channel Channel	Empty Empty Empty Channel Channel Channel
		1,995 <sup>77</sup> (1,197 <sup>77</sup> (1,197 <sup>77</sup> (1,197 <sup>77</sup> (1,197 <sup>77</sup>
	Empty Channel         Empty Channel         Empty Channel         Empty Channel         Empty Channel         Empty Channel         Empty Channel	Emply Emply Emply Emply Channel Channel Channel Channel
	Elastis is licensed under GPs, by PaloSanto Solutions. 2006 - 2014.	

Abra agora o servidor Elastix pelo putty e digite os seguintes comandos.

Se não tem Putty instalado baixe aqui

#### Agora na interface texto digite:

## vim /etc/dahdi/system.conf

Limpe o conteúdo do arquivo e cole as linhas abaixo (Para Salvar pressione F2, Y e enter ): span=1,1,0,ccs,hdb3 # termtype: te bchan=1-15,17-31 dchan=16 echocanceller=oslec,1-15,17-31 # Global data loadzone = br defaultzone = br

## vim /etc/asterisk/dahdi-channels.conf

Limpe o conteúdo do arquivo e cole as linhas abaixo (Para Salvar pressione F2, Y e enter ): ; Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0" (MASTER) group=0,11 context=from-pstn switchtype = euroisdn signalling = pri\_cpe channel => 1-15,17-31 context = default group = 3

vim /etc/asterisk/chan\_dahdi.conf

Limpe o conteúdo do arquivo e cole as linhas abaixo (Para Salvar pressione F2, Y e enter):



## [trunkgroups]

[channels] context=from-pstn signalling=fxs\_ks rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks usecallerid=yes hidecallerid=no callwaiting=yes usecallingpres=yes callwaitingcallerid=yes threewaycalling=yes transfer=yes canpark=yes cancallforward=yes callreturn=yes echocancel=yes echocancelwhenbridged=no faxdetect=incoming echotraining=800 rxgain=0.0 txgain=0.0 callgroup=1 pickupgroup=1 relaxdtmf=yes

;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines ;busydetect=yes ;busycount=3

immediate=no

#include dahdi-channels.conf
#include chan\_dahdi\_additional.conf

Logo que concluir a edição dos arquivos acima, execute os seguintes comandos ainda no terminal

dahdi\_cfg -v dahdi\_tool

No dahdi\_tool observe os alarmes.

- **Red** Balum colocado errado ou com defeito, falha da operadora, cabo desconectado ou quebrado.
- Yellow Erro na configuração, fale com o nosso suporte
- **Ok** Configuração e Linha ok, cabos e sincronização ok, é só configurar o tronco pelo webadmin rotas de entrada e saída.

Embora não precise pois daremos um reload no console do asterisk..

service dahdi restart



Digite rasterisk -vvvvv para entrar no CLI

Digite reload

Precione CTRL+C para sair do CLI

## Erros Comuns e Possíveis Soluções:

Red - Balum colocado errado ou com defeito, falha da operadora, cabo desconectado ou quebrado.
Yellow - Erro na configuração
Ok - Configuração, cabos e sincronização ok, é só configurar o tronco pelo webadmin rotas de entrada e saída.
Inbound Route para a Linha E1

Para apontar determinado número a um ramal específico basta no **DID** informar os **4** últimos dígitos ( **MCDU**) do número em questão na **inbound route**, da mesma forma se você precisa que determinado número aponte para a **URA** informe no **DID** o **MCDU** e nas **destinations** aponte para **IVR**.

## Outbound Route para a Linha E1

Nas **outbound routes** é possível ainda informar o **ramal** que pode chamar por aquela determinada **rota**, informando no **Match Pattern** os possíveis números (Ex.: Celular Local, Celular DDD, Fixo Local, Fixo DDD ou mesmo somente prefixos da corporação ).

#### Resumo dos comandos usados nesse tutorial:

- vim
- Isdahdi
- Ispci
- dahdi cfg -v
- dahdi\_tool
- rasterisk
- service

Até o próximo tutorial pessoal

Fé em Deus e muito estudo.