

Configurando WSS8 Realtone 4FXO com GXP1625

Olá galera! Hoje iremos entronca um realtone WSS8 ao GXP1625, antes de começarmos, irei fala um pouco sobre eles.



Realtone WSS8

WSS8 <u>Realtone</u> é ideal para que médias e grandes empresas desfrutem dos benefícios de comunicações <u>VoIP</u> Asterisk preservando os telefones analógicos e os sistemas tradicionais PBX.

O WSS8 Realtone é um produto de alta qualidade e segurança. O <u>gateway</u> VoIP WSS8 Realtone apresenta a melhor relação custobenefício do mercado. A linha completa de equipamentos atende desde soluções para pequenas e médias empresas até grandes aplicações de IP PBX, IP Centrex e muitos outros serviços.

O WSS8 Realtone suportando os protocolos <u>SIP</u> e MGCP, é o gateway ideal para todas as aplicações de VoIP e IP PBX.



Grandstream GXP1625



O <u>GXP1620/1625</u> é o telefone IP padrão da Grandstream. Esse modelo baseado em Linux inclui 2 linhas, 3 teclas com programação XML, áudio em HD e conferência de 3 vias. A tela LCD de 132x48 proporciona uma exibição clara para facilitar a visualização. Tanto o GXP1620 quanto o GXP1625 têm duas portas de rede de 10/100Mbps e o GXP1625 inclui PoE integrado. Com recursos adicionais, como o suporte a vários idiomas, suporte a EHS (Electronic Hook Switch) para fones Plantronics e a chamada em espera, o GXP1625 é telefone IP de alta qualidade, fácil de usar e confiável.

Iniciando configuração

Agora vamos inicializar a configuração, primeiro vamos acessa o realtone, esse equipamento tem duas formas de acesso. Na primeira forma, você conecta um das pontas do cabo de rede na porta <u>Wan</u> do equipamento, e a outra no Switch de internet, e ele irá adquirir um IP DHCP da sua rede, para descobrir o esse IP, você terá que ir no seu servido DHCP ou utilize o <u>IP Scanner</u>, e localize pelo <u>MAC Address.</u> Agora na segunda forma de acesso, conecte uma das pontas do cabo de rede na porta <u>PC</u> do equipamento, e a outra no seu computador, e dessa forma ele adquirirá um IP padrão, que é "192.168.2.218", então no seu computador coloque a faixa de IP "192.168.2.X". Após acessa o equipamento, entre com a senha "voip".



voir Galeway
Login

Agora vá em \rightarrow **Basic** \rightarrow **Network**, na opção **Setup** selecione "Static IP (Fixed)", e sete um IP estático no equipamento.

Basic Trunk Status <i>Network</i> VLAN :	Routing Advanced System SIP MGCP FolP Setup IP address	Call Status L Static IP (Fixed)	Logs Tools	_	
	Setup IP address	Static IP (Fixed)			
	Subnet mask Default gateway Primary DNS server Secondary DNS server	192 198 255 255 192 168 192 168 Save -			
Loja Cond. Mansé	mundi - Cl www.le ŏes Entre La	NPJ: 17. ojamun agos – E	.869.444 /(di.com.br tapa 01 – (0 001-60 Conj 01 – LT 28 –	



Após seta o IP estático, vá em \rightarrow Basic \rightarrow SIP e no "Registrar server" coloque; "localhost:5060".

Welcome admin		Info Reboot Logout
Basic Trunk Routing Adv	anced Call Status Logs Tools	
Status Network VLAN System <u>SIP</u> MGCP F		
Local signaling port	5060 (Range: 1 - 9999, Default: 5060)	<u>^</u>
Increments of port number	5 🔻 🕜	
Registrar server		
Proxy server	localhost:5060 e.g. 168.33.134.51:5000 or www.sipproxy.com:5000	
Subdomain name		
Registrar mode	Per line T	
User name		
Registrar password		
Registration expiration	600 s	
High availability		
Mode	Primary Standby	
Backun SIP nrovy		
Easter on provy		•
	Save	

Em → **Trunk** → **Trunk** você configura a porta que você vai utilizar.

Trunk ID: selecione a porta. Registration: marque está opção. Password: crie uma senha para configurar no GXP1625. Inbound handle: selecione "Blinding".

Basic Trunk	Routing Advanced	Call Status L	ogs Tools	
Phone number <u>Trunk</u> Ba				
			4	
	Trunk ID	FXO-1 *	$\langle \square$	
	Phone number	8000		
	Display name			
	Local SIP port			
	Registration			
	Password			
	Inbound handle	Binding	. ~	
	Number			
	RFC6913			
	Registration subscription			
	Polarity reversed signal detection	Caller ID detection	Outgoing call barring	
	🕑 Echo cancellation	🔲 Connect signal delay	Permanent recording	
		Save	\sim	
		Save		



 \rightarrow **Routing** \rightarrow **Digit map** \rightarrow , deixe tudo em branco e salve.

Depois entre em \rightarrow **Routing** \rightarrow **Routing teble** \rightarrow , na lacuna coloque a seguinte rota de entrada e saída:

IP "coloque o IP do GXP1625" ROUTE FXO 1 (ex: IP 192.168.1.20 ROUTE FXO 1)

FXO 8000 ROUTE IP "coloque o IP do GXP1625":5060 (ex: FXO 8000 ROUTE IP 192.168.1.20:5060)

Welcome admin			Info Reboot Logout	
Basic Trunk	Routing Advanced Call Status Log	is Tools		
Digit map	Routing table IP table			
			0	
	Save Refresh			
				11



finalizamos a configuração do realtone, agora iremos configurar o GXP1625. Para acessa o telefone IP, basta visualizar no display do equipamento o IP DHCP adquirido, e entre com o usuário e senha "admin".



Vá em → Accounts → Account X → General Settings → .

Account Name: nome a conta, que será configurada. SIP Server: coloque o IP do realtone.

SIP User ID:coloque a SIP que foi setada na porta do realtone. **Authenticate ID:** coloque a SIP que foi setada na porta do realtone. **Authenticate Password:**coloque a senha que foi setada na porta do realtone.



0.						
Tandstream	Status Acco	unts Settings	Network	Maintenance	Phonebook	
						Version 1.0.2.4
Accounts	General Setti	ngs				
Account 1 — General Settings	Accou	nt Active 🔍 No 🖲	Yes			
Network Settings	Accou	nt Name				
SIP Settings 👍	SI	P Server				
Call Settings	Secondary SI	P Server				
Account 2 +	Backup Outbour	na Proxy				
	SIF	Y User ID		\triangleleft		
	Authen	ticate ID				
	Authenticate P	assword				
	Maine Ma	Name				
	voice ma					

Em \rightarrow Accounts \rightarrow Account X \rightarrow SIP Settings \rightarrow Basic Settings \rightarrow , na opção "SIP Registration" selecione "yes".

Grandstream GXP1625					Admin	Logout Reboot Factory Res	et English
Grandstream	Status	Accounts	Settings	Network	Maintenance	Phonebook	
~							Version 1.0.2.4
Accounts	Basic Set	tings					
Account 1 -							
General Settings		TEL UR	ti 💿 Disabl	ed 🔍 User=phor	ne 🔍 Enabled		
Network Settings		IP Registratio	n ONO®	Yes			
Basic Settings	Unregi	ster on Reboo	nt ⊛ No ⊖	All 🔍 Instance			
Advanced Features	Regi	ster Expiratio	n 60				
Session Timer	Reregister bef	ore Expiratio	n 0				
Security Settings	Enable OPTIO	NS Keep Aliv	e 🖲 No 🔍	Yes			
Call Settings	OPTIONS Keep	Alive Interva	d 30				
Account 2 +	OPTIONS Keep	Alive Max Los	st 3				
		Local SIP Po	nt 5060				
	SIP Registration	n Failure Retr Wait Tim	y 20				
	s	SIP T1 Timeou	nt 0.5 sec	•			
	S	SIP T2 Timeou	nt 4 sec ▼]			
		SIP Transno	at in a line (

Após todos esses procedimentos, os seus equipamentos já estão configurados. Então até o próximo tutorial galera!