ALIGERA

Manual do Usuário

Guia de Instalação

AG300

junho 2016, Rev. 9

Copyright[®] Aligera Equipamentos Digitais, Porto Alegre - RS, Brasil.

Todos os direitos reservados.

A Aligera se reserva o direito de alterar as especificações contidas neste documento sem notificação prévia. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida em qualquer forma sem o consentimento por escrito da Aligera Equipamentos Digitais.

CONTEÚDO

1.	Int	trodução	3
1.	1.	Recomendações de Segurança	3
1.	2.	Conteúdo da Embalagem	3
2.	De	escrição Técnica	4
2.	1.	Indicações Luminosas	4
2.	2.	Descrição das Interfaces Analógicas	5
2.	3.	Cancelamento de Eco por Hardware	5
2.	4.	Modelos	6
2.	5.	Especificações Técnicas	6
2.	6.	Normas RFC	7
3.	Ins	stalação	8
3.	1.	Rede Elétrica e Aterramento	8
3.	2.	Aterramento do Equipamento	8
3.	3.	Proteção Linha Analógica	8
4.	Ap	olicações	9
4.	1.	SIP Trunking para PABX Legado com até 8 troncos analógicos	9
4.	2.	Virtualização de PABX na nuvem ou de multiclientes	9
4.	3.	Rota Menor Custo – Seleciona Menor Tarifa1	0
4.	4.	Conectividade TDM à Telefonia IP1	0
5.	Co	onfiguração1	1
5.	1.	Configuração do Equipamento1	1
5.	2.	Configuração Interface Rede1	2
5.	3.	Configuração VLAN e QoS1	3
5.	4.	Configuração Contas SIP1	4
5.	5.	Gravando a Configuração1	6
5.	6.	Restaurar a Configuração de Fábrica1	6
6.	St	atus do Equipamento1	7
7.	Co	onfiguração do Plano de Discagem - Dialplan1	8
8.	At	ualização de Firmware2	0
9.	Se	egurança2	1
10.	Su	ıporte Aligera2	3

1. Introdução

O AG300 é um gateway de voz com suporte ao protocolo SIP e 8 portas analógicas. Ele implementa funcionalidades de plano de discagem, podendo ser utilizado para aplicações como, SIP Trunking, virtualização de PABX, rota de menor custo, encaminhamento de chamadas para operadoras VoIP e PSTN. O AG300 suporta as sinalizações FXO e FXS nas interfaces analógicas e os codecs G.711A, G.711µ, G.723.1, G.726, G.729A e G.729AB na sinalização SIP.

1.1. Recomendações de Segurança

Para evitar acidentes que possam causar ferimentos em pessoas ou danificar equipamentos, leia as recomendações a seguir antes de instalar o AG300.

- 1. Mantenha o equipamento distante de qualquer líquido;
- 2. Não abra o equipamento;
- 3. Respeite os limites operacionais descritos neste manual;
- 4. Execute a risca os procedimentos descritos no capítulo referente a Instalação;

1.2. Conteúdo da Embalagem

Ao receber o equipamento, verifique se todos os itens abaixo estão presentes.

Quantidade	Descrição
01	Gabinete Gateway AG300
01	Fonte de Alimentação
01	CD de Instalação e Documentação do Produto

2. Descrição Técnica

O equipamento possui no painel frontal um ou dois conectores RJ-45, cada um comportando 4 linhas analógicas, dois conectores RJ-45 para as duas interfaces Ethernets, botão de reset da configuração e 10 LEDs de sinalização.



Figura 2.1: Painel frontal

2.1. Indicações Luminosas

Existem LEDs, que indicam o status de funcionamento do equipamento, mostrados na figura anterior e descritos na tabela abaixo:

LED	Descrição
	Apagado: equipamento desligado
PWD	Aceso: equipamento ligado
6V6	Aceso: sistema inicializado
515	Apagado: sistema não foi inicializado
Interface analógica	LED direito: Led de Ring, flashes rápidos (10hz) na cadência do ring.
	LED esquerdo: uma piscada rápida (200ms) para cada canal em offhook, seguido de um período de silêncio (maior que 1 segundo).
ETH-LED-1	Apagado: cabo não conectado ou trafego a 10Mbs
	Aceso: cabo conectado e trafego de 100Mbs
	Apagado: cabo não conectado
ETH-LED-2	Aceso: cabo conectado
	Piscando: atividade na interface

O LED indicado SYS ficará apagado até que a inicialização do equipamento esteja completa. Se o AG300 estiver configurado para obter um endereço IP através de DHCP, o LED de SYS só vai acender após o equipamento obter um endereço IP, permanecendo apagado enquanto isso não acontecer.

2.2. Descrição das Interfaces Analógicas

A descrição dos pinos das interfaces analógicas encontra-se na tabela abaixo:

Conector 1 - Canais 1 a 4



Pino	Sinal
1	Canal 1 - TIP
2	Canal 1 - RING
3	Canal 2 - TIP
4	Canal 2 - RING
5	Canal 3 - TIP
6	Canal 3 - RING
7	Canal 4 - TIP
8	Canal 4 - RING

Conector 2 - Canais 5 a 8



Pino	Sinal
1	Canal 5 - TIP
2	Canal 5 - RING
3	Canal 6 - TIP
4	Canal 6 - RING
5	Canal 7 - TIP
6	Canal 7 - RING
7	Canal 8 - TIP
8	Canal 8 - RING

2.3. Cancelamento de Eco por Hardware

necessária nenhuma configuração específica.

O AG300 possui o recurso do cancelamento de eco por hardware, seguindo a norma G.168, com 128ms (1024 amostras) de cauda. O cancelamento ocorre em todos os canais simultaneamente. O cancelamento de eco por hardware detecta automaticamente o tom de transmissão de aparelhos de fax, desligando o cancelamento de eco naquele canal, isto garante que o cancelamento de eco não irá interferir na transmissão de fax. Esta detecção ocorre de forma automática, não sendo

2.4. Modelos

Interfaces Analógicas		MODELO	S AG300 Se	ries – SIP	
	AG304-S	AG304-O	AG308-S	AG308-O	AG308-SO
Interfaces Analógicas	4	4	8	8	8
Interfaces FXS	4	-	8	_	4
Interfaces FXO	-	4	-	8	4

2.5. Especificações Técnicas

- · Interfaces analógicas: até 8 interfaces FXS ou FXO (RJ45);
- Sinalização acústica no padrão brasileiro;
- · Identificação de chamada: BINA (DTMF) ou FSK (Bell);
- Interface Ethernet: 2 portas 10/100 Mbits (RJ-45);
- Temperatura de operação: 0 a 45°C;
- Umidade relativa: até 95% não condensada;
- Alimentação: DC de 12V@1,5A, através de adaptador AC de 100V a 240V automático;
- Potência: 12W;
- Dimensões (mm): 130 x 120 x 32;
- Versão mesa e opção Rack 19";
- · Segurança de login do usuário localmente;
- · Mensagens de alarme via acesso local e remoto;
- · Cancelamento de eco: G.168 com 128ms em todos canais e detecção automática tom de fax;
- Codec SIP suportado: G.711A, G.711µ, G.723.1, G.726, G.729A e G.729AB;
- Jitter: contempla G.823;
- Atualização remota de firmware;
- Interface WEB intuitiva;
- Interface CLI;
- SNMP v1 e v2 (MIBs e Traps);
- Suporte a TR-104 (consultar disponibilidade);
- Transporte de sinais de FAX, POS e Modens Analógicos (dentro da banda);
- QoS: suporte a DSCP;
- NTP (Network Time Protocol);
- CNG;
- DHCP;
- VLAN;
- HTTP;
- Syslog;
- DTMF RFC2833, SIP INFO e Inband;

- Fax T.38 e G.711 Pass-Through;
- Plano de discagem configurável;

2.6. Normas RFC

RFC 791 Internet Protocol, Version 4 (IPv4) Specification

RFC 854 Telnet Protocol Specification

RFC 1213 MIB-II for Network Management of TCP/IP-based internets

RFC 1889 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

RFC 1901 Introduction to Community-based SNMPv2

RFC 1902 Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

RFC 1903 Textual Conventions for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

RFC 1904 Conformance Statements for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

RFC 1905 Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

RFC 1906 Transport Mappings for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

RFC 1907 MIB-v2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

RFC 2327 (4566) SDP: Session Description Protocol

RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 2863 The Interfaces Group MIB

RFC 2833 (4733) RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals

RFC 3261 (4320) SIP: Session Initiation Protocol

RFC 3263 Session Initiation Protocol (SIP) Locating SIP Servers

RFC 3264 An Offer-Answer Model with the Session Description Protocol (SDP)

RFC 3325 Private Extension to Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks

RFC 4733 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals

RFC 3311 The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method

RFC 3315 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method

RFC 3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

RFC 3551 RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control

RFC 3960 Early Media and Ringing Tone Generation in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC 3966 The tel URI for Telephone Numbers

RFC 4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC 4566 SDP: Session Description Protocol

3. Instalação

3.1. Rede Elétrica e Aterramento

Para evitar problemas de ruído nas ligações, é fundamental que todos os equipamentos envolvidos estejam ligados à um fio terra, e com o mesmo potencial de terra para todos os equipamentos.

3.2. Aterramento do Equipamento

O aterramento do equipamento deve ser realizado para o seu perfeito funcionamento. Para tal, basta conectar o fio terra de sua instalação elétrica ao parafuso de aterramento localizado na parte traseira do equipamento, identificado pelo símbolo:

3.3. Proteção Linha Analógica

Apesar do AG300 possuir circuitos de proteção para cada interface analógica, suficientes para proteger os distúrbios mais comuns nas linhas, recomenda-se fortemente o uso de circuitos externos especificos para proteção das linhas analógicas, especialmente nas linhas FXO, onde o equipamento fica suscetível a descargas elétricas de maior magnitude oriundas da rede de telefonia publica.

4. Aplicações

4.1. SIP Trunking para PABX Legado com até 8 troncos analógicos



Figura 4.1: Aplicação - 1

4.2. Virtualização de PABX na nuvem ou de multiclientes



Figura 4.2: Aplicação - 2

4.3. Rota Menor Custo – Seleciona Menor Tarifa



Figura 4.3: Aplicação - 3

4.4. Conectividade TDM à Telefonia IP



Figura 4.4: Aplicação - 4

5. Configuração

5.1. Configuração do Equipamento

A configuração do AG300 é feita via interface web. O IP padrão do equipamento é **192.168.1.10**. Nesse endereço aparecerá a página mostrada na figura abaixo:

ALIC	GERA		
	Username:		
		Log On	

Figura 5.1: Página inicial

Para acessar a interface de configuração entre com o usuário admin e senha aligera.

Depois de feita a autenticação, o equipamento apresentará a pagina de configuração, que é dividida em diversas abas:

- Firmware: para a atualização de firmware e informações sobre versões do sistema;
- **Configuration:** para configurações do endereço IP, conta SIP e configurações das interfaces analógicas;
- Status: para o estado atual do equipamento, registro SIP e estado das interfaces analógicas;
- Dialplan: para a edição do plano de discagem;
- Security: para configuração dos dados de acesso à página de configuração e acesso telnet;

5.2. Configuração Interface Rede

Na seção Ethernet são selecionadas as opções do endereço IP do equipamento:

• Local IP: onde vai ser definido se o AG300 vai obter um endereço de IP da rede via DHCP, ou se vai ser definido um IP estático;

E (h =	
Ethernet	
Local IP:	DHCP Static
IP Address:	10.1.1.157
Mask:	255.255.0.0
Gateway:	10.1.1.4
Primary DNS Server:	8.8.8.8
Secondary DNS Server:	8.8.4.4
SNMP Server:	10.1.1.136
NTP Server:	10.1.1.136
Remote Syslog Server:	10.1.1.136

Configuration

- IP Address: define um endereço de IP estático para o AG300;
 Mask: a mascara de *Figura 5.2: Configurações endereço IP* rede utilizada na rede;
 Gateway: endereço IP do servidor responsável pelo roteamento;
- Primary DNS Server: endereço IP do servidor de domínios;
- Secondary DNS Server: endereço IP para um segundo servidor de domínios;
- SNMP Server: endereço IP do servidor que vai receber as traps envidas pelo AG300;
- NTP Server: endereço IP do servidor NTP, que vai fornecer a data e hora;
- **Remote Syslog Server**: endereço IP do servidor de syslog remoto que vai guardar os logs do AG300.

5.3. Configuração VLAN e QoS

Na seção Advanced switching options estão as opções avançadas do equipamento para a

configuração da função VLAN e QoS.

V	Advanced	switching	ontions
	Auvanceu	Switching	opuons

802.1Q VLAN		
Voice VLAN (2-4094):		
Data VLAN (2-4094):		
Cascade:	Yes	No
Rate limit		
Voice (1-100) Mbps :	100	
Data (1-100) Mbps :	100	



- **802.1Q VLAN**: define tags de VLANs que serão segmentadas, o trafego vindo da rede (Ethernet 1) será dividido em:
 - Voz: na opção Voice VLAN, os pacotes de voz serão destinados às interfaces analógicas. A Vlan configurada também fará o papel de gerência do AG300;
 - Dados: na opção Data VLAN, os pacotes de dados vão ser destinados à segunda interface de rede (Ethernet 2);
- Rate Limit: onde vai ser definido a máxima banda para ser utilizada para dados e voz;

5.4. Configuração Contas SIP

Na seção SIP é feita a configuração as contas SIP:

istening port:	5060			
SIP DiffServ (0-255):	0			
RTP DiffServ (0-255):	0			
Codecs:				
Disable	Enable			
g723 g726-16 g726-24 g726 g726-40 g729	A alaw A >> ↑			
P Accounts				
Accounts	Account 1			
Account Name:	2000			
Username:	2000			
Password:				
SIP server IP:	10.1.1.73			
SIP server port:	5060 • Yes No			
Register:				
Caller ID Type:	DTME/BINA ESK/Bell Disable			
Caller ID:				
F	Format: 'name <number>' or 'asreceived'</number>			
From User:	2000			
Insecure:	🔍 Very 🔍 Port 🔍 Invite 💿 Port, Invite 🔍 No			
DTMF mode:	rfc2833 🔹			
NAT:	Ves No			

Figura 5.4: Configurações SIP

- Listening port: porta que o equipamento irá receber chamadas SIP;
- **SIP Diffserv**: byte em decimal que define os campos DS e ECN (antigo ToS) do cabeçalho do pacote IPv4 para pacotes SIP;
- RTP Diffserv: byte em decimal que define os campos DS e ECN (antigo ToS) do cabeçalho do pacote IPv4 para pacotes RTP;
- Accounts: seleciona a conta SIP de 1 a 8;
- Account Name: nome da conta sip que será usada no capítulo Dialplan;
- Username: nome do usuário da conta SIP no servidor PBX;
- **Password:** senha do usuário da conta SIP. Se não existir, o campo pode ser deixado em branco;
- **SIP server IP:** endereço IP do servidor SIP que o equipamento irá conectar ou <u>dynamic</u> para conectar ramais ip;
- SIP server port: porta do servidor SIP que o equipamento irá conectar;
- **Register:** se habilitado (**yes**), faz o equipamento se registrar no provedor VoIP. Isto é necessário caso se queira receber chamadas VoIP vindas do provedor;
- Caller ID Type: Configura o tipo de identificação no reconhecimento das chamadas.
 - DTMF/BINA: padrão brasileiro.
 - FSK/Bell: padrão americano.
- Caller ID: pode ser configurada uma identificação para todas as ligações SIP que sobrescreve a identificação recebida. O padrão é asreceived, nesse caso será enviada a identificação recebida das interfaces analógicas;
- From User: pode ser configurada uma identificação para todas as ligações, ao invés de utilizar o Caller ID. O padrão é vazio
- Insecure: verificação que será feita para realizar ligações. As opções são:
 - Port: não verifica a porta de origem dos pacotes;
 - o Invite: não exige um SIP INVITE inicial para a autenticação;
 - Port, invite: não verifica a porta de origem dos pacotes nem exige um SIP INVITE inicial para a autenticação. Esta é a opção utilizada como padrão;
 - Very: permite que hosts registrados façam chamadas sem re-autenticação;
 - No: desabilita opções anteriores;
- DTMF Mode: padrão na geração e detecção DTMF's.
 - rfc2833: Neste modo os tons de DTMFs recebidos pelo AG300 pelas interfaces analógicas vão ser gerados fora do canal de aúdio pelo AG300 para o lado SIP, nas ligações vindas da conta SIP o AG300 irá interpretar e gerar o tom para as interfaces analógicas.
 - Inband: os tons de DTMF serão transmitidos por dentro dos canais de áudio, portanto, para passar os DTMFs neste modo, somente os codecs sem compressão de voz, tal como o G.711, suportarão esta configuração. Neste caso os DTMFs são transmitidos de forma transparente.
 - Info: neste modo os tons de DTMFs recebidos pelo AG300 pelas interfaces analógicas vão ser gerados fora do canal de audio pelo AG300 para o lado SIP, nas ligações vindas da conta SIP o AG300 irá interpretar e gerar os para as interfaces analógicas utilizando o metodo RFC2976.
- NAT: deve estar habilitado (yes) se o equipamento estiver conectado a um roteador com NAT. O padrão é desabilitado (no);

• Fax T.38: habilita a transmissão de fax com o protocolo T.38;

5.5. Gravando a Configuração

Após serem configurados os parâmetros, clique no botão **Save**, para salvar a configuração. Quando as configurações forem efetivadas será exibida mensagem de confirmação, que demora em torno de 6 segundos.

5.6. Restaurar a Configuração de Fábrica

Para apagar a configuração atual do equipamento e restaurar os padrões de fábrica, espere o equipamento terminar a inicialização, isto ocorre quando o LED indicador "SYS" acender. O procedimento a ser seguido é: pressionar o botão "**Reset**" no painel frontal por 10 segundos; o LED de **SYS** então piscará, indicando que o equipamento apagou a configuração gravada e está reiniciando com a configuração de fábrica. Espere o LED de SYS acender novamente para acessar a interface do equipamento, conforme explicado na seção 4.1.

6. Status do Equipamento

Na tela de status do AG300 na seção **Ethernet**, é possível ver o endereço MAC do equipamento, assim como o endereço de IP e a máscara de sub-rede configurados. Caso o equipamento esteja configurado para utilizar o endereço IP fornecido por um servidor DHCP, a página de *status* mostrará as configurações recebidas. Caso o equipamento esteja configurado com um endereço IP estático, a página de *status* mostrará os valores configurados.

Status			
Ethernet			
Local MAC Address: IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: Primary DNS Server: Secondary DNS Server:	40:30:30:10:30:78 10.1.1.157 255.255.0.0 10.1.1.4 8.8.8.8		
SIP Register			
Account 1:	Request Sent		
Account 2:	Registration Disabled		
Account 3:	Registration Disabled		
Account 4:	Registration Disabled		
Account 5:	Registration Disabled		
Account 6:	Registration Disabled		
Account 7:	Registration Disabled		
Account 8:	Registration Disabled		
Channels			
Status:			
1 2 3 4 4 fxs fxs fxs fxs fx fx Idie Busy Block	5 6 7 8 6 fxo fxo fxo ed		

Figura 6.1: Estado do AG300

SIP Register:

- Registration Disabled: registro da conta SIP está desabilitado;
- Request Send: envio de registro da conta SIP;
- Error: erro nas configurações SIP;
- Fail to authenticate: falha na autenticação da conta SIP;

Channels:

- Idle: canal disponivel;
- Busy: canal em uso;
- Blocked: problema nas configurações, canal não iniciou;

7. Configuração do Plano de Discagem - Dialplan

Na aba **Dialplan** é feita a configuração do plano de discagem do AG300. Nela, é possível estabelecer as regras de encaminhamento e manipulação de chamadas e dígitos recebidos pelo equipamento. A configuração é feita manualmente, no formato do plano de discagem do Asterisk:

innaro	Configuration	Status	Dialplan	Security				Logou
extensi	ons.conf - Man	ual Edit						
priorit	yjumping=no							
[globa]	<u>s]</u>							
#includ	le account <u>nam</u>	es.conf						
[from-t	[xs]							
exten =	> _X.,1,Noop({CHANNE	L:6:1})					
exten =	·> _X.,n,Diai(SIP/ PIEA	IEN J@\${USI	K\${CHANNEL:0	::1}})			
[from-t	[xo]							
exten =	<pre>> s,1,Noop(\${ > s,n.Dial(SI)</pre>	CHANNEL:	6:1}) \${CHANNEL	(6:1}})				
exten =	> s,n,Hangup()						
[from-s	ipl							
exten =	<pre>> \${USER1},1,0</pre>	Dial(DAH	DI/1)					
exten =	<pre>> \${USER2},1,0 </pre>	Dial(DAH	DI/2)					
EVIEN -	<pre>> \${USER4},1,0</pre>	Dial(DAH	DI/4)					
exten =	> <u>1X</u> .,1,Dial	(DAHDI/5	/\${EXTEN:1	[},60)				
exten =	> 2X.,1,Dial	(DAHDI/6	/\${EXTEN:1	(},60)				
exten = exten = exten =	> 3X.,1.Dial	(DAHDI/7					and the second se	
exten = exten = exten = exten = exten =	<pre>> _3X.,1,Dial > _4X.,1,Dial</pre>	(DAHDI/7 (DAHDI/8	/\${EXTEN:1	[} ,60)			*	
exten = exten = exten = exten =	3X.,1,Dial 4X.,1,Dial Dialplan Context	(DAHDI/7 (DAHDI/8	/\${EXTEN:1	[},60)				
exten = exten = exten = exten = -Fixed	 <u>3X.</u>,1,Dial. <u>4X.</u>,1,Dial. <u>Dialplan Contexts</u> 	(DAHDI/7 (DAHDI/8	/\${ <u>EXTEN:</u> 1	[],60) []		2		
exten = exten = exten = exten = -Fixed • [frol • [frol	 <u>3X</u>., 1, Dial. <u>4X</u>., 1, Dial <u>Dialplan Contexts</u> n-sip]: Calls from S n-fxo]: Calls from F 	(DAHDI/7 (DAHDI/8 S: IP peer XO interfac	/\${ <u>EXTEN:</u> :	[],60)				

Figura 7.1: Área de edição manual do plano de discagem

As ligações entrantes no equipamento serão direcionadas para o respectivo contexto:

• **from-sip:** ligações VoIP;

Ligações provenientes da conta SIP são direcionadas para o canal em que a conta está relacionada.

from-fxs: ligações que entram pela interface analógica FXS;

Ligações provenientes dos ramais analogicos que são direcionados para a conta SIP atrelada ao ramal;

from-fxo: ligações que entram pela interface analógica FXO;

Ligações provenientes das linhas analogicas que são direcionados para a conta SIP atrelada a linha;

Para salvar as alterações realizadas no plano de discagem basta clicar no botão save que se enconta na parte inferior esquerda da página.

Na regra definida pelo contexto **from-sip** a variável crescente (_1X), se refere ao tech prefix utilizado para identificar a conta de saída, neste caso, a primeira porta FXO. Para discar para a segunda linha FXO, será necessário enviar o digito 2 antes do número externo, para o Aligera poder identificar a conta 2 como saída, e assim sucessivamente. Para os modelos contendo portas FXS, a variável utilizada, \${USER1}, se refere ao nome da conta SIP configurado anteriormente no capítulo **Configuração de Contas SIP**, no parâmetro **Account Name**.

8. Atualização de Firmware

A atualização de firmware do equipamento pode ser feita via interface web. Para isso, acesse a aba de firmware. Na parte superior da página aparecerão as versões atuais de firmware. Conforme figura abaixo:

A	LIGE	ER	A					
Firmware	Configuration	Status	Dialplan	Security				Logout
Firmwa Product S Current ru Current be	erial Number: Inning firmware is: Dot version: Version	AG300 - 3. n 1.1 (Oct 2	23 28 2015 - 12	:20:35)				
opgrad		New	firmware:	Escolher arqu	vo Nenhuna	ado		
					Upg	rade		
	1	Figura 8.1	: Página d	e atualização d	e firmware			

Para realizar a atualização de firmware, siga os seguintes passos:

1. Na seção **Upgrade** selecione uma nova imagem de firmware no botão **Browse/Choose File/Escolher arquivo**.

2. Clique no botão **Upgrade**.

Após ser enviada a nova imagem, o sistema realizará a gravação dela na memória. Esse processo dura cerca de 2 minutos e não pode ser interrompido sob nenhuma circunstância. A interrupção do processo de atualização de firmware durante a gravação na memória pode causar a corrupção da imagem do sistema, danificando o equipamento. Após a gravação do novo firmware, o equipamento irá ser reiniciado automaticamente.

9. Segurança

No primeiro acesso do equipamento, é imprescindível a troca da senha padrão do mesmo, evitando assim acessos não autorizados. Tal alteração deve ser realizada através da interface web do equipamento, conforme demonstrado abaixo:

Α		ER	Δ			
Firmware	Configuration	Status	Dialplan	Security		Logout
Securit	v	J	•	' 		
-Chan	ge Password					
Nev	w password:					
Cor	ntirm new passwor	d:				
	Save					

Figura 8.2: Página alteração de senhae

1. Digite a nova senha no campo "New Password" e repita no campo "Confirm new password". A partir do próximo acesso ao equipamento, já deve ser utilizada a nova senha.

Tanto na utilização em rede local, como na internet, equipamentos que possuem acesso remoto ou fornecem serviços, estão imunes a ataques. Os gateways da Aligera possuem solução de firewall embarcada para maior segurança e controle no acesso. A implementação do referido firewall deve ser realizada através do acesso SSH ou Telnet ao equipamento, seguem abaixo os passos para tal:

1. Acesso via SSH/Telnet ao equipamento, utilizando as mesmas credenciais da interface WEB;

2. Inserir o shell script abaixo no diretório /mnt/config/, nomeando-o como firewall.sh. **Lembre-se que você deve adaptá-lo conforme a sua necessidade**:

#!/bin/bash iptables -F iptables -X #Bloqueia requisições de entrada iptables -P INPUT DROP #Bloqueia requisições de entrada iptables -P OUTPUT DROP #Bloqueia encaminhamento de pacotes iptables -P FORWARD DROP #Libera SSH a partir de qualquer origem iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #Libera a rede 10.1.1.0/24 iptables -A INPUT -s 10.1.1.0/24 -j ACCEPT #Libera o endereço 192.168.1.1 iptables -A INPUT -s 192.168.1.199 -j ACCEPT #Libera pacotes de saída iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables-save > /etc/iptables.conf

2. Após a inclusão do referido script, execute-o com o comando bash /mnt/config/firewall.sh

3. A partir deste momento as regras de firewall estão validadas no sistema, sendo necessário somente a cópia das mesmas para a memória flash do equipamento, a fim de que as mesmas não sejam perdidas no reboot do equipamento, para isso, execute o comando abaixo:

cp /etc/iptables.conf /mnt/config/

10. Suporte Aligera

A Aligera oferece suporte técnico gratuito aos seus clientes.

Caso você precise de auxílio na utilização de produtos da Aligera será necessário informar o número de série do equipamento.

Para entrar em contato envie um e-mail para suporte@aligera.com.br.

Ou ligue diretamente em horário comercial para o suporte técnico ALIGERA:

- 11-4063-3631 (SP)
- 21-4063-3631 (RJ)
- 51-3500-0100 (RS)

Ou mande sua mensagem pelo nosso site <u>www.aligera.com.br</u>, através da página <u>Contato</u>