

Configurando Voxmundi GSM com HT814 FXS



Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e ensinaremos a como configurar um gateway da Openvox de 4 canais GSM com Ata **HT814** de 4 portas FXS.

O que é o Grandstream HT814?

O ATA HT814 Grandstream 4 FXS é um adaptador de telefone analógico de 4 portas (ATA) fácil de usar com 4 portas FXS e um roteador NAT Gigabit integrado.

HT814 Grandstream 4 FXS é construído sobre a tecnologia <u>SIP</u>, Este ATA é líder no mercado da Grandstream com milhões de unidades implantadas com sucesso no mundo todo. Este poderoso HT814 Grandstream 4 FXS possui excepcional qualidade de voz em vários ambientes de aplicação, criptografia com certificado de segurança exclusivo por unidade, provisionamento automatizado para implantação de volume e gerenciamento de dispositivos e excelente desempenho de rede para uso doméstico e de escritório.

Ainda não tem o HT814? Clique aqui



O que é o Openvox?

Os Gateways da série Voxmundi VOIP são produtos inovadores da Openvox, baseados em Asterisk. Esses equipamentos vêm com um design modular criativo, possibilitando a conexão de até 5 plug-ins (módulos). As combinações desses módulos podem ser feitas em diferentes interfaces de telefonia, incluindo GSM, FXO, FXS, E1 e T1. Hoje estaremos configurando com um ata FXS. Neste tutorial usaremos um modelo de 4 Canais.

Ainda não tem o Voxmundi 4 Canais? Clique aqui

Vamos para configuração pessoal:

O HT814 vem com IP de fábrica **192.168.2.1**, já o Voxmundi vem com o IP **192.168.99.1**.

Para fazer a comunicação entre os equipamentos é necessário que ambos estejam na mesma rede, para isso vamos alterar o IP do HT814 e colocá-lo na mesma rede do Voxmundi

1º Passo – Atribuindo IP Estático no HT814:

Para acessar o equipamento é necessário que o cabo de rede esteja conectado na porta "*LAN*". E que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois o IP de fábrica do Gateway é: **192.168.2.1**

Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfig eth0:1 192.168.2.99 netmask 255.255.255.0 up

No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento \rightarrow Alterar Configuração do Adaptador \rightarrow clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local \rightarrow Propriedades \rightarrow Protocolo TCIP4 \rightarrow coloquem um IP fixo da sua rede \rightarrow em seguida clique em Avançado coloque o apelido de IP para acessar o HT814. "192.168.2.99".

Para o acesso do Voxmundi coloque o apelido "192.168.99.100"



Ŭ	
Tipo de acesso:InternetGrupo Doméstico:Disponível para ingressarConexões:Image: Ethernet	Propriedades de Ethernet Propriedades de Ethernet Configurações TCP/IP avançadas
e ga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou ponto de	Configurações IP DNS WINS Endereços IP Endereço TCP/IP X
ede ou obtenha informações sobre como solucionar	Endereço IP: 192.168.2.99 Máscara de sub-rede: 255.255.0
	Gateway Custo 20.20.20.1 Automática
	Adicionar Editar Remover
	Métrica automática Métrica da interface:
	OK Cancelar

Para acessa o equipamento coloque o IP 192.168.2.1 em seu navegador.

$\leftrightarrow \rightarrow$	сò	192.168.2.1/cgi-bin/login		:
			Grandstream Device Configuration	
			Username admin	
			Password	
			Login	
			All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2018	

Coloque a senha padrão admin

rede e configurar as conexões

Iremos alterar o endereço IP do equipamento, acesse a aba **"BASIC SETTINGS"** então marque a opção **"statically configured as"**. Neste exemplo, vamos atribuir o IP 192.168.99.99 no HT814, para que ele possa ficar na mesma rede que o Voxmundi.





	 statically configured as 					7
	IP Address:	192	.168	.99	.99	
	Subnet Mask:	255	.255	.255	.0	
	Default Router:	192	.168	.99	.1	
	DNS Server 1:	8	.8	.8	.8	
	DNS Server 2:	0	.0	.0	.0	
Time Zone	Using self-defined Time Zone					
Self-Defined Time Zone	MTZ+6MDT+5,M3.2.0,M11.1.0		(For	example:	MTZ+6ME	DT+5,M4.1.0,M11.1.0)
Allow DHCP server to set Tim. Zone	No • Yes					
Language	English 🔹					
NAT/DHCP Server Information &	Configuration:					
Device Mode	🗢 🔍 NAT Router 🛛 💿 Brid	ge				
NAT maximum ports	1024 (range: 0 - 409	6, defau	lt is 1024)			
NAT TCP timeout	3600 (range: 0 - 360	0, defau	lt is 3600)			
NAT UDP timeout	300 (range: 0 - 360	0, defau	lt is 300)			
Uplink bandwidth	Disabled T					
Downlink bandwidth	Disabled T					
Enable UPnP support	💿 No 🔍 Yes					
Reply to ICMP on WAN port	🔍 🔍 No 🛛 🔍 Yes (Unit wi	ll not re	spond to P	ING from	n WAN side	if set to No)

Em Reply to ICMP on WAN port: selecione YES;

Em WAN side HTTP/Telnet access: selecione YES;

Então, clique em **"APPLY",** em seguida **"REBOOT"** para que as configurações sejam aplicadas

Agora, altere a porta de conexão ethernet do HT814, retirando da porta LAN e conectando através da WAN.

2º Passo – Acessando e configurando o Voxmundi:

O gateway possui duas portas de rede RJ45(10/100 Mbps), ETH1 e ETH2. Para acessar a interface do Voxmundi, conecte o equipamento à sua rede por uma das portas e acesse através do navegador web de sua preferência.

Endereço IP padrão 192.168.99.1.

Usuário: admin

Senha: admin



VOXMU	ndi	s			TING	SMS	NE	TWORK ADVANCED	LOGS
Signius Time Login Settings General Cluster Tools Information									
Port	Signal	BER	Carrier	Registration Status	PDD(s)	ACD(s)	ASR(%)	Module Status	Remain Time
gsm-1.1	af	0	Vivo	Registered (Home network)	0	0	0	READY	No Limit
gsm-1.2	af	5	Claro	Registered (Home network)	0	0	0	READY	No Limit
gsm-1.3	أأته	5	TIM BRASIL	Registered (Home network)	0	0	0	READY	No Limit
<u>gsm-1.4</u>	al	0	Oi	Registered (Roaming)	2	7	37	READY	No Limit

Primeiramente vamos criar contas SIP para comunicar-se com o HT814.

Voip→VoIP Endpoints→Add New SIP Endpoint

↑ ① Não seguro | 192.168.99.1/c

) Não seguro 192.168.99.1 /cgi-	bin/php/voip-endpoints.php?sel_endpoint_name=101&type=sip
	voxmund	SYSTEM MODULE VOIP ROUTING SMS NETWORK ADVANCED LOGS
	VOIP DETAILS	Free Commun Cation
Ad	d New SIP Endpoint Main Endpoint Settings	
	Name:	101
	User Name:	101 Anonymous
	Password:	
	Registration:	Server •
	Hostname or IP Address:	dynamic
	Transport:	UDP •
	NAT Traversal:	Yes •

Estaremos criando mais 3 contas, sendo elas 102, 103 e 104, sempre deixando "Registration" em modo Server, o que significa que o HT814 irá se registrar ao Voxmundi

SIP	Endpoint			
	Endpoint Name	Registration	Credentials	Actions
	101	server	101	2 🗙
	102	server	102	2 🗙
	103	server	103	2 🗙
	104	server	104	2 🗙



Agora, criaremos as rotas de entrada e saída do Voxmundi

Routing \rightarrow Call Routing Rules \rightarrow New Call Routing Rule

Em "Routing Name" digitaremos o nome da rota. Para melhor organização descrevemos a sua função e sua conta referente;

Call Comes in From: Selecionar a conta que fará parte da rota

Send Call Through: Selecionar o modulo que fará parte da rota

Neste exemplo, estamos configurando sua rota de saída. Identificamos que o que vier da conta "101" será enviado para o canal "gsm-1.1"

Faremos o mesmo esquema para as demais contas:

saida_conta2 = Conta 102 > gsm-1.2

saida_conta3 = Conta 103 > gsm-1.3

saida_conta4 = Conta 104 > gsm-1.4

Create a Call Routing Rule

Call Routing Rule				
Routing Name:	saida_conta1			
Call Comes in From:	101 •			
Send Call Through:	gsm-1.1 T			
b				
DISA Settings				
Authentication:	OFF			
Advance Routing Rule				
Save Apply Cancel				



Ainda em **Call Routing Rules** → **New Call Routing Rule** criaremos agora a rota de entrada das ligações.

Em "Routing Name" iremos colocar o nome da rota, para melhor organização, descrevemos a sua função e sua conta referente

Call Comes in From: Selecionar o modulo que fará parte da rota

Send Call Through: Selecionar a conta que fará parte da rota

Neste exemplo, estamos configurando sua rota de entrada, identificamos que o que ligar no canal "gsm-1.1" essa ligação será encaminhada para a conta "101".

Faremos o mesmo esquema para as demais contas.

Create a Call Routing Rule

Call Routing Rule			
Routing Name:	entrada_conta1		
Call Comes in From:	gsm-1.1 ▼		
Send Call Through:	101 •		
DISA Settings			
Authentication:	OFF		

	Move	Order	Rule Name	From	То	Rules	Actions
	\$	1	saida_conta1	sip-101	gsm-1.1		2 🗙
	\$	2	saida_conta2	sip-102	gsm-1.2		2 🗙
	\$	3	saida_conta3	sip-103	gsm-1.3		2 🗙
	\$	4	saida_conta4	sip-104	gsm-1.4		2 🗙
	\$	5	entrada_conta1	gsm-1.1	sip-101		2 🗙
	\$	6	entrada_conta2	gsm-1.2	sip-102		2 🗙
	\$	7	entrada_conta3	gsm-1.3	sip-103		2 🗙
	\$	8	entrada_conta4	gsm-1.4	sip-104		2 🗙
New	New Call Routing Rule Delete Save Orders						

voxmundi	Copyright © 2012 Voxmundi All Rights Reserved. TEL:+55-61-3027-8701 FAX:+55-61-8111-1712
	Settings have been changed. Calls may be terminated when you apply these changes. Do you want to apply now ? Apply



Salve as configurações e em seguida clique em "Apply"

Para mais variações de rotas, como por exemplo: efetuar ligações entre os ramais. Entre em contato com o nosso suporte técnico, através do número (61) 2194-7687

Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.