D-Link[®]



Manual do Usuário

Roteador Sem Fios N 150

DIR-610

Prefácio

A D-Link reserva-se o direito de rever esta publicação e fazer as alterações do seu conteúdo sem obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização de tais revisões ou alterações.

Marcas Comerciais Registadas

A D-Link e o logótipo da D-Link são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da D-Link Corporation ou das suas filiais nos Estados Unidos ou noutros países. Todos os restantes nomes da empresa ou dos produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou registadas das suas respectivas empresas.

Copyright © 2012 by D-Link Systems, Inc.

Todosos direitos reservados. Esta publicação não podeser reproduzida, nasuato talidade ou emparte, sema autorização escrita préviada D-Link Systems, Inc.

Índice Remissivo

Prefácioi
Marcas Comerciais Registadasi
Índice Remissivoii
Visão Geral do Produto1
Conteúdo da Embalagem1
Requisitos do Sistema2
Características
Visão Global do Hardware4
Painel Frontal4
Painel Traseiro5
Instalação do Hardware6
Antes de Começar

IPv649
Configurações Avançadas71
Servidor Virtual72
Encaminhamento de Portas74
Regras de Aplicação75
Configuração de QoS76
Filtro de Rede77
Controle de Acesso78
Filtro de Sites da Internet81
Filtro Interno82
Configurações de Firewall83
Encaminhamento85
Configurações avançadas da rede sem fios
Configuração de segurança para Rede Sem Fios87
Configurações avançadas de rede
Ferramentas91
Admin92
Hora94
Syslog95
Configuração do e-mail96
Sistema
Firmware99
DNS Dinâmico100
Verificação do Sistema101

Agenda	102
Status	103
Informações do Dispositivo	104
Registros	
Estatísticas	107
Sessões de Internet	108
Encaminhamento	108
Rede Sem Fios	109
IPv6	110
Suporte	111
Base de Conhecimentos	112
Conceitos Básicos de Produtos Sem Fios	112
Modos de Rede Sem Fios	114
Segurança para redes sem fios	115
O que é o WPA?	115
Conceitos Básicos de Rede	116
Conectar a uma Rede Sem Fios	118
Utilizar o Windows 7	118
Utilizar o Windows 7 e WPS	120
Utilizar o Windows Vista	123
Utilizar o Windows XP	125
Resolução de Problemas	126
Especificações Técnicas	128

Declarações de Segurança129

Visão Geral do Produto

Conteúdo da Embalagem

Verifique os acessórios fornecidos abaixo:

Roteador Sem Fios N 150 – DIR-610



Cabo Ethernet

Guia de Instalação Rápida

Nota: Utilizar uma fonte de alimentação com uma classificação de tensão diferente da incluída com o produto causará danos e invalidará a garantia para este produto.

Requisitos do Sistema

Requisitos de Rede	 Modem DSL, Cable Modem ou conexão Ethernet clientes sem fios IEEE 802.11n ou 802.11g Adaptador Ethernet 10/100
Requisitos do Utilitário de Configuração Baseado na Internet	 Computador com: Windows®, Macintosh, ou sistema operacional baseado em Linux Um adaptador Ethernet instalado Requisitos do Navegador: Internet Explorer 6.0 ou superior Firefox 3.0 ou superior Usuários de Windows®: Certifique-se de que você tem a última versão Java instalada. Visite www.java.com para instalar a versão mais recente
Requisitos do Assistente de Instalação do CD	 Computador com: Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows[®] XP SP3, ou Mac OS[®] X (10.4) Um adaptador Ethernet instalado

Características

- Rede Sem Fios de alta velocidade O DIR-610 fornece até 150 Mbps* na conexão sem fios com outros clientes sem fios 802.11n. Esta capacidade permite aos usuários estar conectados on-line em tempo real, como streaming de vídeo, jogos on-line e áudio.
- Compatível com Dispositivos 802.11g O DIR-610 é totalmente compatível com a norma IEEE 802.11g, para que se possa conectar adaptadores 802.11g PCI e USB existentes.
- Modo de Sistema de Distribuição Sem Fios (WDS)- O roteador suporta WDS, o que permite a você aumentar a área de cobertura de sua rede sem fios, adquirindo outro roteador.
- Características Avançadas da Firewall A página de configuração do roteador, exibe diversos recursos de redes avançadas, incluindo:

• Filtro de Conteúdos - Filtro de conteúdo facilmente aplicável no endereço MAC, URL, e/ou Nome do Domínio.

• Agendamentoção de Filtro - Estes filtros podem ser agendamentodos para estarem ativos em determinados dias ou durante horas ou minutos.

• Sessões Múltiplas/Simultâneas Seguras - O DIR-610 pode permitir sessões VPN. Suporta sessões

IPSec e PPTP múltiplas e simultâneas, para que os usuários do DIR-610 possam acessar com segurança a redes empresariais.

• Assistente de Configuração Fácil de Utilizar - AAtravés do assistente de configuração, o DIR-610 permite-lhe controlar todas as informações para configurar uma rede sem fios de forma rápida e fácil, através de um processo seguro e intuitivo. Sua rede sem fios estará configurada em poucos minutos.

Visão Global do Hardware

Painel Frontal



1	LED de Alimentação	O LED estará verde para indicar que o equipamento está conectado.
2	LED WAN	Caso a luz esteja acessa, isso indica que há uma conexão com a Internet. Este LED pisca durante a transmissão de dados.
3	Rede Sem Fios	A luz acessa, indica que sua rede sem fios está pronta para uso. Este LED pisca durante a transmissão de dados sem fios.
4	LED LAN (1-4)	Se a luz estiver acessa, isso indica que há um computador conectado a porta Ethernet, e pronto para acessar a Internet. Este LED pisca durante a transmissão de dados.

Painel Traseiro



1	Portas Ethernet (1 a 4)	Ligue a dispositivos Ethernet como computadores, switches e hubs.
2	Porta WAN	Ligue a modems DSL ou Cable Modem.
3	Conector para fonte de alimentação	Conector para fonte de alimentação, fornecida com o produto.
4	Botão Reset	Se você pressionar esse botão por alguns segundos, o roteador irá voltar as configurações originais de fábrica.

Instalação do Hardware

Esse capítulo irá orienta-lo através do processo de instalação. A localização do roteador é muito importante. Não coloque o roteador em uma área fechada, como um armário, uma cabine, um sótão ou uma garagem.

Antes de Começar

- O roteador está concebido para utilização com porta Ethernet no seu modem de banda larga. Se estava a utilizar a conexão USB antes de utilizar o roteador, você tem de desligar o seu modem e desligar o cabo USB. Ligue um cabo Ethernet à porta WAN/Internet no roteador e, em seguida, volte a ligar o modem. Em alguns casos poderá ter de pedir ao seu ISP (fornecedor de serviços Internet) que altere os tipos de conexão (USB para Ethernet).
- Se você possui uma conexão DSL, vai utilizar PPPoE, certifique-se de desativar ou desinstalar qualquer software PPPoE como o WinPoet, Broadjump, ou Enternet 300 do seu computador. Caso contrário, não será possível a conexão com a Internet.

Considerações sobre a Instalação de Redes Sem Fios

O roteador permite você acessar sua rede através de uma conexão sem fios, praticamente a partir de qualquer lugar dentro do alcance de funcionamento da sua rede sem fios. No entanto, não se esqueça que o número, a espessura e a localização de paredes, tetos, ou outros objetos através dos quais os sinais têm que passar podem limitar o alcance. Os alcances típicos variam conforme os tipos de materiais e ruído de FR (frequência de rádio) em sua casa ou na empresa. A chave para maximizar o alcance da rede sem fios é seguir estas diretrizes básicas:

- 1. reduza ao mínimo o número de paredes e tetos entre o roteador D-Link e outros dispositivos. Cada parede ou teto pode reduzir o alcance do seu adaptador de 1 a 30 metros. Posicione os seus dispositivos de forma que o número de paredes e/ou tetos seja o mínimo.
- 2. Tenha em atenção a linha direta entre dispositivos de rede. Uma parede com 0,5 m de espessura, a um ângulo de 45 graus parece ter quase 1 metro de espessura. A um ângulo de 2 graus parece ter mais de 14 metros de espessura! Para conseguir uma recepção melhor, posicione os dispositivos de forma que o sinal passe em linha reta através de uma parede ou de um teto (para evitar criar um ângulo).
- Tente posicionar os pontos de acesso, os roteadors sem fios e os computadores de forma que o sinal passe através de paredes rebocadas e portas. Materiais como vidro, metal, tijolo, isolamento, e água podem afetar o desempenho da rede sem fios. Objetos grande como aquários, espelhos, armários de arquivo, portas de metal e alumínio podem ter um efeito negativo no alcance.
- 4. Mantenha o seu produto a uma distância de pelo menos 1-2 metros de dispositivos ou aparelhos elétricos que gerem ruído de frequência de rádio.
- 5. Se estiver utilizando telefone sem fios de 2,4 GHz, certifique-se de que o telefone de 2,4 GHz está afastado, o mais possível, do seu dispositivo sem fios. A base transmite um sinal mesmo que o telefone não esteja sendo utilizado. Em alguns casos, os telefones sem fios, os dispositivos sem fios X-10 e equipamentos eletrônicos como as ventoinhas, luzes fluorescentes e sistemas de segurança doméstica podem diminuir gravemente a performance.

Conectar a um Modem DSL / Cable Modem / Satélite

Se você vai conectar o roteador a um Modem DSL / Cable Modem / Satélite, siga os passos abaixo:

- 1. Coloque o roteador em um local aberto e central. Não ligue a fonte de alimentação ao roteador.
- 2. Desligue a alimentação do seu modem. Se não existir um interruptor de ligar/desligar, desligue o a fonte de alimentação do modem. Desligue o seu computador.
- 3. Desligue o cabo Ethernet (que liga o seu computador ao seu modem) do seu computador e ligue-o à porta Internet no roteador.
- 4. Ligue um cabo Ethernet em uma das quatros portas LAN no roteador. Ligue a outra extremidade à porta Ethernet no seu computador.
- 5. Ligue o seu modem. Aguarde que o modem reinicie (cerca de 30 segundos).
- 6. Ligue a fonte de alimentação ao roteador e ligue a fonte de alimentação a uma tomada de parede ou a um estabilizador. Aguarde cerca de 30 segundos para que o roteador reinicie.
- 7. Ligue o seu computador.
- 8. Assegure-se de que o LED de alimentação no roteador está acesso. Se o LED de alimentação não acender, certifique-se que o seu computador, modem e roteador estão na tomada e verifique se os cabos estão conectados corretamente.
- 9. Em um capítulo posterior neste manual, discutiremos a configuração Web GUI no roteador em mais detalhe.

Configuração

Este capítulo irá lhe orientar como configurar o seu novo roteador sem fios D-Link utilizando o utilitário de configuração.

Assistente de Configuração Rápida

Para acessar ao utilitário de configuração, abra um navegador como o Internet Explorer e digite o endereço IP do roteador (**192.168.0.1**).

Você também pode acessar utilizando o endereço (http://dlinkroteador).



Este assistente irá orienta-lo pelo processo passo-a-passo para configurar o seu novo roteador D-Link e conecta-lo à Internet.

Clique em Seguinte para continuar.



WIRELESS

Capítulo 3 - Configuração do Software

Aguarde até que o seu roteador detecte o seu tipo de conexão à Internet.

D-Link	
STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION	
Router is detecting your Internet connection type, please wait	_
	J
Prev Next Cancel	
WIRELESS	

Selecione o seu tipo de conexão à Internet e clique em **Seguinte** para continuar.





WIRELESS

Dê um nome à sua rede utilizando até 32 caracteres. Clique em **Seguinte** para continuar.



Por motivos de segurança do seu novo dispositivo de rede, volte a introduzir a sua senha e clique em **Seguinte**.



WIRELESS

Copyright © 2011 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc.

Selecione o seu fuso horário a partir do menu pendente e, em seguida, clique em **Seguinte** para continuar.



Assim que esta tela aparecer, a sua configuração estará concluída. Clique em **Salvar e reiniciar** para reiniciar o roteador.



nformation on a pi	auminary of your with security security. Please print this page out, or write the sec of paper, so you can configure the correct settings on your Wi-Fi devices.
	Wi-Fi Network Name (SSID): dlink
	Wi-Fi Password: 12345678
The Setup Wizard h	as completed. Click the Save Button to save your setting and reboot the router.

WIRELESS

Copyright © 2011 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc.

Utilitário de Configuração

Para acessar ao utilitário de configuração, abra um navegador como o Internet Explorer e introduza o endereço IP do roteador (**192.168.0.1**).

Você também pode acessar utilizando o endereço (**http://dlinkroteador**).

🖉 D-LINK SYSTE	MS, INC. WIRELESS ROUTER HOME - Windows Internet Explorer provided by D-Link
O • E	http://192.168.0.1/
File Edit View	Favorites Tools Help
🖉 Windows Live	92.168.1.1 🙍 🔹 What's New Profile Mail Photos Calendar MSN Share 📝 🕶 🖛
🚖 🎄 🏀 D-LI	INK SYSTEMS, INC. WIRELESS ROUTER HOME
	D-Link

Digite sua senha. **Admin** é o nome de usuário predefinido e não pode ser alterado. Por predefinição a senha fica em branco. Se obtiver uma mensagem de erro **Página não pode ser exibida**, consulte o capítulo **Resolução de Problemas** para obter ajuda.

Clique em Login para acessar o roteador.

D-Li	nk		\prec
	LOGIN Login to the router :	User Name : Admin Password : Login	
WIRELES	55	Copyright @ 2012 D-Link Systems, Inc.	

Assistente de Configuração

Conexão à Internet

Clique em **Assistente de Configuração de conexão à Internet** para configurar rapidamente o seu roteador. Avance para a página seguinte.

Se desejar introduzir as suas definições sem executar o assistente, clique em **Configuração Manual** e avance para a página 20.



Conexão à Internet (Assistente de Configuração)

Quando configurar o roteador pela primeira vez, recomendamos que utilize o **Assistente de Configuração de conexão à Internet,** e siga as instruções na tela. Este assistente está concebido para ajudar os usuários com um método rápido e fácil para configurar a conexão à Internet deste roteador.

A qualquer momento, durante o Assistente de Configuração de conexão à Internet, pode clicar em **Cancelar** para eliminar quaisquer alterações efetuadas e regressar à página principal da Internet. Pode também clicar em **Ant** e regressar à janela anterior para nova configuração.

Este assistente irá orienta-lo pelo processo passo-a-passo para configurar o seu novo roteador D-Link e conecta-lo à Internet.

Clique em **Seguinte** para continuar.

Passo 1: Definir a sua senha

Por padrão, o seu novo Roteador D-Link não tem uma senha configurada para acesso de administrador às páginas de configuração baseadas na Internet. Para tornar seguro o seu novo dispositivo de rede, crie e verifique a senha nos espaços fornecidos. As duas senhas têm de coincidir.

Clique em **Seguinte** para continuar.

INTERNET CONNECTION

If you are configuring the device for the first time, we recommend that you click on the Internet Connection Setup Wizard, and follow the instructions on the screen. If you wish to modify or configure the device settings manually, click the Manual Internet Connection Setup.

INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utility our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.

Internet Connection Setup Wizard

Note: Before launching the wizard, please make sure γou have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

WELCOME TO THE D-LINK INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.

Step 3: 0 Step 4: S	onfigure your Int ave Settings and	emet Connec Connect	tion			
		Prev	Next	Cancel	Connect	

By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below:
Password : Verify Password :
Prev Next Cancel Connect

Passo 2: Selecione o Seu Fuso Horário

Selecione o fuso horário adequado para a sua localização. Esta informação é necessária para configurar as opções baseadas na hora para o roteador.

Clique em **Seguinte** para continuar.

Passo 3: conexão à Internet

Aqui, o usuário poderá configurar a Conetividade da Internet utilizada por este dispositivo. Se a sua conexão de ISP estiver listada no menu pendente, selecione-a e clique em **Seguinte.** Se a sua conexão de ISP não estiver listada, pode então avançar para selecionar qualquer outro dos métodos de conexão à Internet manual listados abaixo.

- Endereço IP Selecione se a sua conex à Internet lhe forneceDinâmico: um endereço IP automaticamente. A maioria dos cable modems utiliza este tipo de conexão.
 - **PPPoE:** Selecione esta opção se a sua conexão à Internet necessitar de um nome de usuário e senha PPPoE para ligar. A maioria dos modems DSL utiliza este tipo de conexão.
 - **PPTP:** Selecione esta opção se a sua conexão à Internet necessitar de um nome de usuário e senha PPTP para ligar.
 - **L2TP:** Selecione esta opção se a sua conexão à Internet necessitar de um nome de usuário e senha L2TP para ligar.
- Endereço IP Escolha esta opção se o seu Fornecedor do Serviçoestático: de Internet lhe forneceu informações do EndereçoIP que tenha de ser configurado manualmente.



STEP 3: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Your Internet Connection could not be detected, please select your Internet Service Provider (ISP) from the list below. If your ISP is not listed; select the 'Not Listed or Don't Know' option to manually configure your connection.

Not Listed or Don't Know 💌

If your Internet Service Provider was not listed or you don't know who it is, please select the Internet connection type below:

- DHCP Connection (Dynamic IP Address) Choose this if your Internet connection automatically provides you with an IP Address. Most Cable Modems use this type of connection.
- Username / Password Connection (PPPoE)

Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

Username / Password Connection (PPTP)

Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

Username / Password Connection (L2TP)

Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

Static IP Address Connection

Choose this option if your Internet Setup Provider provided you with IP Address information that has to be manually configured.



Conexão à Internet (Endereço IP Dinâmico)

Se selecionou o método de conexão à Internet com Endereço de IP Dinâmico, surgirá a página seguinte.

- **Endereço MAC:** Introduza o endereço MAC na gateway da Internet (conectado à porta Internet deste dispositivo).
- Botão Clonar: Se o computador de configuração também servir como a gateway Internet, clique no botão Clonar o Endereço MAC do seu Computador para copiar o endereço MAC do computador para o espaço fornecido. Se não tiver a certeza, deixe o campo do Endereço MAC em branco.
 - Nome do Introduza aqui o nome do dispositivo utilizado.
 - dispositivo: Pode também precisar de fornecer um Nome de dispositivo. Se você não tiver ou não souber estas informações, por favor contacte o seu ISP (fornecedor de serviços Internet).
- **Endereço DNS** Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. **preferido:**

Endereço de	Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS
DNS Alternativo:	para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.

Clique em Seguinte para continuar.

DHCP CONNECTION (DYNAMIC IP AD	DRESS)			
To set up this connection, please make that was originally connected to your button to copy your computer's MAC A	e sure that you are connected to the D-Link Router with the PC broadband connection. If you are, then click the Clone MAC Address to the D-Link Router.			
MAC Address :	(optional)			
	Clone Your PC's MAC Address			
Host Name :	dlinkrouter			
Note: You may also need to provide a Host Name.If you do not have or know this information, please contact your ISP.				
Primary DNS Address :				
Secondary DNS Address :	(optional)			
Prev	Next Cancel Connect			

Conexão à Internet (PPPoE)

Se você selecionou o método de conexão à Internet com PPoE, surgirá a página seguinte.

- Modo Endereço: O usuário pode definir se esta conexão à Internet necessita da utilização de um endereço IP Estático ou Dinâmico. Geralmente, o PPPoE requer uma Configuração IP Dinâmico.
 - **Endereço IP:** Introduza aqui o endereço IP PPoE utilizado. Esta opção só está disponível se tiver selecionado IP Estático.
 - Nome do Introduza aqui o nome de usuário da conta PPPoE
 - **usuário:** utilizado. Você pode obter estas informações junto do seu ISP.
 - **Senha:** Introduza aqui a senha da conta PPPoE utilizada. Pode obter estas informações junto do seu ISP.

Verificar a senha: Reintroduza aqui a senha da conta PPPoE.

- Nome do Este campo opcional permite-lhe introduzir um Serviço: nome de serviço para identificar esta conexão à Internet.
- **Endereço DNS** Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. **preferido:**

Clique em Seguinte para continuar.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)		
To set up this connection you will need Provider. If you do not have this inform	to have a Username and Password from your Internet Service nation, please contact your ISP.	
Address Mode :	Ø Dynamic IP Static IP	
IP Address :	0.0.0.0	
User Name :		
Password :		
Verify Password :		
Service Name :	(optional)	
Note: You may also need to provide a Service your ISP.	e Name. If you do not have or know this information, please contact	
DNS SETTINGS		
Primary DNS Address :		
Secondary DNS Address :	(optional)	
Prev	Next Cancel Connect	

Conexão à Internet (PPTP)

Se você selecionou o método de conexão à Internet com PPTP, surgirá a página seguinte:

- Modo Endereço: Aqui, o usuário pode definir se esta conexão à Internet necessita da utilização de um endereço IP Estático ou Dinâmico. Geralmente, o PPTP requer uma configuração de IP Dinâmico.
 - **Endereço IP** Introduza aqui o endereço IP PPTP utilizado. Esta **PPTP:** opção só está disponível se tiver selecionado IP Estático.
- Máscara de Sub- Introduza aqui a Máscara de Sub-rede PPTP rede PPTP: utilizada.

Endereço IP Introduza aqui o Endereço IP da Gateway PPTP **Gateway PPTP:** utilizado.

Endereço IP do Introduza aqui o Endereço IP do Servidor PPTP

Servidor PPTP: utilizado. Geralmente este é igual ao endereço IP Gateway PPTP.

Nome do Introduza aqui o nome de usuário PPTP utilizado. **usuário:**

Senha: Introduza aqui a senha PPTP utilizada.

Verificar a senha: Reintroduza aqui a senha PPTP utilizada.

Endereço DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. **preferido:**

Endereço de Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS **DNS Alternativo**: para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.

Clique em Seguinte para continuar.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need PPTP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.				
Address Mode :	Oynamic IP St	atic IP		
PPTP IP Address :	0.0.0.0]		
PPTP Subnet Mask :	0.0.0.0]		
PPTP Gateway IP Address :	0.0.0.0]		
PPTP Server IP Address :	0.0.0.0	(may be same as gateway)		
User Name :				
Password :]		
Verify Password :				
DNS SETTINGS				
Primary DNS Address :				
Secondary DNS Address :		(optional)		
Prev	Next Cancel	Connect		

Conexão à Internet (L2TP)

Se você selecionou o método de conexão à Internet com L2TP, surgirá a página seguinte:

- Modo Endereço: Aqui, o usuário pode definir se esta conexão à Internet necessita da utilização de um endereço IP Estático ou Dinâmico. Geralmente, o L2TP requer uma configuração de IP Dinâmico.
 - **Endereço IP** Introduza aqui o endereço IP Servidor L2TP L2TP: utilizado. Esta opção só está disponível se tiver selecionado IP Estático.
- Máscara de Sub- Introduza aqui a Máscara de Sub-rede L2TP rede L2TP: utilizada.

Endereço IP Introduza aqui o endereço IP da Gateway L2TP **Gateway L2TP:** utilizado.

Endereço IP do Introduza aqui o endereço IP Servidor L2TP **Servidor L2TP:** utilizado. Geralmente este é igual ao endereço IP Gateway L2TP.

Nome do Introduza aqui o nome de usuário L2TP utilizado. **Usuário:**

Senha: Introduza aqui a senha L2TP utilizada.

Verificar a Reintroduza aqui a senha L2TP utilizada. Senha:

Endereço DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. **preferido:**

Endereço de Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS **DNS Alternativo**: para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.

Clique em Seguinte para continuar.

Address Mode :	Oynamic IP	Static IP
L2TP IP Address	0.0.0.0	
L2TP Subnet Mask	0.0.0.0	
L2TP Gateway IP Address	0.0.0.0	
L2TP Server IP Address	0.0.0.0	(may be same as gateway)
User Name :		
Password :		
Verify Password		
SETTINGS		
Primary DNS Address		
Secondary DNS Address		(optional)

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (L2TP)

Conexão à Internet (Endereço IP Estático)

Se você selecionou o método de conexão à Internet com Endereço de IP Estático, surgirá a página seguinte.

- **Endereço IP:** Introduza aqui o endereço IP Estático fornecido pelo ISP.
- Máscara de Sub- Introduza aqui a Máscara de Sub-rede fornecida rede: pelo ISP.
 - **Endereço da** Introduza aqui o endereço IP Gateway fornecido **Gateway:** pelo ISP.

preferido: Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido.

Endereço de Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. DNS Alternativo: Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.

Clique em Seguinte para continuar.

Configuração Completa!

Endereco DNS

Esta é a última página do Assistente de Configuração de Conexão à Internet.

Clique no botão Conectar para salvar as suas definições

SET STATIC IP ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.

:	0.0.0.0	
:	0.0.0.0]
:	0.0.0.0]
:	0.0.0.0	
:	0.0.0.0	(optional)
	Next Cancel	Connect
	:	: 0.0.0.0 : 0.0.0.0 : 0.0.0.0 : 0.0.0.0 : 0.0.0.0 : 0.0.0.0 Next Cancel

SETUP COMPLETE!	
The Internet Connection	on Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings.
	Prev Next Cancel Connect

Configuração Manual

Nesta página, você pode configurar as definições de conexão à Internet manualmente. Para acessar à página de Configuração de conexão Manual à Internet, clique no botão **Configuração de Conexão Manual à Internet**. Nesta página, existem vários parâmetros que podem ser configurados tendo em conta a conexão à Internet. Veremos todos do início ao fim.

A qualquer altura você pode salvar a configuração feita clicando no botão **salvar configurações**. Se optar por cancelar as alterações, clique no botão **Não salvar as configurações**.

Tipo de conexão à Internet

Neste capítulo, você pode selecionar a partir de uma lista de tipos de conexão à Internet que podem ser configurados e utilizados neste roteador. As opções à escolha são IP Estático, IP Dinâmico IP, PPPoE, PPTP, L2TP, e DS-Lite.

Após selecionar um tipo de conexão à Internet, esta página atualizará automaticamente e exibirá campos exclusivos para configurar, relacionados com o tipo de conexão à Internet escolhido.

A Minha conexão à Internet é: IP Dinâmico (DHCP)

A configuração WAN predefinida para este roteador é de IP Dinâmico (DHCP). Esta opção permite que o roteador obtenha um endereço IP automaticamente a partir do dispositivo que está conectado à porta da Internet.

Nota: Se não tiver a certeza sobre o tipo de Conexão à Internet que você possui, contate o Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) para ajuda.

Nome doO Nome do dispositivo é opcional, mas alguns ISPdispositivo:poderão necessitar dele. Se não tiver a certeza,
deixe o campo em branco.

Utilizar Selecione esta opção se o seu ISP utilizar o método Unicasting: de unicasting para fornecer endereços IP.

DNS preferido: Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido.

MANUAL INTERNET CONNECTION OPTION

If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Router manually, then click on the button below.

Manual Internet Connection Setup

WAN

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPOE, PPTP, and L2TP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note : If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE dient software on your computers.

Save Settings Don't Save Settings

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : Dynamic IP (DHCP)

CD)		
~~/		

.

DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :

Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.

Host Name :	dinkrouter	
Use Unicasting :	(compatibility for	some DHCP Servers)
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		(optional)
MTU :	1500	
MAC Address :		
	Clone Your PC's MAC A	ddress

- DNS alternativo: Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.
 - MTU: Unidade de Transmissão Máxima Você poderá necessitar alterar a MTU para conseguir o rendimento ideal do seu ISP específico. 1500 é o MTU predefinido.
- Endereço MAC: O endereço MAC predefinido está configurado para o endereço MAC da interface física da porta da Internet no Roteador de Banda Larga. Não é recomendado que altere o endereço MAC predefinido a não ser que seja exigido pelo seu ISP. Pode utilizar o botão Clonar o seu Endereço MAC do Computador para substituir o endereço MAC da porta da Internet pelo endereço MAC da sua placa Ethernet.

A Minha Conexão à Internet é: IP Estático

Outro tipo de conexão à Internet é o IP Estático. Esta opção permite que o usuário configure manualmente o tipo de conexão à Internet com IP Estático. Normalmente, a informação introduzida será fornecida pelo seu ISP.

- Endereço IP: Introduza aqui o endereço IP Estático fornecido pelo ISP.
- Máscara de Sub- Introduza aqui a Máscara de Sub-rede fornecida rede: pelo ISP.

- **DNS preferido:** Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido.
- DNS alternativo: Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.
 - MTU: Unidade de Transmissão Máxima Você poderá necessitar alterar a MTU para conseguir o rendimento ideal do seu ISP específico. 1500 é o MTU predefinido.

INTERNET CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by t	he router to connect to the Internet.
My Internet Connection is :	Static IP
STATIC IP ADDRESS INTERNET C	CONNECTION TYPE :
STATIC IP ADDRESS INTERNET C Enter the static address informat	CONNECTION TYPE : ion provided by your Internet Service Provider (ISP).
STATIC IP ADDRESS INTERNET C Enter the static address informat IP Address :	CONNECTION TYPE : ion provided by your Internet Service Provider (ISP).

Default Gateway :		
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		(optional)
MTU :	1500	
MAC Address :		
	Clone Your PC	's MAC Address

Endereço MAC: O endereço MAC predefinido está configurado para o endereço MAC da interface física da porta da Internet no Roteador de Banda Larga. Não é recomendado que você altere o endereço MAC predefinido a não ser que seja exigido pelo seu ISP. Pode utilizar o botão Clonar o seu Endereço MAC do Computador para substituir o endereço MAC da porta da Internet pelo endereço MAC da sua placa Ethernet.

Gateway Introduza aqui o endereço IP Gateway fornecido **Predefinida:** pelo ISP.

A Minha Conexão à Internet é: PPPoE (Nome do usuário/senha)

Outro tipo de conexão à Internet é o PPPoE. Esta opção é normalmente utilizada se você tiver uma conexão à Internet DSL. Certifique-se de, primeiro, remover o software PPPoE instalado no seu computador antes de utilizar este tipo de conexão. A maior parte da informação necessária para este tipo de conexão é fornecida pelo seu ISP.

- **Modo Endereço:** O usuário pode definir se esta conexão à Internet necessita da utilização de um endereço **IP Estático** ou **Dinâmico**. Geralmente, o PPPoE requer uma Configuração IP Dinâmico.
 - **Endereço IP:** Introduza aqui o endereço IP PPoE utilizado. Esta opção só está disponível se tiver selecionado IP Estático.
- Nome do usuário: Introduza aqui o nome de usuário da conta PPPoE utilizado. Pode obter estas informações junto do seu ISP.
 - Senha: Introduza aqui a senha da conta PPPoE utilizada. Pode obter estas informações junto do seu ISP.
- Verificar a Senha: Reintroduza aqui a senha da conta PPPoE.
- **Nome do Serviço:** Este campo opcional permite-lhe introduzir um nome de serviço para identificar esta conexão à Internet.
 - Modo Ligar de reconexão: Utilize os botões redondos para especificar o modo de reconexão. Pode especificar um agendamento personalizado ou especificar a opção sobre demanda ou Manual. Para especificar uma agenda personalizada, utilize o menu pendente para selecionar uma das agendas definida na página Nova Agenda. Para criar uma nova agenda, clique no botão Nova Agenda para abrir a página Agendamento. Mais adiante abordaremos os agendamentos.

INTERNET CONNECTION TYPE				
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.				
My Internet Connection is : PPD-E (Ilearname (Persword)				
PPPbc (Username / Password)				
PPPOE INTERNET CONNECTION TYPE :				
Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).				
Address Mode :	Oynamic IP Static IP			
IP Address :				
Username :				
Password :				
Verify Password :				
Service Name :	(optional)			
Reconnect Mode :	C Always or New Schedule			
	On demand			
Maximum Idle Time :	(minutes, 0=infinite)			
DNS Mode :	Receive DNS from ISP C Enter DNS Manually			
Primary DNS Server :				
Secondary DNS Server :	(optional)			
MTU :	1492			
MAC Address :				
	Clone Your PC's MAC Address			

- Tempo Máximo de Introduza um tempo máximo de inatividade durante o qual a conexão à Internet se mantém durante a inatividade. Inatividade:
 - Modo DNS: Esta opção permite ao roteador obter os endereços IP DNS do ISP quando selecionar Receber DNS do ISP ou permite-lhe introduzir endereços IP DNS manualmente quando selecionar Introduzir o DNS Manualmente.
- Servidor de DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. Preferido:

- **Servidor de DNS** Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS **Alternativo:** para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.
 - **MTU:** Unidade de Transmissão Máxima Poderá necessitar de alterar a MTU para conseguir o rendimento ideal do seu ISP específico. 1492 é o MTU predefinido.
 - **Endereço MAC:** O endereço MAC predefinido está configurado para o endereço MAC da interface física da porta da Internet no roteador de Banda Larga. Não é recomendado que altere o endereço MAC predefinido a não ser que seja exigido pelo seu ISP. Pode utilizar o botão **Clonar o seu Endereço MAC do Computador** para substituir o endereço MAC da porta da Internet pelo endereço MAC da sua placa Ethernet.

A Minha conexão à Internet é: PPTP (Nome do usuário/senha)

Outro tipo de conexão à Internet é o PPTP. Esta opção é normalmente utilizada se você tiver uma conexão à Internet DSL. A maior parte da informação necessária para este tipo de conexão é fornecida pelo seu ISP.

- Modo Endereço: O usuário pode definir se esta conexão à Internet necessita da utilização um endereço IP Estático ou Dinâmico. Geralmente, o PPTP requer uma configuração de IP Dinâmico.
- **Endereço IP PPTP:** Introduza aqui o endereço IP PPTP utilizado. Esta opção só está disponível se tiver selecionado IP Estático.
- Máscara de Sub- Introduza aqui a Máscara de Sub-rede PPTP utilizada. rede PPTP:

Endereço IP Introduza aqui o Endereço IP da Gateway PPTP **Gateway PPTP:** utilizado.

- Endereço IP do Introduza aqui o Endereço IP do Servidor PPTP
- Servidor PPTP: utilizado. Geralmente este é igual ao endereço IP Gateway PPTP.
- Nome do usuário: Introduza aqui o nome de usuário PPTP utilizado.

Senha: Introduza aqui a senha PPTP utilizada.

- Verificar a senha: Reintroduza aqui a senha PPTP utilizada.
- Modo Reconectar: Utilize os botões redondos para especificar o modo de reconectar. Pode especificar um agendamento personalizado ou especificar a opção sob demanda ou Manual. Para especificar um agendamento personalizado, utilize o menu pendente para selecionar um dos agendamentos definido na página agendamentos. Para criar uma nova agenda, clique no botão Novo Agendamento para abrir a página agendamentos. Mais adiante abordaremos os agendamentos.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection IS : PPTP (Username / Password)

PPTP INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode :	Oynamic IP Static IP
PPTP IP Address :	
PPTP Subnet Mask :	
PPTP Gateway IP Address :	
PPTP Server IP Address :	
Username :	
Password :	
Verify Password :	
Reconnect Mode :	C Always o
	On demand Manual
Maximum Idle Time :	(minutes, 0=infinite)
Primary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	(optional)
MTU :	1400
MAC Address :	
	Clone Your PC's MAC Address

- Tempo Máximo de Introduza um tempo máximo de inatividade durante o qual a conexão à Internet se mantém durante a inatividade. Para Inatividade: desativar esta função, ative reconectar automaticamente.
- Servidor de DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. Preferido:
- Servidor de DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS Alternativo:
 Alternativo: para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.
 - MTU: Unidade de Transmissão Máxima Poderá necessitar de alterar a MTU para conseguir o rendimento ideal do seu ISP específico. 1400 é o MTU predefinido.
- **Endereço MAC:** O endereço MAC predefinido está configurado para o endereço MAC da interface física da porta da Internet no roteador de Banda Larga. Não é recomendado que altere o endereço MAC predefinido a não ser que seja exigido pelo seu ISP. Pode utilizar o botão **Clonar o seu Endereço MAC do Computador** para substituir o endereço MAC da porta da Internet pelo endereço MAC da sua placa Ethernet.

A Minha conexão à Internet é: L2TP (Nome de usuário e senha)

Outro tipo de conexão à Internet é o L2TP. Esta opção é normalmente utilizada se tiver uma conexão à Internet DSL. A maior parte da informação necessária para este tipo de conexão é fornecida pelo seu ISP.

- **Modo Endereço:** O usuário pode definir se esta conexão à Internet necessita da utilização de um endereço IP Estático ou Dinâmico. Geralmente, o L2TP requer uma configuração de IP Dinâmico.
- Endereço IP L2TP: Introduza aqui o endereço IP Servidor L2TP utilizado. Esta opção só está disponível se tiver selecionado IP Estático.
- Máscara de Sub- Introduza aqui a Máscara de Sub-rede L2TP utilizada. rede L2TP:
 - **Endereço IP** Introduza aqui o endereço IP da Gateway L2TP **Gateway L2TP:** utilizado.
- **Endereço IP do** Introduza aqui o endereço IP Servidor L2TP utilizado.
- Servidor L2TP: Geralmente este é igual ao endereço IP Gateway L2TP.
- Nome de usuário: Introduza aqui o nome de usuário L2TP utilizado.

Senha: Introduza aqui a senha L2TP utilizada.

Verificar a Senha: Reintroduza aqui a senha L2TP utilizada.

Modo reconectar: Utilize os botões redondos para especificar o modo de reconectar. Pode especificar um agendamento personalizado ou especificar a opção sob demanda ou Manual. Para especificar um agendamento personalizado, utilize o menu pendente para selecionar um dos agendamentos definido na página agendamentos. Para criar uma nova agenda, clique no botão agendamento Novo para abrir a página Agendamentos. Mais adiante abordaremos os agendamentos.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection IS: L2TP (Usemame / Pessword)

L2TP INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode :	Oynamic IP Static IP
L2TP IP Address :	
L2TP Subnet Mask :	
L2TP Gateway IP Address :	
L2TP Server IP Address :	
Username :	
Password :	
Verify Password :	
Reconnect Mode :	🕲 Always o 💌 New Schedule
	On demand
Maximum Idle Time :	(minutes, 0=infinite)
Primary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	(optional)
MTU :	1400
MAC Address :	
	Clone Your PC's MAC Address

- Tempo Máximo de Introduza um tempo máximo de inatividade durante o qual a conexão à Internet se mantém durante a inatividade. Para Inatividade: desativar esta função, ative reconectar automaticamente.
 - Servidor de DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Preferido. Preferido:
 - Servidor de DNS Introduza aqui o endereço IP de DNS Alternativo. Geralmente, este campo é opcional. Apenas é necessário um endereço DNS Alternativo: para que uma conexão à Internet funcione, mas utilizar um segundo endereço DNS proporciona mais estabilidade.
 - MTU: Unidade de Transmissão Máxima Poderá necessitar de alterar a MTU para conseguir o rendimento ideal do seu ISP específico. 1400 é o MTU predefinido.
 - Endereço MAC: O endereço MAC predefinido está configurado para o endereço MAC da interface física da porta da Internet no roteador de Banda Larga. Não é recomendado que altere o endereço MAC predefinido a não ser que seja exigido pelo seu ISP. Pode utilizar o botão Clonar o seu Endereço MAC do Computador para substituir o endereço MAC da porta da Internet pelo endereço MAC da sua placa Ethernet.

A Minha conexão à Internet é: DS-Lite)

Outro tipo de conexão à Internet é o DS-Lite.

Após selecionar o DS-Lite, os parâmetros seguintes estão disponíveis para configuração:

- ConfiguraçãoSelecione a Opção DS-Lite DHCPv6 para que oDS-Lite:roteador atribua automaticamente um endereçoAFTR IPv6. SelecioneConfiguração Manual paraintroduzir o endereço AFTR IPv6 manualmente.
- Endereço AFTR Após selecionar a opção Configuração Manual IPv6: acima, o usuário pode introduzir o endereço AFTR IPv6 utilizado.
 - **Endereço B4** Introduza o valor do endereço B4 IPv4 utilizado. **IPv4:**
- Endereço IPv6 Uma vez conectado, o endereço IPv6 WAN será WAN: exibido.

Gateway Uma vez conectado, o endereço IPv6 WAN de **Predefinida IPv6** Gateway predefinido será exibido.

Clique no botão **Salvar as Configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não Salvar as Configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

TERNET CONNECTION TYPE
oose the mode to be used by the router to connect to the Internet.
My Internet Connection Is: DS-Lite
TR ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE :
ter the AFTR address information provided by your Internet Service Provider (ISP).
DS-Lite Configuration :
AFTR IPv6 Address :
B4 IPv4 Address : 192.0.0. (optional)
WAN IPv6 Address :
IPv6 WAN Default Gateway :

Configurações de Rede Sem Fios

Nesta página o usuário pode configurar as redes Sem fios para este dispositivo. Existem 3 formas de configurar a rede Sem fios utilizando este roteador. Primeiro, o usuário pode escolher o rápido e fácil **Assistente de Configuração para redes Sem Fios**. Depois, o usuário pode escolher utilizar a Configuração Protegida Wi-fi. Por último, o você pode configurar manualmente as configurações para redes Sem fios.

Redes Sem Fios: Assistente de Configuração para redes Sem Fios

O Assistente de Configuração para redes Sem Fios está concebido especialmente para fornecer aos usuários de rede básicos um conjunto de instruções simples, passo a passo, para configurar as definições sem fios deste roteador. É altamente recomendado que personalize as definições de rede sem fios para se adaptarem ao seu ambiente e para acrescentar uma maior segurança.

Para iniciar o Assistente de Configuração para redes Sem Fios, clique no botão Assistente de Configuração para redes Sem Fios.

Passo 1: Neste passo, o usuário deve introduzir um Nome de Rede Sem Fios personalizado ou SSID. Introduza o novo **nome SSID** no espaço adequado fornecido. Depois, o usuário pode escolher entre duas configurações de assistente de segurança sem fios. O usuário pode selecionar **atribuir automaticamente uma chave de rede**, pela qual o roteador gerará automaticamente uma chave pré-partilhada WPA/ WPA2 usando os métodos de encriptação TKIP e AES; ou o usuário pode selecionar**atribuir manualmente uma chave de rede** pela qual se pedirá ao usuário que introduzir uma chave pré-partilhada WPA/WPA2 manualmente utilizando métodos de encriptação TKIP e AES.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página de configuração de redes sem fios principal.

WIRELESS SETTINGS

The following Web-based wizards are designed to assist you in your wireless network setup and wireless device connection.

Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick. Installation Guide included in the package.

WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through stepby-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

Wireless Connection Setup Wizard

Note: Some changes made using this Setup Wizard may require you to change some settings on your wireless client adapters so they can still connect to the D-Link Router.

TEP 1: W	ELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD
Give your I	network a name, using up to 32 characters.
	Network Name (SSID) : dlink
Autom	atically assign a network key (Recommended)
To prev WEP or	vent outsiders from accessing your network, the router will automatically assign a security (also called WPA key) to your network.
🖲 Manua	lly assign a network key
Use this	s options if you prefer to create our own key.
lote: All D	-Link wireless adapters currently support WPA.
	Prev Next Cancel Save

Passo 2: Este passo só estará disponível se o usuário selecionou Atribuir manualmente uma chave de rede no passo anterior. Aqui, o usuário pode introduzir manualmente a chave de rede pré-partilhada WPA/ WPA2 Senha de segurança para redes sem fios no espaço fornecido. A chave deverá ter entre 8 e 63 caracteres. Lembre-se de que esta chave será utilizada quando os clientes sem fios quiserem se conectar a este dispositivo. Logo é importante não esquecer esta chave.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página de configuração de redes sem fios principal.

Configuração Completa: nesta página o usuário pode ver a configuração efetuada e verificar se as definições estão corretas.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página de configurações de sem fios principal. Clique no botão **Salvar** para aceitar as alterações efetuadas.

Depois do usuário clicar no botão **Salvar** o dispositivo Salvará as definições efetuadas e regressará à página de configuração de redes sem fios principal.

- Exactly 64 characters us Wireless Security Note: You will need to ent	ang 0-9 and A-F Password :
Wireless Security Note: You will need to ent	Password :
Note: You will need to ent	
to enable proper wireless	ter the same password as keys in this step into your wireless clients in or communication.
	Prev Next Cancel Save
SETUP COMPLETE!	

Wireless	Network	Name	(SSID)	dlink

Security Mode : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Cipher Type : TKIP and AES

Prev

Pre-Shared Key : ba39014c48578ccd1d6d44765ddcd80ab900090b5e0fdbce802958d6e0f4d549

Cance

Save

SAVING		
	The settings are being saved and are taking effect	
	The second are being server and are taking check	
	Please wait	
	Please wait	
Redes Sem Fios: Assistente de Configuração de Segurança Wi-Fi

Se os seus Clientes Sem Fios suportarem o método de conexão WPS, este Assistente de Configuração de segurança Wi-Fi pode ser utilizado para iniciar uma rede sem fios entre este dispositivo e clientes sem fios com um simples clique no botão WPS. O Assistente de Configuração de segurança Wi-Fi está concebido especialmente para fornecer aos usuários de rede básicos um conjunto de instruções simples, passo a passo, para ligar um dispositivo sem fios a este roteador utilizando o método WPS.

Para iniciar o Assistente de Configuração de segurança Wi-Fi, clique no botão Adicionar Dispositivo Sem Fios com WPS.

Passo 1: Neste passo o usuário tem duas opções à escolha. Escolha Automático **se o seu cliente sem fios for compatível com WPS ou Manual** se o seu cliente sem fios não for compatível com WPS.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página de rede sem fios principal.

Passo 2: Após selecionar Automático Auto, aparecerá a página seguinte. Existem duas formas de adicionar um dispositivo sem fios que suporte WPS. Primeiro, existe o método com o Número de Identificação Pessoal (**PIN**). Ao utilizar este método será pedido ao utilizado para introduzir um código PIN. Este código PIN deve ser idêntico ao do cliente sem fios. Depois, existe o método do Botão de Configuração (**PBC**). Utilizar este método permitirá que o cliente sem fios se ligue a este dispositivo pressionando o botão PBC no mesmo.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página de rede sem fios principal.



This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device to your wireless router. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin.

Add Wireless Device with WPS

STEP 1: SELECT CONFIGURATION METHOD FOR YOUR WIRELESS NETWORK				
Please select one of following configuration methods and click next to continue.				
Auto Select this option if your wireless device supports WPS (Wi-Fi Protected Setup) Manual Select this option will display the current wireless settings for you to configure the wireless device manually				
Prev Next Cancel Connect				

STEP 2: CONNECT YOUR WIRELESS DEVICE			
There are two ways to add wireless device to your wireless network: -PIN (Personal Identification Number) -PBC (Push Button Configuration)			
● PIN ¹			
please enter the PIN from your wireless device and click the below "Connect" Button within 120 seconds			
◎ PBC			
please press the push button on your wireless device and click the below "Connect" Button within 120 seconds			
Prev Next Cancel Connect			

Passo 2: Após selecionar Manual, aparecerá a página seguinte. Nesta página, os usuárioes podem ver a configuração sem fios deste roteador. Os clientes sem fios devem configurar as suas definições sem fios para serem iguais às definições exibidas nesta página para uma conexão segura. Esta opção é para clientes sem fios que não podem utilizar o método WPS para se ligarem a este dispositivo.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página de configuração de redes sem fios principal. Clique em **Status da rede Sem Fios** para navegar para a página Status > Sem Fios para ver que clientes sem fios estão conectados a este dispositivo.

Redes Sem Fios: Configuração Manual da Rede Sem Fios

A opção de configuração manual da rede sem fios permite aos usuárioes configurar manualmente as definições sem fios deste dispositivo. Esta opção destina-se aos usuárioes mais avançados e inclui todos os parâmetros que podem configurar-se para conectividade sem fios.

Para iniciar a página de Configuração Manual de Rede Sem Fios, clique no botão **Configuração Manual de Rede Sem Fios**.

Nesta página, o usuário pode configurar todos os parâmetros relacionados com a conectividade sem fios deste roteador.

STEP 2: CONNECT YOUR WIRELESS DEVICE

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.				
2.4 Ghz Frequency				
SSID: dlink				
Security Mode: Auto (WPA or WPA2) - Personal				
Cipher Type: TKIP and AES				
Pre-shared Key: ba39014c48578ccd1d6d44765ddcd80ab900090b5e0fdbce802958d6e0f4d549				
Prev Next Cancel Wireless Status				

MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP			
If your wireless network is already set up with Wi-Fi Protected Setup, manual configuration of the wireless network will destroy the existing wireless network. If you would like to configure the wireless settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the Manual Wireless Network Setup button below.			
Manual Wireless Connection Setup			

WIRELESS NETWORK

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link router. Please note that changes made in this section may also need to be duplicated on your wireless client.

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA and WPA2.

Save Settings Don't Save Settings

Os parâmetros seguintes estão disponíveis para configuração do sistema de distribuição sem fios (WDS):

- Ativar WDS: Assinale a caixa para ativar a função WDS. Se não quiser utilizar a WDS, retire o visto da caixa para desativar o serviço. Selecione o intervalo de tempo que pretende que a sua WDS esteja ativada. Você poderá definir a agenda para Sempre. Qualquer agenda que você crie estará disponível no menu pendente. Clique em **Novo Agendamento** para criar uma nova agenda.
- Nome de Rede Clique em Busca de redes Local para selecionar a Wi-Fi: rede sem fios que você deseja ampliar.

Clicar em **Busca de redes Local** fará surgir uma tabela de redes sem fios existentes. Clique no botão **Selecionar** próximo de uma rede sem fios para selecionar a rede.

Modo Por padrão, a segurança sem fios será desativada.
 Segurança: Selecione WEP ou WPA-Personal para encriptação de segurança. Veja as páginas seguintes sobre como configurar estes modos de segurança.

Nota: Após a WDS estar ativada, se desejar alterar qualquer definição do roteador, deve conectar ao roteador digitando **dlinkroteador WXYZ** na barra de endereço do seu navegador. WXYZ representa o sufixo de 4 dígitos do endereço MAC LAN do roteador. Você pode encontrá-lo na etiqueta do dispositivo ou na sua embalagem.

WDS SETTINGS	
Enable WDS: Wi-Fi Network Name: Security Mode:	Always New Schedule Site Survey

SITE SURVEY						
Wi-Fi Network Name	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select
D-Link_Good	00:17:9a:d2:8f:db	1(b/g)	AP	NONE/OPEN	44%	\odot
D-Link	00:1e:58:72:f8:db	1(b/g)	AP	NONE/OPEN	100%	\odot
815B_Shore	14:d6:4d:c6:5d:3b	1(b/g/n)	AP	TKIPAES/WPA+2PSK	50%	\odot
Connect Cancel						

Modo de Segurança Sem Fios: WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) é a forma de encriptação mais básica que pode utilizar para redes sem fios. Mesmo apesar de ser conhecido como um método de segurança fraco, é melhor que nenhuma segurança. Por vezes, os adaptadores de rede mais antigos apenas suportam encriptação WEP e mesmo assim, ainda encontramos este método de encriptação utilizado atualmente.

Comprimento da Aqui, o usuário pode especificar a utilização de 64-**Chave WEP:** Bit ou uma chave encriptada de 128-Bit.

Autenticação: Autenticação é um processo pelo qual o roteador verifica a identidade de um dispositivo de rede que está tentando se conectar à rede sem fios. Há dois tipos de autenticação para este dispositivo quando se utiliza WEP. Ambos permitem que todos os dispositivos sem fios comuniquem com o roteador antes de terem de fornecer a chave de encriptação necessária para acesso à rede. Chave Partilhada necessita que qualquer dispositivo sem fios que tente comunicar com o roteador forneça a chave de encriptação necessária para conectar à rede antes de ser autorizado a comunicar com o roteador.

WEP				
WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64-bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128- bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled.				
You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64-bit keys, and a maximum of 13 characters for 128-bit keys.				
If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.118/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.				
WEP Key Length : 64 bit (10 hex digits) 💌 (length applies to all keys)				
Authentication : Both				
WEP Key 1 :				

Chave WEP 1: Introduza aqui a chave WEP utilizada. Para chaves de 64 bit, deve introduzir 10 dígitos hexadecimais em cada caixa de chave. Para chaves de 128 bit, deve introduzir 26 dígitos hexadecimais em cada caixa de chave. Um dígito hexadecimal é um número de 0 a 9, ou uma letra de A a F. Também pode introduzir uma linha de texto no campo da chave WEP e o roteador converterá a linha em uma chave hexadecimal utilizando os valores ASCII dos caracteres. Pode inserir-se um máximo de 5 caracteres de texto para as chaves de 64 bits, e um máximo de 13 caracteres para chaves de 128 bits.

Nota: A chave WEP, o comprimento de chave e o método de autenticação devem ser os mesmos do roteador ao qual deseja conectar para ampliar a cobertura de sua rede sem fios.

Modo de Segurança Sem Fios: WPA-Personal

O Acesso Protegido Wi-Fi (WPA) é o método de encriptação sem fios mais avançado utilizado atualmente. Esta é a opção de segurança sem fios recomendada. WPA suporta duas estruturas de autenticação -Personal (PSK) e Enterprise (EAP). O Personal requer apenas a utilização de uma frase de segurança (Frase Secreta Partilhada) para segurança.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Modo WPA: WPA é a norma mais antiga; selecione esta opção se os clientes que utilizarão o roteador apenas suportarem a norma mais antiga. WPA2 é a implementação mais recente da norma de segurança mais forte IEEE 802.11i. Com a opção WPA2, o roteador tenta primeiro o WPA2, mas regressa ao WPA se o cliente apenas suportar esta opção. Com a opção **Somente WPA2**, o roteador apenas se associa com clientes que também suportem a segurança WPA2.
- Tipo de Cifra:Selecione o tipo de cifra adequado a utilizar. As
opções à escolha são Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP), Advanced Encryption Standard
(AES) e ambas (TKIP and AES).

Chave Pré- introduza aqui a frase secreta partilhada. Esta frase

partilhada: secreta tem de ser igual em todos os clientes da rede sem fios para que possam se conectar à rede sem fios.

WPA

Use **WPA or WPA2** mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use **WPA2 Only** mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use **WPA Only**. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2 Only** security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode : WPA2 Only V

PRE-SHAF	RED KEY	

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Pre-Shared Key :

Nota: A chave WPA pré-partilhada e o tipo de cifra devem ser iguais aos do roteador ao qual se deseja conectar para ampliar a cobertura de sua rede sem fios.

Configurações da Rede sem Fios - WDS

Após a WDS estar ativada, você deve escolher a SSID para a rede que será criada com WDS.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **WDS SSID:** O usuário pode escolher manter a mesma SSID ou criar uma nova. Se a última for selecionada, o usuário deve introduzir uma nova SSID na caixa em branco abaixo.
- Largura de O usuário tem a opção de escolher entre a largura Banda: de banda de 20 MHz ou 20/40 MHz.

Modo de Segurança Sem Fios para o WDS

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Modo de Por padrão a segurança sem fios deste roteador

Segurança: estará desativada. O usuário pode selecionar não utilizar segurança ou selecionar dois tipos de encriptação que podem ser utilizados - WEP ou WPA/WPA2.

EXTENDED WIRELESS NETWORK SETTINGS			
Extend SSID : ③ Remain the same as SSID			
	Create Extended SSID		
	dlink (Also called the SSID)		
Channel Width :	20/40 MHz(Auto) 💌		
EXTENDED WIRELESS SECURITY MODE			
Security Mode : WEP			

Modo de Segurança Sem Fios: WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) é a forma de encriptação mais básica que pode utilizar para redes sem fios. Mesmo apesar de ser conhecido como um método de segurança fraco, é melhor que nenhuma segurança. Por vezes, os adaptadores de rede mais antigos apenas suportam encriptação WEP e mesmo assim, ainda encontramos este método de encriptação utilizado atualmente.

Comprimento da Aqui, o usuário pode especificar a utilização de 64-**Chave WEP:** Bit ou a chave encriptada de 128-Bit.

Autenticação: Autenticação é um processo pelo qual o roteador verifica a identidade de um dispositivo de rede que está tentando se conectar à rede sem fios. Há dois tipos de autenticação para este dispositivo quando se utiliza WEP. Ambos permitem que todos os dispositivos sem fios comuniquem com o roteador antes de terem de fornecer a chave de encriptação necessária para acesso à rede. Chave Partilhada necessita que qualquer dispositivo sem fios que tente comunicar com o roteador forneça a chave de encriptação necessária para conectar à rede antes de ser autorizado a comunicar com o roteador.



Chave WEP 1: Introduza aqui a chave WEP utilizada. Para chaves de 64 bit, deve introduzir 10 dígitos hexadecimais em cada caixa de chave. Para chaves de 128 bit, deve introduzir 26 dígitos hexadecimais em cada caixa de chave. Um dígito hexadecimal é um número de 0 a 9, ou uma letra de A a F. Também pode introduzir uma linha de texto no campo da chave WEP e o roteador converterá a linha numa chave hexadecimal utilizando os valores ASCII dos caracteres. Pode inserir-se um máximo de 5 caracteres de texto para as chaves de 64 bits, e um máximo de 13 caracteres para chaves de 128 bits.

Modo de Segurança Sem Fios: WPA-Personal

O Acesso Protegido Wi-Fi (WPA) é o método de encriptação sem fios mais avançado utilizado atualmente. Esta é a opção de segurança sem fios recomendada. WPA suporta duas estruturas de autenticação -Personal (PSK) e Enterprise (EAP). O Personal requer apenas a utilização de uma frase de segurança (Frase Secreta Partilhada) para segurança.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Modo WPA: WPA é a norma mais antiga; selecione esta opção se os clientes que utilizarão o roteador apenas suportarem a norma mais antiga. WPA2 é a implementação mais recente da norma de segurança mais forte IEEE 802.11i. Com a opção WPA2, o roteador tenta primeiro o WPA2, mas regressa ao WPA se o cliente apenas suportar esta opção. Com a opção **somente WPA2**, o roteador apenas se associa com clientes que também suportem a segurança WPA2.
- Tipo de Cifra: Selecione o tipo de cifra adequado a utilizar. As opções à escolha são Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced Encryption Standard (AES) e ambas (TKIP and AES).

Intervalo de Introduza o tempo da chave de grupo utilizada Atualização de para dados de broadcast e multicast ser alterada. Chave de Grupo:

Chave Pré- introduza aqui a frase secreta partilhada. Esta frase

partilhada: secreta tem de ser igual em todos os clientes da rede sem fios para que possam conectar à rede sem fios.

WPA

Use WPA or WPA2 mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use WPA2 Only mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2** Only security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode :	Auto(WPA or WPA2)	
Cipher Type :	TKIP and AES 💌	
Group Key Update Interval :	3600	(seconds)

PRE-SHARED KEY

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Pre-Shared Key : ba39014c48578ccd1d6d

Se a WDS não estiver ativada, você pode definir uma rede sem fios normal.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Frequência:** Exibe a frequência que a rede sem fios irá utilizar. Nesta opção observamos que os parâmetros seguintes estarão relacionados com a frequência de 2,4 GHz.
- Ativar Rede Sem assinale a caixa para ativar o funcionamento da rede Fios: sem fios. Se não quiser utilizar a rede sem fios, retire o visto da caixa para desativar todas as funções sem fios. Selecione o intervalo de tempo que pretende que a sua rede sem fios esteja ativada. Você poderá definir a agenda para Sempre. Qualquer agendamento que você estará disponível no menu pendente. Clique em Novo agendamento para criar uma nova agenda.
- Nome da Redeo Identificador de Conjunto de Serviços (SSID) é oSem Fios:nome da sua rede sem fios. Crie um nome utilizandoaté 32 caracteres. A SSID distingue entre maiúsculas e
minúsculas.



Modo 802.11: Aqui, o usuário pode selecionar manualmente a banda de frequência preferida a utilizar para esta rede sem fios.

Ativar a Seleção A definição de seleção automática de canal pode ser selecionada para permitir que este dispositivo escolha o canal com o mínimo de interferência possível.

Canal:

- Canal Sem Fios: Por padrão, o canal está configurado para 1. Você pode alterar o canal para corresponder ao canal de uma rede sem fios existente ou para personalizar a rede sem fios. Se ativar a Seleção de Canal Automática, esta opção ficará desabilitada.
- Velocidade de Selecione a velocidade de transmissão. Recomendamos a você que selecione A Melhor (Automática) para obter o melhor rendimento. Transmissão:
- Largura de Canal: Quando utilizar a frequência de banda 802.11n, o usuário tem a opção de escolher entre a largura de banda 20 MHz ou 20/40 MHz.
 - Visibilidade da A opção Invisível permite que o usuário esconda a rede sem fios. Quando esta opção está definida para Visível, o nome da rede sem fios rede:
 é difundido para qualquer pessoa dentro do alcance do sinal da rede. Se o usuário não estiver utilizando a encriptação, então outros usuários podem se conectar à sua rede. Quando o modo Invisível estiver ativado, o usuário deve introduzir o Nome de Rede Sem Fios (SSID) manualmente no cliente para se conectar à rede.

Por padrão, a segurança para redes sem fios nesse roteador estará desativada. Nesta próxima opção, você pode ativar ou desativar a segurança para redes sem fios, para a frequência de 2,4GHz. Existem dois tipos de encriptação que você pode utilizar, WEP ou WPA/WPA2.

Modo de Segurança Sem Fios: WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) é a forma de encriptação mais básica que você pode utilizar para redes sem fios. Mesmo apesar de ser conhecido como um método de segurança fraco, é melhor que nenhuma segurança. Por vezes, os adaptadores de rede mais antigos apenas suportam encriptação WEP e mesmo assim, ainda encontramos este método de encriptação utilizado atualmente.

- **Comprimento da** Aqui, o usuário pode especificar a utilização de 64-**Chave WEP:** Bit ou a chave encriptada de 128-Bit.
 - Autenticação: Autenticação é um processo pelo qual o roteador verifica a identidade de um dispositivo de rede que está tentando se conectar à rede sem fios. Há dois tipos de autenticação para este dispositivo quando se utiliza WEP. Ambos permitem que todos os dispositivos sem fios comuniquem com o roteador antes de terem de fornecer a chave de encriptação necessária para acesso à rede. Chave Partilhada necessita que qualquer dispositivo sem fios que tente comunicar com o roteador forneça a chave de encriptação necessária para se conectar à rede antes de ser autorizado a comunicar com o roteador.

IRELESS SECURITY MOD	E	
Security Mode :	None	¥

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode : WEP

٠

Chave WEP 1: Introduza aqui a chave WEP utilizada. Para chaves de 64 bit, deve introduzir 10 dígitos hexadecimais em cada caixa de chave. Para chaves de 128 bit, deve introduzir 26 dígitos hexadecimais em cada caixa de chave. Um dígito hexadecimal é um número de 0 a 9, ou uma letra de A a F. Também pode introduzir uma linha de texto no campo da chave WEP e o roteador converterá a linha numa chave hexadecimal utilizando os valores ASCII dos caracteres. Pode inserir-se um máximo de 5 caracteres de texto para as chaves de 64 bits, e um máximo de 13 caracteres para chaves de 128 bits.

Modo de Segurança Sem Fios: WPA-Personal

O Acesso Protegido Wi-Fi (WPA) é o método de encriptação sem fios mais avançado utilizado atualmente. Esta é a opção de segurança sem fios recomendada. WPA suporta duas estruturas de autenticação -Personal (PSK) e Enterprise (EAP). O Personal requer apenas a utilização de uma frase de segurança (Frase Secreta Partilhada) para segurança.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Modo WPA: WPA é a norma mais antiga; selecione esta opção se os clientes que utilizarão o roteador apenas suportarem a norma mais antiga. WPA2 é a implementação mais recente da norma de segurança mais forte IEEE 802.11i. Com a opção WPA2, o roteador tenta primeiro o WPA2, mas regressa ao WPA se o cliente apenas suportar esta opção. Com a opção **somente WPA2**, o roteador apenas se associa com clientes que também suportem a segurança WPA2.
- Tipo de Cifra: Selecione o tipo de cifra adequado a utilizar. As opções a escolher são Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced Encryption Standard (AES), e ambas (TKIP and AES).

Intervalo de Introduza o tempo da chave de grupo utilizada Atualização de para dados de broadcast e multicast ser alterada. Chave de Grupo:

Chave Pré- introduza aqui a frase secreta partilhada. Esta frase
 partilhada: secreta tem de ser igual em todos os clientes da rede sem fios para que possam se conectar à rede sem fios.

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode : WPA-Personal

WPA

Use WPA or WPA2 mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use WPA2 Only mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2** Only security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode :	Auto(WPA	or WPA2) 💌	
Cipher Type :	TKIP and	AES 💌	
Group Key Update Interval	3600	(secon	ids)

PRE-SHARED KEY

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Pre-Shared Key : ba39014c48578ccd1d6d

Modo de Segurança Sem Fios: WPA-Enterprise

O Acesso Protegido Wi-Fi (WPA) é o método de encriptação sem fios mais avançado utilizado atualmente. Esta é a opção de segurança sem fios recomendada. A WPA suporta duas estruturas de autenticação. Personal (PSK) e Enterprise (EAP). O Personal requer apenas a utilização de uma frase (Frase Secreta Partilhada) para segurança.

- Modo WPA: WPA é a norma mais antiga; selecione esta opção se os clientes que utilizarão o roteador apenas suportarem a norma mais antiga. WPA2 é a implementação mais recente da norma de segurança mais forte IEEE 802.11i. Com a opção WPA2, o roteador tenta primeiro o WPA2, mas regressa ao WPA se o cliente apenas suportar esta opção. Com a opção **somente WPA2**, o roteador apenas se associa com clientes que também suportem a segurança WPA2.
- Tipo de Cifra:Selecione o tipo de cifra adequado a utilizar. As opções
à escolha são Temporal Key Integrity Protocol (TKIP),
Advanced Encryption Standard (AES) e ambas (TKIP
and AES).

Intervalo de Introduza o tempo da chave de grupo utilizada para Atualização de dados de broadcast e multicast ser alterada. Chave de Grupo:

Endereço IP do Quando o usuário escolhe utilizar a estrutura de Servidor RADIUS: autenticação, o endereço IP do servidor RADIUS pode ser introduzido aqui.

Porta do Servidor Quando o usuário escolher utilizar a estrutura de RADIUS: autenticação EAP, o endereço IP do servidor RADIUS pode ser introduzido aqui.

Frase Secretaintroduza aqui a frase secreta partilhada. Esta frasePartilhada dosecreta tem de ser igual em todos os clientes da redeServidor RADIUS:sem fios para que possam se conectar à rede sem fios.

RELESS SECURITY MOD	E
Security Mode :	WPA-Enterprise

WPA
Use WPA or WPA2 mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use WPA2 Only mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode. To achieve better wireless performance use WPA2 Only security mode (or in other words AES cipher).
WPA Mode : Auto(WPA or WPA2)
Cipher Type : TKIP and AES
Group Key Update Interval: 3600 (seconds)

EAP (802.1X)

When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server. RADIUS server IP Address : RADIUS server Port : 1812 RADIUS server Shared Secret : Advanced >>

Configurações de Rede

Nesta página, o usuário pode configurar as definições de rede internas do roteador e configurar o servidor DHCP integrado para atribuir endereços IP a computadores na rede. O Endereço IP que configurar aqui é o Endereço IP que será utilizado para acessar à interface de gestão configuração. Se você alterar o endereço IP nesta configuração, poderá necessitar de ajustar as definições de rede do seu computador para conectar novamente à rede.

Endereço IP do Introduza o endereço IP do roteador. O endereço

Roteador: IP predefinido é 192.168.0.1. Se você alterar o endereço IP e clicar em Aplicar, terá de introduzir o endereço IP novo no seu navegador para racessar novamente o utilitário de configuração.

Máscara de Sub- Introduza a Máscara de Sub-rede. A máscara de **rede Predefinida:** sub-rede predefinida é 255.255.255.0.

Nome do introduza um Nome de dispositivo para identificar **dispositivo:** este equipamento.

Nome do Insira aqui o nome do domínio local utilizado. **Domínio Local:** (Opicional).

Ativar Relay retire o visto da caixa para transferir as DNS: informações do servidor DNS do seu ISP para os seus computadores. Se estiver assinalada, os seus computadores utilizarão o roteador como um servidor DNS.



Definições do Servidor DHCP

DHCP significa Protocolo de Controle de Dispositivo Dinâmico. Este dispositivo tem um servidor DHCP integrado. O Servidor DHCP atribuirá automaticamente um endereço IP aos computadores na rede LAN/privada. Certifique-se de que configura os seus computadores para que sejam clientes DHCP, configurando as suas definições TCP/IP para **Obter um endereço IP Automaticamente**. Quando ligar os seus computadores, estes carregarão automaticamente as definições de TCP/IP adequadas fornecidas pelo roteador. O Servidor DHCP atribuirá automaticamente um endereço IP não utilizado do agrupamento de endereços IP ao computador que está solicitando. Tem de especificar os endereços de início e de fim do agrupamento de endereços IP.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar Servidor assinale esta caixa para ativar o servidor DHCP DHCP: no seu roteador. Retire o visto para desativar esta função.

Intervalo de Introduza os endereços IP de início e fim para a

Endereços IP atribuição de IP do servidor DHCP.

DHCP:

Tempo de O período de tempo de reserva do endereço IP. **Reserva DHCP:** Introduza o tempo de reserva em minutos.

Difundir Sempre: Se todos os computadores da LAN obtiverem com sucesso endereços IP a partir do servidor DHCP do roteador, conforme esperado, esta opção pode permanecer desativada. No entanto, se um dos computadores da LAN não obtiver endereços IP a partir do servidor DHCP do roteador, pode haver um cliente DHCP antigo que desligue de forma incorreta a flag de difusão dos pacotes DHCP. Ativar esta opção fará com que o roteador difunda sempre as suas resportas a todos os clientes, contornando assim o problema, porém haverá maior tráfego de broadcast na LAN.

> Anúncio Assinale esta caixa para permitir que o Servidor NetBIOS: DHCP ofereça definições de configuração

NetBIOS aos anfitriões da LAN. O NetBIOS permite que dispositivos da LAN descubram todos os computadores dentro da rede, por ex. na Network Neighborhood.

DHCP SERVER SETTINGS Use this section to configure the built-in DHCP server to assign IP address to the computers on your network. Enable DHCP Server : V DHCP IP Address Range : 100 (addresses within the LAN subnet) to 199 DHCP Lease Time : 10080 (minutes) Always broadcast : 🔲 (compatibility for some DHCP Clients) NetBIOS announcement : Learn NetBIOS from WAN : NetBIOS Scope : (optional) NetBIOS node type : O Broadcast only (use when no WINS servers configured) Point-to-Point (no broadcast) Mixed-mode (Broadcast then Point-to-Point) Hybrid (Point-to-Point then Broadcast) Primary WINS IP Address : Secondary WINS IP Address :

Aprender o Se o anúncio NetBIOS estiver conectado, fará com que as informações de WINS sejam aprendidas a partir do lado da WAN, se
 NetBIOS a partir disponível. Desligue esta opção para configurar manualmente.
 da WAN:

- Ambiente Esta é uma configuração avançada e é normalmente deixada em branco. Isto permite a configuração do nome de "domínio"
 NetBIOS: NetBIOS sob o qual os dispositivos da rede operam. Esta definição não tem efeito se "Aprender informação NetBIOS da WAN" estiver ativada.
- Tipo de nó Este campo indica como os dispositivos da rede executam o registro e deteção de nome NetBIOS. O nó H indica um Estado NetBIOS: Híbrido de funcionamento. Primeiro, são testados os servidores WINS, se existirem, seguidos de um broadcast em uma rede local. Este é geralmente o modo preferido se configurou os servidores WINS. O Nó M (por padrão) indica um Modo Misto de funcionamento. A primeira operação de broadcast é executada para registar dispositivos e detectar outros anfitriões, se a operação de broadcast falhar, tentam-se os servidores WINS, se existirem. Este modo favorece a operação de broadcast que pode ser a preferida se os servidores WINS estiverem no alcance através conexão de rede lenta e a maioria dos serviços de rede como os servidores e impressoras são locais na LAN. O nó P indica a utilização APENAS de servidores WINS. Esta definição é útil para forçar o funcionamento NetBIOS nos servidores WINS configurados. Deve ter configurado, pelo menos, o IP do servidor WINS preferido para apontar para um servidor WINS ativado. O nó B indica a utilização de APENA So broadcast de rede local. Esta definição é útil quando não houver servidores WINS disponíveis, no entanto, é preferível que você tente o funcionamento com o nó M primeiro. Esta definição não tem efeito se "Aprender informação NetBIOS da WAN" estiver ativada.
- Endereço IP de Configure o endereço IP do servidor WINS preferido. Os servidores WINS armazenam a informação relativa aos dispositivos da rede, permitindo que os "dispositivos" se registem bem como detetem outros dispositivos disponíveis, por ex. para utilização
 Preferido: na Network Neighborhood. Esta definição não tem efeito se "Aprender informação NetBIOS da WAN" estiver ativada.

Endereço IP de Configure o endereço IP do servidor WINS de segurança. Esta definição não tem efeito se "Aprender informação NetBIOS da
 Servidor WINS WAN" estiver ativada.
 Alternativo:

Manual do usuário para o D-Link DIR-610

Adicionar/Editar Reserva DHCP

Esta opção permite-lhe reservar endereços IP e atribuir o mesmo endereço IP ao dispositivo de rede com o endereço MAC especificado a qualquer momento que seja pedido um endereço IP. Isto é quase o mesmo do que quando um dispositivo tem um endereço IP estático exceto que o dispositivo deve ainda pedir um endereço IP do roteador D-Link. O roteador D-Link fornecerá ao dispositivo sempre o mesmo endereço IP. As Reservas DHCP são úteis para computadores servidor na rede local que possuem aplicações como Webserver ou um FTP. Os servidores na sua rede devem utilizar um endereço estático IP ou utilizar esta opção.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar:	assinale esta caixa para ativar a reserva.
Nome do Computador:	introduza o nome do computador. Em alternativa, selecione um computador que atualmente tenha uma reserva de DHCP a partir do menu pendente
	e Clique em << para preencher automaticamente os campos Nome do Computador, Endereço IP e Endereço MAC.
Endereço IP:	Introduza o endereço IP que pretende atribuir ao

- computador ou dispositivo. Este endereço IP DHCP. de estar dentro do Intervalo de Endereço IP DHCP.
- **Endereço MAC:** Introduza o endereço MAC do computador ou dispositivo.

Lista de Reservas DHCP

Esta lista mostra clientes que possuem reservado endereços DHCP. É possível alterar uma entrada clicando no ícone Editar, ou eliminar, clicando no ícone Eliminar. Quando você clica no ícone Editar, o item é realçado e a opção "Editar Reserva DHCP" é ativada para edição.

Número de Clientes com DHCP Dinâmico

Nesta lista, pode ver quais os serviços LAN que estão atualmente com reserva de endereços IP.

ADD DHCP RESERVATION	
Enable :	
Computer Name :	Computer Name
IP Address :	
MAC Address :	
	Clone Your PC's MAC Address
	Add / Update Clear

DHCP RESERVATIONS LIST				
Enable	Host Name	IP Address	MAC Address	

NUMBER OF DYNAMIC DHCP	CLIENTS		
Host Name	IP Address	MAC Address	Expired Time

IPv6

Nesta página, o usuário pode configurar o tipo de conexão IPv6. Existem duas formas de configurar a conexão à Internet IPv6. Pode utilizar o Assistente de Configuração de conexão de Internet IPv6 ou pode configurar manualmente a conexão.

Assistente de Configuração de conexão à Internet IPv6

Para o usuário principiante que nunca configurou um roteador, clique no botão **Assistente de Configuração de conexão à Internet IPv6** e o roteador guiá-lo-á por passos simples para ter a sua rede a funcionar.

Após clicar no **Assistente de Configuração de conexão à Internet IPv6**, aparecerá esta página.

IPV6 INTERNET CONNECTION

There are two ways to set up your IPv6 Internet connection. You can use the Web-based IPv6 Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection.

PV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the IPv6 Internet, click on the button below.

IPv6 Internet Connection Setup Wizard

Note: Before launching the wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

<u>Bem-vindo ao Assistente de Configuração de conexão à Internet IPv6</u> D-Link

Este assistente irá ajuda-lo pelo processo passo-a-passo para configurar o seu novo roteador D-Link e conecta-lo à Internet.

Clique no botão **Seguinte** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial.

WELCOME TO THE D-LINK IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the IPv6 Internet.

Next

Cancel

Connect

- Step 1: Configure your IPv6 Internet Connection
- Step 2: Save Settings and Connect

Passo 1: Configurar a Sua conexão à Internet IPv6

O roteador tentará detectar se é possível obter o tipo de conexão à Internet IPv6 automaticamente. Se isto acontecer, aí o usuário será guiado através da introdução dos parâmetros apropriados para o tipo de conexão encontrada.

No entanto, se a detecção automática falhar, será pedido ao usuário
para Tentar novamente ou clicar no botão Guia de definições IPv6
oara iniciar a continuação manual do assistente.

STEP 1: CONFIGURE YOUR IPV6 INTERNET CONNECTION
Router is detecting your IPv6 Internet connection type, please wait
Prev Next Cancel Connect

STEP 1: CONFIGURE YOUR IPV6 INTERNET CONNECTION
Router is unable to detect your IPv6 Internet connection type.
Cancel Try again Guide me through the IPv6 settings

Passo 1: Configurar a Sua conexão à Internet IPv6

Existem vários tipos de conexão que você pode escolher: Se não tiver certeza de seu método de conexão, contacte o Fornecedor de Serviços de Internet IPv6.

Nota: se você estiver usando a opção PPPoE, terá de garantir que qualquer software de cliente PPPoE no seu computador foi removido ou desativado. As 3 opções disponíveis nesta página são **IPv6 sobre PPPoE, Endereço Estático IPv6 e Encaminhamento**, e **Conexão de Túnel**.

Escolha o tipo de conexão à Internet IPv6 e clique no botão **Seguinte** para continuar. Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial.

Defina a conexão com Nome de usuário e senha (PPPoE)

Depois de selecionar a opção IPv6 sobre PPPoE, o usuário será capaz de configurar a conexão à Internet IPv6 que necessita de nome do usuário e senha para ficar on-line. A maioria dos modems DSL utiliza este tipo de conexão.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Sessão PPPoE: selecione aqui o valor da Sessão PPPoE utilizado. Esta opção indicará que esta conexão partilha as suas informações com a conexão PPPoE IPv6 já configurada, ou pode criar aqui uma conexão PPPoE nova.
- **Nome do Usuário:** introduza aqui o nome de usuário utilizado. Pode obter estas informações junto do seu ISP.
 - **Senha:** introduza aqui a senha PPPoE utilizada. Pode obter estas informações junto do seu ISP.

Verificar a Senha: Reintroduza aqui a senha PPPoE utilizada.

Nome do Serviço: introduza aqui o nome do serviço para esta conexão. Isto é opcional.

Clique no botão Seguinte para continuar. Clique no botão Ant para regressar à página anterio	r.
Clique no botão Cancelar para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial.	

STEP 1: CONFIGURE YOUR IPV6 INTERNET CONNECTION

Please select your IPv6 Internet Connection type:

IPv6 over PPPoE

Choose this option if your IPv6 Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

Static IPv6 address and Route

Choose this option if your Internet Setup Provider (ISP) provided you with IPv6 Address information that has to be manually configured.

Tunneling Connection (6rd)

Choose this option if your Internet Setup Provider (ISP) provided you a IPv6 Internet Connection by using 6rd automatic tunneling mechanism.

Prev	Next	Cancel	Connect
Prev	Next	Cancel	Connect

SET USERNAME AND PASSWORD CONN	NECTION (PPPOE)	
To set up this connection you will need Service Provider. If you do not have th	l to have a Username is information, please	and Password from your IPv6 Internet a contact your ISP.
PPPoE Session :	Share with IPv4	Create a new session
User Name :		
Password :		
Verify Password :		
Service Name :		(optional)
Note: You may also need to provide a Servic your ISP.	ce Name. If you do not	have or know this information, please contact
Prev	Next Cancel	Connect

Configurar uma conexão com Endereço IP Estático

Este modo é utilizado quando o seu ISP lhe fornece um conjunto de endereços IPv6 que não mudam. A informação IPv6 é introduzida manualmente nas definições de configuração IPv6. Tem de introduzir o endereço IPv6, o Comprimento do Prefixo de Sub-rede, a Gateway Predefinida, o Servidor de DNS Preferido, e o Servidor de DNS Alternativo. O seu ISP fornece-lhe todas estas informações.

Utilize o Endereço	Utiliza-se o endereço da conexão local por nós e	OFT OTATIO IN/C ADDRESS COMMENTION	
Local da conexão:	roteadores para comunicar com os nós vizinhos na mesma conexão. Este modo ativa dispositivos IPv6 para comunicarem entre si no lado LAN.	To set up this connection you will need to have a complete list of IPv6 Internet Service Provider. If you have a Static IPv6 connectiplease contact your ISP.	IPv6 information provided by your ion and do not have this information,
Endereço IPv6:	introduza aqui o endereço IPv6 WAN para o roteador.	Use Link-Local Address : 😰	
Comprimento do	introduza aqui o valor do comprimento do prefixo da	IPv6 Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8781	
Prefixo de Sub-	sub-rede WAN utilizado.	Subnet Prefix Length : 64	
rede:		Default Gateway :	
Gateway	introduza aqui o endereco IPv6 da gateway	Primary IPv6 DNS Address :	
Predefinido	nredefinida da WAN utilizado	Secondary IPv6 DNS Address :	
reachinab		LAN IPV6 Address :	/64
Endereço DNS IPv6 preferido:	introduza aqui o endereço do Servidor de DNS preferido da WAN utilizado.	Prev Next Cancel Com	nect
Endereço de DNS IPv6 Alternativo:	introduza aqui o endereço do Servidor de DNS alternativo da WAN utilizado.	L	

Endereço IPv6 Essas são as configurações da interface IPv6 LAN (Rede de Área Local) para o roteador. A configuração do Endereço LAN IPv6 da LAN: do roteador tem como base o Endereço IPv6 e a Sub-rede atribuída pelo seu ISP. (Uma sub-rede com prefixo / 64 é suportada em LAN.)

Clique no botão **Seguinte** para continuar. Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial.

Conexão em Túnel (6rd)

Após selecionar a opção conexão em Túnel (6rd), o usuário pode configurar as definições de conexão IPv6 6rd.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Prefixo IPv6 6rd: introduza aqui o endereço IPv6 6rd e o valor do prefixo utilizados.

Endereço IPv4: introduza aqui o endereço IPv4 utilizado.

Comprimento da introduza aqui a máscara do endereço IPv4 **Máscara:** utilizado.

Prefixo IPv6 Exibe o valor do prefixo IPv6 atribuído. **Atribuído:**

Endereço IPv4 introduza aqui o endereço IPv4 border relay Border Relay utilizado. 6rd:

Servidor DNS introduza aqui o endereço do Servidor de DNS preferido utilizado. IPv6:

Clique no botão **Seguinte** para continuar. Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial.

Configuração Completa!

O Assistente de Configuração de conexão à Internet IPv6 está concluído.

Clique no botão **Conectar** para continuar. Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial.

SETUP COMPLETE!
The IPv6 Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings and reboot the router.
Prev Next Cancel Connect

To set up this 6rd tunneling connection IPv6 Internet Service Provider. If you	on you will need I do not have thi	to have the followin s information, please	g information from your e contact your ISP.
6rd IPv6 Prefix :		/	
IPv4 Address :	192.168.69.191	Mask Length :	
Assigned IPv6 Prefix :			
6rd Border Relay IPv4 Address :			
IPv6 DNS Server :			

Cancel

Next

Connect

Opção de conexão à Internet IPv6 Manual

Para usuários avançados que configuraram um roteador antes, clique no botão **Configuração de conexão à Internet IPv6 Manual** para introduzir toda as definições manualmente.

Nesta página, o usuário pode configurar o modo que o roteador utilizará para se conectar à Internet IPv6. Existem vários tipos de conexão que você pode escolher: Local, IPv6 Estático, DHCPv6, Autoconfiguração, PPPoE, IPv6 sobre Túnel IPv4 e 6to4. e você não tiver a certeza do seu método de conexão, contacte o seu ISP IPv6.

Tipo de Conexão IPv6: Detecção Automática

Na configuração seguinte abordaremos os parâmetros que pode configurar quando selecionado uma conexão de Deteção Automática (Stateless/DHCPv6). Este é um método de conexão em que o ISP atribui o seu endereço IPv6 quando o roteador pedir um a partir do servidor do ISP. Alguns ISP pedem-lhe para fazer algumas definições do seu lado antes de poder conectar o seu roteador à Internet IPv6.

Obtenha o selecione esta opção para obter automaticamente os Servidor DNS IPv6 endereços do Servidor DNS. automaticamente:

Utilize os	selecione esta opção para introduzir manualmente os
Servidores DNS	endereços do Servidor DNS utilizados.
IPv6 seguintes:	

- **DNS preferido:** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS preferido utilizado.
- **DNS alternativo:** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS alternativo utilizado.

MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION OPTION

If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Router manually, then click on the button below.

Manual IPv6 Internet Connection Setup

IPV6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection Is : Auto Detection

IPV6 DNS SETTINGS

Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

۲	Obtain	IPv6	DNS	Servers	automatically	1
---	--------	------	-----	---------	---------------	---

•

R	Use	the	fol	lowing	IPv6	DNS	Servers	

Primary DNS Server : Secondary DNS Server : Utilize esta conexão para configurar as definições de rede interna do seu roteador. O endereço Local de conexão IPv6 da LAN é o Endereço IPv6 que é utilizado para conectar à interface de configuração. Se alterar aqui o endereço IP IPv6 da LAN, pode necessitar de ajustar as definições de rede do seu computador para acessar novamente à rede. Você pode utilizar o DHCP-PD para adquirir um prefixo IPv6 para a interface LAN.

Ativar DHCP-PD: selecione esta opção para ativar o DHCP PD.

LAN IPv6 introduza aqui o endereço IPv6 da LAN utilizado. Este Morada: endereço tem de estar na sub-rede '/64'.

endereço de exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado aqui. Conexão Local IPv6 LAN:

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar endereço IPv6 Pode assinalar esta opção para ativar a função Automático: autoconfiguração.

Ativar DHCP-PDAssinale esta opção para ativar o DHCP-PDAutomático na LAN:automático na LAN.

Configuração Automática

Tipo deO usuário pode selecionar aqui o tipo deConfiguraçãoconfiguração automática utilizada.Automática:

Tempo de Vidaesta opção só está disponível quando o tipoÚtil de Aviso do
Roteador:de autoconfiguração está definido para NãoHabilitado. Introduza aqui o valor do tempo de
vida útil de aviso do roteador utilizado.

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to a	If you change the LAN ccess the network again.
Enable DHCP-PD : 📝	
LAN IPv6 Address :	/64
LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64	

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

assignment	•	V
Enable Automatic DHCP-PD in LAN	•	V
Autoconfiguration Type	:	SLAAC+Stateless DHCP
Router Advertisement Lifetime	:	(minutes)

Intervalo de	Esta opção só está disponível quando o tipo de	ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Endereços IPv6 (Início):	autoconfiguração está definido para Stateful . Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.	Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on you network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.
Intervalo de Endereço IPv6 (Fim):	Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful . Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.	assignment Enable Automatic DHCP-PD in : LAN Autoconfiguration Type : Stateful DHCPv6 IPv6 Address Range (Start) : 2000 :::00 3
Tempo de vida útil do endereço IPv6:	Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful . Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço IPv6 (em minutos).	IPv6 Address Range (End) : 2000: ::00 16 IPv6 Address Lifetime : (minutes) Save Settings Don't Save Settings

Clique no botão Salvar as Configurações para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não Salvar as Configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

Tipo de conexão IPv6: IPv6 estático

Na configuração seguinte abordaremos os parâmetros que você pode configurar quando configurar uma conexão IPv6 Estática. Este modo é utilizado quando o seu ISP lhe fornece um conjunto de endereços IPv6 que não mudam. A informação IPv6 é introduzida manualmente nas definições de configuração IPv6. Você tem de introduzir o endereço IPv6, o Comprimento do Prefixo de Sub-rede, a Gateway Predefinida, o Servidor de DNS Preferido, e o Servidor de DNS Alternativo. O seu ISP fornece-lhe todas estas informações.

IPV6

Use this section to configure your IPv6 Connection Type. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Save Settings Don't Save Settings

Capítulo 3 - Configuração do Software

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Utilize o	Utiliza-se o endereço da conexão local por nós e
Endereço Local	roteadores para comunicar com os nós vizinhos
da conexão:	na mesma conexão. Este modo ativa dispositivos
	IPv6 para comunicarem entre si no lado LAN.

- **Endereço IPv6:** introduza aqui o endereço IPv6 WAN para o roteador.
- Comprimento Se Utilizar o Endereço de conexão Local
- **do Prefixo de** estiver assinalado acima, será introduzido **Sub-rede:** automaticamente um endereço IPv6.
 - Introduza o comprimento do prefixo de sub-rede aqui. Se **Utilizar Endereço de conexão Local** estiver assinalado acima, 64 será introduzido automaticamente como o comprimento do prefixo de sub-rede.

Gateway	introduza aqui o endereço IPv6 da gateway
Predefinida:	predefinida da WAN utilizado.

Servidor de DNS introduza aqui o endereço do Servidor de DNS Preferido: preferido da WAN utilizado.

Servidores de introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **DNS Alternativos:** alternativo da WAN utilizado.

My IPv6 Con	ection is : Static IPv6
WAN IPV6 ADDRESS	SETTINGS
Enter the IBu5 addres	s information provided by your Internet Service Provider (ISI
Enter the IPv6 addre	s information provided by your Internet Service Provider (ISI
Enter the IPv6 addre	s information provided by your Internet Service Provider (ISi Address : 👿
Enter the IPv6 addres Use Link-Loca IPv6	s Information provided by your Internet Service Provider (ISI Address : Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8781
Enter the IPv6 addres Use Link-Loca IPv6 Subnet Pref	s information provided by your Internet Service Provider (ISI Address : Address : [e80::f27d:68ff:fe82:8781 x Length : 64
Enter the IPv6 addres Use Link-Loca IPv6 Subnet Pref Default	s Information provided by your Internet Service Provider (ISI Address : Address : feso::f27d:68ff:fes2:8781 x Length : 64 Gateway :

Manual do usuário para o D-Link DIR-610

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Endereço IPv6 da introduza aqui o endereço IPv6 (local) WAN para o **LAN:** roteador.

Endereço de Exibe o Endereço Local da conexão LAN do roteador. conexão Local IPv6 LAN:

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar endereço IPv6Pode assinalar esta opção para ativar a funçãoAutomático:autoconfiguração.

Tipo deO usuário pode selecionar aqui o tipo deConfiguraçãoconfiguração automática utilizada.Automática:

Tempo de Vidaesta opção só está disponível quando o tipoÚtil de Aviso do
roteador:de autoconfiguração está definido para não
habilitado. Introduza aqui o valor do tempo de
vida útil de aviso do roteador utilizado.

Intervalo deEsta opção só está disponível quando o tipo deEndereços IPv6autoconfiguração está definido para Stateful.(Início):Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de

DHCPv6 para os seus computadores locais.

Intervalo deEsta opção só está disponível quando o tipo deEndereço IPv6 (Fim):autoconfiguração está definido para Stateful.Introduza o Endereço IPv6 final do intervalo deDHCPv6 para os seus computadores locais.

Tempo de vida útilEsta opção só está disponível quando o tipo dedo endereço IPv6:autoconfiguração está definido para Stateful.Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço IPv6(em minutos).

Clique no botão **Salvar as Configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não Salvar as Configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again. LAN IPv6 Address : _______/64 LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.
Enable Automatic IPv6 address : assignment Autoconfiguration Type : SLAAC+Stateless DHCP Router Advertisement Lifetime : (minutes)

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup $\ensuremath{\text{IPv6}}$ Autoconfiguration to assign $\ensuremath{\text{IP}}$ addresses to the computers on your network.

Enable Automatic IPv6 address assignment	:	V			
Autoconfiguration Type	:	Stateful DHCPv6			
IPv6 Address Range (Start)	:	20002	:00	3	
IPv6 Address Range (End)	:	20002	: 0 0	16	
IPv6 Address Lifetime	:	(minutes)			

Save Settings Don't Save Settings

Tipo de conexão IPv6 Connection: Configuração automática (SLAAC//DHCPv6)

Na configuração seguinte abordaremos os parâmetros que você pode escolher quando configurar uma conexão de Configuração Automática (SLAAC/DHCPv6). Este é um método de conexão em que o ISP atribui o seu endereço IPv6 quando o roteador pedir um a partir do servidor do ISP. Alguns ISP pedem-lhe para fazer algumas definições do seu lado antes de poder conectar o seu roteador à Internet IPv6.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Obter Servidoresselecione esta opção para obterDNS IPv6automaticamente os endereços do Servidorautomaticamente:DNS.

Utilize osselecione esta opção para introduzirServidores DNSmanualmente os endereços do Servidor DNSIPv6 seguintes:utilizados.

- **Servidor de DNS** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **Preferido:** preferido da WAN utilizado.
- **Servidor de DNS** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **Alternativo:** alternativo da WAN utilizado.

Ativar DHCP-PD: selecione esta opção para ativar o DHCP-PD.

Endereço IPv6 da introduza aqui o endereço IPv6 da LAN utilizado. LAN: Este endereço tem de estar na sub-rede '/64'.

Endereço de exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado **conexão Local IPv6** aqui.

LAN:

Choose the mode	to be used by the router to connect to the IPv6 Internet.
My IPv6	Connection Is: Autoconfiguration(SLAAC/DHCPv6)
IPV6 DNS SETTIN	GS
Obtain DNS serve	r address automatically or enter a specific DNS server address.
Obtain DNS serve	r address automatically or enter a specific DNS server address. © Obtain IPv6 DNS Servers automatically
Obtain DNS serve	r address automatically or enter a specific DNS server address. Obtain IPv6 DNS Servers automatically Use the following IPv6 DNS Servers
btain DNS serve Primar	r address automatically or enter a specific DNS server address. Obtain IPv6 DNS Servers automatically Use the following IPv6 DNS Servers y DNS Server :

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.

Enable DHCP-PD : 📝

1.4.61	TDMC	Addrager	
LAN	TEAD	Autress	

LAN IPv6 Link-Local Address	::	fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64
-----------------------------	----	-------------------------------

/64

Estão disponíveis par	a configuração os seguintes parâmetros:	
Ativar endereço IPv6 Automático:	Pode assinalar esta opção para ativar a função autoconfiguração.	
Ativar DHCP-PD Automático na LAN:	Assinale esta opção para ativar o DHCP-PD automático na LAN.	
Tipo de Configuração Automática:	O usuário pode selecionar aqui o tipo de configuração automática utilizada.	E
Tempo de Vida Útil de Aviso do roteador:	esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para não habilitado . Introduza aqui o valor do tempo de vida útil de	•
Toteador.	aviso do roteador utilizado.	
Intervalo de Endereços IPv6 (Início):	Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful . Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.	E
Intervalo de Endereço IPv6 (Fim):	Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful . Introduza o Endereço IPv6 final do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.	
Tempo de vida útil do endereço IPv6:	Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful . Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço IPv6 (em minutos).	

Clique no botão **Salvar as Configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não Salvar as Configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

Enable Automatic IPv6 address assignment	:	
Enable Automatic DHCP-PD in LAN	•	V
Autoconfiguration Type	:	SLAAC+Stateless DHCP
Router Advertisement Lifetime	:	(minutes)

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

Enable Automatic IPv6 address assignment			
Enable Automatic DHCP-PD in LAN			
Autoconfiguration Type	Stateful DHCPv6		
IPv6 Address Range (Start)	20000	::00	3
IPv6 Address Range (End)	x000X	::00	16
IPv6 Address Lifetime	(minutes)		

Save Settings Don't Save Settings

Tipo de conexão IPv6: PPPoE

Selecione esta opção se o seu ISP necessitar da utilização de uma conexão PPPoE (protocolo Ponto-a-ponto sobre Ethernet) à Internet IPv6. Os fornecedores de DSL utilizam normalmente esta opção. Este método de conexão requer que seja introduza um Nome de usuário e uma senha (fornecidos pelo Fornecedor de Serviços Internet) para obter acesso à Internet IPv6. Os protocolos de autenticação suportados são PAP e CHAP.

TRUE CONNECTION THEF

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Sessão PPPoE: Selecione aqui o valor da Sessão PPPoE utilizado. Esta opção indicará que esta conexão partilha as suas informações com a conexão PPPoE IPv6 já configurada, ou pode criar aqui uma conexão PPPoE nova.
- Modo Endereço: Selecione aqui o modo de endereço adequado. Selecione IP Dinâmico se os servidores ISP atribuírem o endereço WAN IPv6 do roteador ao estabelecer uma conexão. Se o seu ISP tiver atribuído um endereço IPv6 fixo, selecione IP Estático. O ISP fornece o valor para o Endereço IPv6.

Choose the mode to be used	by the router to connect to the IPv6 Internet.
My IPv6 Connection	IS: PPPoE
PPPOE INTERNET CONNECTIO	N TYPE :
Enter the information provid	ded by your Internet Service Provider (ISP).
PPPoE Sessio	m : 💿 Share with IPv4 🔘 Create a new session
Address Moo	le : 💿 Dynamic IP 🔘 Static IP
IP Addres	ss :
Usernan	ie :
Passwor	rd :
Verify Passwor	rd :
Service Nan	ie: (optional)
Reconnect Mod	le :
○ Always on ○ Manual MT	(U: 1492 (bytes) MTU default = 1492

Endereço IP: Introduza aqui o endereço IP PPoE ISP utilizado.

Nome de Introduza aqui o nome do usuário utilizado. Pode obter estas informações junto do seu ISP. **usuário:**

Senha: Introduza aqui a senha PPPoE utilizada. Pode obter estas informações junto do seu ISP.

Verificar a senha: Reintroduza aqui a senha PPPoE utilizada.

Nome do Introduza aqui o nome do serviço para esta conexão. Isto é opcional.

Serviço:

Reconectar Selecione se a conexão PPPoE deve estar sempre ligada ou requer que faça sempre um início de sessão manual. **Novamente:**

MTU: Introduza aqui o valor MTU utilizado. O valor predefinido é 1492.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Obter IPv6:** selecione esta opção para obter automaticamente os endereços do Servidor DNS.
- **Utilizar IPv6:** selecione esta opção para introduzir manualmente os endereços do Servidor DNS utilizados.
- **DNS preferido:** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS preferido utilizado.
- **DNS alternativo:** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS alternativo utilizado.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Ativar DHCP-PD: selecione esta opção para ativar o DHCP PD.
 - **Endereço IPv6** introduza aqui o endereço IPv6 da LAN utilizado. **da LAN:** Este endereço tem de estar na sub-rede '/64'.

Endereço de exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado conexão Local aqui. IPv6 LAN:

IPV6 DNS SETTINGS

Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

Ose the following IPv6 DNS Servers

Primary	DNS	Server	;
Secondary	DNS	Server	:

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to a	If you change the LAN ccess the network again.
Enable DHCP-PD :	
LAN IPv6 Address :	/64
LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64	

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar endereço Pode assinalar esta opção para ativar a função **IPv6 Automático:** autoconfiguração.

Ativar DHCP-PD Assinale esta opção para ativar o DHCP-PD **Automático na LAN:** automático na LAN.

Tipo de O usuário pode selecionar aqui o tipo de **Configuração** configuração automática utilizada. **Automática:**

Tempo de Vidaesta opção só está disponível quando o tipoÚtil de Aviso do
roteador:de autoconfiguração está definido para não
habilitado. Introduza aqui o valor do tempo
de vida útil de aviso do roteador utilizado.

Intervalo deEsta opção só está disponível quando o tipo deEndereços IPv6autoconfiguração está definido para Stateful.(Início):Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo
de DHCPv6 para os seus computadores locais.

Intervalo deEsta opção só está disponível quando o tipo deEndereço IPv6 (Fim):autoconfiguração está definido para Stateful.Introduza o Endereço IPv6 final do intervalo deDHCPv6 para os seus computadores locais.

Tempo de vida útilEsta opção só está disponível quando o tipo de
autoconfiguração está definido para Stateful.
Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço
IPv6 (em minutos).

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

Enable Automatic IPv6 address : V assignment	
Enable Automatic DHCP-PD in : V	
Autoconfiguration Type : SLAAC+Stateless DHCA	•
Router Advertisement Lifetime : (minutes)	

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

Enable Automatic IPv6 address : assignment	V		
Enable Automatic DHCP-PD in : LAN	V		
Autoconfiguration Type :	Stateful DHCPv6		
IPv6 Address Range (Start) :	20002	::00	3
IPv6 Address Range (End) :	20002	::00	16
IPv6 Address Lifetime :	(minutes)		

Save Settings Don't Save Settings

Tipo de conexão IPv6: IPv6 no Túnel IPv4

O usuário pode configurar a conexão IPv6 para executar no modo Túnel IPv4. O IPv6 sobre túnel IPv4 encapsula pacotes IPv6 em pacotes IPv4 para que os pacotes IPv6 possam ser enviados sobre uma infraestrutura IPv4.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Endereço IPv4 introduza aqui o endereço IPv4 remoto utilizado. Remoto:
- **Endereço IPv6** introduza aqui o endereço IPv6 remoto utilizado. **Remoto:**
- Endereço IPv4 introduza aqui o endereço IPv4 local utilizado. Local:
- Endereço IPv6 introduza aqui o endereço IPv6 local utilizado. Local:
- Comprimento do introduza aqui o valor do comprimento do prefixo da sub-rede utilizado.

Prefixo de Sub-

rede:

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Obter Servidoresselecione esta opção para obter automaticamente osDNS IPv6endereços do Servidor DNS.

automaticamente:

Utilize os selecione esta opção para introduzir manualmente os Servidores DNS endereços do Servidor DNS utilizados. IPv6 seguintes:

Servidor de DNS introduza aqui o endereço do Servidor de DNS preferido da WAN utilizado. Preferido:

Servidor de DNS introduza aqui o endereço do Servidor de DNS alternativo da WAN utilizado. **Alternativo:**

se the mode to be used by	y the router to connect to the IPv6 Internet.
My IPv6 Connection is	: IPv6 in IPv4 Tunnel
IN IPV4 TUNNEL SETTING	68
the true in the true of	
the IPv6 in IPv4 Tunnel i	information provided by your Tunnel Broker.
the IPv6 in IPv4 Tunnel i Remote IPv4 Address	information provided by your Tunnel Broker.
the IPv6 in IPv4 Tunnel i Remote IPv4 Address Remote IPv6 Address	information provided by your Tunnel Broker.
the IPv6 in IPv4 Tunnel i Remote IPv4 Address Remote IPv6 Address Local IPv4 Address	information provided by your Tunnel Broker.
the IPv6 in IPv4 Tunnel I Remote IPv4 Address Remote IPv6 Address Local IPv4 Address	information provided by your Tunnel Broker.

IPV6 DNS SETTINGS				
Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.				
Obtain IPv6 DNS Servers automatically				
	Use the following IPv6 DNS Servers			
Primary DNS Set	rver :			
Secondary DNS Se	rver :			

Estão disponíveis pa Ativar DHCP-PD:	ira configuração os seguintes parâmetros: selecione esta opção para ativar o DHCP PD.	LAN IPV6 ADD
Endereço IPv6 da LAN:	introduza aqui o endereço IPv6 da LAN utilizado. Este endereço tem de estar na sub-rede '/64'.	IPv6 Address her
endereço de conexão Local IPv6 LAN:	exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado aqui.	LA LAN IPv6 Lini
Estão disponíveis para Ativar endereço IPvé Automático Ativar DHCP-PE Automático na LAN	a configuração os seguintes parâmetros: 5 Pode assinalar esta opção para ativar a função 1 autoconfiguração. 2 Assinale esta opção para ativar o DHCP-PD 1 automático na LAN.	ADDRESS AUTO Use this section t network. You can Enable Automat
Tipo de Configuração Automática	 O usuário pode selecionar aqui o tipo de configuração automática utilizada. : 	Enable Automa Autocon
Tempo de Vida Útil de Aviso do roteador	 esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para não habilitado. Introduza aqui o valor do tempo de vida útil de aviso do roteador utilizado. 	ADDRESS AUTO
Intervalo de Endereços IPve (Início)	 Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful. Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais. 	Enable Automat
Intervalo de Endereço IPv6 (Fim)	 Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful. Introduza o Endereço IPv6 final do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais. 	Autocon IPv6 Addres IPv6 Addre IPv6 A
Tempo de vida úti do endereço IPv6	 I Esta opção só está disponível quando o tipo de autoconfiguração está definido para Stateful. Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço IPv6 (em minutos). 	Save Settings
Clique no botão Salva	Ir as configuraçõess para aceitar as alterações efetuadas.	

Clique no botão **Salvar as configuraçõess** para aceitar as alterações efetuadas. Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.

/64

Enable DHCP-PD : 📝

N IPv6 Address :

LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

Enable Automatic IPv6 address	:	V
assignment		
Enable Automatic DHCP-PD in LAN	•	V
Autoconfiguration Type	:	SLAAC+Stateless DHCP
Router Advertisement Lifetime	:	(minutes)

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for routers in your LAN.

nable Automatic IPv6 address : 👿 assignment	
Enable Automatic DHCP-PD in : 📝 LAN	
Autoconfiguration Type : Stateful DHCPv6	
IPv6 Address Range (Start) :	::00 3
IPv6 Address Range (End) : DODX	::00 16
IPv6 Address Lifetime : (minutes)	

Save Settings Don't Save Settings

Tipo de conexão IPv6 Connection: 6to4

Nesta configuração, você pode configurar as definições da conexão IPv6 6to4. 6to4 é uma atribuição de endereço IPv6 e uma tecnologia de túnel automática que é utilizada para fornecer conectividade unicast IPv6 entre dominios IPv6 e dispositivos na Internet IPv4.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Endereço 6to4:Aqui, será exibido o endereço 6to4 configurado.Relay 6to4introduza aqui o endereço relay 6to4 utilizado.
- **Servidor de DNS** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **Preferido:** preferido utilizado.
- **Servidor de DNS** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **Alternativo:** alternativo utilizado.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Endereço IPv6 da introduza aqui o endereço IPv6 da LAN utilizado. Este LAN: endereço tem de estar na sub-rede '/64'.

Endereço de exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado **conexão Local** aqui.

IPv6 LAN:

- Ativar endereço IPv6Pode assinalar esta opção para ativar a funçãoAutomáticoautoconfiguração.
- Tipo de ConfiguraçãoO usuário pode selecionar aqui o tipo de configuraçãoAutomática:automática utilizada.

Tempo de Vida Útil de
Aviso do roteador:esta opção só está disponível quando o tipo de
autoconfiguração está definido para não habilitado.
Introduza aqui o valor do tempo de vida útil de aviso
do roteador utilizado.

Choose the mode to be used by the router to	o connect to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is : 6to4	•	

WAN IPV6 ADDRESS SETTINGS

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

6to4 Address	:
6to4 Relay	:
Primary DNS Server	:
Secondary DNS Server	:

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to ad	If you change the LAN ccess the network again.
LAN IPv6 Address :	/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Automatic IPv6 address :
assignment
Autoconfiguration Type : SLAAC+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime :

(minutes)

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar endereço Pode assinalar esta opção para ativar a função **IPv6 Automático:** autoconfiguração.

Tipo deO usuário pode selecionar aqui o tipo deConfiguraçãoconfiguração automática utilizada.Automática:

Intervalo de Esta opção só está disponível quando o tipo de Endereços IPv6 autoconfiguração está definido para Stateful. (Início): Introduza o Endereço IPv6 final do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.

- Intervalo de Esta opção só está disponível quando o tipo de
- Endereço IPv6 autoconfiguração está definido para Stateful.
 - (Fim): Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.

Tempo de vida útilEsta opção só está disponível quando o tipo de
autoconfiguração está definido para Stateful.
Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço
IPv6 (em minutos).

Clique no botão **Salvar as configuraçõess** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

Save Settings Don't Save Settings

Tipo de conexão IPv6: 6rd

Nesta configuração você pode configurar as definições da conexão IPv6 6rd.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Configuração** Selecione a opção de configuração 6rd desejada. 6rd:
- **Prefixo IPv6 6rd:** introduza aqui o endereço IPv6 6rd e o valor do prefixo utilizados.
- Endereço IPv4: introduza aqui o endereço IPv4 utilizado.
- **Comprimento da** introduza aqui a máscara do endereço IPv4 **Máscara:** utilizado.
 - **Prefixo IPv6** Exibe o valor do prefixo IPv6 atribuído. **Atribuído:**
 - **Endereço IPv4** introduza aqui o endereço IPv4 border relay **Border Relay** utilizado.
 - 6rd:
- **Servidor de DNS** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **Preferido:** preferido utilizado.
- **Servidor de DNS** introduza aqui o endereço do Servidor de DNS **Alternativo:** alternativo utilizado.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Endereço IPv6 introduza aqui o endereço IPv6 da LAN utilizado. **da LAN:** Este endereço tem de estar na sub-rede '/64'.

Endereço de exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado conexão Local aqui. IPv6 LAN:

IPV6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the	he router to connect to the IPv6 Internet.
My IPv6 Connection is :	6rd

WAN IPV6 ADDRESS SETTINGS

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).		
6rd Configuration : 6rd IPv6 Prefix :	6rd DHCPv4 option Manual Configuration	
IPv4 Address :	Mask Length :	
Assigned IPv6 Prefix :		
6rd Border Relay IPv4 Address :		
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS		
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.		
LAN IPv6 Address :	/64	
LAN IPV6 LINK-LOCALADDRESS : TEBU::T2/0:68TT:TEB2:8/80/64		
Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar endereço Pode assinalar esta opção para ativar a função **IPv6 Automático:** autoconfiguração.

Tipo deO usuário pode selecionar aqui o tipo deConfiguraçãoconfiguração automática utilizada.Automática:

Tempo de Vida esta opção só está disponível quando o tipo
 Útil de Aviso do de autoconfiguração está definido para não
 roteador: habilitado. Introduza aqui o valor do tempo de

vida útil de aviso do roteador utilizado.

Intervalo de Esta opção só está disponível quando o

Endereços IPv6 tipo de autoconfiguração está definido

- (Início): para Stateful. Introduza o Endereço IPv6 de início do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.
- Intervalo de Esta opção só está disponível quando o tipo de
- Endereço IPv6 autoconfiguração está definido para Stateful.
 - (Fim): Introduza o Endereço IPv6 final do intervalo de DHCPv6 para os seus computadores locais.
- Tempo de vida útilEsta opção só está disponível quando o tipo dedo endereço IPv6:autoconfiguração está definido para Stateful.Introduza o Tempo de Vida Útil do Endereço

IPv6 (em minutos).

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não Salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Automatic IPv6 address assignment	:	v
Autoconfiguration Type	:	SLAAC+Stateless DHCP
Router Advertisement Lifetime		(minutes)

(minut	es)

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS						
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.						
Enable Automatic IPv6 address : assignment Autoconfiguration Type : Stateful DHCPv6						
IPv6 Address Range (Start) :	::00 3					
IPv6 Address Range (End) :	::00 16					
IPv6 Address Lifetime : (minutes)						

Tipo de conexão IPv6: Apenas conexão Local

Utiliza-se o endereço da conexão local por nós e roteadores para comunicar com os nós vizinhos na mesma conexão. Este modo ativa dispositivos IPv6 para comunicarem entre si no lado LAN.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

endereço de exibe o endereço de conexão Local IPv6 utilizado conexão Local aqui. IPv6 LAN:

Clique no botão Salvar as configurações para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão Não salvar as configurações para cancelar as alterações efetuadas.

IPV6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : Local Connectivity Only

*

LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router.

LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64

Configurações Avançadas

Esta configuração permite que o usuário configure as funções mais avançadas deste roteador como o Encaminhamento do Portas, definiçõesda Firewall e a Qualidade do Serviço.

D-Lin1	¢						
DIR-610	SETU	P ADV	ANCED	TOOLS		STATUS	SUPPORT
VIRTUAL SERVER	VIRTUAL SE	RVER					Helpful Hints
PORT FORWARDING	The Virtual Se to an internal online service	erver option allows you to LAN IP Address and Priv s such as FTP or Web Se	o define a single pul rate LAN port if requ rvers.	blic port on you Jired. This featu	ur router for redi ure is useful for h	rection losting	Check the Application Name drop down menu for a list of predefined server types 16 muscles ever types
QOS ENGINE NETWORK FILTER	Save Settin	igs Don't Save Se	ttings				predefined server types, click the arrow button
ACCESS CONTROL	24 - VIRTU/	AL SERVERS LIST					next to the drop down menu to fill out the
WEBSITE FILTER	Remaining number of rules that can be created : 24						 You can select a
INBOUND FILTER				Port	Traffic Type		computer from the list of DHCP clients in the
FIREWALL SETTINGS	Name		ration opena 🙀	Public Port	Protocol	Schedule	Computer Name drop down menu, or you can
ROUTING			auon name			Cinteys V	manually enter the IP address of the computer
ADV ANCED WIRELESS	IP Addr	ess <	uter Name 💌	Private Port		Allow Al	at which you would like to open the specified port.
WI-FI PROTECTED SETUP	Name	<< Apple	ation name	Public Port	Protocol Both V	Schedule Always 🗸	 Select a schedule for when the virtual server will be enabled. If you do
ADVANCED NETWORK	IP Addr	ess << Com;	outer Name 💌	Private Port		Inbound Filter Allow Al	not see the schedule you need in the list of schedules, go to the Tools -> Schedules
	Name			Public Port	Protocol	Schedule	screen and create a new schedule.

Servidor Virtual

Você pode configurar este roteador como um servidor virtual para que os usuários remotos que acessam aos serviços de Internet ou FTP através do endereço IP público possam ser redirecionados automaticamente para servidores locais na LAN (Rede de Área Local). A função de firewall do roteador filtra pacotes desconhecidos para proteger a rede LAN, para que todos os computadores conectados em rede com o roteador sejam invisíveis para o mundo exterior. Você pode tornar alguns dos computadores da LAN acessíveis a partir da Internet ativando o Servidor Virtual.

VIRTUAL SERVER

The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.

Save Settings Don't Save Settings

Dependendo do serviço pedido, o roteador redireciona o pedido de serviço externo para o servidor adequado dentro da rede LAN. O roteador também consegue redirecionar portas, o que significa que o tráfego que entra numa determinada porta pode ser redirecionado para uma porta diferente no computador ou servidor.

Caixa de Assinale a caixa de verificação no lado esquerdo **verificação:** para ativar a regra Servidor Virtual.

- **Nome:** introduza um nome para a regra ou selecione uma aplicação a partir do menu pendente. Selecione uma aplicação e Clique em << para preencher os campos.
- **Endereço IP:** introduza o endereço IP do computador na sua rede local ao qual pretende permitir o acesso do serviço que terá acesso. Se o seu computador receber um endereço IP automaticamente a partir do roteador (DHCP), o seu computador aparecerá listado no menu pendente Nome do Computador. Selecione o seu computador e Clique em <<.

24 - VIRTUAL SERVERS LIST

Remaining number of rules that can be created: 24

			Port	Traffic Type	
	Name	Application name	Public Port	Protocol Both	Schedule Always 💌
	IP Address	<< Computer Name	Private Port		Inbound Filter Allow All
	Name	Application name	Public Port	Protocol Both	Schedule Always 💌
	IP Address	Computer Name	Private Port		Inbound Filter

Porta: introduza a porta que pretende abrir ao lado de Porta Pública e Porta Privada. Geralmente, as portas pública e privada são as mesmas. A porta pública é a porta vista a partir do lado da Internet, e a porta privada é a porta utilizada pela aplicação no computador dentro da sua rede local.

Tipo de Tráfego: selecione TCP, UDP ou Todos a partir do menu pendente do Protocolo.

Agenda: utilize o menu pendente para agendar o tempo que a Regra de Servidor Virtual estará ativada. O agendamento também poderá ser configurado para Sempre, o que permitirá que um determinado serviço esteja sempre ativado. Na página Agenda, você pode criar os seus tempos personalizados.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas. Clique no botão **Não Salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

Encaminhamento de Portas

A opção de Encaminhamento de Portas dá aos usuários da Internet acesso a serviços na sua LAN. Esta função é útil para você ter serviços on-line como o FTP, servidores Web ou de jogos. Para cada entrada, defina uma porta no seu roteador para redirecionar para um Endereço IP LAN interno e uma porta LAN. Utiliza-se esta opção para abrir várias portas ou um intervalo de portas no seu roteador e redirecionar dados através dessas portas para um único PC na sua rede. Esta função permite-lhe introduzir portas no formato, Intervalos de Porta (100-150), Portas Individuais (80, 68, 888), ou Mistas (1020-5000, 689). Esta opção aplica-se apenas à sessão INTERNET.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Caixa de** Assinale a caixa de verificação no lado esquerdo para **verificação:** ativar a regra Encaminhamento de Portas.
 - Nome: introduza um nome para a regra ou selecione uma aplicação a partir do menu pendente. Selecione uma aplicação e Clique em << para preencher os campos.
- **Endereço IP:** introduza o endereço IP do computador na sua rede local ao qual pretende permitir o acesso do serviço que irá entrar. Se o seu computador receber um endereço IP automaticamente a partir do roteador (DHCP), o seu computador aparecerá listado no menu pendente Nome do Computador. Selecione o seu computador e Clique em <<.

24 POR	24 PORT FORWARDING RULES							
Remaining	Remaining number of rules that can be created: 24							
					Ports to Open			
Name		<<	Application Name	-	ТСР	Schedule Always 💌		
IP Add	ress	<<	Computer Name	۳	UDP	Inbound Filter		
Name		<	Application Name	. –	TCP	Schedule Always 💌		
IP Add	ress	<<	Computer Name	۳	UDP	Inbound Filter		

- Portas a Abrir: introduza o número da porta externa no espaço fornecido adequado. Se o número da porta for TCP, então, introduza o número no espaço TCP e, se o número da porta for UDP, introduza-o no espaço UDP.
 - Agenda: utilize o menu pendente para agendar o tempo que a regra de Encaminhamento de Portas estará ativada. O agendamento também poderá ser configurado para Sempre, o que permitirá que um determinado serviço esteja sempre ativado. Na página Agenda, você pode criar os seus tempos personalizados.
- Filtro Interno: selecione aqui a regra de filtro interno. As opções disponíveis são Permitir Todos, Recusar Todos e qualquer outra regra personalizada que você possa criar.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

PORT FORWARDING

This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in the format, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689). This option is only applicable to the INTERNET session.

Regras de Aplicação

Algumas aplicações exigem várias conexões, como jogos na Internet, conferências de vídeo, comunicações telefónicas via Internet e outros. Estas aplicações têm dificuldades em trabalhar através de NAT (Tradução de Endereço de Rede). Aplicações especiais fazem com que algumas destas aplicações trabalhem com o roteador. Se precisar executar aplicações que exijam várias conexões, especifique a porta normalmente associada a uma aplicação no campo "Ativação de Portas", selecione o tipo de protocolo como TCP ou UDP e, em seguida, introduza as portas (públicas) do firewall associadas à ativação de portas para abri-las para tráfego interno.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Caixa de** Assinale a caixa de verificação no lado esquerdo para **verificação:** ativar a Regra da Aplicação.
 - **Nome:** introduza um nome para a regra. Pode selecionar uma aplicação predefinida a partir do menu pendente Aplicação-e clicar em <<.
- **Aplicação:** Exibe uma lista de aplicações predefinidas para utilizarem as regras.
- Ativação de esta é a porta utilizada para ativar a aplicação. Pode ser **Portas:** uma única porta ou um intervalo de portas.
- **Porta (Firewall):** este é o número de porta do lado da Internet que será utilizado para acessar à aplicação. Pode definir uma única porta ou um intervalo de portas. Pode utilizar uma vírgula para adicionar várias portas ou intervalos de porta.
- **Tipo de Tráfego:** selecione o protocolo da porta firewall (TCP, UDP ou Todos).
 - Agenda: A agenda para quando a Regra da Aplicação estiver ativada. O agendamento também poderá ser configurado para Sempre, o que permitirá que um determinado serviço esteja sempre ativado. Na página agenda você pode criar os seus tempos personalizados.

Clique no botão Salvar as configurações para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão Não salvar as configurações para cancelar as alterações efetuadas.





Configuração de QoS

A configuração de QoS ajuda a melhorar o desempenho dos jogos na sua rede dando prioridade a aplicações. Por padrão as definições da configuração de QoS estão desativadas e a prioridade da aplicação não é classificada automaticamente.

- ativar QoS: esta opção está desativada por padrão. Ative esta opção para obter um melhor desempenho e experiência com jogos on-line e outras aplicações interativas, como VoIP.
- Velocidade a velocidade à qual os dados podem ser
- de conexão transferidos do roteador para o seu ISP. Esta
- Ascendente: é determinada pelo seu ISP. Muitas vezes, os ISP definem a velocidade como um download / upload. Por exemplo, 1,5Mbits/284Kbits. Utilizando este exemplo, eu introduziria 284. Em alternativa, você pode testar a sua velocidade de conexão ascendente com um serviço como o www.dslreports.com.
- Velocidade a velocidade à qual os dados podem ser
- de conexão transferidos do ISP para o roteador. Esta é
- Descendente: determinada pelo seu ISP. Muitas vezes, os ISP definem a velocidade como um download / upload. Por exemplo, 1,5Mbits/284Kbits. Utilizando este exemplo, eu introduziria 1500. Em alternativa, pode testar a sua velocidade de conexão descendente com um serviço como o www.dslreports.com.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.



QOS SETTINGS

Use this section to configure D-Link's QoS Engine powered by QoS EngineTM Technology. This QoS Engine improves your online gaming experience by ensuring that your game traffic is prioritized over other network traffic, such as FTP or Web.For best performance, use the Automatic Classification option to automatically set the priority for your applications.

Filtro de Rede

A opção de filtro do Endereço MAC (Controle de Acesso ao Meio) é utilizada para controlar o acesso à rede com base no Endereço MAC do adaptador de rede. O endereço MAC é uma ID única atribuída pelo fabricante do adaptador de rede. Esta função pode ser configurada para PERMITIR ou RECUSAR o acesso à Internet/rede.

Na configuração Regras de Filtragem MAC, você pode criar e editar regras de filtragem de Rede. O número máximo de regras que é possível configurar são 24.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Configure aSelecioneDESLIGARFiltragemMAC,LIGARFiltragem MACFiltragemMAC ePERMITIR oacesso à rede dosabaixo:computadores listados, ouLIGARFiltragemMACeRECUSAR oacesso à rede doscomputadoreslistados a partir do menu pendente.

Caixa de Assinale a caixa de verificação no lado esquerdo **verificação:** para ativar o Filtro de Rede.

- **Endereço MAC:** Introduza o endereço MAC que pretende utilizar nesta regra de filtragem.
- **Lista de Clientes** Selecione um cliente DHCP a partir do menu DHCP: pendente Nome do Computador e clique em << para copiar esse Endereço MAC.
 - Agenda: A agenda de tempo quando o Filtro de Rede estará ativado. A agenda também poderá ser configurado para Sempre, o que permitirá que um determinado serviço esteja sempre ativado. Clique no botão **Novo agendamento** para criar os seus tempos personalizados na página Agendamentos.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

24 MAC FILTERING RULES									
Configure MAC Filtering below: Turn MAC Filtering ON and DENY computers listed to access the network Remaining number of rules that can be created: 24									
	MAC Address		DHCP Client List	Schedule					
		<<	Computer Name	Always 💌 New Schedule					
		<<	Computer Name	Always New Schedule					
		<<	Computer Name 💌	Always 💌 New Schedule					
		<	Computer Name	Always New Schedule					
		<<	Computer Name	Always 💌 New Schedule					

MAC ADDRESS FILTER

The MAC (Media Access Controller) Address filter option is used to control network access based on the MAC Address of the network adapter. A MAC address is a unique ID assigned by the manufacturer of the network adapter. This feature can be configured to ALLOW or DENY network/Internet access.

Controle de Acesso

A opção Controle de Acesso permite-lhe controlar o acesso para dentro e fora da sua rede. Utilize esta opção para permitir o acesso apenas a sites permitidos, limitar o acesso à Internet baseado em tempo ou datas, e/ou bloquear o acesso a aplicações como utilitários ou jogos P2P.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar o controle Assinale esta opção para ativar a função controle **de Acesso:** de Acesso.

Adicionar Clique neste botão para adicionar uma Política de Política: controle de Acesso nova.

Após clicar no botão Adicionar Política, o assistente para adicionar
política irá orienta-lo passo a passo através do processo de adicionar
uma política nova. A primeira janela explica o processo.

Através deste assistente, o usuário poderá:

Clicar no botão Ant para regressar à janela anterior.

Clicar no botão Seg para ir para a janela seguinte.

Clicar no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página Controle de Acesso principal.

Passo 1: No primeiro passo, o usuário pode introduzir o nome da política utilizada.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Nome da introduza aqui o nome da política para esta regra. **Política:**

4	ACCESS CONTROL
	Enable Access Control : 👿
	Add Policy

his wizard will guide you the	rough the following steps to add a new policy for Access Control.
tep 1 - Choose a unique name f	or your policy
tep 2 - Select a schedule	
tep 3 - Select the machine to w	hich this policy applies
tep 4 - Select filtering method	
tep 5 - Select filters	
itep 6 - Configure Web Access L	paging
	Prev Next Save Cancel
TEP 1: CHOOSE POLICY NAM	1E
choose a unique name for yo	ur policy.
Po	icy Name :

Passo 2: No segundo passo, o usuário pode configurar as definições de agendamento para esta regra.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Detalhes: a partir do menu pendente, selecione a regra de agendamento predefinida adequada para aplicar a esta regra.

Passo 3: No terceiro passo, o usuário pode configurar o tipo de endereço e o endereço IP das máquinas utilizadas nesta regra.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Tipo de Endereço:** Especifique uma máquina com o seu endereço IP ou MAC, ou selecione **Outras máquinas** para máquinas que não tenham uma política.
 - **Endereço IP:** após selecionar o tipo de endereço IP, você pode introduzir aqui o endereço IP das máquinas utilizado nesta regra. Em alternativa, você pode selecionar um Computador a partir da lista do Nome do Computador
 - Endereço da Após selecionar o tipo de endereço MAC, você pode introduzir aqui o endereço MAC da máquina utilizado nesta regra. Em alternativa, pode selecionar um Computador a partir da lista do Nome do Computador

Adicionar: Clique neste botão para adicionar a máquina à lista.

Atualizar: Após clicar na opção 🛒, pode atualizar as informações da máquina.

Apagar: Para remover uma máquina da lista, clique no ícone 😭.

Passo 4: No quarto passo, o usuário pode selecionar o método de filtragem utilizado para esta regra.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Método: Aqui, o usuário pode selecionar o método de filtragem utilizado. Escolha a partir de Acesso à Web Apenas com Registro, B Bloquear Todo o Acesso e Bloquear Alguns Acessos.

STEP 2: SELECT SCHEDULE
Choose a schedule to apply to this policy.
olways T Details : always
Prev Next Save Cancel

STEP 3: SELECT MACHINE

Select the machine to which this policy applies.

Specify a machine with its IP or MAC address, or select 'Other Machines' for machines that do not have a policy.

Address Type :	● IP ◎ MAC ◎ Other Mad	hines			
IP Address :	<<	Computer Name	-		
Machine Address :	<<	Computer Name	-		
	Clone Your PC's MAC Address				
	Add Cancel				
Machine					
192.168.0.10				3	9
Pre	Next Save C	ancel			

STEP 4: SELECT FILTERING METHOD	
Select the method for filtering.	
Method : 💿 Log Web Access Only 💿 Block All Access 💿 Block Some Access	
Prev Next Save Cancel	

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Aplicar Filtro Após selecionar a opção Bloquear Alguns
 - Web: Acessos, o usuário será capaz de selecionar esta opção. Selecionar esta opção, permitirá aplicar a esta regra a função de controle de acesso ao filtro Web.

Aplicar Filtros Após selecionar a opção Bloquear Alguns

de Porta Acessos, o usuário será capaz de selecionar esta Avançados: opção. Selecionar esta opção permite aplicar a esta regra a função de controle de acesso aos filtros de porta avançados.

Clique no botão **Salvar** para aceitar as alterações efetuadas e regressar à janela Controle de Acesso principal.

Na configuraçãoo **Tabela de Políticas**, exibe-se uma lista de regras de controle de acesso.

Para editar uma regra específica, clique no ícone \blacksquare . Para apagar uma regra específica, clique no ícone \Im .

lect the method for	filtering.
	Method : 💿 Log Web Access Only 🖲 Block All Access 🗇 Block Some Access
	Prev Next Save Cancel

STEP 4: SELECT FILLERUNG METHOD
Select the method for filtering.
Method : 💿 Log Web Access Only 💿 Block All Access 🖲 Block Some Access
Apply Web Filter :
Apply Advanced Port Filters :
Prev Next Save Cancel

				POLICY TABLE						
olicy	Machine	Filtering	Logged	Schedule						
licy	192.168.0.10	Log Web Access Only	Yes	always	đ	Ŷ				
	licy licy	licy Machine licy 192.168.0.10	licy Machine Filtering licy 192.168.0.10 Log Web Access Only	MachineFilteringLoggedlicy192.168.0.10Log Web Access OnlyYes	MachineFilteringLoggedSchedulelicy192.168.0.10Log Web Access OnlyYesalways	MachineFilteringLoggedSchedulelicy192.168.0.10Log Web Access OnlyYesalways				

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não Salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ACCESS CONTROL

The Access Control option allows you to control access in and out of your network. Use this feature as Access Controls to only grant access to approved sites, limit web access based on time or dates, and/or block internet access for applications like P2P utilities or games.

Filtro de Sites da Internet

Utiliza-se os Filtros de Site da Internet para configurar uma lista de sites da Internet que podem ou não ser visualizados por vários usuários na rede.

O Filtro de sites da Internet é utilizado para permitir ou recusar o acesso de computador na sua rede a sites da Internet específicos através de palavras-chave ou Nomes de Domínio específicos. Selecione **PERMITIR o acesso dos computadores APENAS a estes sites da Internet** para permitir apenas o acesso dos computadores na sua rede a URL e Nomes de Domínio específicos. Selecione **RECUSAR o acesso dos computadores APENAS a estes sites da Internet** para recusar o acesso dos computadores na sua rede a URL e Nomes de Domínio especificados.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

URL/Domínio do	introduza aqui o nome do URL ou do Domínio
site da Internet:	que pretende permitir ou bloquear.
	Um exemplo de um URL: http://www.facebook.
	com/
	Um exemplo de um nome de domínio: facebook.
	com

Clique no botão **Eliminar a lista abaixo...** para remover todas as entradas dos espaços na lista.

40 WEBSITE FILTERING RULES	
Configure Website Filter below:	
Clear the list below	
Website URL/Domain	L.

WEBSITE FILTER

The Website Filter option allows you to set up a list of Web sites you would like to allow or deny through your network. To use this feature, you must also select the "Apply Web Filter" checkbox in the Access Control section.

Save Settings Don't Save Settings

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

Filtro Interno

A opção Filtro Interno é um método avançado de controle de dados recebidos a partir da Internet. Com esta opção você pode configurar as regras de filtragem de dados internos que controlam os dados baseados num intervalo de endereços IP. Os Filtros Internos podem ser utilizados para limitar o acesso de um servidor na sua rede a um sistema ou grupo de sistemas. Podem utilizar-se regras de filtragem com as funções Servidor Virtual, Encaminhamento de Portas ou Administração Remota. Na configuração seguinte, você pode adicionar um filtro Interno novo.

INBOUND FILTER

The Inbound Filter option is an advanced method of controlling data received from the Internet. With this feature you can configure inbound data filtering rules that control data based on an IP address range.

Inbound Filters can be used for limiting access to a server on your network to a system or group of systems. Filter rules can be used with Virtual Server, Port Forwarding, or Remote Administration features.

ADD INBOUND FILTER RULE Name : Action : Allow -Remote IP Range : Enable Remote IP Start Remote IP End 0.0.0.0 255,255,255,255 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255,255,255,255 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255,255,255,255 0.0.0.0 255,255,255,255 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 Add Cancel

INBOUND FILTER RULES LIST			
Name	Action	Remote IP Range	
InBound1	allow	192.168.69.1-192.168.69.254	5

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Nome:** Pode introduzir aqui um nome personalizado para a regra de filtro interno.
- Ação: selecione uma ação que ocorrerá quando esta regra for iniciada. As opções à escolha são **Permitir** e **Recusar**.
- Ativar: Assinale esta opção para ativar o intervalo de IP especificado para esta regra.
- **Início de IP** Introduza aqui o endereço IP inicial do intervalo. **Remoto:**
- Fim do IP remoto Introduza aqui o endereço IP final remoto do Remoto: intervalo.
 - Adicionar: clique neste botão para adicionar uma nova regra de filtro.

Cancelar: clique neste botão para remover a regra de filtro.

Na configuração **Lista de Filtros Internos**, você pode visualizar uma lista de regras de filtro interno já criadas. Para editar uma regra específica, clique no ícone **()**. Para eliminar uma regra específica, clique no ícone **()**.

Configurações de Firewall

Um firewall protege a sua rede do mundo exterior. O roteador oferece a funcionalidade de firewall chamada SPI que ajuda a evitar ataques cibernéticos. Por vezes, para determinados tipos de aplicações, poderá querer que um computador esteja exposto ao mundo exterior. Se optar por expor um computador, pode ativar a Zona Desmilitarizada (DMZ).

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar SPI: Assinale a caixa Ativar SPI para ativar a função SPI (Stateful Packet Inspection, também conhecida como uma filtragem de pacote dinâmica). Ativar a SPI ajuda a prevenir ataques cibernéticos localizando mais comportamentos por sessão. Valida que o tráfego que passa por essa sessão está em conformidade com o protocolo.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros: Ativar Assinale esta opção para ativar a função de verificação anti- verificação anti-spoof.

spoof:

FIREWALL SETTINGS			
	Enable SPI :		

ANTI-SPOOF CHECKING

Enable anti-spoof checking : 📄

Podem utilizar-se as regras do Firewall para permitir ou recusar a passagem de tráfego pelo roteador. Pode especificar uma única porta utilizando a caixa de entrada no topo ou um intervalo de portas utilizando ambas as caixas de entrada. O DMZ permite que os computadores protegidos pelo firewall do roteador estejam acessíveis ao tráfego da Internet. Normalmente, a sua DMZ conterá os servidores de Internet, FTP e outros.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Ativar DMZ: Assinale esta opção para ativar a função DMZ.
- Endereço IP da Introduza o endereço IP do computador na LAN
 - DMZ: que pretende que tenha comunicação Internet ilimitada no campo de endereço IP da DMZ. Para especificar um cliente DHCP existente, utilize a lista pendente Nome do Computador para selecionar o computador que pretende colocar um dispositivo na DMZ. Se você selecionar um computador que seja um cliente DHCP, certifique-se de fazer uma reserva estática na página Configuração > Definições de Rede, para que o endereço IP da máquina da DMZ não mude.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **PPTP:** Assinale esta opção para permitir o acesso PPTP à rede LAN.
- IPSec (VPN): Assinale esta opção para permitir o acesso IPSec (VPN à rede LAN.
 - **RSTP:** Assinale esta opção para permitir o acesso RSTP à rede LAN.
 - **SIP:** Assinale esta opção para permitir o acesso SIP à rede LAN.

Clique no botão **Salvar configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

DMZ HOST

The DMZ (Demilitarized Zone) option lets you set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.

Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort.

Enable DMZ :				
DMZ IP Address :			<<	
	Computer Name	$\overline{\tau}$		

APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION
РРТР :
IPSec (VPN) :
RTSP :
SIP :
Save Settings Don't Save Settings

FIREWALL & DMZ SETTINGS

Firewall rules can be used to allow or deny traffic passing through the router. You can specify a single port by utilizing the input box at the top or a range of ports by utilizing both input boxes.

DMZ means "Demilitarized Zone". DMZ allows computers behind the router firewall to be accessible to Internet traffic. Typically, your DMZ would contain Web servers, FTP servers and others.

Encaminhamento

A opção Encaminhamento é um método avançado de personalizar caminhos específicos de dados através da sua rede.

Na configuração Lista de Encaminhamento, você pode configurar regras de encaminhamento utilizadas por este roteador. O número máximo de regras que é possível configurar são 32.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Caixa de Para ativar um caminho, assinale a caixa do lado **verificação:** esquerdo do caminho.

Nome: Introduza um nome para a regra.

- IP de Destino: introduza o endereço IP dos pacotes que utilizarão este caminho.
- Máscara de rede: Introduza a máscara de sub-rede para especificar a sub-rede dos pacotes IP que utilizarão este caminho.
 - Gateway: Introduza o próximo salto se utilizar este caminho.
 - Métrica: Introduza o valor métrico que este caminho utilizará.

32	ROUTE LIST			
Ren	naining number of rules tha	t can be created: 32		
			Metric	Interface
	Name	Destination IP	_	
	Netmask	Gateway	1	WAN ()
	Name	Destination IP	1	
	Netmask	Gateway	1	THE C

Interface: Utilize o menu pendente para especificar se o pacote do IP tem de utilizar a interface WAN ou LAN para sair do roteador.

ROUTING	
The Routing optio	n allows you to define static routes to specific destinations.
Save Settings	Don't Save Settings

Clique no botão **Salvar configurações** para aceitar as alterações efetuadas. Clique no botão **Não salvar configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

Configurações avançadas da rede sem fios

Estas opções destinam-se a usuários que pretendam alterar o comportamento do seu rádio sem fios 802.11n a partir das configurações padrão. Não recomendamos que altere estas definições a partir das predefinições de fábrica. Configurações incorretas podem ter um impacto no desempenho do seu rádio sem fios. Na maioria dos ambientes, as predefinições devem fornecer o melhor desempenho do rádio sem fios.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Frequência: Aqui o usuário pode ver a banda de frequência sem fios que está a ser configurada. Neste caso, 2,4 GHz.
- **Potência de** esta opção configura a potência de transmissão **Transmissão:** das antenas.

Partição WLAN: Assinale esta caixa para ativar a Partição WLAN.

ADVANCED WIRELESS SETTING	s
Wireless Band	: 2.4GHz Band
Transmit Power	: High 💙
WLAN Partition	:
WMM Enable	: 4
Short GI	: 🗸
HT 20/40 Coexistence	: Enable ICable
Save Settings Don't Save S	iettings

- Ativar WMM: A característica WMM está ativada por padrão e não pode ser desativada. WMM é a QoS para a sua rede sem fios. Isto vai melhorar a qualidade de aplicações de vídeo e voz para os seus clientes sem fios.
 - GI Curto: assinale esta caixa para reduzir o intervalo de guarda antes de aumentar a capacidade dos dados. No entanto, é menos confiável e pode criar maior perda de dados.
- Largura do Canal HT Ative esta opção para reduzir a interferência por parte de outras redes sem fios na sua área. Se a largura de canal
 20/40: está a funcionar a 40 MHz e houver outro canal de rede sem fios sobreposto e causando interferência, o roteador vai mudar automaticamente para 20 MHz.

Clique no botão **Salvar configurações** para aceitar as alterações efetuadas. Clique no botão **Não salvar configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ADVANCED WIRELESS SETTINGS

These options are for users that wish to change the behavior of their 802.11n wireless radio from the standard settings. We do not recommend changing these settings from the factory defaults. Incorrect settings may impact the performance of your wireless radio. The default settings should provide the best wireless radio performance in most environments.

Configuração de segurança para Rede Sem Fios

A Configuração de segurança para Rede Sem Fios (WPS) é um método simplificado para tornar a sua rede sem fios segura durante a "Configuração inicial", bem como os processos "Adicionar Novo Dispositivo". A Aliança Wi-Fi (WFA) tem certificado diversos produtos, bem como os fabricantes. O processo é tão fácil como pressionar um botão para o WPS, ou introduzir corretamente o código de 8 dígitos para o Método Código Pin. A redução no tempo de configuração e a facilidade de uso são bastante benéficas, enquanto que a configuração de Segurança sem fios mais elevada WPA2 é utilizada automaticamente.

Nessa página de configuração de segurança para Rede Sem Fios, o usuário pode ativar a função WPS deste roteador.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar:	Assinale esta opcão para ativar a função Configuração	WI-FI PROTECTED SETUP
	de segurança para Rede Sem Fios.	Enable : 🔽
Configuração WiFi Protegida:	o parâmetro exibe o status da configuração WPS.	WiFi Protected Setup : Enable/Not Configured
Bloquear a Configuração WPS-Pin:	Assinale esta opção para bloquear as definições de segurança para redes sem fios.	Reset to Unconfigured

Na configuração Definições de PIN, o usuário poderá não só visualizar o código PIN, mas também repor o PIN predefinido ou gerar um código PIN novo. Um PIN é um número único que pode utilizar-se para adicionar o roteador a uma rede existente ou para criar uma rede nova. O PIN predefinido pode estar impresso no fundo do roteador. Para segurança extra, pode gerar-se um PIN novo. Pode repor o PIN predefinido em qualquer momento. Apenas o Administrador (conta "admin") pode alterar ou repor o PIN.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **PIN:** Exibe o valor atual do PIN do roteador.
- Voltarr o PIN para clique neste botão para voltar o PIN predefinido do a Predefinição: roteador.
 - Gerar PIN Novo: clique neste botão para gerar um número aleatório que seja um PIN válido. Este irá se tornar o PIN do roteador. Pode copiar esse PIN para a interface do usuário do registro.

Clique no botão **Conectar ao seus Dispositivos sem fios** para iniciar o Assistente de Configuração de conexão para rede Sem Fios. Este assistente ajuda-o a adicionar dispositivos sem fios à rede sem fios.

	PIN SETTINGS	
PIN : 10186718 Reset PIN to Default Generate New PIN	P]	Reset PIN to Default Generate New PIN

ADD WIRELESS STATION	
	Connect your Wireless Device
Save Settings Don't Save Setting	s

Passo 1: Neste passo o usuário tem duas opções à escolher. Pode escolher **Automático** se o cliente sem fios for compatível com WPS, ou **Manual** se o cliente sem fios não for compatível com WPS.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial sem fios.

Passo 2: Depois de selecionar Auto, surgirá a página seguinte. Existem duas formas de adicionar um dispositivo sem fios compatível com WPS. Primeiro, existe o método Número de Identificação Pessoal (**PIN**). Este método pede ao usuário para inserir o código PIN. Este código PIN deve ser idêntico no cliente sem fios. Segundo, existe o método Configuração com Botão de Segurança (**WPS**). Ao utilizar este método, o cliente sem fios pode conectar a este dispositivo ao pressionar da mesma forma o botão WPS no mesmo.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial da configuração de redes sem fio.

Passo 2: Depois de selecionar **Manual**, surgirá a página seguinte. Nesta página o usuário pode ver a configuração sem fios deste roteador. Os clientes sem fios devem utilizar as configurações sem fios apresentadas nesta página, de forma que a configuração seja bem sucedida. Esta opção é para clientes sem fios que não podem utilizar o método WPS para se conectarem a este dispositivo.

Clique no botão **Ant** para regressar à página anterior. Clique no botão **Seg** para ir para a página seguinte. Clique no botão **Cancelar** para cancelar as alterações efetuadas e regressar à página inicial das configurações de rede sem fios. Clique no botão **Status da rede sem fios** para navegar para a página Status > Rede sem fios, para ver quais os clientes sem fios estão conectados a este dispositivo.



STEP 2: CONNECT YOUR WIRELESS DEVICE
There are two ways to add wireless device to your wireless network: -PIN (Personal Identification Number) -PBC (Push Button Configuration)
PIN :
please enter the PIN from your wireless device and click the below "Connect" Button within 120 seconds
PBC
please press the push button on your wireless device and click the below "Connect" Button within 120 seconds
Prev Next Cancel Connect

STEP 2: CONNECT YOUR WIRELESS DEVICE

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.

2.4 Ghz Frequency					
SSID: dlink					
Security Mode: None					
	Prev	Next	Cancel	Wireless Status	

Configurações avançadas de rede

Esta configuração contém as definições que podem alterar a forma como o roteador trabalha com determinados tipos de tráfego. Recomendamos que não altere nenhuma destas definições a não ser que já as conheça ou que alguém do nosso pessoal de apoio lhe tenha pedido para as alterar.

UPnP

UPnP é uma abreviatura de Universal Plug and Play que é uma arquitetura de rede que fornece compatibilidade entre equipamentos de rede, software e periféricos. O dispositivo é um roteador com ativação UPnP, o que significa que irá funcionar com outros dispositivos/software UPnP. Se não quiser utilizar a função UPnP, pode desativá-la selecionando "Desativada".

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar UPnP: Assinale esta opção para ativar a função UPnP do roteador.

UPNP
Universal Plug and Play(UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.
Enable UPnP : 🕎

Ping WAN

Quando você ativa a resporta de ping WAN, está a fazer com que o endereço IP público da WAN (Rede de Longa Distancia) responda aos comandos "ping" enviados por usuários da Internet. Fazer Ping de endereços WAN IP públicos é um método comum utilizado por hackers para testar se o seu endereço WAN IP é válido.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar Resporta Assinale esta opção para ativar a opção Resporta Ping da WAN: Ping da WAN do roteador.

Velocidade da Porta WAN

isto permite-lhe selecionar a velocidade da interface WAN do roteador. Pode escolher entre Automática 10/100/1000Mbps, 10Mbps, 100Mbps, ou 1000Mbps.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Velocidade da Pode configurar a velocidade da porta da Internet
 - Porta WAN: para Automática 10/100/1000Mbps, 10Mbps, 100Mbps ou 1000Mbps. Alguns modems DSL ou cable modem mais antigos podem requerer que você configure a velocidade da porta para 10Mbps.

WAN PORT SPEED
WAN Port Speed : Auto 10/100/1000Mbps

WAN PING
If you enable this feature, the WAN port of your router will respond to ping requests from the Internet that are sent to the WAN IP Address.
Enable WAN Ping Response :

Vídeos Multicast

Esta configuração permite que o usuário deixe que o tráfego multicast IPv4 ou IPv6 passe da Internet para a sua rede de forma eficaz.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Ativar Fluxos de Assinale a caixa para permitir que o tráfego
- Multicast IPv4: multicasto passe através do roteador a partir da Internet (IPv4).

Ativar Fluxos de

Multicast IPv6: Assinale a caixa para permitir que o tráfego Multicast passe através do roteador a partir da Internet (IPv6).

IPV4 MULTICAST STREAMS
IPv4 Enable Multicast Streams : ☑
IPV6 MULTICAST STREAMS
Enable IPv6 Multicast Streams 💠 📝
Save Settings Don't Save Settings

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ADVANCED NETWORK SETTINGS
These options are for users that wish to change the LAN settings. We do not recommend changing these settings from factory default. Changing these settings may affect the behavior of your network.
Save Settings Don't Save Settings

Ferramentas

Nessas configurações, o usuário poderá configurar as características relacionadas com o roteador em si. Características como definições de hora, contas de acesso, atualização de firmware e mais.

R-610	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPOR
MIN	ADMINISTRATOR SET	TINGS			Helpful Hints
1E 5LOG AIL SETTINGS	The 'admin' and 'user' acc read/write access and car By default there is no pas password to keep your n	counts can access the manage n change passwords, while the sword configured. It is highlouter secure. Don't Save Settings	gement interface. The admin h he user has read-only access. y recommended that you creat	te a	 For security reas it is recommended you change the pas for the Admin and U accounts. Be sure to write down the new produced to avaid
					to reset the router in
	ADMIN PASSWORD Please enter the same	password into both boxe	s, for confirmation.		When enabling Remote Manageme you can specify the address of the comp
HEDULES	- Verify F	Password :			on the Internet that want to have acces your router, or leav blank to allow acces
	USER PASSWORD				any computer on th Internet.
	Please enter the same Verify F	password into both boxe Password : Password :	s, for confirmation.		 Select a filter that controls access as needed for this adm port. If you do not s the filter you need at list of filters, go to the Advanced -> Inl
	SYSTEM NAME				Filter screen and o a new filter.
	Gatew	vay Name : DIR-610			• More
	ADMINISTRATION				

Admin

Esta página permite-lhe alterar a senha da Administrador e configurar as definições da autenticação. Esta página também lhe permite ativar a Gestão Remota através da Internet. Por razões de segurança, é recomendável que altere a senha para as contas de administrador e usuário. Certifique-se de anotar a nova senha para evitar ter de resetar o roteador caso a esqueça.

Na confgiuração **senha do Admin**, o usuário pode alterar a senha da início acesso do Administrador utilizada neste dispositivo.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Senha: Introduza aqui a nova senha da início de sessão.

Verificar a senha: introduza novamente aqui a senha da acesso ao roteador.

Na configuração senha do usuário, o usuário pode alterar a senha de usuário de acesso ao roteador utilizada neste dispositivo.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Senha: Introduza aqui a nova senha de acesso.
- Verificar a senha: introduza novamente aqui a nova senha de acesso ao roteador.

Na confgiuração **Nome do Sistema**, o usuário pode alterar o nome do gateway utilizada neste dispositivo.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Nome do Insira aqui o nome do gateway do roteador Gateway: utilizado.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

ADMIN PASSWORD			
Please enter the sam	e password into both i	boxes, for confirmation.	
	Password :		
Verify	Password :		

USER PASSWORD	
Please enter the same password	into both boxes, for confirmation.
Password :	
Verify Password :	
SYSTEM NAME	
Gateway Name :	DIR-610
ADMINISTRATION	
Enable Graphical : Authentication	
Enable Remote Management :	
Remote Admin Port :	
Remote Admin Inbound Filter :	Allow All
Details :	Allow All
Save Settings Don't Save Settings	

Permitir Autenticação Gráfica:	Assinale esta opção para ativar a confirmação de imagem gráfica quando o usuário iniciar o acesso as configurações do roteador.
Ativar a Gestão Remota:	Assinale esta opção para ativar a gestão remota. Esta opção ativará o roteador para estar acessível a partir da porta da Internet.
Porta de Administração Remota:	introduza aqui o número de porta de administração remota. Por vezes, serviços como um servidor de Internet interno ocuparão o número de porta 80. Nesta opção, o usuário pode alterar a porta de administração remota para, por exemplo, 8080.
Filtro de Entrada da Administração Remota:	selecione aqui o comportamento do filtro de entrada de administração remota adequado. As opções à escolha são Permitir Todos e Recusar Todos .
Detalhes:	Introduza aqui a descrição detalhada do filtro de entrada de administração remota utilizada.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

ADMINISTRATOR SETTINGS	
The 'admin' and 'user' accounts can access the management interface. The admin has read/write access and can change passwords, while the user has read-only access.	
By default there is no password configured. It is highly recommended that you create a password to keep your router secure.	
Save Settings Don't Save Settings	

Hora

A janela Hora permite-lhe configurar, atualizar e manter a hora correta no relógio do sistema interno. A partir desta configuração você pode definir o fuso horário no qual que se encontra e definir o Servidor da Hora. O horário de Verão também pode ser configurada para ajustar automaticamente a hora quando necessário.

Configuração de Hora e Data

Aqui o usuário pode configurar o fuso horário, bem como as definições de horário de verão utilizadas neste roteador.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Hora:	Aqui será exibida a configuração de hora atual neste	TIME AND DATE CONFIGURATION		
	dispositivo.	Time : 2000/01/01 07:10:11		
Fuso Horário:	Selecione aqui o fuso horário correto para utilizar neste dispositivo.	Time Zone : (GMT+08:00) Taipei		
Ativar o horário de Verão:	Assinale esta caixa se o seu país utilizar horário de de Verão	Enable Daylight Saving : Daylight Saving Offset : +01:00 v		
Desvio de horário	Selecione o desvio de horário de verão utilizada.	Daylight Saving Dates : Month Week Day of DST Start Jan v 1st v Sur		
Datas de horário de Verão:	Selecione a data de início e de fim para o horário de verão.	DST End Jan 💌 1st 💌 Sun		

Configuração automática de Hora e Data

Aqui o usuário pode configurar a opção de sincronização automática da hora e data deste roteador com um servidor de hora público.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Sincronização NTP é a abreviatura de Network Time Protocol automática: (Protocolo de Sincronização em Rede). O NTP sincroniza as horas do relógio do computador em uma rede de computadores. Assinale esta opção para ativar a sincronização automática da hora e da data.
- Servidor NTP : Selecione aqui o servidor de hora adequado utilizado. O intervalo ao qual o roteador se comunicará com o servidor NTP está definido para 7 dias.

AUTOMATIC TIME AND DATE CONFIGURATION		
Automatically synchronize with D-Link's Internet time server NTP Server Used : ntp1.dlink.com Update Now		

Atualizar Agora: Depois de selecionar o servidor de hora adequado e de ativar a opção de sincronização automática, clique neste botão para atualizar a hora e data atuais do roteador.

Χ.

Time 12:00 AM 12:00 AM

Definir a Hora e a Data manualmente

Aqui o usuário pode configurar manualmente os valores de hora e data utilizados por este roteador. Aqui o usuário pode também sincronizar a hora do roteador com a hora do computador de configuração.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Configurar Aqui o usuário pode configurar manualmente Manualmente: a data e a hora utilizadas por este dispositivo. As opções a configurar são Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

SET TH	E TIME AND D	ATE MANUALI	LY			
Year Hour	2009 💌	Month Minute	Jan 🔳 21 🔳	Day Second	1 •	
	Sync. yo	ur computer's ti	me settings			
Save S	ettings Don't	Save Settings				

Syslog

As opções do Registro do Sistema permitem-lhe enviar informações do registro para um Servidor de Registro do Sistema.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar o registro Assinale esta opção para ativar a função Registro no Servidor do Sistema.

SysLog:

Endereço IP Introduza aqui o Endereço IP do Servidor do **do Servidor** Registro do Sistema utilizado.

do Registro do

Sistema:

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

SYSLOG SETTINGS	
Enable Logging To SysLog : Server Syslog Server IP Address :	<< Computer Name
Save Settings Don't Save Settings	

SYSLOG

The SysLog options allow you to send log information to a Syslog Server.

Configuração do e-mail

Pode utilizar-se a configuração de e-mail para enviar registros do sistema e mensagens de alerta do roteador para o seu endereço de e-mail.

Notificação de e-mail

Quando esta opção está ativa, os registros de atividade do roteador ou notificações de atualização de firmware podem ser enviados por e-mail para um endereço especificado.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Ativar Notificação Assinale esta opção para ativar a função Notificação de de e-mail: e-mail.

Configuração do e-mail

Aqui o usuário pode inserir manualmente as configurações do e-mail necessárias para ativar a função de Notificação por e-mail.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Endereço de** este endereço de e-mail aparecerá como o remetente e-mail do quando enviar um arquivo de registro ou uma remetente: notificação de atualização de firmware por e-mail.
- Endereço de Introduza o e-mail do destinatário da mensagem de e-mail do e-mail.

destinatário:

Assunto da Escreva o texto que pretende que apareça na linha do mensagem de assunto da mensagem do e-mail enviado. e-mail:

EMAIL NOTIFICATION

Enable Email Notification :

EMAIL SETTINGS	
From Email Address :	
To Email Address :	
Email Subject :	
SMTP Server Address :	
SMTP Server Port :	25
Enable Authentication :	
Account Name :	
Password :	
Verify Password :	Send Mail Now

Endereço do Insira o endereço do servidor SMTP para envio do e-mail. Se o seu servidor SMTP necessitar de autenticação, selecione esta opção. Servidor SMTP:

Porta do servidor Insira o número de porta do servidor SMTP utilizado para enviar e-mail.

SMTP:

Ativar Selecione esta opção se o servidor SMTP necessitar de autenticação para enviar e-mail.

Autenticação:

Nome da Conta: Insira a sua conta para enviar e-mail.

Senha: Introduza a senha associada com a conta.

Verificar a senha: Introduza novamente a senha associada com a conta.

Enviar clique neste botão para enviar uma mensagem de e-mail de teste a partir do Roteador para verificar se as Configurações de Mensagem e-mail foram configuradas corretamente. e-mail agora:

Envie o registro por e-mail quando Cheio ou quando agendado

Normalmente, os e-mail são enviados na hora de início e de fim definidas na agenda. No entanto, reiniciar o roteador durante o período agendado fará com que sejam enviadas mensagens de e-mail adicionais.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Quando o Selecione esta opção se pretender que os registros registro estiver sejam enviados por e-mail quando o registro Cheio: estiver cheio.

EMAIL LOG WHEN FULL OR ON SCHEDULE		
On Log Full :		
On Schedule :		
Schedule : Never		
Detail :		
Save Settings Don't Save Settings		

Quando agendado: Selecione esta opção se quer que os registros sejam enviados por e-mail seguindo uma agenda.

Agenda: Se selecionou a opção 'Agenda', selecione uma das regras de agendamento definidas. Se não vir a agenda de que necessita na lista de agendamentos, vá a tela Ferramentas > Agenda e crie um agendamento novo.

Detalhe: Insira aqui uma descrição detalhada.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

EMAIL SETTINGS

The Email feature can be used to send the system log files, router alert messages, and firmware update notification to your email address.

Sistema

Esta confgiuração permite-lhe gerir as definições de configuração do roteador, reiniciar o roteador e restabelecer o roteador para as definiçõespredefinidas de fábrica. Resetar o roteador para as definições predefinidas de fábrica apagará todas as definições, incluindo quaisquer regras que você tenha criado.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

Columnas	utiliza asta ancão novo colver os definiçãos do	
configurações no Disco Rígido Local:	configuração do roteador atuais em um arquivo, ou no disco rígido do seu computador. Primeiro, clique no botão salvar . Aparecerá uma caixa de diálogo de que lhe permite selecionar uma localização e um nome de arquivo para as definições	Save AND RESTORE SETTINGS Save Settings To Local Hard Drive : Save Configuration Load Settings From Local Hard Drive : Browse
c		Restore Configuration From File
Carregar as configurações a partir do Disco	utilize esta opçao para carregar definiçoes de configuração do roteador guardadas anteriormente. Primeiro, utilize a opção Procurar para procurar um	Restore To Factory Default Settings : Restore Factory Defaults
Rígido Local:	arquivo de definições de configuração guardado	Reboot The Device : Reboot the Device
	a Configuração a Partir do arquivo abaixo para transferir essas definições para o roteador.	Clear Language Pack : Clear
Restaurar as Definições Predefinidas de Fábrica:	Esta opção restaurará todas as definiçõess de configuração para as definições em que o roteador saiu da fábrica. Quaisquer definiçõess que não tenham sido guardadas serão perdidas, incluindo quaisquer regras que tenha criado. Se pretender Salvar as definições de configuração do roteador atuais, utilize o botão salvar, acima.	
Reiniciar o Dispositivo:	clique para reiniciar o roteador.	
Desinstalar	Se instalou previamente um pacote de idiomas e deseja re	everter todos os menus na interface do roteador para as definições de idiomas
o pacote de Idiomas:	predefinidas, clique no botao Desinstalar.	SAVE AND RESTORE SETTINGS
aus na hatë - C		Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on your hard drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory default

Clique no botão Salvar as configurações para aceitar as alterações efetuadas.

Clique no botão Não salvar as configurações para cancelar as alterações efetuadas.



SETTINGS

gured you can save the configuration settings to a configuration file on your ve the option to load configuration settings, or restore the factory default settings.

Firmware

Utilize a configuração do firmware para atualizar o firmware do roteador e instalar pacotes de idiomas. Se planeia instalar firmware novo, certifique-se de que o firmware que pretende utilizar se encontra no disco rígido local do computador. Se pretende instalar um pacote de idiomas novo, certifique-se de que tem o pacote de idiomas disponível. Relativamente para atualizações de firmware, consulte o site de suporte. Pode baixar atualizações de firmware para o seu disco rígido a partir do site de suporte.

Na confgiuração **Informação de Firmware** o usuário pode ver o número da **Versão Atual de Firmware** instalada neste dispositivo, a **Data Atual de Firmware** desta mesma versão de firmware instalada neste dispositivo, e um botão que pode clicar para Procurar Agora na Internet se Existem Atualizações de Firmware.

Na confgiuração **Atualizar Firmware**, pode atualizar fisicamente o firmware deste dispositivo clicando no botão **Procurar** e navegar até o arquivo do firmware, guardado no seu disco rígido local. Após localizar o arquivo, clique no botão **Carregar** para iniciar a atualização do firmware.

Nota: Algumas atualizações de firmware restabelecerão a configuração do dispositivo para as definições de fábrica. Antes de fazer uma atualização de firmware, certifique-se de você salvou primeiro a configuração atual.

Na confgiuração de **Atualização de Pacote de Idiomas**, o usuário pode alterar o pacote de idiomas do roteador clicando no botão **Pesquisar** e navegando até ao pacote de idiomas pretendido. Depois de navegar até ao ficheiro do pacote de idiomas, clique no botão **Atualizar** para iniciar o carregamento e configuração do pacote de idiomas. Consulte regularmente o site de suporte para atualizações de firmware e pacotes de idiomas.

FIRMWARE UPDATE

There may be new firmware for your router to improve functionality and performance. Click here to check for an upgrade on our support site.

To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the firmware upgrade.

The language pack allows you to change the language of the user interface on the router. We suggest that you upgrade your current language pack if you upgrade the firmware. This ensures that any changes in the firmware are displayed correctly.

To upgrade the language pack, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the language pack upgrade.

FIRMWARE INFORMATION		
Current Firmware Version:	1.00	
Current Firmware Date :	Fri 29 Apr 2011	
Check Online Now for Latest : Firmware Version	Check Now	

ETTP:				DARE
FIR	F160	ARE	UPUB	GUL

Note: Some firmware upgrades reset the configuration options to the factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration.

To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.

Upload :	Browse
Upload	

LANGUAGE PACK UPGRADE		
Upload :		Browse
	Upload	

Nota: Atualize sempre o firmware ou os pacotes de idiomas deste dispositivo utilizando uma conexão com fios. Nunca atualize o firmware utilizando uma conexão sem fios.

DNS Dinâmico

A função DDNS permite-lhe alojar um servidor (Web, FTP, Servidor de Jogos, etc.) utilizando um nome de domínio que tenha comprado (www. whateveryournameis.com) com o seu endereço IP atribuído dinamicamente. A maioria dos Fornecedores de Serviços de Internet de banda larga atribui endereços IP dinâmicos (que mudam). Utilizando um fornecedor de serviços DDNS, os seus amigos podem introduzir o seu nome de domínio para se conectar ao seu servidor, independentemente do seu endereço IP.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Ativar DNS o Sistema de Nome de Domínio Dinâmico é Dinâmico: um método de manter um nome de domínio conectado a um endereço IP que muda. Assinale a caixa para ativar o DDNS.
- Endereço do Escolha o seu fornecedor DDNS a partir do menuServidor: pendente.

Nome do Introduza o Nome do dispositivo que registrou no **dispositivo:** seu fornecedor de serviços DDNS.

- Nome de usuário Introduza o Nome de usuário ou Chave para a sua ou Chave: conta DDNS.
- Senha ou Chave: Introduza a Senha ou Chave para a sua conta DDNS.
- Verificar a Senha Reintroduza a Senha ou Chave para a sua conta ou a Chave: DDNS.
- Limite de tempo: Insira aqui o valor do limite de tempo utilizado para a conta DDNS.

Status: Exibe aqui o status da conexão DDNS.

Clique no botão **Salvar as configurações** para aceitar as alterações efetuadas. Clique no botão **Não salvar as configurações** para cancelar as alterações efetuadas.

DYNAMIC DNS SETTINGS		
Enable Dynamic DNS :		
Server Address :		
Host Name :		
Username or Key :		
Password or Key :		
Verify Password or Key :		
Timeout :	567 (hours)	
Status :	Disconnected	

Verificação do Sistema

Este utilitário é muito útil pois pode verificar se um computador está conectado à Internet. Envia pacotes ping e recebe resportas de um dispositivo específico.

Na confgiuração **Teste Ping** o usuário pode testar a conetividade da Internet introduzindo um nome de dispositivo ou o endereço IP com o qual pretende fazer "Ping" (Procurador de Pacotes da Internet) e, em seguida, clique no botão **Ping**. O status da sua tentativa de ping será exibido na caixa de Resultado de Ping.

Na confgiuração **Teste Ping IPv6** o usuário pode testar a conetividade da Internet introduzindo um nome de dispositivo ou o endereço IPv6 com o qual pretende fazer "Ping" (Procurador de Pacotes da Internet) e, em seguida, clique no botão **Ping**. O status da sua tentativa de ping será exibido na caixa de Resultado de Ping.

Na confgiuração Resultado Ping serão exibidos os resultados da tentativa de "ping"

PING TEST

Ping Test sends "ping" packets to test a computer on the Internet.

PING TEST	
Host Name or IP Address :	Ping

IPV6 PING TEST	
Host Name or IPv6 Address :	Ping

PING RESULT

Enter a host name or IP address above and click 'Ping'

Agenda

Podem ser criados agendamentos para utilizar com regras. Por exemplo, se pretender limitar o acesso à Internet das 03h00 às 18h00, pode criar um agendamento selecionando Seg, Ter, Qua, Qui e Sex e introduzir uma Hora de Início, 15h00 e uma hora de fim 08h00.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Nome: introduza aqui o nome personalizado para a regra de novo agendamento. Utiliza-se este nome para fins de identificação.
- Dia(s): para utilizar todos os dias da semana para esta regra, selecione a opção Toda a Semana. Para utilizar apenas os dias selecionados para esta regra, selecione a opção Selecionar Dia(s) e, em seguida, assinale os dias a que pretende aplicar esta regra.
- Todo o Dia 24 Para ativar uma regra para as 24 horas em vez horas: de uma determinada parte do dia, assinale esta opção.
 - Formato de Selecione aqui o formato de hora adequado a Hora: utilizar.
- Hora de Início: Se a opção Todo o Dia não estiver selecionada, o usuário pode inserir a hora de início aqui.
 - Hora de Fim: Se a opção Todo o Dia não estiver selecionada, o usuário pode inserir a hora de fim aqui.

Clique no botão **Adicionar** para adicionar esta regra nova à lista de regras da agenda.

Clique no botão **Cancelar** para eliminar as informações e cancelar a adição da regra.

Na confgiuração Lista de Regras de agendamento, pode ver as regras de agendamento disponíveis. Para editar uma regra existente, clique no ícone a da entrada em questão. Para remover uma regra existente, clique no ícone a da entrada em questão.

SCHEDULES

The Schedule configuration option is used to manage schedule rules for "WAN", "Wireless", "Virtual Server", "Port Forwarding", "Applications" and "Network Filter".

10 ADD SCHEDULE RULE		
Name :		
Day(s) :	All Week Select Day(s)	
	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
All Day - 24 hrs :		
Time Format :	12-hour	
Start Time :	12 :0 AM (hour:minute)	
End Time :	11 : 59 PM 💌 (hour:minute)	
	Add Cancel	

SCHEDULE RULES L	IST		
Name	Day(s)	Time Frame	
Weekdays	MON, TUE, WED, THU, FRI	0:00 ~ 23:59	5 🗑
Business Hours	MON, TUE, WED, THU, FRI	8:00 ~ 18:00	e 🗑
Weekend	SUN,SAT	0:00 ~ 23:59	e 🗑

Status

Nesta categoria, o usuário pode ver informação relativa à configuração e funcionalidade deste dispositivo. As informações incluem configurações WAN, LAN e rede sem fios, Sistema, Firewall, registros do roteador e mais.



Informações do Dispositivo

Esta página exibe as informações atuais do roteador. Exibirá as informações de LAN, WAN (Internet) e Rede sem fios. Se a sua conexão à Internet estiver configurada para um endereço IP Dinâmico, irá existir um botão Apagar e um botão Renovar. Utilize Apagar para se desconectar do seu ISP e Renovar para se conectar ao seu ISP.

Na configuração Geral, exibem-se informações sobre a hora e o firmware.

Na confgiuração WAN, exibem-se informações sobre a conexão à Internet.

DEVICE INFORMATION All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here. GENERAL Time: 2011/05/13 11:38:03 Firmware Version : 1.00 Fri 29 Apr 2011 WAN Connection Type : Static IP Cable Status : Connected Network Status : Connected Connection Up Time : 0 Day 0 Hour 18 Min 17 Sec MAC Address : f0:7d:68:82:87:81 IP Address : 192.168.69.115 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.69.1 Primary DNS Server : 208.67.222.222 Secondary DNS Server : 208.67.220.220

Na confgiuração LAN, exibem-se informações sobre a configuração da Rede de Área Local.

a	LAN
	MAC Address : f0:7d:68:82:87:80
	IP Address : 192.168.0.1
	Subnet Mask : 255.255.255.0
	DHCP Server : Enabled
Na confgiuração LAN Sem Fios, exibem-se informações sobre a configuração da Rede de Área Local Sem Fios.

WIRELESS LAN

Wireless Radio : Enabled MAC Address : f0:7d:68:ff:dc:14 802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b Channel Width : 20/40MHz Channel : 1 Network Name (SSID) : dlink Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Unconfigured Security : Disabled WDS Status : Disabled

Na confgiuração **Computadores LAN**, é exibida uma lista de dispositivos conectados.

Na confgiuração **Membros Multicast IGMP**, é exibida uma lista de Endereços de Grupo Multicast.

LAN COMPUTERS					
MAC Address	IP Address	Name(if any)			
00:23:7d:bc:2e:18	192,168.0.66				

IGMP MULTICAST MEMBERSHIPS
Multicast Group Address

Registros

O roteador registra automaticamente (grava) eventos de possível interesse na sua memória interna. Se não houver memória interna suficiente para todos os eventos, os registros de eventos mais antigos são apagados, mas os registros dos eventos mais recentes mantêm-se. A opção registros permite-lhe ver os registros do roteador. Pode definir os tipos de evento que pretende ver e o nível dos eventos a visualizar. Este roteador também tem um suporte Servidor de registros do Sistema para que possa enviar os arquivos de registro para um computador na sua rede que tenha instalado o utilitário de registro do Sistema.

Na confgiuração **Salvar o arquivo de registro**, o usuário pode clicar no botão **Salvar** para Salvar as entradas de registro em um arquivo de registro no seu computador.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- **Tipo de registro:** utilize os botões redondos para selecionar os tipos de mensagens que pretende exibir a partir do registro. Pode selecionar mensagens de Sistema, Firewall e Segurança e Status do roteador.
- Nível de registro: existem três níveis de importância da mensagem: Crítica, Advertência e Informação. Selecione os níveis que pretende exibir no registro.

Estão disponíveis para configuração os seguintes parâmetros:

- Primeira Última utilize estes botões para ir para a primeira ou última Página: página dos registros do roteador.
 - Anterior utilize estes botões para ir para a página seguinte ou Seguinte: anterior dos registros do roteador.
 - Limpar: Clique neste botão para limpar todo o conteúdo do registro.

Ligar a Definições clique neste botão para abrir o ecrã Definições de de registro de E-mail para poder alterar a configuração do e-mail para E-mail: enviar registros.

VIEW LOG

The View Log displays the activities occurring on the DIR-645.

Save Settings Don't Save Settings

SAVE LOG FILE Save Log File To Local Hard Drive. Save LOG TYPE & LEVEL Log Type: System Firewall & Security Router Status Log Level: Critical Warning Information

LOG FILES						
First Page Last Page	Previous Next Clear Link To Email Log Settings					
Page 1 of 25						
Time	Message					
Fri May 13 11:32:26 2011	DHCP: Server sending NAK to 00:23:15:46:fe:84.					
Fri May 13 11:32:26 2011	DHCP: Server receive REQUEST from 00:23:15:46:fe:84.					
Fri May 13 11:32:21 2011	DHCP: Server sending NAK to 00:23:15:46:fe:84.					
Fri May 13 11:32:21 2011	DHCP: Server receive REQUEST from 00:23:15:46:fe:84.					
Fri May 13 11:32:19 2011	Got new client [00:23:15:46:FE:84] associated from BAND24G-1.1 (2.4 Ghz)					

Estatísticas

A tela abaixo exibe as Estatísticas do Tráfego. Aqui pode ver a quantidade de pacotes que passam pelo roteador nas portas WAN, LAN e pela redesem fios 802.11g (2.4GHz). O contador de tráfego reiniciará se você reiniciar o dispositivo.

Na tela **Estatísticas LAN**, o usuário pode ver as estatísticas de tráfego que ocorreram na interface LAN. A informação exibida inclui os pacotes enviados e recebidos, os pacotes perdidos, colisões ocorridas e pacotes de erro enviados e recebidos.

Na tela **Estatísticas WAN**, o usuário pode ver as estatísticas de tráfego que ocorreram na interface WAN. A informação exibida inclui os pacotes enviados e recebidos, os pacotes perdidos, colisões ocorridas e pacotes de erro enviados e recebidos.

Na tela **Estatísticas Redes Sem fios**, o usuário pode ver as estatísticas de tráfego que ocorreram na interface Redes Sem Fios. A informação exibida inclui os pacotes enviados e recebidos, os pacotes perdidos, colisões ocorridas e pacotes de erro enviados e recebidos.

Clique neste botão **Atualizar Estatísticas** para atualizar a página exibida. Clique no botão de **Reinicialização de Estatísticas** para limpar todas as informações de estatísticas para todos os campos exibidos.

FRAF	FEIC	STAT	ISTI	CS.

Traffic Statistics displays Receive and Transmit packets passing through the device.

Refresh Statistics Reset Statistics

LAN STATISTICS						
Sent :	2926	Received :	2722			
TX Packets Dropped :	0	RX Packets Dropped :	0			
Collisions :	0	Errors :	0			

WAN STATISTICS						
Sent :	259	Received :	400			
TX Packets Dropped :	0	RX Packets Dropped :	0			
Collisions :	0	Errors :	0			

WIRELESS STATISTICS							
17930	Received :	873830					
0	RX Packets Dropped :	0					
0	Errors :	0					
	17930 0 0	17930 Received : 0 RX Packets Dropped : 0 Errors :					

Sessões de Internet

a página Sessões de Internet exibe os detalhes completos das sessões de Internet ativas no roteador. Uma sessão de Internet é uma conversa entre um agendamento ou aplicação no computador do lado da LAN e um agendamento ou aplicação num computador do lado da WAN.

Na tela serão exibidas todas as sessões de Internet ativas.

INTERNET SESSIONS

This page displays Source and Destination sessions passing through the device.

IP			TCP Count		UDP Count	
10.90.90.47		Q		1		
	Protocol	NAT	Internet	State	Dir	Time Out
	UDP	137	172.19.10.33:137		OUT	158

Encaminhamento

A tabela de encaminhamento exibe os detalhes de encaminhamento configurados para o seu roteador.

A tabela apresenta uma lista de destinos para onde pacotes de rede são enviados, bem como a gateway, genmask, métrica, interface e Origem para cada destino.

D-Link								
DIR-610	SETUP	ADV	ANCED	TOOLS		STATUS	SUPPORT	
DEVICE INFO	ROUTING							
LOGS	Routing Table	Routing Table						
STATISTICS	This page displays	the routing deta	ils configured for y	our router.				
INTERNET SESSIONS								
WIRELESS	KOOTING THEE							
ROUTING	Destination	Gateway	Genmask	Metric	Iface	Creator		
IPv6	192.168.0.0	0.0.0	255.255.255.0	0	LAN	SYSTEM		
	172.17.5.0	0.0.0	255.255.255.0	0	INTERNET	SYSTEM		
	239.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	0	LAN	SYSTEM		
	0.0.0.0	172.17.5.254	255.255.255.255	5 100	INTERNET	SYSTEM		

Rede Sem Fios

a tabela de clientes da rede sem fios exibe uma lista de clientes sem fios conectados atualmente. Esta tabela também exibe o tempo de conexão e o endereço MAC para os clientes sem fios conectados.

Na página **Número de clientes da rede sem fios - Banda 2,4GHz** irá exibir uma lista de clientes de rede sem fios de 2,4GHz ativos.

CONNECTED WIRELESS CLIENT LIST

View the wireless clients that are connected to the router. (A client might linger in the list for a few minutes after an unexpected disconnect.)

NUMBER OF WIRELESS CLIENTS - 2.4GHZ BAND : 1

MAC Address	IP Address	Mode	Rate (Mbps)	Signal (%)
40:D3:2D:D7:82:F0		11g	54	100

IPv6

a página IPv6 exibe um resumo das definições IPv6 do roteador e lista o endereço IPv6 e o nome do dispositivo de quaisquer clientes IPv6.

Na tela **Informação de Conexão IPv6**, serão exibidas mais informações sobre a conexão IPv6. Informações como o tipo de conexão, o endereço da gateway, o endereço de conexão Local, os Servidores DNS, e mais.

Na página **Computadores LAN IPv6**, será exibida uma lista de computadores LAN IPv6 ativamente conectados.

IPV6 NETWORK INFORMATION

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

IPV6 CONNECTION INFORMATION

IPv6 Connection Type : Link-Local

IPv6 Default Gateway : None

LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::f27d:68ff:fe82:8780 /64

DHCP-PD : Disabled

LAN IPV6 COMPUTERS

IPv6 Address

Name(if any)

Suporte

Nesta página, o usuário terá acesso a um portal de informação relativo a cada funcionalidade deste dispositivo



Base de Conhecimentos Conceitos Básicos de Produtos Sem Fios

Os produtos sem fios baseiam-se em normas da indústria concebidas para fornecer conetividade sem fios de alta velocidade fácil de utilizar e compatível em redes sem fios domésticas, empresariais ou públicas. Aderindo rigorosamente à norma IEEE, a família de produtos sem fios irá permitir você acessar aos dados que pretende em segurança, onde e quando quiser. Poderá apreciar a liberdade que a rede sem fios oferece.

Uma rede de área local sem fios (WLAN) é uma rede de computadores celular que transmite e recebe dados com sinais de rádio em vez de fios. Cada vez mais se utiliza as LAN sem fios tanto em ambientes domésticos como empresariais, e em áreas públicas, como aeroportos, cafés e universidades. Formas inovadoras de utilização da tecnologia WLAN estão ajudando as pessoas a trabalhar e a comunicar mais eficientemente. O aumento de mobilidade e a inexistência de cabos e de outras infraestruturas provaram ser benéficos para muitos usuários.

Os usuárioes sem fios podem utilizar as mesmas aplicações que usam em uma rede fixa. As placas adaptadoras sem fios utilizadas em portáteis e computadores e notebooks suportam os mesmos protocolos que as placas adaptadoras Ethernet.

Em muitas circunstâncias, é preferível que os dispositivos de rede móvel se conectem a uma LAN Ethernet convencional para utilizar servidores, impressoras ou uma conexão à Internet fornecida através da LAN fixa. Um roteador Sem Fios é um dispositivo utilizado para fornecer esta conexão.

O que significa Sem Fios?

A tecnologia Sem Fios ou Wi-Fi é outra forma de conectar o seu computador à rede sem utilizar cabos. A Wi-Fi utiliza a frequência de rádio para se conectar sem fios, para que tenha a liberdade de conectar computadores em qualquer lugar em sua casa ou na rede do escritório.

Como funciona a rede Sem fios?

A rede sem fios funciona como um telefone sem fios, através de sinais de rádio que transmitem dados a partir de um ponto A para um ponto B. Mas a tecnologia sem fios tem restrições que limitam a forma de acesso à rede. Tem de estar dentro do alcance da rede sem fios para poder se conectar ao seu computador. Existem dois tipos diferentes de redes sem fios: Rede de Área Local Sem Fios (WLAN) e Rede de Área Pessoal Sem Fios (WPAN).

Rede de Área Local Sem Fios (WLAN)

Numa rede de área local sem fios, um dispositivo chamado Ponto de Acesso (AP) conecta computadores à rede. O ponto de acesso tem uma antena pequena ligada, o que permite transmitir dados para trás e para a frente utilizando sinais de rádio. Com um ponto de acesso em ambientes internos, como o mostrado na imagem, o sinal pode percorrer até 91,44 cm. Com um ponto de acesso em ambiente externo, o sinal pode alcançar até 48 m, de forma a servir locais como fábricas, locais industriais, campus de universidades e escolas superiores, aeroportos, campos de golfe e muitos outros locais externos.

Rede de Área Pessoal Sem Fios (WPAN)

Bluetooth é a tecnologia sem fios padrão da indústria utilizada para WPAN. Dispositivos Bluetooth na WPAN operam numa distância até 9,14 m. Comparativamente à WLAN, a velocidade e o funcionamento sem fios são inferiores, mas em compensação, o Bluetooth não utiliza nem de perto tanta energia, o que o torna ideal para dispositivos pessoais, como celulares, PDA, fones de ouvido, portáteis, mouses e outros dispositivos que funcionam a bateria.

Quem utiliza a rede sem fios?

A tecnologia sem fios tornou-se tão popular nos últimos anos que é praticamente utilizada por todos: quer seja para uso doméstico, escritório ou negócios, nós temos a solução indicada.

Residencial

- Dá a todas as pessoas da casa acesso a banda larga
- Permite navegar na Internet, ver o e-mail, mensagens instantâneas, etc.
- Elimina os cabos na casa
- Simples e fácil de utilizar

Pequenos Escritórios e Escritórios em Casa

- Esteja sempre a par de tudo em casa como no escritório
- Acesse remotamente ao seu escritório a partir de casa
- Partilhe uma conexão à Internet e uma impressora com vários computadores
- Não é necessário ter um espaço dedicado ao escritório

Onde se utiliza a rede sem fios?

A tecnologia sem fios está a estender-se a todos os lugares, não apenas em casa ou no escritório. As pessoas gostam da liberdade da mobilidade e está a tornar-se tão popular que cada vez mais locais públicos fornecem atualmente acesso à rede sem fios para cativar as pessoas. Geralmente, as conexões sem fios em locais públicos chamam-se "hotspots".

Utilizando um Adaptador de Placa Sem Fios no seu notebook, você pode acessar ao "hotspot" e se conectar à Internet a partir de sites remotos como: Aeroportos, Hotéis, Cafés, Bibliotecas, Restaurantes e Centros de Congressos.

É fácil configurar uma rede sem fios, mas se estiver a instalá-la pela primeira vez, poderá ser difícil saber por onde começar. Por isso é que reunimos alguns passos e sugestões de configuração para ajudá-lo no processo de configuração de uma rede sem fios.

<u>Sugestões</u>

Aqui estão alguns pontos a ter em conta ao instalar uma rede sem fios.

Centralize o seu roteador ou Ponto de Acesso

Certifique-se de que coloca o roteador/ponto de acesso em um local central dentro da sua rede para obter o melhor rendimento. Tente colocar o roteador/ponto de acesso o mais alto possível na divisão, para que o sinal se espalhe pela sua casa. Se tiver uma casa com dois andares, poderá necessitar de um repetidor para reforçar o sinal para aumentar o alcance.

Eliminar as Interferências

Coloque os aparelhos domésticos, como telefones sem fios, microondas e televisores o mais longe possível do roteador/ponto de acesso. Isto reduzirá significativamente quaisquer interferências que os aparelhos possam causar, uma vez que funcionam na mesma frequência.

Segurança

Não permita que os seus vizinhos ou intrusos se conectem à sua rede sem fios. Torne a sua rede sem fios segura utilizando a função de segurança WPA ou WEP no roteador. Ressaltamos há informações detalhadas sobre configuração, consulte o manual do produto.

Modos de Rede Sem Fios

Basicamente, existem dois modos de rede:

- Infraestrutura Todos os clientes sem fios se conectarão a um ponto de acesso ou roteador sem fios.
- Ad-Hoc Conectar diretamente a outro computador, para comunicação ponto a pontoo, utilizando adaptadores de rede sem fios em cada computador, como dois adaptadores de Placa de rede sem fios.

Uma rede Infraestrutura contém um Ponto de Acesso ou um roteador sem fios. Todos os dispositivos sem fios, ou clientes, se conectarão ao roteador ou ao ponto de acesso sem fios.

Uma rede Ad-Hoc contém apenas clientes, como notebooks com adaptadores de placa sem fios. Todos os adaptadores têm de estar no modo Ad-Hoc para poderem comunicar.

Segurança para redes sem fios

Esta página mostra os diferentes níveis de segurança que pode utilizar para proteger os seus dados contra intrusos. O seu roteador oferece opções de segurança sem fios como WPA/WPA2 PSK/EAP.

O que é o WPA?

O WPA (Wi-Fi Protected Access) é uma norma Wi-Fi concebida para melhorar as funções de segurança do WEP (Wired Equivalent Privacy).

As 2 melhorias principais sobre o WEP:

- encriptação de dados melhorada através do Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). O TKIP codifica as chaves utilizando um algoritmo de dispersão e, adicionando uma função de verificação de integridade, garante que as chaves não foram violadas. O WPA2 baseia-se na 802.11i e utiliza a Norma de Encriptação Avançada (AES) em vez do TKIP.
- Autenticação do usuário, que geralmente falta no WEP, através do protocolo de Protocolo de Autenticação Extensível (EAP). O WEP regula
 o acesso à rede sem fios baseando-se num endereço MAC específico do hardware do computador, que é relativamente fácil de descobrir e
 roubar. O EAP está construído num sistema de encriptação de chave pública mais seguro para garantir que apenas usuários de rede autorizados
 possam acessar à rede.

O WPA-PSK/WPA2-PSK utiliza uma frase ou uma chave de segurança para autenticar a sua conexão sem fios. A chave é uma palavra alfanumérica com entre 8 e 63 caracteres. A palavra pode incluir símbolos (!?*&_) e espaços. Esta chave tem de ser exatamente a mesma chave introduzida no seu roteador ou ponto de acesso sem fios.

O WPA/WPA2 integra autenticação de usuário através do Protocolo de Autenticação Extensível (EAP). O EAP está construído num sistema de encriptação de chave pública mais seguro para garantir que apenas usuários de rede autorizados possam acessar à rede.

Conceitos Básicos de Rede

Verificar o seu endereço IP

Após instalar a sua rede nova ou o seu adaptador de rede sem fios, por padrão, devem configurar-se as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP a partir de um servidor DHCP (ou seja, roteador sem fios). Para verificar o seu endereço IP, siga os passos abaixo.

Clique em Iniciar > Executar. Na caixa executar, escreva cmd e clique em OK. (Em computadores com Windows[®] 7/Vista[®], escreva cmd na caixa Começar Procura.) Quando lhe for pedido, escreva ipconfig e, em seguida, pressione Enter.

Isto mostrará o endereço IP, a máscara de subrede e a gateway predefinida do seu computador.

Se o endereço for 0.0.0.0, verifique a instalação do seu adaptador, as definições de segurança e as definições no seu roteador. Alguns agendamentos de software firewall podem bloquear um pedido de DHCP em adaptadores instalados recentemente.

Atribuir Estatisticamente um endereço IP

Se não estiver utilizando um roteador/gateway compatível com DHCP, ou tiver que atribuir um endereço IP estático, siga os passos abaixo:

Passo 1:

- Windows[®] 7 Clique em Iniciar > Painel de controle > Rede e Internet > Rede e Geral > Alterar Definições do Adaptador.
- Windows Vista[®] Clique em Iniciar > Painel de controle > Rede e Internet > Rede e geral > conexões de Rede.
- Windows[®] XP Clique em Iniciar > Painel de controle > conexões de Rede.
- Windows[®] 2000 A partir da área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em Os meus locais na rede > Propriedades.



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties							
General								
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.								
Obtain an IP address automatically								
• Use the following IP address:								
IP address:	192.168.0.52							
Subnet mask:	255.255.255.0							
Default gateway:	192.168.0.1							
Obtain DNS server address autom	natically							
• Use the following DNS server add	resses:							
Preferred DNS server:	192.168.0.1							
<u>A</u> lternate DNS server:	• • •							
🔲 Vaļidate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced							
	OK Cancel							

Passo 2:

Clique com o botão direito do mouse em conexão de Área Local que representa o seu adaptador de rede e selecione Propriedades.

Passo 3:

Destaque Protocolo Internet (TCP/IP) e clique em Propriedades.

Passo 4:

Clique em "Utilizar o endereço IP seguinte" e, em seguida, introduza um endereço IP que esteja na mesma subrede que a sua rede ou o endereço IP LAN no seu roteador.

Exemplo:

se o endereço IP LAN do roteador for 192.168.0.1, torne o seu endereço IP 192.168.0.X, onde X é um número entre 2 e 99. Certifique-se de que o número que escolher não está sendo utilizado na rede.

Coloque a Gateway Predefinida no mesmo valor que o endereço IP LAN do seu roteador (192.168.0.1). Coloque o DNS Preferido no mesmo valor que o endereço IP LAN do seu roteador (192.168.0.1). O DNS Alternativo não é necessário ou você pode introduzir um servidor DNS a partir do seu ISP.

Passo 5:

Clique em OK duas vezes para salvar as configurações.

Conectar a uma Rede Sem Fios

Utilizar o Windows 7

Antes de configurar o seu adaptador sem fios, recomendamos que ative a segurança de rede sem fios (WPA/WPA2) no seu roteador sem fios ou no ponto de acesso. Se estiver a se conectar a uma rede existente, terá de saber a chave ou a frase de segurança que está sendo utilizada.

1. Clique no ícone rede sem fios na barra do sistema (canto inferior direito).



2. O utilitário exibirá quaisquer redes sem fios disponíveis na sua área.

3. Destaque a rede sem fios (SSID) a que pretende se conectar e, em seguida, clique no botão conectar.

Se obter um sinal bom mas não conseguir acessar à Internet, verifique as definições de TCP/IP para o seu adaptador sem fios. Para mais informações, consulte a página Conceitos Básicos de Rede neste manual.



4. Irá aparecer a janela seguinte enquanto o seu computador tenta se conectar ao roteador.



A conexão à rede sem fios poderá demorar 20-30 segundos. Se a conexão falhar, verifique se as definições de segurança estão corretas. A chave ou a frase de segurança tem de ser exatamente a mesma que a do roteador.



😰 Connect to a Netwo	rk	×
Type the network	security key	
Security key:	••••••	
	Hide characters	
9	(ou can also connect by pushing the outton on the router.	
	ОК	Cancel
A	🗸 🎽 WF 🎽 🔺 🔀 🦣 🦽 🕪 🛛 0	3:27 PM

Utilizar o Windows 7 e WPS

A funcionalidade WPS do roteador pode ser configurada utilizando o Windows[®] 7. Siga os passos seguintes para utilizar o Windows[®] 7 para configurar a funcionalidade WPS do roteador:

1. Clique no botão Iniciar e selecione Computador a partir do menu Iniciar.

2. Clique na opção Rede.

3. Clique duas vezes em roteador.

4. Introduza o número PIN WPS e, em seguida, clique em Seguinte.



Set Up a Network	m the router label
You can find the numeric PIN on a label attached to the router or in the printed information that came from the manufacturer. PIN:	
	Next Cancel

5. Escreva um nome para identificar a rede.

6. Para configurar as definições avançadas, clique no ícone pendente.

Clique em Seguinte para continuar.

💽 🖭 Set Up a Network	
Give your network a name	
Your network needs a unique name so that characters or less) and recognizable.	it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
Type your network name: ENGINEERTW2PC_Network	Security-enabled network Your network is being set up using WPA2-Personal.
Change passphrase, security level and encry	yption type (advanced): 🛞
	Next Cancel

Give your network a name	
Your network needs a unique name so characters or less) and recognizable.	that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
Type your network name:	Security-enabled network
WConnection	Your network is being set up using WPA2-Personal.
Security key:	Security level:
1234567890	WPA2-Personal (Recommended)
Connect automatically	Encryption type:
	AES (Recommended)

7. Irá aparecer a janela seguinte enquanto o roteador está a ser configurado.

Aguarde até que a configuração esteja concluída.

8. A janela seguinte informa-o de que a configuração da WPS no roteador foi bem sucedida.

Anote esta chave de segurança, pois pode necessitar de a fornecer futuramente para adicionar à rede um dispositivo sem fios mais antigo.

9. Clique em Fechar para concluir a configuração WPS.

9	Set Up a Network	
	Setting up Net	
-	Setting up Net	
		Cancel
~	All Party of Hand and A State State State State	
9 1	ger Set Up a Network	
1	Net has been successfully set up	
Т	o add an older wireless device to this network, you might need to provide this security	r key
	894g-eyd5-g5wb	
γ	ou can <u>print these network settings</u> for future reference.	
F	or gaming consoles or computers running Windows XP, copy the network profile to a	USB drive for
-	asier set up.	
		Close

Utilizar o Windows Vista

Windows Vista[®] podem utilizar o utilitário sem fios integrado. Se estiver utilizando outro utilitário da empresa ou o Windows[®] 2000, consulte o manual do seu adaptador sem fios para o ajudar a conectar a uma rede sem fios. A maioria dos utilitários tem uma opção "rede local" idêntica à do Windows Vista[®], conforme mostrado abaixo.

Se aparecer a janela detectadas Redes Sem Fios, clique no centro da janela para acessar ao utilitário, ou clique com o botão direito do mouse no ícone computador sem fios na barra do sistema (canto-inferior direito ao lado da hora).

Selecione conectar a uma rede.

O utilitário exibirá quaisquer redes sem fios disponíveis na sua área.

Clique na sua rede sem fios (exibida com a indicação SSID) e, em seguida, clique no botão conectar.

Se obter um sinal bom mas não conseguir acessar à Internet, verifique as definições de TCP/IP para o seu adaptador sem fios. Para mais informações, consulte a página Conceitos Básicos de Rede neste manual.



Antes de configurar o seu adaptador sem fios, recomendamos que ative a segurança de rede sem fios (WPA/WPA2) no seu roteador sem fios ou no ponto de acesso. Se estiver a se conectar a uma rede existente, terá de saber a chave ou a frase de segurança que está sendo utilizada.

1. Abra o Utilitário Redes sem Fios do Windows Vista[®] clicando com o botão direito do mouse no ícone computador sem fios na barra do sistema (canto inferior direito da tela). Selecione conectar a uma rede.

2. Destaque a rede sem fios (SSID) a que pretende se conectar e, em seguida, clique em conectar.

3. Introduza a mesma chave ou frase de segurança de rede que se encontra no seu roteador e clique em conectar.

A conexão à rede sem fios poderá demorar 20-30 segundos. Se a conexão falhar, verifique se as definições de segurança estão corretas. A chave ou a frase de segurança tem de ser exatamente a mesma que a do roteador.

Type t	he network security key or passphrase for Candy
The pers	on who setup the network can give you the key or passphrase.
Security	key or passphrase:
Displ	ay characters
	Hum have a LICD flack down with natural actions for Canada insert it may
S. Contraction	if you have a <u>upp hash drive</u> with network settings for Candy, insert it now.

Utilizar o Windows XP

Windows[®] XP podem utilizar o utilitário sem fios integrado (Utilitário Configuração Zero). As instruções seguintes destinam-se a usuários do Service Pack 2. Se estiver utilizando outro utilitário da empresa ou o Windows[®] 2000, consulte o manual do seu adaptador sem fios para o ajudar a conectar a uma rede sem fios. A maioria dos utilitários tem uma opção "rede local" idêntica à do Windows[®] XP, conforme mostrado abaixo.

Se aparecer a janela Detectadas Redes Sem Fios, clique no centro da janela para acessar ao utilitário, ou clique com o botão direito do mouse no ícone computador sem fios na barra do sistema (canto inferior direito ao lado da hora). Selecione Ver Redes Sem Fios Disponíveis.

O utilitário exibirá quaisquer redes sem fios disponíveis na sua área. Clique em uma rede (exibida com a indicação SSID) e, em seguida, clique no botão conectar.

Se obter um sinal bom mas não conseguir acessar à Internet, verifique as definições de TCP/IP para o seu adaptador sem fios. Para mais informações, consulte a página Conceitos Básicos de Rede neste manual.

Antes de configurar o seu adaptador sem fios, recomendamos que ative o WPA no seu roteador sem fios ou ponto de acesso. Se estiver a conectar a uma rede existente, terá de saber a chave WPA que deverá ser utilizada.

1. Abra o Utilitário redes sem Fios do Windows Vista XP clicando com o botão direito do mouse no ícone computador sem fios na barra do sistema (canto inferior direito da tela). Selecione Ver Redes Sem Fios Disponíveis.

2. Destaque a rede sem fios (SSID) a que pretende se conectar e, em seguida, clique em conectar.

3. Aparecerá a caixa Conexão à Rede Sem Fios. Escreva a frase de segurança WPA-PSK e, em seguida, clique em conectar.

A conexão à rede sem fios poderá demorar 20-30 segundos. Se a conexão falhar, verifique se as definições de WPA-PSK estão corretas. A chave ou a frase de segurança WPA-PSK tem de ser exatamente a mesma que a do roteador.



Wireless Network Connection			
The network 'test1' requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.			
Type the key, and then click Connect.			
Network <u>k</u> ey:			
Confirm network key:			
	Connect Cancel		

Resolução de Problemas

Este capítulo apresenta soluções para problemas que possam ocorrer durante a instalação e a utilização do roteador. Se estiver tendo problemas, leia as descrições seguintes. Os exemplos abaixo baseiam-se no Windows ° XP. Se utilizar um sistema operacional diferente, as imagens no seu computador vão ser semelhantes aos exemplos seguintes.

Porque é que não consigo acessar ao utilitário de configuração baseado na Web?

Quando introduz o endereço IP do roteador (por exemplo, 192.168.0.1), não está a se conectar a um site da Internet nem tem que estar conectado à Internet. O dispositivo tem o utilitário incorporado num chip ROM no próprio dispositivo. A configuração do seu computador tem de estar na mesma subrede IP para se conectar ao utilitário baseado na Web.

Certifique-se de que tem um navegador da Internet com Java ativado atualizado. Recomendamos o seguinte:

- Microsoft Internet Explorer[®] 6.0 ou superior
- Mozilla Firefox 3.0 ou superior

Verifique a conetividade física procurando luzes de conexão fixas no dispositivo. Se não achar uma luz de conexão fixa, tente utilizar um cabo diferente ou, se possível, conecte a uma porta diferente no dispositivo. Se desligar o computador, a luz de conexão não pode acender.

Desative qualquer software de segurança que esteja instalado no computador. As firewalls de software, como Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall e a firewall do Windows[®] XP podem bloquear o acesso às páginas de configuração. Consulte os arquivos de ajuda incluídos no seu software firewall para mais informações sobre como desativá-lo ou configurá-lo.

Configurar as suas definições da Internet:

- Vá para Iniciar > configurações > Painel de controle. Clique duas vezes no Ícone Opções de Internet. A partir da ícone Segurança, clique no botão para voltar as predefinições.
- Clique no ícone conexão e coloque a opção de conexão em Nunca estabelecer uma conexão. Clique no botão Configurações LAN. Certifiquese de que não está nada assinalado. Clique em OK.
- Vá para a ícone Avançadas e clique no botão para voltar as predefinições. Clique em OK três vezes.
- Feche o navegador da Internet (se estiver aberto) e abra-o.

Acesse a configuração. Abra o seu navegador da Internet e introduza o endereço IP do seu roteador na barra de endereço. Isto deverá abrir a página de início de sessão da configuração.

Se ainda não conseguir acessar ao utilitário de configuração, desligue a alimentação do roteador durante 10 segundos e ligue-a novamente. Aguarde cerca de 30 segundos e tente acessar à configuração. Se tiver vários computadores, tente utilizar um computador diferente.

O que faço se me esquecer da minha senha?

Se você esquecer a senhaa, tem de reiniciar o roteador. Infelizmente, este processo mudará todas as suas definições novamente para as predefinições de fábrica.

Para reiniciar o roteador, procure o botão reiniciar (orifício) no painel traseiro do aparelho. Com o roteador conectado, utilize um clipe para manter o botão pressionado durante 10 segundos. Solte o botão e o roteador passará por este processo de reinicialização. Aguarde cerca de 30 segundos para acessar o roteador. O endereço IP predefinido é 192.168.0.1. Ao iniciar sessão, o nome de usuário é "admin" e o campo da senha dave ficar em branco.

Porque é que não consigo conectar a determinados sites e receber e-mail quando me conecto através do meu roteador?

Se estiver a ter problemas de envio ou receção de e-mail, ou de conexão a sites seguros, como o eBay, sites de bancos e Hotmail, sugerimos que diminua o MTU em saltos de dez (por ex. 1492, 1482, 1472, etc.).

Para saber o tamanho MTU adequado, terá de fazer um "ping" especial do destino a que está tentando acessar. Um destino pode ser outro computador ou um URL.

- Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Executar.
- Se utilizar o Windows[®] 95, 98 ou Me escreva "command" (se utilizar o Windows[®] NT, 2000 ou XP escreva "cmd") e pressione Enter (ou clique em OK).
- Quando a janela abrir, terá de fazer um "ping" especial. Utilize a sintaxe seguinte: ping [url] [-f] [-l] [valor MTU]

Exemplo: ping yahoo.com -f -l 1472

Você deve começar em 1472 e descer até 10 de cada vez. Quando obtiver uma resporta, suba 2 até obter um pacote fragmentado. Tome esse valor e adicione 28 para ter em conta os vários cabeçalhos TCP/IP. Por exemplo, tomemos 1452 como o valor correto, o tamanho MTU real seria 1480, que será ótimo para a rede com que trabalhamos (1452+28=1480).

Quando tiver encontrado o seu MTU, poderá então configurar o seu roteador com o tamanho de MTU adequado.

Para alterar a velocidade de MTU do seu roteador, siga os passos abaixo:

- Abra o seu navegador, introduza o endereço IP do seu roteador (192.168.0.1) e clique em OK.
- introduza o seu nome de usuário (admin) e a senha (em branco por padrão). Clique em OK para entrar na página de configuração da Internet para o dispositivo.
- Clique em Configurar e, em seguida, clique em Configuração Manual.

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe	x
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482	<u>^</u>
Pinging yahoo.com [98.137.149.56] with 1482 bytes of data: Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set.	
Ping statistics for 98.137.149.56: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),	
C:∖>ping yahoo.com -f -l 1472	
Pinging yahoo.com [98.137.149.56] with 1472 bytes of data: Reply from 98.137.149.56: bytes=1472 time=164ms TTL=46 Reply from 98.137.149.56: bytes=1472 time=163ms TTL=46 Reply from 98.137.149.56: bytes=1472 time=165ms TTL=46 Reply from 98.137.149.56: bytes=1472 time=172ms TTL=46	
Ping statistics for 98.137.149.56: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 163ms, Maximum = 172ms, Average = 166ms	
C:\>_	-

- Para alterar o MTU, introduza o número no campo MTU e, em seguida, clique em Salvar as configurações para guardar as suas definições.
- Teste o seu e-mail. Se alterar o MTU não resolver o problema, continue a alterar o MTU em incrementos de dez.

Especificações Técnicas

Normas

- Compatível com dispositivos IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Segurança

- WPA-Pessoal •Configuração protegida por Wi-Fi (PBC/PIN)
- WPA2-Pessoal
- WPA-Enterprise
- WPA2-Enterprise

Velocidades de Sinal Sem Fios*

- 150 Mbps 48 Mbps
- 54 Mbps 24 Mbps
- 36 Mbps 12 Mbps
- 18 Mbps 9 Mbps
- 11 Mbps 5,5 Mbps
- 6 Mbps 1 Mbps
- 2 Mbps

Faixa de Frequência

• 2,4 GHz a 2,483 GHz

LEDs

Alimentação • WPS
 • WLAN
 • WAN
 • LAN

Temperatura de Funcionamento

• 0°C a 55°C

Humidade

• máximo de 95% (sem condensação)

Segurança e Emissões

- FCC
- CSA Internacional

Dimensões

• C = 11,18 cm • L = 14,73 cm • A = 3,05 cm

Garantia

• 3 anos

* Velocidade de sinal sem fios máxima derivada das especificações das normas IEEE 802.11g e 802.11n. A transmissão real de dados variará. As condições da rede e fatores ambientais, incluindo o volume do tráfego de rede, materiais de construção e cabeçalho da rede, diminuem a velocidade da transmissão real de dados. Os fatores ambientais vão afetar de forma adversa o alcance do sinal sem fios.

Declarações de Segurança

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (FCC):

Este equipamento foi testado e considerado em cumprimento com os limites para um dispositivo digital da Classe B, em vista da Parte 15 das Regras da FCC (Comissão Federal de Comunicações). Estes limites estão concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. no entanto, não existe garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, que podem determinar-se desligando e ligando o equipamento, tente corrigir as interferências através de uma das medidas seguintes: Reoriente ou relocalize a antena receptora.

Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do a que o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão qualificado.

Aviso da FCC: Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC (Comissão Federal de Comunicações). O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejável.

NOTA IMPORTANTE:

Declaração de Exposição a Radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC (Comissão Federal de Comunicações) estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este transmissor não deve estar localizado no mesmo local ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

A disponibilidade de alguns canais específicos e/ou bandas de frequência operacionais dependem de cada país e são agendamentodas no firmware, em fábrica, para corresponder ao destino pretendido. A definição de firmware não está acessível para o usuário final.

Declaração da Indústria do Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a RSS-210 das Regras da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejável.

NOTA IMPORTANTE:

Declaração de Exposição a Radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da IC (Indústria do Canadá) estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

NOTA IMPORTANTE:

Declaração de Exposição a Radiação:

O produto cumpre os limites de exposição a FR portáteis dos EUA e do Canadá, estabelecidos para um ambiente não controlado; e é seguro para a operação pretendida, tal como descrita neste manual. A exposição a FR pode ser reduzida ao máximo se o produto for mantido o mais longe possível do corpo do usuário, ou se o dispositivo for configurado para a transmissão de potência mais baixa, caso essa função esteja disponível.

NOTA IMPORTANTE:

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation des appareils portables)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.