

### Manual do Usuário

# **OIW-2441APGN**

#### 802.11b/g/n 150Mbps Wireless AP/Router

Versão 1.0

Última atualização Dez. 2013.



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 1 Introdução

Obrigado por adquirir o AP/Router OIW-2441APGN. Esse manual irá fornecer instruções para configurar e trabalhar com o produto.

#### 1.1 Sobre o roteador

O roteador sem-fio OIWTECH OIW-2441APGN é um produto que combina a tecnologia Ethernet com o acesso Wireless em um só produto. O dispositivo permite a você tomar vantagens de mobilidade e rápida conexão. Todos os PCs conectados a rede sem-fio ou cabeada podem compartilhar arquivos, impressoras e outros recursos de rede. Além disso, com esse produto todos os usuários da rede podem acessar a internet usando apenas uma conta do serviço de internet disponível tendo esse dispositivo conectado com um modem DSL/Cabo na porta WAN.

#### 1.Ethernet/Fast Ethernet

O Padrão Ethernet é o método de acesso mais usado, especialmente em redes locais conhecidas como LANs ou redes locais. É definido pela IEEE como padrão 802.3. Normalmente a ethernet é uma mídia compartilhada. Todas as estações no segmento compartilham toda a banda, que pode ser de 10Mbits(Ethernet) 100Mbits(Fast Ethernet). Com um switch, cada emissor e receptor tem uma banda total. O padrão Fast Ethernet é definido pelo padrão IEEE 802.3u que é uma versão de alta velocidade da Ethernet com taxa de 100Mbps de transmissão.

#### 2.Wireless LAN

Sistemas de redes locais sem-fio, ou Wireless Local Area Network systems (WLANs) transmitem e recebem dados através de ondas usando rádio frequência (RF). Oferece vantagens de mobilidade, facilidade de instalação e vantagens sobre redes cabeadas. WLANs combinam conectividade de dados com mobilidade do usuário. Isso provém aos usuários com acesso a redes em qualquer lugar dentro de uma organização. Por exemplo, usuários podem permanecer na rede quando se locomovem com seus equipamentos de uma sala de conferência até a sua sala de trabalho sem que o equipamento desconecte-se da rede local em momento algum. O que é impossível com redes cabeadas.

#### 1.2 Conteúdo da embalagem

- 01 AP/Router OIW-2441APGN
- 01 Fonte de Alimentação 5V 1A
- 01 Guia de Primeiro Ácesso ao Produto

Se algum dos conteúdos listados estiver danificado ou ausente, favor entre em contato com o revendedor para obter uma assistência quanto ao caso.



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 1.3 Recursos do firmware

O OIW-2441APGN possui os seguintes recursos:

- 1. Opera como AP, AP+WDS, WDS, Repetidor
- 2. Assistente de Configuração
- 3. Status do Sistema
- 4. Múltiplos SSIDs
- 5. Nível de sinal dos clientes Wireless conectados
- 6. Estatísticas por MAC dos clientes conectados
- 7. 3 modos de operação: (Gateway (AP), Repetidor Bridge, Repetidor Roteador)
- 8. Clonar MAC da WAN
- 9. Criptografia WEP, WPA, WPA2 e WPA2 Mista
- 10. Controle de Acesso Wireless
- 11. Controle de Acesso à Internet por horário
- 12. Conexões WDS
- 13. Definição de Proteção Wi-Fi (WPS)
- 14. Servidor DHCP
- 15. DHCP Estático
- 16. DHCP Cliente
- 17. Filtros de Porta, IP, MAC
- 18. Filtro de Websites por URL
- 19. Redirecionamento de Portas
- 20. Opção para Ativar/Desativar o Gerenciamento Remoto (WAN)
- 21. Opção de trocar a porta do Servidor Web (WAN)
- 22. Zona DMZ
- 23. WMM (Wireless Multimedia)
- 24. DNS Dinâmico
- 25. Backup de Configurações
- 26. Data/Hora do Sistema
- 27. Logs do sistema (local e remoto)
- 28. Todo controle via WEB.



#### 2 Instalação do equipamento

#### 2.1 Layout do painel

#### 2.1.1 Painel frontal

O painel frontal do AP/Router sem-fio OIW-2441APGN consiste em vários indicadores LEDs, que indicam as conexões estabelecidas. Visto da direita para a esquerda a tabela descreve os LEDs no painel frontal do equipamento.

Nome	Status	Descrição
WAN	Ligado	Cabo conectado
	Desligado	Cabo desconectado
	Piscando	Trafegando dados
LAN 4-1	Ligado	Cabo conectado na porta correspondente
	Desligado	Cabo desconectado na porta correspondente
	Piscando	Trafegando dados na porta correspondente
Wireless	Piscando	Wireless inicializando
	Desligado	Wireless inicializada
CPU	Piscando	Sistema operacional inicializado
	Desligado	Sistema operacional inicializando
Power	Ligado	Ligado
	Desligado	Desligado

#### 2.1.2 Painel traseiro

O painel traseiro contém os seguintes recursos. (Visto da direita para esquerda)

- 1. Conector da fonte. AVISO: Utilize somente a fonte que acompanha o produto.
- 2. Botão reset para retornar as configurações de fábrica.
- 3. Quatro portas RJ45 LAN 10/100Mbps (laranja) para conectar equipamentos da rede local.
- 4. Uma porta RJ45 WAN (amarela) para conectar uma rede externa ou um modem DSL/CABO.
- 5. Antena 5dBi Fixa.

#### NOTA:

Para retornar a configuração de fábrica.

Ligue o roteador, aguarde 30 seg, pressione e segure o botão reset por 5-10 segundos, solte o botão e aguarde a reinicialização do equipamento. Certifique que o equipamento esteja ligado até que ele seja completamente reinicializado



#### 2.2 Requisitos do sistema

- 1. Serviço de acesso à internet Banda Larga (DSL/Cabo/Ethernet)
- 2. Um modem DSL/Cabo que possua conector RJ-45 (não necessário caso conecte o roteador apenas para distribuir dados da rede local)
- 3. Cada PC na LAN precisa de um adaptador ethernet funcionando e um cabo com conectores RJ-45 ou deve possuir um adaptador Wireless.
- 4. Protocolo TCP/IP precisa ser instalado em todos os PC ou outros dispositivos
- 5. Web browser, como Internet Explorer (versão mínima 5.0), Mozilla Firefox, Safari, Opera e outros.

#### 2.3 Requisitos do ambiente de instalação

- 6. Evite expor o equipamento diretamente à luz do sol ou próximo a fontes de calor.
- 7. O equipamento precisa estar num espaço com no mínimo 5 cm de espaço em todos os seus lados.
- 8. O ambiente precisa ser bem ventilado
- 9. Temperatura de operação: 0ºC ~ 40ºC

#### 2.4 Conectando o roteador

Antes de instalar o equipamento, você deve conectar seu PC a um serviço de internet Banda larga. Se tiver problema, entre em contato com a provedora de serviços de internet. Após isso, instale o roteador de acordo com os passos seguintes.

- 10. Desligue seu PC, modem de acesso à internet e seu roteador
- 11. Deixe o OIW-2441APGN em uma localização adequada. O local ideal é próximo ao centro do ambiente onde o PC estará conectado via rede sem-fio. O local deve respeitar os acordos de requisitos do ambiente.
- 12. Ajuste a direção da antena. Normalmente na vertical é uma boa direção.
- 13. Conecte o(s) PC(s) em cada porta LAN do roteador.
- 14. Conecte o modem DSL/Cabo na porta WAN do roteador.
- 15. Conecte a fonte AC no roteador, e ligue a fonte na tomada. Com isso o equipamento irá ligar e irá trabalhar automaticamente.
- 16. Ligue os PCs e o modem DSL/Cabo



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 3 Guia de instalação rápida

Após conectar o OIW-2441APGN na sua rede, você deve configurá-lo. Esse capítulo descreve como configurar as funções básicas do seu roteador. Esses procedimentos tomam apenas alguns minutos. Após a configuração bem sucedida você poderá acessar a internet através do seu equipamento.

#### 3.1 Configuração TCP/IP

O endereço padrão do OIW-2441APGN é 192.168.2.1, e a máscara é 255.255.255.0. Esses valores podem ser vistos da LAN, e podem ser modificados assim como você desejar.

Conecte o PC local na porta LAN do roteador. \*Configure o endereço IP Manualmente, com o endereço IP 192.168.2.10 e máscara 255.255.255.0

\* Clique no menu "Iniciar", "Painel de Controle", "Central de rede e compartilhamento", "Alterar as configurações do adaptador".

Selecione a "Conexão Local" e clique com o botão direito em "Propriedades". Selecione na lista o "Protocolo TCP/IP versão 4" e clique em propriedades. Selecione "Usar o seguinte endereço IP" e informe o endereço IP 192.168.2.10 e a máscara de sub-rede 255.255.255.0.

😋 💮 🗢 😰 🕨 Painel de Controle 🕨 Rede e Internet 🕨 Conexões de Rede	► ► ← ← ← Pesquisar Conex ♀
Organizar     Desativar este dispositivo de rede     Diagnosticar esta concentrativo de rede       Organizar     Conexão de Rede sem Fio     Conexão de Rede sem Fio       OIW 3     OIW 3     Não conectado	xão Renomear esta conexão » In Fio 2 Conexão local Rede não identificada
Atheros AR9285 Wireless Network X att Microsoft Virtual Wil	i Miniport A Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethern  Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)  Geral
Conectar-se usanao:   Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.2)   Configurar  Esta conexão utiliza os seguintes itens:	As configurações IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas. Obter um endereço IP automaticamente ③ Usar o seguinte endereço IP:
✓       Agendador de pacotes de serviço         ✓       Compartilhamento arquivos/impressoras para redes Mic         ✓       Protocolo TCP/IP versão 6 (TCP/IPv6)         ✓       Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)          III	Endereço IP:       192.168.2.10         Máscara de sub-rede:       255.255.0         Gateway padrão:       .
Instalar Desinstalar Propriedades Descrição Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.	Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente OUsar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo:
OK Cancelar	Validar configurações na saída Avançado OK Cancelar



#### 3.2 Acessando as configurações do roteador (Webconfig)

Com um web-browser aberto (exemplo: Internet Explorer), a configuração do roteador é fácil de fazer. O Webconfig deve ser usado em qualquer sistema operacional que possua um navegador.

Conecte ao roteador digitando http://192.168.2.1 no campo de endereço do Web-browser.

Após um momento, uma janela de Login irá aparecer como mostrado na figura abaixo. Digite admin no campo de Login e senha, ambos em letras minúsculas, logo após tecle enter ou clique no botão OK.

Conectar a 192.168	.2.1 <b>?</b> ×
	G A
O servidor 192.168. nome de usuário e u Aviso: este servidor usuário e da senha o básica, sem conexão	2.1 em Wireless Access Point requer um ma senha. está solicitando o envio do nome de de um modo sem segurança (autenticação o segura).
<u>N</u> ome de usuário:	
Sen <u>h</u> a:	
	🔲 Lembrar minha senha
	OK Cancelar

#### NOTA:

Se a imagem acima não aparecer então o seu navegador tem configurações de proxy ativadas. No Internet Explorer vá em Ferramentas>Opções de internet>Conexões>Configurações LAN, na janela que irá aparecer desmarque a caixa que ativa o uso do proxy e clique em OK para finalizar.



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 4 Configurando seu roteador

#### 4.1 Assistente de Configuração

Através deste assistente é possível de forma simples fazer as configurações básicas de seu roteador. Você pode definir o tipo de acesso da WAN (Cliente DHCP, IP Estático ou PPPoE) e alterar configurações básicas de sua rede Wireless, como nome da rede (SSID) e criptografia.

Фім <b>тесн</b>					
OIW-2441APGN					
Assistente					
Status do Sistema		> Assistente			
Configurações TCP/IP	+				
Wireless	+	Bem-vindo ao Assistente de Configuração OIWTECH.			
NAT/QoS	+	Status da WAN: Obtendo endereço IP do Servidor DHCP			
irewall	+	Assistente de Configuração de Internet			
Serenciamento	+	Cliente DHCP	Obter IP automaticamente através de um servidor DHCP.		
		IP Estático	Definir as informações de IP estático fornecidas pelo seu ISP.		
		O PPPoE	Escolha esta opção caso seu ISP use autenticação via PPPoE.		
		Assistente Sem Fio			
		Nome da rede (SSID)	OIWTECH		
		Criptografia na Wireless	Desabilitar     WPA2-PSK(AES)		
		Chave	12345678		
		NOTA: segurança de rede sem fi	10!	Aplicar	



#### 4.2 Status do Sistema

Esta página mostra as configurações resumidas de seu roteador. É possível verificar se a interface Wireless está conectada, dados básicos da WAN e LAN, TX e RX de cada interface.

### DIWTECH

#### OIW-2441APGN

0107-244 14F 01	
Assistente	
Status do Sistema	
Configurações TCP/IP	+
Wireless	+
NAT/QoS	+
Firewall	+
Gerenciamento	+

#### Status do Sistema

Tempo de Operação	0 Dia, 00:54:01		
Fabricante	www.oiwtech.com.br		
Versão do Firmware	V1.0, 2013-11-1		
WAN			
Endereço MAC	78:44:76:CB:DD:7D		
Tipo da Conexão WAN	IP Dinamico Desconectado Liberar Renovar		
IP WAN	0.0.0.0		
Máscara de sub-rede	0.0.0.0		
Gateway Padrão	0.0.0.0		
DNS Primário	0.0.0.0		
DNS Secundário	0.0.0.0		
LAN			
Endereço MAC	78:44:76:CB:DD:7E		
IP LAN	102 169 2 1		

Endereço MAC	78:44:76:CB:DD:7E
IP LAN	192.168.2.1
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Servidor DHCP	Habilitado
Faixa do DHCP	192.168.2.100-192.168.2.200



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 4.3 Configurações TCP/IP

#### 4.3.1 Status da WAN

No Status da WAN é possível verificar todas as configurações feitas na porta WAN, como endereço MAC, endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway Padrão, etc.

Assistente			
Status do Sistema		WAN Status	
Configurações TCP/IP	=	WAN	
Status da WAN		Endereço MAC	78:44:76:CB:DD:7D
Status da LAN		Tipo da Conexão WAN	IP Dinamico Desconectado
DIALUS UA LAIN		IP WAN	0.0.0.0
Configurações da WAN		Máscara de sub-rede	0.0.0.0
_AN/Servidor DHCP		Gateway Padrão	0.0.0.0
Nireless		DNS Primário	0.0.0.0
	-	DNS Secundario	0.0.0.0



#### 4.3.2 Status da LAN

No Status da LAN, é possível verificar as configurações feitas nas portas LANs. Dados básicos como Endereço MAC, endereço IP, Máscara de sub-rede, Faixa de distribuição do servidor DHCP podem ser vistos.

UNV-244 TAPUN			
Assistente			
Status do Sistema		LAN Status	
Configurações TCP/IP	12		
Status da WAN		Endereco MAC	78:44:76:CB:DD:7E
Status ua WAN		IP LAN	192.168.2.1
Status da LAN		Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Configurações da WAN		Servidor DHCP	Habilitado
AN/Servidor DHCP		Faixa do DHCP	192.168.2.100-192.168.2.200
Wireless	+		
IAT/QoS			
irewall			
in section	Ŧ		



#### 4.3.3 Configurações da WAN

Esta página é usada para ajustar os parâmetros do tipo de conexão externa/internet que será estabelecidade a partir da porta WAN do seu Acess Point.

Configurações da WAN: Aqui você seleciona o método de acesso que será usado na porta WAN: (IP estático, DHCP ou PPPoe).

onr. Linn on				
Assistente				
Status do Sistema		Configurações WAN		
Configurações TCP/IP	es TCP/IP - Configurações da WAN			
Status da WAN		Cliente DHCP	Obter IP automaticame	ente através de um servidor DHCP.
Status da LAN		IP Estático	Definir as informações	s de IP estático fornecidas pelo seu ISP.
		O PPPoE	Escolha esta caso sei	u ISP use autenticação via PPPoE.
Configurações da WAN				
LAN/Servidor DHCP		DHCP		
Wireless	+	Nome do Host	OIWTECH	(Opcional)
NAT/QoS	+	Endereco MAC		(Opcional) Clonar Endereco MAC
		*		

#### Cliente DHCP:

Nome do Host: Nome do servidor DHCP (Opcional)

Endereço MAC: Endereço MAC do servidor DHCP (Opcional)

**MTU:** Deve ser fornecido pelo seu ISP, refere-se ao tamanho máximo de um pacote que possa ser transferido em um frame sobre a rede.

#### **IP Estático:**

**Endereço IP:** Endereço IP que deve ser usado na porta WAN conforme fornecido pelo seu ISP.

Máscara de sub-rede: Máscara usada na porta WAN, caso seu ISP não forneça a mesma, deixe em

255.255.255.0.

Gateway: IP do Gateway fornecido pelo ISP.

**DNS Primário:** Endereço do servidor DNS primário, forneça para obter acesso a resolução de nomes da internet.

**DNS Secundário:** Endereço do servidor DNS secundário, forneça para caso o DNS primário esteja fora do ar, o endereço possa ser resolvido através do servidor secundário (Opcional).

Endereço MAC: Endereço MAC da porta WAN (Opcional).

**MTU:** Deve ser fornecido pelo seu ISP, refere-se ao tamanho máximo de um pacote que possa ser transferido em um frame sobre a rede.



#### **PPPoE:**

Usuário: Digite o usuário PPPoE fornecido pelo seu ISP. Senha: Digite a senha PPPoE fornecida pelo seu ISP. Confirme a Senha: Digite novamente a senha PPPoE.

Endereço MAC: Endereço MAC do servidor PPPoE (Opcional).

Tempo Ocioso Máximo: Tempo para a conexão ser encerrada após um determinado tempo Ocioso. Se necessário deve ser fornecida pelo seu ISP.

MTU: Deve ser fornecido pelo seu ISP, refere-se ao tamanho máximo de um pacote que possa ser transferido em um frame sobre a rede.



#### 4.3.4 LAN/Servidor DHCP

Através desta página é possível configurar os parâmetros da sua rede local no Roteador. Através da porta LAN você poderá mudar as configurações de endereçamento IP, Máscara de Sub-rede, serviço de DHCP, etc.

OIW-2441APGN						
Assistente						
Status do Sistema		LAN/Servidor DHCP				
Configurações TCP/IP	1					
Status da WAN		IP da LAN	192.168.2.1			
Status da LAN		Máscara de sub-rede	255.255.255.0			
Configurações da WAN		Nome do Host	OIWTECH	(Opcional)		
LAN/Servidor DHCP		DNS	🖲 Habilitar 🔘 D	Desabilitar		
Wireless	+			Apli		
NAT/QoS	+	Configurações Servidor DHCP				
Firewall		Servidor DHCP	🖲 Habilitar 🔘 D	Desabilitar		
	*	Endereço IP Inicial	192.168.2. 100			
Gerenciamento	+	Endereço IP Final	192.168.2. 200			
		Tempo de Concessão	86400	Sec		
				Apli		
		DUCD Folia		DUCD F-446		
		DHCP Estatico	Endersee MAC	DHCP Estatico		

IP da LAN: Configura o IP padrão de acesso do Roteador.
Máscara de Sub-rede: Máscara do IP configurado.
Nome do Host: Nome do Roteador (Opcional).
DNS: Habitar ou Desabilitar DNS.

#### Configurações do Servidor DHCP:

Servidor DHCP: Habilitar ou Desabilitar o Servidor DHCP.

Endereço IP Inicial: Primeiro Endereço IP que o Servidor irá entregar.

Endereço IP Final: Último Endereço IP que o Servidor irá entregar.

Tempo de concessão: Tempo durante qual o endereço IP durará até ser renovado.

#### **DHCP Estático:**

Reserva um endereço IP estático dentro da range do DHCP. Máximo de 10 IPs estáticos simultâneos.

Nome do Host: Nome do Host, para controle.

Endereço IP: Endereço IP do equipamento à ser reservado.

Endereço MAC: Endereço MAC do equipamento à ser reservado.



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 4.4 Wireless

#### 4.4.1 Básico

Contém as configurações Básicas da rede Wireless.

OIW-2441APGN					
Assistente Status do Sistema Configurações TCP/IP +					
		Configurações Wireless			
		Confinurações Básicas Wireless			
Vireless	-	Banda	B,G,N 💌		
Status		Nome da Rede (SSID)	OIWTECH		
lásico		SSID Broadcast	Habilitar O Desabilitar		
		Região	Europa 💌		
configurações do Repetidor		Frequência (canal)	11[2.462GHZ,Superior]		
Iúltiplos SSIDs		Tamanho do Canal	© 20		
Controle de Acesso		Tipo de Criptografia	WPA2-PSK		
VDS			O Desabilitado 🔍 WEP64 🔍 WEP128 🔍 TKIP 🖲 AES 🔍 TKIP/AES		
MBO		Chave	12345678		
IF0			Aplicar		
wançado					
IAT/QoS	+				
irewall	+				
Coronoiamonto					

Banda: Indica o padrão no qual o equipamento irá operar. Podendo escolher entre as bandas B, G, B+G ou B+G+N. Lembrando que ambos trabalham na frequência 2.4GHz e as taxas de transferência para a banda B é de 11Mbits, para a banda G 54 Mbits e para a banda N 150Mbits.

Nome da Rede(SSID): Nome para identificar a rede sem-fio de no máximo 32 caracteres. SSID Broadcast: Habilitado: permite que os clientes enxerguem a rede. Desabilitado: Clientes não enxergam a rede.

**Região:** Define quais frequências(canais) podem ser usados de acordo com o país aonde você vive.

Frequência(canal): Este campo determina qual o canal que será utilizado na frequência de 2.4GHz. É recomendado alterar os valores caso haja interferência na região com equipamentos que trabalham em um determinado canal.

Tamanho do Canal: Define o tamanho do canal na frequência 2.4GHz. Pode ser alterado para 20Mhz ou 20/40Mhz.

#### **Criptografia:**

Aqui você poderá criar uma segurança para sua rede sem-fio. Poderá ativar os protocolos de segurança WEP, WPA, usando chaves de Criptografias que garantirão a segurança de sua rede sem-fio e pessoas não autorizadas não terão acesso à rede sem-fio.

Você pode selecionar as seguintes opcões:

Desabilitado, WEP, WPA, WPA2.





**Desabilitado:** Nenhuma segurança, sem encriptação. Sua rede estará desprotegida. **WEP:** Chave criptográfica fixa baseada em código hexa-decimal.

**WPA:** Solução intermedária de segurança. Usa Protocolo de Integridade Fundamental Temporal (TKIP) substitui a WEP.

**WPA/WPA2:** A chave de inquietação do WPA e WPA2, designou o uso do TKIP, e é considerado mais seguro que o TKIP, preferivalmente com inquietação AES.

Chave: Senha desejada. Será adequada de acordo com a criptografia escolhida.



#### 4.4.2 Configurações do Repetidor

Configura o modo de Repeditor Universal, em que o Acess Point atua como AP e Cliente ao mesmo tempo, repetindo o sinal de qualquer rede Wireless 2.4GHz.

OIW-2441APGN				
Assistente				
Status do Sistema	Configurações do Rep	etidor		
Configurações TCP/IP	Abilitar Decabilitar			
Wireless -	<ul> <li>Repetidor em Bridge</li> </ul>	petidor Bridge/DHCP		
Status	Nome da rede(SSID)	OIWTECH	Pesquisa AP	
Básico	Endereço MAC do AP			
	Frequência (canal)	11[2.462GHZ] 👻		
comgurações do Repetidor	Canal de Extensão	Alto 👻		
nuitipios SSIDs	Tipo de Criptografia	Desabilitada	e.	
Controle de Acesso		🖲 Desabilitado 👘 V	VEP64 OWEP128 OTKIP AES OTKIP/AES	
NDS			A	olicar
WPS				
Avançado				
NAT/QoS 4				
Firewall				
Gerenciamento 4				

**Configurações do Repetidor:** Habilita ou Dasabilita o Repetiro Universal. **Repeditor Bridge:** 

Repete o sinal do AP e apenas repassa o IP recebido.

#### Repeditor Bridge/DHCP:

Repete o sinal do AP porém habilita o servidor DHCP do próprio rádio e repassa.

Chave: Chave de segurança do AP que será repetido. (As demais opções de configuração são detectadas automaticamente pelo Acess Point).

**Obs:** O roteador criará uma nova rede com o SSID e senha configurados na Wireless Básico.



#### 4.4.3 Múltiplos SSIDS

Configura a opção de Múltiplos SSIDs com criptografias diferentes. Número máximo de 3 SSIDs simultâneos.

OIW-2441APGN		
Assistente		
Status do Sistema	Múltiplos APs	
Configurações TCP/IP	+	
Wireless	Nome da Rede (SSID)	
Status	SSID Broadcast	Habilitar     O Desabilitar
Básico	Tipo de Criptografia	Desabilitada 💌
Configuraçãos do Donatidor		Desabilitado     WEP64     WEP128     TKIP     AES     TKIP/AES
Configurações do Repetidor	Número máximo de rede de 2	sem fio é Adiciona
Multiplos SSIDs		
Controle de Acesso		
WDS	Informações sobre a red	e sem fio Apaga
WPS	1	OWTECH
Avançado	JL .	
NAT/QoS	+	
Firewall	+	

#### Nome da Rede (SSID): Nome do novo SSID

**SSID Broadcast:** Habilita ou desabilita que o cliente enxergue a rede. **Tipo de Criptografia:** Tipo de Criptografia do novo SSID.

#### Informações sobre a rede sem fio:

Lista todos os SSIDs cadastrados.



#### 4.4.4 Controle de Acesso

Através do Controle de Acesso você pode controlar o acesso da Wireless do seu roteador, autorizando ou negando a navegação dos MACs cadastrados.

Фтw <b>теси</b>		
OIW-2441APGN		
Assistente		
Status do Sistema	Autenticação de MAC	
Configurações TCP/IP +	Destinada	
Wireless -	Permitir Cadastrados	Aplicar
Status	🗇 Bloquear Cadastrados	
Básico	Apagar Lista de endereços MACs cadastrados (Número	Adicionar Endereço MAC
Configurações do Repetidor	máximo de 14 MACs simultâneos)	
Múltiplos SSIDs		
Controle de Acesso		
WDS		
WPS		
Avançado		
NAT/QoS +		
Firewall +		
Construction of the second sec		

**Permitir Cadastrados:** Permite os MACs que serão cadastrados naveguem pelo roteador.

Bloquear Cadastrados: Bloqueia a navegação dos MACs que serão cadastrados.

MAC: Endereço MAC do Host à ser Permitido/Bloqueado.

# 

# www.oiwtech.com

#### 4.4.5 WDS

Esse recurso faz com vários AP's conversem entre si e estenda a cobertura da rede semfio. OS MACs Address são cadastrados entre os AP's e os canais são os mesmos entre os equipamentos, garantindo assim que os clientes possam se conectar ao AP que estiver com melhor sinal.

VIWTEC!!		
OIW-2441APGN		
Assistente		
Status do Sistema	Configurações WDS	
Configurações TCP/IP +		
Wireless -	Configurações WDS Ligado Desligado	
Status	BSSID AP : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Pesquisa AP
Básico	Número máximo de 4 APs em WDS simultâneos.	Adicionar
Configurações do Repetidor		
Múltiplos SSIDs	DOOLD 1D	[ <u></u>
Controle de Acesso	BSSIDAP	Apagar
WDS	B8:55:10.A7:CC.F1	
WPS		
Avancado		
NAT/QoS .		
Firewall +		

**Configurações WDS:** Habilita ou desabilita o WDPS. **BSSID AP:** MAC do AP.

Obs: Número máximo de 4 APs em WDS simultâneamente.



#### 4.4.6 WPS

Permite que o cliente Wireless faça configurações básicas no roteador de forma simples, apenas adicionando o número PIN do roteador.

Фім <b>теси</b>	
OIW-2441APGN	
Assistente	
Status do Sistema	Configurações WPS
Configurações TCP/IP	* Configurações WPS Ligado Decligado
Wireless	
Status	OPBC
Básico	Aplicar
Configurações do Repetidor	
Múltiplos SSIDs	
Controle de Acesso	
WDS	
WPS	
Avançado	
NAT/QoS	+
Firewall	•
Gerenciamento	*

Configurações WPS: Habilita ou desabilita o WPS.

**PIN:** Número PIN a ser digitado pelo cliente no momento da configuração (Gerado automaticamente pelo roteador).

PBC: Aciona o WPS através do botão RST-WPS.



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 4.4.7 Wireless Avançado

Estas configurações são para usuários tecnicamente avançados que tem um conhecimento profundo sobre redes sem-fio. Estas configurações não devem ser mudadas a menos que você saiba que feitos terão as mudanças em seu ponto de acesso.

### WIWTECH

ssistente				
atus do Sistema		Advanced Wireless		
onfigurações TCP/IP	+	BG Protection Mode	Autom	ática 💌
e i		Basic Data Rates	Padrão	o(1-2-5.5-11 Mbps) 💌
Ireless	-	Beacon Interval	100	ms(range 20 - 999, Padrão 100)
tatus		Data Beacon Rate (DTIM)	1	ms(range 1 - 255, Padrão 1)
ásico		Fragment Threshold	2346	(range 256 - 2346, Padrão 2346)
onfigurações do Repetidor		RTS Threshold	2347	(range 1 - 2347, Padrão 2347)
últiplos SSIDs		TX Power	100	(range 1 - 100, Padrão 100)
ontrole de Acesso		Short Preamble	O Hab	ilitar 🖲 Desabilitar
20		Short Slot	Hab	ilitar 🔘 Desabilitar
		Tx Burst	Hab	ilitar 🔘 Desabilitar
(PS		Pkt_Agregado	C Hab	ilitar 💿 Desabilitar
vancado		20/40 BssCoexSupport	C Hab	ilitar 💿 Desabilitar
AT/OoS		IGMP Pacotes Multicast	🔘 Hab	ilitar 🧕 Desabilitar
irowall		Wi.Fi Multimedia		
IICWall	*	Capacidade WMM	O Lab	ilitar @ Deschilitar
Gerenciamento	+		Опар	



#### 4.5 NAT/QOS

#### 4.5.1 Servidor Virtual

Serve como uma simples liberação de portas, ou redirecionamento de portas.

DIWTECH					
OIW-2441APGN					
Assistente					
Status do Sistema		Servidor virtual			
Configurações TCP/IP	+	Habilitar I Desa	bilitar		
Vireless	+	IP da LAN			
NAT/QoS	-	Tipo de Protocolo	TCP+UDP -		
Servidor Virtual		Porta/Range de Portas Externa(s)	~		
Rédirecionamento de Portas		Porta Interna			
DMZ					Aplicar
Firewall	+				
Gerenciamento	+	Lista de Servidor virtual			0/10
		Nome IP da	LAN Tipo de Protocolo	Porta/Range de Portas Externa(s)	Porta Interna

Servidor Virtual: Habilita ou Desabilita o Servidor Virtual. IP da LAN: IP de sua conexão Local que será redirecionado. Tipo de Protocolo: Pode ser escolhido TCP ou UDP. Porta/Range de Portas: Porta/ Range de portas à serem utilizadas no redirecionamento. Porta Externa: Porta Externa à ser redirecionada.



#### 4.5.2 Redirecionamento de Portas

Nessa tabela de entrada é permitido redirecionar automaticamente os serviços para uma porta específica de uma máquina através do Firewall do NAT. Essas configurações são somente necessárias se você deseejar ser um Host de um Servidor Web ou Servidor de Email em sua rede local.

Фім <b>теси</b>					
OIW-2441APGN					
Assistente					
Status do Sistema		Redirecionamento	de Porta		
Configurações TCP/IP	+		123		
Wireless	+	Comentario	I		
NAT/QoS	-	Porta/Range de Portas			
Servidor Virtual		Tipo de Protocolo		TCP	
Redirecionamento de Portas		Porta Externa			
DMZ		Tipo de Protocolo		TCP	
Firewall	+				Aplicar
Gerenciamento	+				
		Lista de Porta gatilho			0/10
		Comentar	Gatilho	Porta/Range de Portas Externa(s)	

Redirecionamento de Portas: Habilita ou desabilita o redirecionamento de Portas Porta/ Range de Portas: Porta /Range de portas à serem utilizadas no redirecionamento Tipo de Protocolo: Pode ser escolhido TCP ou UDP. Porta Externa: Porta Externa à ser redirecionada. Tipo de Protocolo: Pode ser escolhido TCP ou UDP.

#### Lista de Porta:

Lista todos os redirecionamentos feitos no roteador.

# 

# www.oiwtech.com

#### 4.5.3 DMZ

É denominada como uma "zona" da rede local que está ficará visível à internet. O IP local que for configurado não terá proteção do Firewall, pois todas as portas ficarão imediatamente abertas, fazendo com que o host configurado possa prestar serviços como WEB, FTP, Email, Jogos, Vídeos, etc.

OIW-2441APGN Assistente		
Assistente		
Statua da Sistema		
status uo sistema	> DMZ	
Configurações TCP/IP +	Upblitter Decabiliter	
Wireless +	Endereço IP 192.168.2.	
NAT/QoS -		Aplicar
Servidor Virtual		
Redirecionamento de Portas		
DMZ		
Firewall +	-	
Gerenciamento +		

**DMZ:** Habilita ou desabilita a DMZ. **Endereço IP:** IP local que receberá a DMZ.



#### 4.6 Firewall

#### 4.6.1 Filtro IP/Porta

Os registros nesta tabela são ustados para restringir certos tipos de pacotes de dados da sua rede local para internet através do gateway. Usar esses filtros podem ajudar na segurança ou restringir sua rede local.

Diw <b>tech</b>			
OIW-2441APGN			
Assistente			
Status do Sistema		Filtro IP/Porta	
Configurações TCP/IP	+	Filtro IP/Porta	
Nireless	+	🔘 Habilitar 🔘 Desabili	tar
VAT/QoS	+	Endereço IP	
Firewall	_	Porta/Range de Portas	
iltro ID/Dorto		Tipo de Protocolo	TCP
Filtro por MAC Filtro URL		Agendar	© Sempre © A Hora 00 ▼ : 00 ▼ AM ▼ Até 00 ▼ : 00 ▼ AM ▼ De Domingo ▼ Até Domingo ▼
Gerenciamento	+		Aplicar
		Lista de Filtro de IP Faixa de IP	0/10 Tipo de Protocolo Agendar

Filtro IP/Porta: Habilita ou desabilita o serviço

Endereço IP: Endereço IP ou Range de IPs à ser restringido.

Porta/Range de Portas: Inclua a porta ou Range de Porta que deseja restringir.

Tipo de Protocolo: Tipo de protocolo que será restringido.

Agendar: É possível fazer agendamento deste bloqueio, pode ser feito na data que desejar.

#### Lista de Filtro de IP:

Lista de todas as restrições feitas no roteador.



#### 4.6.2 Filtro de MAC

Podemos restringir o Acesso de MAC Address que não desejamos que se conecte ao roteador, ou seja, clientes que tenham MAC cadastrado na tabela de filtros de MAC do Roteador terão seu acesso negado ao mesmo.

### WIWTECH

ssistente				
tatus do Sistema		Filtro por MAC		
onfigurações TCP/IP	+	Use o endereço MAC para p	permitir ou negar a conexão à rede.	
/ireless	+	Desabilitar Filtros MAC		
AT/QoS	+	Apenas permitir que os	computadores com endereços MAC listados abaixo acessem a	rede.
rewall	-	Apenas bloquear que o	s computadores com endereços MAC listados abaixo acessem :	a rede. Aplicar
iltro IP/Porta		DHCP Cliente	▼ Select	
Itro por MAC				
Itro URI		Lista de Filtro MAC		0/10
ontrole de Acesso		Nome	Endereço MAC	
erenciamento	+			

Desabilitar Filtros MAC: Desabilita a função.

Apenas permitir que os computadores com endereço MAC listados abaixo acessem a rede: Permite o acesso.

Apenas bloquear que os computadores com endereços MAC listados abaixo acessem a rede: Bloqueia o acesso.



#### 4.6.3 Filtro URL

A filtragem de URL bloqueia conteúdo indesejado da Internet. Através do endereço do site ou palavra-chave é possível bloqueá-lo.

OIW-2441APGN				
ssistente				
itatus do Sistema		Filtro URL		
onfigurações TCP/IP	+			
ireless	+	Bloquear os URLs que contenham palavras	-chave listadas abaixo.	
T/QoS	+	◯ Habilitar ● Desabilitar		
ewall		Filtro URL	1001	Adicionar
tro IP/Porta			~	Apagar
tro por MAC				
tro IIPI		0/10		
ntrole de Acesso			·*	

Bloquear os URLs que contenham palavras-chave listadas abaixo: Habilita ou desabilita o serviço.

Filtro URL: Endereço ou palavra-chave à ser filtrado. Obs: Máximo de 10 Filtros simultâneos.



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 4.6.4 Controle de Acesso à Internet

Permite restringir por data e hora a navegação dos clientes.

IW-2441APGN					
sistente					
tus do Sistema	> Controle	de Acesso à Internet			
nfigurações TCP/IP	* Controle de Ace	esso à Internet			
reless	+ 🔘 Habilitar	Desabilitar			
T/QoS	+ Nome				
ewall	- Ação	O Permitir      Bloquear     Interface     Eaixa de IP			
ro IP/Porta	IP LAN		Protocolo	Faixa de Portas	
ra nor MAC	ID Internet				
	IP Internet			-	
TO URL		Sempre     Sempre			
ntrole de Acesso	Agendar	A patir de Hora UU	1 00 V AM V Ate 00 V 1 00 V	AM 💌	
renciamento	+	De Domingo			
					Aplicar
	Lista Controle d	le acesso à Internet	ID Internet	Desta sala	0/10
	Açau	Nome if EAN	IF Internet	FIGUCOIO	



#### 4.7 Gerenciamento

#### 4.7.1 Registro

Esta página pode ser usada para configurar o servidor de log do roteador. Através dele é possível verificar atividades do sistema, falhas, etc.

#### WIWTECH OIW-2441APGN Assistente Registro Status do Sistema Configurações TCP/IP ÷ Visualização do registro de atividades. Wireless 🔘 Habilitar 🧕 Desabilitar ÷ Aplicar NAT/QoS ÷ Primeira Página Última Página Anterior Próximo Limpar Atualizar Firewall Gerenciamento 1/1 Registro Hora Mensagem DNS Dinâmico Data/Hora



#### 4.7.2 DNS Dinâmico

DNS dinâmico é um serviço que lhe oferece um endereço válido na internet, nome de domínio (uma URL) através de um endereço IP. O DDNS permite atribuir uma URLfixo para um endereço IP dinâmico. Ele é útil quando é necessário hospedar seu próprio site, servidor FTP, ou outro servidor por trás do roteador. Antes de usar este recurso, você precisa configurar no seu Roteador algum prestador de serviço, como DynDNS ou No-IP. Através do prestador será fornecida uma chave, que deve ser configurada no roteador.

Фтит <b>еси</b>				
OIW-2441APGN				
Assistente				
Status do Sistema		DNS Dinâmico		
Configurações TCP/IP	+	DNS Dinâmico		
Wireless	+	DNS Dinâmico	🛇 Habilitar 🖲 Desabilitar	
NAT/QoS	+	Provedor de Serviços	•	
Firewall	+	Nome do Host		
Gerenciamento	-	Nome do Usuário / Endereço de E-mail		
Registro		Status Conectado		
DNS Dinâmico				
Data/Hora				
Atualização de Firmware				Aplicar
Salvar/Resetar as Configuraçõe	s			

DNS Dinâmico: Habilita ou Desabilita o serviço.

Provedor de Serviços: Selecione o provedor do serviço. Nome do Host: Domínio cadastrado juntamente ao seu provedor de domínio. Nome do Usuário/Enderçeo de E-mail: Nome de usuário da conta. Senha/Chave: Senha da conta cadastrada no provedor DDNS.



#### 4.7.3 Data/Hora

Nesta página é possível ajustar a data e a hora do sistema através de um servidor público NTP.

Фіж <b>теси</b>					www.oiwtech.com	
OIW-2441APGN						
Assistente						
Status do Sistema		Data/Hora				
Configurações TCP/IP	+	Hora				
Wireless	+	Hora local	2013-12-16 8:6:19			
NAT/OoS		Defina a Hora do Sistema				
instrato a		🖲 Habilitar NTP 💿 Seu Computador 💿 Configuração Manual				
Firewall	+	Fuso Horário	Fuso Horário (GMT-03:00) BRAZIL Buenos Aires, Georgetown			
Gerenciamento	-	Servidor NTP Padrão	0.pool.ntp.org	(Optional)		
Registro					Aplicar	
DNS Dinâmico						
Data/Hora						

O horário e data também pode ser ajustados manualmente ou serem pegos do seu computador.



#### 4.7.4 Atualizar o Firmware

Essa página permite a você atualizar o firmware do roteador, para corrigir eventuais bugs ou recuperar o equipamento. Cuidado para não desligar o equipamento durante o processo, pois o roteador poderá ficar inoperante.

### WIWTEC!!

Assistente					
tatus do Sistema		> Atualizar o Firmware			
onfigurações TCP/IP	+	Atenção! Durante atualizaçõe	s de firmware, a energia não pode ser desligada. O sistema irá reiniciar automaticamente após a		
Wireless		conclusão da atualização.			
in cloco		Versão atual do firmware:	V1.0		
AT/QoS	+	Data do firmware:	2013-11-1		
irewall	+	atualização de Firmware:	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado		
Serenciamento	-		Aplicar		



Produtos Wireless de alto desempenho

#### 4.7.5 Salvar/Atualizar Configuração

Permite a você salvar as configurações feitas no roteador e carregá-las usando apenas um único arquivo, à fim de preservar as configurações já feitas. Caso necessite retomar as configurações de fábrica do roteador você também pode pressionando o botão RESET do equipamento.

### WIWTECH

Assistente Status do Sistema			
		Salvar/Atualizar Configuração	
Configurações TCP/IP	+		
Wireless	+	Configuração de Backup	Baixar arquivo de configuração do seu PC
NAT/QoS	+	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	
Firewall	+	Salvar Configurações no Disco Rígido	Restaurar as Configurações Padrão de Fábrica
Gerenciamento	-	Restaurar	Para restaurar a configuração padrão de fábrica, clique neste botão.



#### 4.7.6 Gerenciamento Remoto

Permite o acesso remoto as configurações do roteador pela porta WAN.

∲iw <i>tech</i>						
OIW-2441APGN						
Assistente						
Status do Sistema		Gerenciamento Remoto				
Configurações TCP/IP +		C Habilitar @ Decabilitar				
Wireless	+	Porta de gestão remota	8080			
NAT/QoS	+				Aplicar	
Firewall	+					
Gerenciamento	-					

Porta de gestão remota: Porta usada para acessar remotamente.



#### 4.7.7 Configurações de Administrador

Essa página é usada para alterar o nome de usuário e senha que irão acessar a webconfig do roteador. Caso deixe os campos vazios, a solicitação do nome de usuário e senha serão desabilitados.

### WIWTECH

Assistente			
Status do Sistema		Configurações de Administrador	
Configurações TCP/IP	+	Administrador (o nome de login é "admin")	
Wireless	+	Senha Antiga	
IAT/QoS	+	Nova senha	
irewall	+	Confirme a senha	
Gerenciamento	-		Aplicar
Registro			



#### 4.7.8 Reiniciar o Sistema

Através desta opção é possível reinicializar o Access Point.

OIW-2441APGN			
Assistente			
Status do Sistema		Reiniciando o Sistema	
Configurações TCP/IP	+		
Wireless	+	Reiniciando o Sistema	Reiniciar Agora
NAT/QoS	+		(which have a second
Firewall	+		
Gerenciamento	-		