Modos de Operação DIR-503A

* Indicadores LED:

Azul: indica que o produto está no modo REPETIDOR Vermelho: indica que o produto está no modo ROTEADOR Verde: indica que o produto está no modo AP (ponto de acesso)

* Modo REPETIDOR:

DIR-503A irá ampliar a área de cobertura de seu roteador Wi-Fi já existente.

% Modo ROTEADOR:

DIR-503A irá compartilhar sua conexão de Internet a partir de seu modem DSL/Cable.

* Modo AP:

DIR-503A irá estender sua conexão cabeada em uma rede sem fios (conecte o dispositivo via cabo em um switch ou roteador).

Suporte ao Aplicativo D-Link One-Touch





DIR-503A suporta o aplicativo D-Link One-Touch ("um toque") para configurações do dispositivo de uma forma diferente da convencional. Através de seu Smartphone ou Tablet, digitalize o código QR acima para fazer o download do APP para seu aparelho de modo que consiga facilmente instalá-lo através de um simples passo a passo.

Por favor, quarde as informações

file Card

de seu perfil para uso futuro.

Configurações do modo REPETIDOR

① Finalize as configurações e

confirme as definições de rede.

Configurações do modo REPETIDOR

+ Leve-o com você

+ App D-Link One-Touch

+ Adaptador de energia USB

③ Procure pela rede sem fios de seu ③ Digite a senha de segurança da roteador principal, a qual deseja ampliar o alcance.

+ Três modos de operação (Repetidor/Roteador/AP)

Guia Rápido de Instalação

Repetidor, Roteador e

Access-Point Wireless N 150Mbps

DIR-503A Repetidor Wi-Fi Portátil



기본 열정 귀엽사	
D Link Knews	Wireless Pro Model : DIR-503 Device Name
설립 원보 상징용 판료하겠습니다. 확인 예쁜동 물칙하시면, 의미파이 분보가 이미지로 사장합니다.	Wireless N 150 F Device Password: dlink503a Wireless 2.4G Wireless Name:
40 41	dlink 503a-z Wireless Password 12345678
SWIIIIDO-Test Transformer STAP_JUL[TEST Antimum AD4	4

Configurações do modo REPETIDOR

 Plugue o DIR-503A em uma tomada elétrica que esteja dentro do ambiente desejado.



② Aguarde por 10 segundos.

③ Abra o aplicativo One-Touch da D-Link em seu Smartphone



④ Clique em configurar.



⑤ Procure pelo SSID "dlink-503a-z"

설정 준비	
dlink-503a-z	Ŷ

Configurações dos modos ROTEADOR/AP

① Plugue o DIR-503A em uma tomada elétrica que esteja dentro do ambiente desejado.



② Aguarde por 10 segundos.

③ Abra o aplicativo One-Touch da D-Link em seu Smartphone



④ Clique em configurar.



⑤ Procure pelo SSID "dlink-503a-z"



Configurações do modo REPETIDOR

6 Localize e selecione o seu D-Link DIR-503A.



⑦ Defina a senha de acesso utilizada ⑧ Altere o modo de operação para para configurar o seu dispositivo. REPETIDOR.



Configurações do modo AP

 ① Defina a senha de acesso utilizada ② Defina um nome para sua rede para configurar o seu dispositivo.
 Altere o modo de operação para AP.
 ② Defina um nome para sua rede Wi-Fi e uma senha de segurança Selecione o método de criptografia desejado (padrão: WPA/WPA2)



2

Configurações do modo AP

Finalize as configurações e confirme as definições de rede.
 Por favor, guarde as informações de seu perfil para uso futuro.



 Defina a senha de acesso utilizada para configurar o seu dispositivo. Altere o modo de operação para ROTEADOR.
 Selecione o modo de acesso entre as opções DHCP (para clientes NET), PPPoE ou Estático.



Configurações do modo ROTEADOR

 ④ Defina um nome para sua rede Wi-Fi e uma senha de segurança Selecione o método de criptografia desejado (padrão: WPA/WPA2)
 ⑤ Finalize as configurações e confirme as definições de rede.



Configurações do modo ROTEADOR

⑥ Por favor, guarde as informações de seu perfil para uso futuro.



1

15

8

Modo de atualização do dispositivo



③ Digite o nome de usuário e senha do dispositivo. ④ Procure e selecione o nomo software a ser implementado.





Wreless N 150 Repeate

WH2 55 25

다분보통



经座空 複算

ロタダニカ お食料切合いひ 汚合

친행하시려면 확인을 물리하여 주십시오.

40

13

SUPORTE TÉCNICO

9

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link. Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

10



14