Como configurar o Aligera AG 561 - Mídia Gateway E1?

Esse é um equipamento para telefonia IP e conversão da tecnologia SIP para E1 ou E1 para SIP.

Se você ainda não tem o Aligera AG 561, acesse nossa loja <u>aqui</u> O AG 561 vem com uma porta E1 para RJ45 e capacidade de 30 canais de voz e 02 canais de sinalização padrão da conexão.

Em poucos passos você vai conseguir configurá-lo. Mas antes precisamos definir ou levantar algumas informações referentes ao link E1 para continuarmos com a instalação.

- Qual é a sinalização da central telefônica?
- Qual o tipo de conectorização do link E1?
- Quantos canais estão disponíveis?
- Como está definido o plano de discagem?

Como eu disse, o gateway Aligera AG 561 faz conversão entre o protocolo SIP e a sinalização E1, tanto R2 Digital como ISDN, com possibilidade de subir até 30 canais de voz, ou seja é possível manter até trinta chamadas concorrentes em um mesmo circuito de telefonia. O sistema é baseado em Asterisk, o que garante maior gestão e flexibilidade possibilitando a edição interna dos contextos.

Esse equipamento ainda apresenta uma interface web bastante intuitiva, leve e com painel de monitoramento dos canais, contendo as informações referentes ao estado do link, ocupação e alinhamento.

O plano de discagem já vem pré-definido de fábrica o que facilita a configuração e garante que, com poucos ajustes, você já possa realizar e receber ligações telefônicas em seu tronco E1.

Então vamos às configurações do equipamento:

Primeiro conecte o gateway **AG 561** ao seu computador. Esse equipamento apresenta duas interfaces de rede, que trabalham como bridge. Vamos escolher a interface Ethernet 1(SIP)

e configurar em sua placa de rede um endereço IP na mesma faixa da interface do equipamento, que vem configurado de fábrica com o endereço **192.168.1.10**.



Escolhi o endereço IP **192.168.1.12** e máscara de subrede **255.255.255.0** e adiconei à placa de rede do meu computador.

Organiza				
Pro	 Decativar este dispositivo de priedades de Ethernet 	e rede Diagnosticar ×	∽esta conexão	Reno
Rede	Compartilhamento		lentificada e GBE Family Con	troller
	Propriedades de Protocolo IP Versão	4 (TCP/IPv4)	×	
	Geral			
Est	As configurações IP podem ser atribu oferecer suporte a esse recurso. Cas ao administrador de rede as configura	iidas automaticamente se a :o contrário, você precisa s ações IP adequadas.	a rede solicitar	
	 Obter um endereço IP automation Usar o seguinte endereço IP: - 	camente		
	Endereço IP:	192.168.1.12		
- 0	Máscara de sub-rede:	255.255.255.0		
	Gateway padrão:	192.168.1.10		
	Obter o endereço dos servidore	s DNS automaticamente		
	Usar os seguintes endereços de	servidor DNS:		
	Servidor DNS preferencial:			
	Servidor DNS alternativo:	• • •		

Agora vamos acessá-lo por meio do navegador web de sua preferência. Aqui estou utilizando o Google Chrome, mas não há nenhum tipo de restrição quanto aos outros navegadores.

Digite o endereço IP de fábrica do AG561 e insira o usuário e senha de acesso que por padrão de fábrica vem como:

usuário: admin senha: aligera



Username: Password:		
	L	og On

Como boa prática de segurança, você deve alterar essa senha em Security

Α	LIGE	ER	Ą	
Firmware	Configuration	Status	Security	Logout
Securit Chang Nev Cor	y ge Password v password: ıfirm new password			
	Save			

Em Configurações, marque como DHCP ou insira um endereço estático da sua rede

A	LIGE	ER	Ą		
Firmware	Configuration	Status	Security		Logout
Config -Ether	uration				
Loc	al IP:	• •	HCP Static PPPoE		
SN	MP Server:				
Ren	Server: note Syslog Server:				

Advanced switching options

Ainda em **Configurações**, vamos inserir as informações referentes às contas SIP's e o link E1.

Username: autenticação SIP em seu servidor

Senha: da conta SIP

SIP Server: aqui informe o endereço do seu servidor SIP

Caller ID: selecione asreceived para receber qualquer valor enviado pelo SIP server ou sete um Caller ID único para identificação das chamadas.

Escolha o DTMF mode: aqui estamos utilizando inband

Selecione os codecs utilizados na comunicação.

-SIP Configuration	
Listerias and	
Listening port.	5060
SIP DiffServ (0-255):	0
RTP DiffServ (0-255):	0
SID Account 1	
Sil Account I	
Username:	5561435277
Password:	•••••
SIP server IP:	sip.artigodigital.com
SIP server port:	5060
Register:	Ves No
Caller ID:	asreceived
For	rmat: 'name <number>' or 'asreceived'</number>
From User:	
Insecure:	○ Very ○ Port ○ Invite ● Port, Invite ○ No
DTMF mode:	inband 🔻
NAT:	Ves No
Fax T.38:	Yes No
Codecs:	
Disable	Enable
g723	▲ ulaw ▲
g726-16	alaw
g726-24	
g726-40	
a729	
5	

Agora vamos configurar os parâmetros referentes ao link E1.

Escolha a sinalização de acordo com a suportada pela central telefônica do cliente ou da operadora de telefonia que está fornecendo o serviço.

Vamos configurar o padrão do número de origem.

Selecione a quantidade de dígitos que poderão ser aceitos no campo de ANI

Aqui selecionamos o Max ANI como 20

E1 Interface 1		
Signalling:	MFC/R2	ISDN Network ISDN CPE
CRC:	On On	Off
Clock source priority:	Primary	Disabled
Fractional E1:	O Yes	No
Number of channels		
(1-50).	AIS on SIP U	navailable: 🔵 Yes 💿 No
-MFC/R2 Interface 1		
Get ANI first:	Yes	No
Max ANI:	20	
Max DNIS:	20	
Allow collect calls:	Yes	○ No
Double answer:	O Yes	No
Save Show advanced	settings Ex	port configuration file
Import configuration file: Es	colher arquivo	Nenhum arquivo selecionado Import

Clique em Save e aguarde enquanto as configurações são aplicadas.

Tudo pronto para enviar e receber ligações por meio do seu tronco E1. Verifique os estados dos registro SIP e dos canais em **STATUS**. Nessa página também é possível verificar se o link apresenta falhas de conexão ou escorregamentos.

— E1 Interface 1			Registered											
Alarn	ns:													
C	Ж													
Chan	nels:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Id	lle 📃	Busy	Blo	ocked			_					_	_	_
Statis	stics:													
Cod	e Viol	ations	26											
Slips	S		5											
CRC Errors 0		0												
LoS 2		00:	00:48											
AIS		0	00:	00:00										
BFA Error		0	00:	00:00										
MFA Error		0	00:00:00											
RAI		3	00:	00:00										
Tota	I			27:	10:59									
						_								

Além disso podemos acompanhar o preenchimento de cada um dos canais e possíveis bloqueios.