Como configurar o ponto a ponto entre dois HT813



Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi. Vamos ensiná-lo a efetuar o ponto a ponto entre os dois Atas.

Ainda não tem o HT813 da Grandstream? <u>Clique aqui</u>

O que é o Grandstream HT813?

O **HT813 Grandstream** é um <u>adaptador</u> de <u>telefone</u> analógico com 1 porta de telefonia analógica FXS e 1 porta FXO PSTN. Com portas FXO e FXS integradas, este ATA híbrido tem suporte para chamadas remotas de e para a linha PSTN.

O **HT813 Grandstream** para maior flexibilidade, possui a porta FXS que fornece recursos de <u>VoIP</u> para um dispositivo analógico. Com o **HT813 Grandstream**, os usuários podem transformar sua rede analógica em VoIP. Produto de alta <u>confiança</u>. O **HT813 Grandstream** é uma versão melhorada do <u>HT503</u>.

O **HT813 Grandstream** tem um tamanho ultracompacto, qualidade de voz HD, funções avançadas de VoIP, proteção confiável e suporte para várias formas de configuração automática. Esses recursos avançados também permitem que os provedores de serviços ofereçam serviços **IP** de alta qualidade aos clientes que desejam migrar para o VoIP

1º Passo – Acessando o ATA HT813:

Para acessar o equipamento é necessário que o cabo de rede esteja conectado na porta "*LAN*", e que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois este Ata vem com o IP de fábrica : **192.168.2.1** Faça o procedimento nos dois HT813, porém ligue um de cada vez para evitar conflito de IP.

No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento \rightarrow Alterar Configuração do Adaptador \rightarrow clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local \rightarrow Propriedades \rightarrow Protocolo TCIP4 \rightarrow digite um IP fixo da sua rede \rightarrow em seguida clique em Avançado coloque o apelido de IP para acessar o HT813. "192.168.2.125".



Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfigeth0:1 192.168.2.125 netmask 255.255.2 up

Para acessar o equipamento coloque o IP 192.168.2.1 em seu navegador.

Grandstream Device Configuration	
Username admin Password	
All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2018	

2º Passo – Atribuindo IP Estático:

Marque "Yes" em WAN Side Web/SSH Access (Basic Settings)

WAN Side Web/SSH Access: O No 💿 Yes O Auto (WAN side access allowed for private IP; rejected for public II

Iremos alterar o endereço IP do equipamento, então, marque a opção **statically configured as:**

statically configured as				
IP Address:	20	.20	.20	<mark>.</mark> 62
Subnet Mask:	255	.255	.255	.0
Default Router:	20	.20	.20	.1
DNS Server 1:	0	.0	.0	.0
DNS Server 2:	0	.0	.0	.0

Após digitar o IP desejado, selecione o modo "BRIDGE" e habilite a porta "WAN"

Em WAN side HTTP/Telnet access: selecione YES;

DHCP Server Information & O	onfiguration:		
Device Mode:	NAT Router Bridge		
NAT maximum ports:	1024 (range: 0 - 4096, default is 1024)		
NAT TCP timeout:	3600 (range: 0 - 3600, default is 3600)		
NAT UDP timeout:	300 (range: 0 - 3600, default is 300)		
Uplink bandwidth:	Disabled •		
Downlink bandwidth:	Disabled •		
Enable UPnP support:	• No 💿 Yes		
Reply to ICMP on WAN port:	No Yes (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No)		
WAN side HTTP/Telnet access:	No Yes (WAN side access will be rejected if set to No)		

(Este procedimento deve ser feito nos dois atas.)

2º Passo – Colocando os tons brasileiros no equipamento

Clique na aba "ADVANCED SETTINGS" e aplique os seguintes tons de linha.

Esses são os parâmetros de tons brasileiros:

System Ring Cadence: c=1000/4000;

Dial Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=0/0;

Ringback Tone= f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;

Busy Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

ReorderTone = f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

System Ring Cadence:	c=1000/4000;		
	Dial Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;	
	Ringback Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;	
	Busy Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;	
	Reorder Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;	
Call Progress Tones:	Confirmation Tone:	f1=350@-11,f2=440@-11,c=100/100-100/100-100/100;	
	Call Waiting Tone:	f1=440@-13,c=300/10000;	
	Prompt Tone:	f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;	

(Este procedimento deve ser feito nos dois atas.)

3º Passo – Desativando a porta FXS em um dos Atas.

Esse procedimento deve ser feito em um dos equipamentos, pois um utilizará a porta **FXO** e o outro à porta **FXS**.

Agora, clique na aba FXS e desative-a :

	Grandstre	eam Device Configur	ation
STATUS BASIC	SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	FXS PORT EXO PORT
Account Active:	• No	Yes	
Primary SIP Server:			(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Failover SIP Server:			(Optional, used when primary server no response)
Prefer Primary SIP Server: e	No (xpires)	Yes (yes - will regi	ster to Primary Server if Failover registration
Outbound Proxy:			(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if

Ainda em FXS Port altere a Local SIP Port para 5075

Register Expiration: 60	o (in minutes. default 1 hour, max 45 days)	
Reregister before Expiration: 0	(in seconds. Default 0 second)	
SIP Registration Failure Retry Wait Time:	o (in seconds. Between 1-3600, default is 20)	
Local SIP port: 50	075 (default is 5060 for UDP and TCP; 5061 for TLS)	N2
Local RTP port: 50	004 (1024-65535, default 5004)	
Use Random Port.	δ. xτ xτ	

(Este procedimento deve ser feito para o equipamento que irá receber a linha telefônica)

4º Passo – Configurando FXO PORT:

Após desativar a porta **FXS**, criaremos um registro na porta **FXO**, como o exemplo a seguir:

Em **Primary SIP Server:** Digite o IP do outro HT813, o que receberá o telefone analógico na porta FXS.

Crie a conta de usuário sip (Sip User ID), neste exemplo estamos usando a **62**. **Não** é preciso criar senha, pois se trata de ponto a ponto sem registro sip.

C	randetroom D	ouico Configur	ation
STATUS BASIC SE	TTINGS ADV.	ANCED SETTINGS	EXS PORT FXO PORT
Account Active:	○ No ● Y	es	
Primary SIP Server:	20.20.20.61		(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Failover SIP Server:			(Optional, used when primary server no response
Prefer Primary SIP Server:	● No ○ Y	es (yes-will re	gister to Primary Server if Failover registration expires
Outbound Proxy:			(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any
Backup Outbound Proxy:			(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any
Prefer Primary Outbound Proxy:	● No ◎ Y expires)	es (yes-will re	register via Primary Outbound Proxy if registration
SIP Transport:	🖲 UDP 🛛 🔍	TCP 🔍 TLS	(default is UDP)
NAT Traversal:	● No ◎ K	eep-Alive 🛛 🔘 S	TUN 🔍 UPnP
SIP User ID:	62		(the user part of an SIP address)
Authenticate ID:	62 D)		(can be identical to or different from SIP User
Authenticate Password:			(purposely not displayed for security protection)
Name:	62		(optional, e.g., John Doe)

Após criar o usuário, iremos desativar o registro SIP.

SIP Registration:	No	O Yes
Unregister On Reboot:	• No	• Yes
Outgoing Call without Registration:	O No	• Yes

Iremos alterar a porta SIP, para 5060. Os dois equipamentos precisam estar trabalhando com a mesma porta.

Local SIP port:	5060	(default 5062)
Local RTP port:	5012	(1024-65535, default 5012)

Caller ID Scheme: Selecione a sinalização da sua linha fixa, em nosso tutorial estamos utilizando **operadora OI**.

Caller ID Scheme:	ETSI-DTMF during ringing	•

Role a página para baixo e altere os seguintes parâmetros em "FXO TERMINATION"

Enable Current Disconnect: marque a opção YES PSTN Disconnect Tone: coloque f1=425@-10,f2=0@-10,c=250/250; AC Termination Model: Selecione Impedance-based

FXO Te <u>rmination</u>				
Enable Current Disconnect:	○ No ● Yes (Default Yes. If set to yes, enter threshold below)			
Current Disconnect Threshold (ms):	100 (50-800 milliseconds. Default 100 milliseconds)			
Enable PSTN Disconnect Tone Detection:	● No 🔍 Yes (Default No)			
	(If set to yes, the following tone is used as the disconnect signal)			
PSTN Disconnect Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=250/250;			
	(Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;)			
	(Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz, vol = -40 to -24dBm)			
	(Default: Busy Tone: f1=480@-32,f2=620@-32,c=500/500;)			
Enable Polarity Reversal:	💿 No 🔍 Yes 🛛 (Default No. Check with your PSTN carrier before setting to Yes)			
AC Termination Model	🔍 Country-based 🛛 💿 Impedance-based 💛 Auto-Detected			
Country-based	BRAZIL			
Impedance-based	900R 900 ohms 🔹			

Numbers of rings - são os números de rings antes da chamada ser

encaminhada, digite 1.

PSTN Ring Thru FXS – desabilita as chamadas que passarem pela porta FXS, clique **NO**.

PSTN Ring Thru Delay(sec) - é o tempo de resposta ao iniciar a chamada, digite 1.

Number of Rings:	1 (1-50. Default 4)
	(Number of rings for a PSTN incoming call before FXO port answers to accept VoIP number)
PSTN Ring Thru FXS:	• No Ves (Default Yes)
	(If set to yes, all incoming PSTN calls will ring the FXS port after the Ring Thru Delay)
PSTN Ring Thru Delay (sec):	1 (1-10 seconds. Default 4 seconds)

5º Passo – Encaminhamento de chamada

Volte em **"BASIC SETTINGS**" (que está no menu principal), para configurarmos o encaminhamento de chamadas entrantes, como estamos usando um ponto a ponto, tudo que chegar na porta **FXO** que está no ponto "**A**", será encaminhado para o **FXS** que está no ponto "**B**".

Unconditional Call Forward to VOIP: User ID digite o nome da conta SIP,

neste exemplo vamos usar 62.

Em SIP Server: preencha com o endereço IP do HT813 que está no ponto "**B**". **Em SIP Destination Port:** digite 5060

	User ID		Sip	Sip Server			Sip Destination Port
Unconditional Call Forward to VOIP:	62	20.20.20.61					5060
	Upd	ate A	Apply	Cancel	Reboot		

6º Passo – Configurando o outro HT813 que está no ponto "B".

Agora vamos configurar o **FXS** do Ata, primeiro configure a rede e coloque os **tons brasileiros (Procedimentos ensinados no 1º e 2º passo).**

Desative a porta FXO do equipamento (que está no meu principal):

STATUS BASIC SE	TTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT FXO PORT
Account Active:	• No Yes
Primary SIP Server:	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Failover SIP Server:	(Optional, used when primary server no response)
Prefer Primary SIP Server:	• No · Yes (yes - will register to Primary Server if Failover registration expires)
Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)
Backup Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)
Prefer Primary Outbound Proxy: e	• No
SIP Transport:	• UDP • TCP • TLS (default is UDP)
NAT Traversal:	💿 No 🔍 Keep-Alive 🔍 STUN 🔍 UPnP
SIP User ID:	(the user part of an SIP address)
Authenticate ID:	(can be identical to or different from SIP User
114410140014014	
Authenticate Password:	(purposely not displayed for security protection)
Name:	(optional, e.g., John Doe)
DNS Mode:	A Record O SRV O NAPTR/SRV
DNS SRV use Registered IP:	No Yes
Tel URI:	Disabled •
SIP Registration:	💿 No 🔍 Yes
Unregister On Reboot:	• No Ves

7º Passo – Configurando a porta FXS:

Neste passo iremos aplicar o registro SIP, lembrando que será o mesmo que está na porta FXO do HT813 que está no ponto "**A**", no caso **SIP 62**. *Mais uma vez, NÃO é preciso adicionar senha.*

STATUS BASIC S	<u>ETTINGS</u>	ADVANCED SETTINGS	FXS PORT FXO PORT
Account Active:	⊙ No	Yes	
Primary SIP Server:	20.20.20.6	62	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Failover SIP Server:			(Optional, used when primary server no response)
Prefer Primary SIP Server:	⊚ No	🔍 Yes 🛛 (yes - will reg	gister to Primary Server if Failover registration expires)
Outbound Proxy:			(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)
Backup Outbound Proxy:			(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)
Prefer Primary Outbound Proxy:	● No expires)	○ Yes (yes-will ren	register via Primary Outbound Proxy if registration
Allow DHCP Option 120 (override SIP server):	● No	Yes	
SIP Transport:	🖲 UDP	🔍 TCP 🛛 🔍 TLS	(default is UDP)
SIP URI Scheme When Using TLS:	🔘 sip	💿 sips	
Use Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS:	● No	Yes	
NAT Traversal:	⊚ No	🔍 Keep-Alive 🛛 🔍 S.	TUN 🔍 UPnP
SIP User ID:	62		(the user part of an SIP address)
Authenticate ID:	62 ID)		(can be identical to or different from SIP User
Authenticate Password:			(purposely not displayed for security protection)
Name:	62		(optional, e.g., John Doe)

Após adicionar o usuário, vamos desativar o registro SIP.

SIP Registration:	No	Yes
Unregister On Reboot:	• No	O Yes
Outgoing Call without Registration:	O No	• Yes

Em Offhook Auto-Dial: digite o nome da conta que criamos nos dois HT's. Neste caso é a 62

Preferred DTMF method: (in listed order)	Priority 1: In-audio Priority 2: In-audio Priority 3: In-audio
Disable DTMF Negotiation:	$^{\odot}$ No (negotiate with peer) $^{\bigcirc}$ Yes (use above DTMF order without negotiation)
Send Hook Flash Event:	○ No ◎ Yes (Hook Flash will be sent as a DTMF event if set to Yes)
Enable Call Features:	• No • Yes (if Yes, call features using star codes will be supported locally)
Offhook Auto-Dial:	62 (Jser ID/extension to dial automatically when offhook)
Offhook Auto-Dial Delay:	0 (0-60 seconds, default is 0)
Proxy-Require:	

Os padrões de BINA podem ser selecionados de acordo com sua linha telefônica. Aplique nos dois equipamentos as mesmas configurações.

Após todas estas configurações seu ponto a ponto já deve estar funcionando.

