

### Como configurar o seu Telefone IP

AudioCodes 405 - A maioria dos telefones em uma empresa normalmente exigem configurações idênticas. Melhor prática

é, portanto, para configurar manualmente um único telefone IP com as definições necessárias e, em seguida

utilizar a configuração delta (a diferença entre o padrão e a sua configuração) para provisionar automaticamente todos os telefones na empresa via DHCP.

Este post mostra como configurar manualmente um único telefone IP. Após, manualmente, feito a configuração de um único telefone IP, criar o arquivo de configuração do delta como mostrado e colocá-lo no servidor de provisionamento.

## Configurando a LAN Connection Type

Os tipos de conexões da LAN podem ser:

1) IP automático: (DHCP) (automaticamente provisionados pelo servidor DHCP a partir de onde a LAN

Endereço IP é obtido) (padrão)

2) Endereço IP estático: Esta seção mostra como alterar LAN Tipo de conexão no LCD do telefone e através da interface Web.

# Alterar LAN Connection Type no LCD do Telefone

1.0 - Quando o LCD do telefone está no display inativo, pressione a tecla MENU; a lista Menu é exibida. Navegue até a opção Administração e pressione a tecla de função Selec



#### A senha padrão é 1234.

Para alterar a senha padrão, usar a interface Web do telefone ou Configuração Arquivo.

2.0 - Abrir a tela de Configurações de Rede (tecla Menu> Administração> Rede Configurações):



3.0 - Selecione o tipo de conexão da LAN:

LAN Connection Ty	pe	
O Static IP		
O Automatic 🛙	(DHCP)	
Select	Saue	Back

4.0 - Navegue para o IP Estático

Lojamundi – Tecnologia Sem Limites www.lojamundi.com.br



5.0 - Defina um esquema de endereçamento IP estático:

a) Pressione o Edit Softkey:



b) Pressione o Edit SoftKey:



c) Digite o novo endereço em notação decimal com pontos, utilizando as seguintes teclas:

- ♦ controle de navegação: move o cursor para a esquerda ou para a direita no endereço IP
- tecla programável Limpar: apaga o dígito à esquerda do cursor.
- d) Pressione Save e depois Apply

6. Navegue e configure Máscara de rede, Gateway, DNS Primário e DNS Secundário como você fez Endereço IP

Para alterar Tipo de conexão LAN na interface Web:

wNetwork Settings		
IP Type:	Static IP O Automatic IP (DHCP)	
Domain Name:	Manual	
IP Address:	0.0.0.0 Manual	
Subnet Mask:	0.0.0.0 Manual	
Default Gateway Address:	0.0.0.0 Manual	
Primary DNS:	0.0.0.0 Manual	
Secondary DNS:	0.0.0.0 Manual	
MAC Address:	00:90:8F:47:FD:E0	
LAN Port Mode:	Auto Negotiation	
PC Port Mode:	Auto Negotiation	

1) Abra a página Configurações de Rede (guia Configuração> Conexões de Rede Menu> Configurações de Rede) e selecione a opção IP estático:

2) Configure os parâmetros usando a tabela abaixo como referência e clique em Enviar.

Para alterar o tipo de conexão LAN usando o arquivo de configuração:

a) Abra a página do arquivo de configuração na interface Web (guia Gerenciamento>Atualização manual> Arquivo de configuração).

b) Configurar os parâmetros usando a tabela abaixo como referência.



### Table 3-1: Network Settings – Static IP

Parameter	Description
Note: To add a value to these parameters, enter <b>network</b> / followed by the parameter name, equal sign and then the value (e.g. network/lan_type=DHCP).	
IP Type [network/lan_type]	<ul> <li>Defines the IP addressing method:</li> <li>[STATIC] Static IP - IP address defined manually</li> <li>[DHCP] Automatic IP DHCP (default) - IP address is acquired automatically from a DHCP server</li> </ul>
IP Address [network/lan/fixed_ip/ip_address]	The LAN IP address
Subnet Mask [network/lan/fixed_ip/netmask]	The subnet mask address
Default Gateway Address [network/lan/fixed_ip/gateway]	The IP address of the default gateway.
Domain Name [network/lan/fixed_ip/domain_name]	The domain name.
Domain Name Server (DNS)	
Primary DNS [network/lan/fixed_ip/primary_dns]	The primary DNS server address.
Secondary DNS [network/lan/fixed_ip/secondary_dns]	The secondary DNS server address. The phone connects to this server if the primary DNS server is unavailable.

Selecione a opção IP automático (DHCP):

### Figure 3-2: Web Interface - Network Settings - Automatic IP (DHCP)

Network Settings		
IP Type:	<ul> <li>Static IP           Automatic IP (DHCP)         </li> </ul>	
Domain Name:	corp.audiocodes.com	Manual
IP Address:	10.13.22.71	Manual
Subnet Mask:	255.255.0.0	Manual
Default Gateway Address:	10.13.0.1	Manual
Primary DNS:	10.1.1.11	Manual
Secondary DNS:	10.1.1.10	Manual
MAC Address:	00:90:8F:47:FD:E0	
LAN Port Mode:	Auto Negotiation	•
PC Port Mode:	Auto Negotiation	•

Os seguintes parâmetros podem ser configurados:



### Table 3-2: Network Settings - Automatic IP (DHCP)

Parameter	Description
IP Type [network/lan_type]	<ul> <li>Defines the IP addressing method:</li> <li>[STATIC] Static IP - Phone's IP address is defined manually</li> <li>[DHCP] Automatic IP DHCP (default) - Phone's IP address is acquired automatically from a DHCP server</li> </ul>
Domain Name - Manual [network/lan/dhcp/domain_name/enabled]	<ul> <li>Enables setting the domain name manually.</li> <li>[0] Disable (default)</li> <li>[1] Enable</li> <li>Note: If enabled, network/lan/fixed_ip/domain_name must also be set.</li> </ul>
IP Address - Manual [network/lan/dhcp/ip_address/enabled]	<ul> <li>Enables setting the IP address manually.</li> <li>[0] Disable (default)</li> <li>[1] Enable</li> <li>Note: If enabled, network/lan/fixed_ip/ip_address must be set.</li> </ul>
Subnet Mask - Manual [network/lan/dhcp/netmask/enabled]	<ul> <li>Enables setting the network mask manually.</li> <li>[0] Disable (default)</li> <li>[1] Enable</li> <li>Note: If enabled, network/lan/fixed_ip/netmask must be set.</li> </ul>
Default Gateway Address – Manual [network/lan/dhcp/gateway/enabled]	<ul> <li>Enables setting the default gateway manually.</li> <li>[0] Disable (default)</li> <li>[1] Enable</li> <li>Note: If enabled, network/lan/fixed_ip/gateway must be set.</li> </ul>
Primary DNS - Manual [network/lan/dhcp/primary_dns/enabled]	<ul> <li>Enables setting the primary DNS manually.</li> <li>[0] Disable (default)</li> <li>[1] Enable</li> <li>Note: If enabled, network/lan/fixed_ip/primary_dns must be set.</li> </ul>
Secondary DNS - Manual network/lan/dhcp/secondary_dns/enabled	<ul> <li>Enables setting the secondary DNS manually.</li> <li>[0] Disable (default)</li> <li>[1] Enable</li> <li>Note: If enabled, network/lan/fixed_ip/secondary_dns must be set.</li> </ul>

# Configurando Porta LAN/ Porta PC

As configurações de porta pode ser configurado usando a interface Web ou arquivo de configuração.

Lojamundi – Tecnologia Sem Limites

www.lojamundi.com.br



a) Para definir as configurações da porta de telefone usando a interface Web: Abra a página Configurações de Rede (guia Configuração> Conexões de rede> Configurações de rede):

#### Figure 3-3: Web Interface – LAN Port Mode / PC Port Mode

LAN Port Mode:	Auto Negotiation	*
PC Port Mode:	Auto Negotiation	~

b) Configure usando a tabela abaixo como referência e clique em Enviar.

Para definir as configurações da porta de telefone usando o arquivo de configuração:

1. Abra a página do Arquivo de Configuração (guia Gerenciamento> Atualização manual> Arquivo de configuração)

2. Configure usando a tabela abaixo como referência

#### Table 3-3: Port Settings

Parameter	Description
LAN Port Mode [network/lan/port_mode]	Sets the LAN port mode. Valid values are : [AUTOMATIC] = Auto negotiation. [FULL_10] = 10Mbps + full duplex [FULL_100] = 100Mbps + half duplex [HALF_10] = 10Mbps + full duplex [HALF_100] = 100Mbps + half duplex
PC Port Mode [network/pc/port_mode]	Sets the computer port mode. See valid values above.