

# Configurando FANVIL X1/X1P com Configuração Automática no 3CX (Provisionamento)



# Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi.

Iremos ensiná-lo como configurar o telefone **FANVIL X1** e demonstrar algumas funcionalidades disponíveis (Registro automático, registro manual, transferência assistida, etc.).

Ainda não tem o FANVIL X1? Clique aqui

## O que é o FANVIL X1?

O **Telefone IP Fanvil X1** é um <u>telefone</u> acessível e funcional com suporte <u>SIP</u>. Homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. O telefone IP possui um design sofisticado, agrega as últimas conquistas em VoIP, **possui 2 linhas SIP**, é de fácil instalação e configuração.



O **X1 Fanvil** é um telefone IP adequado para implantação em qualquer porte de empresas com a melhor relação custo x benefício, controle centralizado e alta **confiabilidade** para seus usuários. O gerenciamento de todas as funções **VoiP** necessárias a um preço extremamente acessível que só a Lojamundi pode oferecer.

#### Daremos início a configuração:

#### 1º Passo – Criando Tronco SIP:

O 3CX possui o recurso de provisionamento com alguns Telefones IP, inclusive os da FANVIL. Neste tutorial estaremos configurando um FANVIL X1 com provisionamento automático e manualmente.

3	CX		∎										Jpdates 🗧 🗸	🚃 English (US) 👻		
di	Dashboard	Pł	non	es											() Help	
2	Phones 1															
1	Extensions		Phone	25			2									
	Groups				Actions		S X Delet	+ Summer Contract			din.		+ carla			
Q	SIP Trunks		TA	a Phone	/ Edit Ext	Add Ext	Assign Ext	T Firmware	Reprovis	aon O Prior	le UI 47 Pas	sword	-r conig			
ŧ	Inbound Rules		Searc	:h												
Ť	Outbound Rules	2	2						User		Phone					
Ģ	Digital Receptionist	Ē		EXT	Vendor	Model	Fw. Version	Name	ID	Password	pwd	PIN	IP	MAC	_	٦.
205	Ring Groups			New	Fanvil	X1	2.10.0.6586	New	New	New	New	New	20.20.20.86	0C383E24197	9 ×	

No seu 3CX, vá até a opção **Phones** e em seguida selecione FANVIL X1 e depois em **Assign Ext** (associar extensão).

\*Caso o telefone esteja com a cor vermelha, isso indica que a firmware está desatualizada, o 3CX tem suporte para atualização das firmwares homologadas, basta clicar em **+ firmware** 



Certifique-se de já ter um ramal criado, indique o ramal a ser provisionado no FANVIL x1 e clique em **OK**.



Pronto!!! Uma das praticidades dos equipamentos da FANVIL é o suporte a configuração automática (provisionamento), com apenas 4 cliques o seu telefone está configurado e pronto para o uso.

Caso você não possua um PBX que tenha o recurso de Configuração Automática (Provisionamento) logo abaixo ensinaremos a configurar um ramal manualmente, que também é muito simples.

## 1º Passo – Identificando o FANVIIL X1 na rede:

O FANVIL X1 é um equipamento DHCP, ou seja, recebe um endereço distribuído por um servidor da sua rede.

VolP Ph	one 21 1 JAN	:01 N ТНU	
History	Dir	DND	Menu

Menu → 1 Status: será exibido o IP que o telefone adquiriu

Caso sua rede <u>não</u> gere DHCP, você pode atribuir um IP manualmente em Menu  $\rightarrow$  3 Settings  $\rightarrow$  <u>2</u> Advanced Settings (senha default: 123)  $\rightarrow$  <u>2</u> Network  $\rightarrow$  1 Network Settings  $\rightarrow$  <u>2</u> Static IP Settings: Preencha o IP Adress, Mask e Gateway de acordo com a sua rede

2º Passo – Acessando o FANVIL X1: Digite o IP que foi atribuído ao telefone em seu navegador User: *admin* Password: *admin* 

Nos campos **Utilizador**, **Nome de Autenticação** e **Realm**, deverão ser as credencias de identificação da sua conta em seu servidor.



## Exemplo de conta utilizada no 3CX -

< > C ==	Não seguro 20.20.20.166:5001/#/app/	/extension_editor/3	
3CX	· 正		Support <del>-</del> Up
Authentication			
Authentication det	tails used by phones & client. Reprovision af	fter a change	
ID			
100			
Password			
admin123			۲

Habilite o ramal clicando em "**Ativar 802.1X**" em inglês está "**Active**". Endereço de Servidor SIP Proxy digite o IP do seu servidor.

<b>E</b> any/il				Portu	guês 🗸	logout	( admin )
$\equiv X1/X1P \equiv$				Manter online	Marcar	Atender	Desligar
	SIP Plano de Marcaç	ão Configurações Básicas	RTCP-XR SIP Hotspot				
			, and the second s				
> Sistema						NOTE	
> Rede	Linha SIP 1 ¥					Descripti	on:
	Configurações Básicas >>		_			It shows p	phone
> Linha	Estado de Linha	Registado	ativar 802.1X	✓		settings a	nd sip account
	Utilizador	101	Nome de Autênticação	101	0	settings.	uvanceu
<ul> <li>Configurações de telefone</li> </ul>	Nome de Ecrã	FanvilX1	Palavra Passe de Autênticação	•••••	0		
	Realm	101	Server Name		0		
<ul> <li>Lista Telefónica</li> </ul>	SIP Server 1		SIP Server 2				
> logs de chamada	Endereço de Servidor SIP Proxy	20.20.20.166	Endereço de Servidor SIP Proxy		0		
7 logs de chamada	Porta de Servidor SIP Proxy	5060	Porta de Servidor SIP Proxy	5060	0		
> Tecla de função	Protocolo de transporte	UDP 🗸 🕜	Protocolo de transporte	UDP 🗸 🕜			
	Expiração de Registo	3600 Segundo 🕜	Expiração de Registo	3600 Segundo	0		
	Endorado do Drova, do Coldo		Packup Drawy Conver Address				
	Porta de Proxy de Saída		Backup Proxy Server Port	5060	0		
	Nome de Autênticação			5000			
	Palavra Passe de Autênticação						
	Configurações de Codecs >> 🕜						
	Configurações Avançadas >>						
	SIP Global Settings >>						
		Aplicar					
		<u> </u>					

## Clique em "Aplicar" e pronto!



## Algumas Funcionalidades do Fanvil X1:

#### • Registrando a segunda Conta:

O Fanvil X1 possui o recurso de registro em 2 contas diferentes, a configuração também é bem simples.

Ainda em Line / Linha selecione SIP2 e preencha os campos Utilizador, Nome de Autenticação e Realm, estes campos deverão ser preenchidos com as credencias de identificação da sua conta em seu servidor. Habilite o ramal clicando em "Ativar 802.1X" em inglês está "Active".

<b>Ean</b> Vil				Português 🗸	logout ( admin )
$\equiv X1/X1P \equiv$				Manter online Marcar	Atender Desligar
	SIP Plano de Marcaçã	o Configurações Básicas	RTCP-XR SIP Hotsp	pt	
> Sistema					NOTE
› Rede	Linha SIP 2 V				Description:
for the second sec	Configurações Básicas >>				registration account basic
<ul> <li>Linna</li> </ul>	Estado de Linha	Inativo	ativar 802.1X		function advanced
. Configuraçãos do tolofons	Nome de Ecrã	200 EapyilV1	Palavra Passe de Autênticação	200	setungs.
Configurações de telefone	Realm	FallVIIA1	Server Name		
Lista Telefónica	(Contraction)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	SIP Server 1		SIP Server 2		
. Jane da abamada	Endereço de Servidor SIP Proxy	20.20.20.36	Endereço de Servidor SIP Proxy		
> logs de chamada	Porta de Servidor SIP Proxy	5060	Porta de Servidor SIP Proxy	5060	
Tacla da funcija	Protocolo de transporte	UDP 🗸 🕜	Protocolo de transporte	UDP 🗸 🕜	
	Expiração de Registo	3600 Segundo 🕜	Expiração de Registo	3600 Segundo 🕜	
	Endereço de Proxy de Saída		Backup Proxy Server Address		
	Porta de Proxy de Saída		Backup Proxy Server Port	5060	
	Nome de Autênticação				
	Palavra Passe de Autênticação				
	Configurações de Codecs >> 💡				
	Configurações Avançadas >>				
	SIP Global Settings >>				
		Aplicar			

P.S: A segunda linha pode receber registro de um ramal mesmo sendo um servidor diferente da linha 1.

• Discagem automática a partir da interface WEB



A interface web do **FANVIL X1** possui o recurso de atender, desligar e até de LIGAR a partir da interface WEB. Lembrando que, ao discar deverá ser respeitada a regra de discagem do seu PBX.



#### • Toque no Headset (fone de ouvido)

Um recurso muito interessante do **FANVIL X1** é o recurso de "Toque no Headset", este recurso pode ser utilizado quando o operador estiver usando um Headset constantemente, evitando assim o excesso de ruído em um ambiente onde exista vários equipamentos. Também é possível habilitar o toque tanto no Headset quanto no aparelho simultaneamente.





Em Configurações de Telefone → Toque para o auricular:

Inativo: Desativado, as ligações tocam somente no aparelho;

Ativo: As ligações tocam somente no Headset;

Group Ring: As ligações tocam tanto no aparelho quanto no headset.

#### • Transferência Assistida

Ao efetuar uma transferência de ligação você poderá transferir a ligação diretamente para o ramal desejado, mas também pode optar em ligar antes



para o ramal, caso deseje antes de transferir informar ao outro operador quem está na linha, verificar se o operador está disponível, do que se trata, etc...



Ao pressionar a tecla **"Transfe"**, você deverá digitar o ramal desejado. Caso deseje transferir diretamente (transferência cega) basta pressionar **"Transfe"** novamente.

Caso deseje conversar com o outro operador para verificar se o mesmo está disponível ou para passar alguma informação antes de transferir, basta pressionar a tecla **"Marcar"** e em seguida poderá transferir a ligação.

## • Lista telefônica e Black List

Você poderá adicionar seus números favoritos na lista telefônica para serem acessados pela interface do telefone.

						Manter online	Português 🔨 Marcar
	Contactos	Lista Telefón	ica - Cloud	Lista Negra	Avançado		
› Sistema							
› Rede	Lista de Contac	tos			Adicionar no	vo contacto Anagar A	pagar Todos
› Linha	Grupo: Tod	v Nome 🔹				Previous Página: 1	Next
<ul> <li>Configurações de telefone</li> </ul>		102 GXP1625- LojaMundi	<u>102</u>		Adicionar	novo contacto	Editar
> Lista Telefónica	2	200 200 Fanvil-	<u>200</u>		Telefone:	21947687	Editar
› logs de chamada	4	LojaMundi SoftPhone- LojaMundi	<u>101</u>		Tel 3:		Editar
› Tecla de função	10 ~	Entradas por	página	friend 🗸	Adicio Grupo:	inpo 1 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	
					ОК	Cancelar	

No telefone  $\rightarrow$  Menu  $\rightarrow$  (5) Lista Telefônica  $\rightarrow$  (1) Contatos



Fanvil				Manter on	Português line Marcar
	Contactos Lista Tele	fónica - Cloud	Avançado		
→ Sistema					
› Rede	Restrição de Chamada de	entrada		Adicionar Apagar	Apagar Todos
> Linha		ID de Chamador		Bloquar na linha	Tipo
<ul> <li>Configurações de telefone</li> </ul>	Restrição de Chamada de	Saída	Restric	ão de Chamada de entrada	Apagar Todos
> Lista Telefónica		I	D de Chan Cham	Tipo: Número V	Tipo
› logs de chamada			Bloqu	Iar na linha: Auto ~	
› Tecla de função				OK Cancelar	

Os números podem ser cadastrados como número inteiro ou somente os prefixos (em tipo).

Podem ser bloqueados em ambos os servidores caso utilize as duas contas SIP.

Os telefones da linha **FANVIL** possuem diversas funcionalidades incríveis que facilitaram a sua usabilidade no dia a dia, adquira já o seu através do nosso **0800 024 435**.

Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.