

# Configurando GXW 4104 com Asterisk (Ponto a Ponto)

A Grandstream Networks Inc é reconhecida mundialmente como, uma empresa inovadora e tem um dos melhores custos benefícios do setor de telefonia IP, sendo que seus produtos proporcionam um excelente som, qualidade de imagem, ampla interoperabilidade com a maioria dos equipamentos baseado em VOIP (voz sobre Protocolo de Internet) e plena conformidade com os padrões da indústria.

Entre os diversos produtos da Grandstream, escolhemos para apresentar neste tutorial os equipamentos da série GXW 410x, gateways FXO de 4 ou 8 portas respectivamente. Uma das funcionalidades oferecidas por este produto é a possibilidade de registrá-lo a um servidor de telefonia, neste caso aplicaremos as configurações ao Asterisk.

# > Primeiro Passo: Configurando o Asterisk

-No seu Asterisk, entre no arquivo " /etc/asterisk/sip.conf ". Para criar uma SIP, que irá fazer o Asterisk se comunicar com o Grandstream:

[general]		
language=pt_BR		
directmedia=outgoing		
callcounter=yes		
srvlookup=yes		
nat=no		
tos_sip=cs3		
tos_audic=ef		
tos videc=af41		
;alwaysauthreject=no		
rtcachefriends=yes		
rtsavesysname=yes		
rtupdate=yes		
ignoreregexpire=yes		
rtautoclear=no		
insecure=invite		
[1000]		
username=1000		
type=friend		
secret=1000		
port=5060		
insecure=invite		
host=dynamic		
qualify=yes		
context=from-internal		
fromuser=1000		
disallow=all		
allow=gsm		
allow=ulaw		
allow=alaw		
canreinvite=no		

[general] language=pt\_BR directmedia=outgoing

# Lojamundi – Tecnologia Sem Limites

www.lojamundi.com.br



callcounter=yes srvlookup=yes nat=no tos\_sip=cs3 tos\_audio=ef tos\_video=af41 ;alwaysauthreject=no rtcachefriends=yes rtsavesysname=yes rtupdate=yes ignoreregexpire=yes rtautoclear=no insecure=invite

#### [1000]

username=1000 type=friend secret=1000 port=5060 insecure=invite host=dynamic qualify=yes context=from-internal fromuser=1000 disallow=all allow=gsm allow=ulaw allow=alaw canreinvite=no

entrada. [globals] [from-internal] ;Rota de Entrada exten => \_XXXXXXX,1,Set(CALLERID(all)=\${CALLERID(num)}) same => n,Dial(SIP/1000/\${EXTEN},60,tTL(3600000)) same => n,Hangup() ;Rota de Saida exten => \_X.,1,Set(CALLERID(all)=\${CALLERID(num)}) same => n,Dial(SIP/90,60,tT) same => n,Hangup()

-Depois abra o arquivo " /etc/asterisk/extensions.conf ". Para configurar as rotas de saída e

[globals] [from-internal]



;Rota de Entrada exten => \_XXXXXXX,1,Set(CALLERID(all)=\${CALLERID(num)}) same => n,Dial(SIP/1000/\${EXTEN},60,tTL(3600000)) same => n,Hangup() ;Rota de Saída exten => \_X.,1,Set(CALLERID(all)=\${CALLERID(num)}) same => n,Dial(SIP/90,60,tT) same => n,Hangup()

Após as alterações, vai no "CLI >" do Asterisk, com o comando "asterisk -rvvvvvvvd", Depois que estiver no "CLI >" digite os seguintes comandos:

### CLI > reload

## Segundo Passo: Configurando o GXW 4104

Para iniciarmos a configuração, conecte o gateway GXW 4104 à rede pela porta LAN. O Grandstream GXW 4104 obtém IP DHCP, ou seja, recebe um endereço distribuído por um servidor da própria rede. Uma maneira bastante fácil de descobrir qual o IP foi atribuído ao equipamento, é utilizar um programa que lista todos os IP's da rede, (por exemplo: Advanced IP Scanner) e verificar através do endereço MAC do equipamento ou você pode acessa o seu servidor DHCP e também através do MAC do equipamento fazer essa verificação.







Agora que sabemos o IP que nosso gateway recebeu, vamos acessá-lo através do navegador web de sua preferência. Ao digitar o endereço no navegador aparecerá a tela de login. A senha padrão é "admin".

Grändstream		PSTN	<sub>GXW410X</sub> Gateway
	Password	Login	

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2004-2012

Conectado a interface do GXW4104 o primeiro passo é fixar um IP para evitar que o equipamento assuma outro endereço, tornando sem efeito as configurações ponto a ponto. Configure um IP dentro da sua rede.



# > Networks > Basic Setting

					Logout Reboot			
Grändstream	<u>Status</u>	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	Networks	Maintenance	<u>FXO Lines</u>	Line Analysis	
							version: 1.4.1.5	
Networks	Basic Set	ttings						
Basic Settings								
Advanced Settings	IP Address:	ø dynamically a	ssigned via DHCI	or PPPoE if cor	nfigured			
Date & Time								
		DHCP don	nain (Option 15):					
	DF	ICP vendor class	s ID (Option 60):	Grandstream GX	(W4104			
		PI	PoE account ID:					
		PPPoE a	ccount password:					
		PPPoE servi	ce name (option):					
	_	Prefe	rred DNS server:0	)	0.	0	0	
		statically conf	figured (default) as	81				
		$\sim$	IP Address:1	92 •	168 .	0	160	
			Subnet Mask:2	.55	255 .	255	0	
			Default Router: 1	92 .	168 .	0	.1	
			DNS Server 1:1	92 •	168 •	0	.1	
			DNS Server 2:1	92 .	168 .	0	.1	
	DNS Query Rate:	0		(in minutes	default 0 means	no refreshement	max 45 days)	

Após fixarmos o IP do gateway, devemos conectar o equipamento através da porta WAN e acessálo novamente colocando o novo endereço no navegador web.

O segundo passo é configurar a aba FXO Lines, colocando os tons nacionais de sinalização. > FXO Lines > Settings

Dial Tone- ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;

Ringback Tone- ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;

Busy Tone- ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

Reorder Tone- ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

Tx to PSTN Audio Gain (dB): Troque 1 por 4 - Esta configuração oferece ganho no canal, aumentando a intensidade do áudio do equipamento para linha Enable Tone Disconnect: Troque N por Y – permite o tom de desconexão, que informa que a ligação foi encerrada.



GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot	
Grändstream	<u>Status</u>	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FX0 Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5	
FXO Lines	FXO Set	tings						
Settings				Call Progress T	ones			
Dialing		[Syntax: ch x-y: fl	l=val@vol,f2=va	d@vol,c=on1/off1	-on2/off2-on3/of	f3;]		
	•	Note: f1,f2-freque	ncy(Hz); vol-vol	ume(dB); c-caden	ce(10ms, 0-conti	nuous)		
			Dial Tone:	ch1-4:f1=350@-1	11,f2=440@-11,c=	0/0;		
			Ringback Tone:	ch1-4:f1=440@-1	11,f2=480@-11,c=	200/400;		
			Busy Tone:	ch1-4:f1=480@-1	11,f2=620@-11,c=	50/50;		
		$\leq$	Reorder Tone:	ch1-4:f1=480@-1	11,f2=620@-11,c=	25/25;		
				Port Voice Set	ting			
		Tx to PSTN A	udio Gain(dB)	ch1-4:1;			(-12-12, default 1)	
	1	Rx from PSTN A	udio Gain(dB):	ch1-4:0;		(-12	2-12, default 0)	
		Silence Sup	pression(Y/N):	ch1-4:Y;		(de	fault Yes)	
		Echo Can	cellation(Y/N):	ch1-4:Y;		(de	fault Yes)	
	FXO Termination							
	E	nable Current Di	isconnect(Y/N):	ch1-4:Y;		(de	fault Y-yes)	
		Curr	rent Threshold:	ch1-4:100; 100ms)		ify	res(5~65530,default	
		Enable To	one Disconnect.	ch 1-4:N; tolie)		(de	fault No; Yes - busy	
		Enable Po	larity Reversal:	ch1-4:N; carrier)		(de	fault No; Consult	
		Enable Ca	all Supervision:	ch1-4:N; carrier)		(de	fault No; Consult	

AC Termination Impedance: Troque 0 por 1 - corresponde a 900 Ohm (utilizado no Brasil) Number of Rings Before Pickup: Troque 4 por 1 – corresponde ao número rings no gateway antes de passar a chamada

Caller ID Scheme: Devemos colocar o valor de acordo com a sinalização da nossa linha para receber o caller id (detectar qual número de telefone ligou para nossa linha)



Ainda em FXO Lines acesse Dialing

FXO Lines > Dialing >

Stage Method: Troque 2 por 1 e Salve



GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u>	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u> (	FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5
FXO Lines	Dialing						
Settings							
Dialing				Dialing to PS	TN		
		Wait for I	Dial-Tone(Y/N):	ch1-4:N;		(de	fault No)
		Stag	ge Method(1/2):	ch1-4:2;		(def	ault 2 stage dialing)
		Min Delay Befo	ore Dialing Out:	ch1-4:500;		(def	ault 500ms, 50 ~
				55000ms)			
			P	ort Scheduling S	Schema		
		Round-robin a	and/or Flexible:	rr:1-4;			(default rr:1-8;)
				(Syntax: rr: por	t_group; []; Defa	ult: rr:1-8; round	-robin of all ports )
		Prefix	to Specify Port:	99		(1 stage di	al, default 99)
			1	(Syntax: prefix this code has to p tobin)	# + ch# + dialing# prefix dialplan num	will request the cl ber and prefix do	h# per call. Note that esn't impact round-
	Us	e SIP User Acco	unt Scheduling:	🖲 No 🔍 Yes			
				(Note that Yes o	lisables above 2 sc	heduling, which i	s not recommanded)
				Dial DTMF Set	ttings		
		Hookflash Dui	ration (X10ms):	ch1-4:60; 50)			(10-200, default

Agora acesse a aba Settings.

#### > Settings > Channels Settings

DTMF Methods (1-7): Devemos selecionar o padrão que melhor atenda nossa estrutura e repeti-lo no GXW 4004

User ID: Indique o canal que receberá as ligações "entrantes" - ch1-4:400;

Neste tutorial estamos indicando o ramal 400 para receber as ligações. Não é preciso alterar mais nenhuma configuração.



GXW410X PSTN Gateway					Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status Accounts</u>	Settings	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	<u>FXO Lines</u>	<u>Line Analysis</u> Version: 1.4.1.5
Settings	Channels Settings					
General Settings						
Call Settings		SI	P Channel S	etting		
Channels Settings	DTMF Methods(1-7).	ch1-4:1; (1:in-audio, 2:RFC	2833, 3:1+2, 4	(¢ :SIP Info, 5:1+4, 6:	lefault 1) 2+4, 7:1+2+4)	
	No Key Entry Timeout(X1s):	ch1-4:4;		(1	-9, default 4)	
	Local SIP Listen Port:	ch1-4:5060++;		(d	lefault ch1-8:50	60++;)
	SRTP Mode(1-3):	ch1-4:1;		(d	lefault 1)	
		(1:disabled, 2:enabl	led but not forc	ed, 3:enabled and f	orced)	
			Calling to Vo	oIP		
	Unconditional Call Forward	rd to Following:				
	User ID:	ch1-4:;			(i.e ch1-2:	223;ch3:224)
	SIP Server:	ch1-4:p1;			(ch1-2:p1;	ch3:p2)
	SIP Destination Port:	ch1-4:5060;			(ch1-2:500	50;ch2:7080)

Em Accounts vamos direcionar o gateway para o IP do Servidor Asterisk e registrá-lo à conta que criamos.

### > Accounts > Account 1 > General Settings

Account Name: escolha um nome

### SIP Server: digite o endereço do Servidor Asterisk

GXW410X PSTN Gateway					Logout	Reboot
Grändstream	Status Accounts	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FXO Lines	<u>Line Analysis</u> Version: 1.4.1.5
Accounts	General Settings					
Account 1 General Settings	Account Active	e: ® Yes 🛛 🔍 No				
<u>Networks Settings</u>	Account Name			(Optional,	name of your p main name or I	rofile) P address)
<u>Audio Settings</u>	Outbound Proxy:	:		(Domain n	ame or IP addr	ess if in use)
<u>Call Settings</u> <u>Account 2</u>						
<u>Account 3</u> <u>User Account</u>						
	I	Save	1			

Lojamundi – Tecnologia Sem Limites

www.lojamundi.com.br



#### > Accounts > User Account

Nesta parte registraremos a conta SIP que criamos no servidor e indicaremos o canal que receberá a linha analógica. O GXW 4104 pode receber mais três linhas, sem que seja preciso criar outra conta SIP. As ligações sairão pelo tronco FXO que está associado ao ramal 1000 e serão recebidas pelo ramal 90 conforme definimos anteriormente.

GXW410X PSTN G	iateway			Logout	Reboot
Ståndstream	<u>Stat</u>	Accounts	<u>Settings Networks</u>	Maintenance FXO Lines	<u>Line Analysis</u>
					Version: 1.4.1.5
Accounts	SIP User Acco	ounts			
<u>Account 1</u>					
Account 2			SIP UserID Setting		
Account 3	Channel(s)	SIP User ID	Authenticate ID	Authen Password	SIP Account
User Account					Account 1 •
					Account 1 •
	52				Account 1 •
					Account 1 •
			Save Cancel		
				All Rights Reserved Grandstream No	etworks, Inc. 2004-2012

Verifique o Status para confirmar que o gateway se registrou ao servidor.

GXW410X PSTN Gateway Grandstream	Status	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	Logout <u>FXO Lines</u>	Reboot Line Analysis
							Version: 1.4.1.5
Status	Account	Status					
Account Status							
Networks Status	User Accounts	SIP User II	)	SIP Account ID		SIP Registration	
<u>System Info</u>	Account 1			"0			"No"
	Account 2			"0			"No"
	Account 3			"0			"No"
	Account 4			"0			"No"
					All Rights Reserve	d Grandstream N	etworks, Inc. 2004-2012

As configurações no Grandstream GXW 4104, e Asterisk estão prontas!