

Configurando GXW4108 com 3CX



Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi.

Vamos ensiná-lo como configurar o **GXW4108** da Grandstream (Registro, rotas de saída e entrada).

Ainda não tem o GXW4108 da Grandstream? Clique aqui

O que é o Grandstream GXW4108?

O **GXW4108 Grandstream 8 FXO** é um gateway de <u>Telefonia IP</u> que recebe até 08 linhas analógicas e as converte em um sistema binário para que as Centrais de Telefonia IP (PABX IP) possam manter comunicação entre essas linhas e seus ramais e troncos digitais, integrando todo sistema de telefonia.

Para utilizar o **GXW4108 Grandstream** <u>8 FXO</u> é muito simples, basta conectar as linhas analógicas, vindas de uma Central <u>PABX</u> ou Operadoras de Telefonia Convencionais, às portas<u>RJ11</u> e colocá-lo na rede de computadores de sua



empresa. Agora faça o registro (entrocamento) em seu PABX IP e inicie as configurações de rotas, tudo de maneira bem explicada em nossos tutoriais.

Iniciando a configuração:

1º Passo – Criando Tronco SIP:

O 3CX possui o recurso de provisionamento com alguns Gateways, inclusive o da Grandstream, mas somente o de 4 portas FXO.

No tutorial de hoje estaremos configurando um gateway de 8 portas FXO manualmente.



Em seu 3CX, clique em **SIP Trunks** e em seguida **Add Gateway**, no campo para escolher a marca, selecione a opção <u>Generic</u>, indique a quantidade de portas do equipamento e dê nome ao tronco, neste exemplo usaremos o **5000** e salve as configurações. Após salvar, ele abrirá automaticamente na guia de configuração do tronco, no qual podemos configurar a quantidade de ligações simultâneas que o equipamento poderá receber, DID, endereço do host, modo de registro, password, entre outras configurações.

Conforme a imagem à baixo, indicamos o IP do nosso **GXW4108 Grandstream**, o usuário de autenticação e senha são criados automaticamente, mas podemos alterar a senha caso necessite.



neric Gateway Device Generate device	config OK Cancel		@+
eneral DIDs Caller ID Options Inbound	Parameters Outbound Parameters		
Trunk Details			
Enter name for Trunk			
Generic Gateway Device			
Registrar/Server/Gateway Hostname or IP			
20.20.20.155		5060	
Number of SIM Calls			
8			
Number of Physical PSTN Ports on device			
8			
Authentication Type of Authentication			
Register/Account based			~
Authentication ID (aka SIP User ID)			
10000			
Authentication Password			
			٢
3 Way Authentication Password			
3 Way Authentication Password			
3 Way Authentication Password			
3 Way Authentication Password Route calls to Main Trunk No			
3 Way Authentication Password Route calls to Main Trunk No 5000			
3 Way Authentication Password Route calls to Main Trunk No 5000 Destination for calls during office hours			
3 Way Authentication Password Route calls to Main Trunk No 5000 Destination for calls during office hours Extension			~

Nesta configuração já podemos definir uma rota de entrada e, também alterar essas configurações posteriormente.

2º Passo – Acessando o GXW4108:

Conecte o gateway **GXW4108** a rede pela porta **LAN**. O Grandstream **GXW4108** <u>obtém IP DHCP</u>, ou seja, recebe um endereço distribuído por um servidor da própria rede.

Uma maneira bastante fácil de descobrir qual IP foi atribuído ao equipamento, é utilizar um programa que lista todos os IP's da rede.



Por exemplo: Advanced IP Scanner e verificar por meio do endereço MAC do dispositivo.

	This Ope (2) th Inclu	S/N 21AV MAC 000 P/N 966-00 P/N 9	WKDBC9042853A B8242853A 2003-21A001 Model: GXW410 Input: +12V	A A Trules, fitions: se, and ceived, seration.	
🛃 Advanced II	P Scanner				
Arquivo Exit	pição Configurações Ajuda				
Verifica	ir 🔢 🗜 🗲 🖶 🖿				
20.20.20.1-25	4				
Resultados	Favoritos				
Status	Nome	IP	Fabricante	Endereço MAC	Comentários
> 📮	20.20.20.100	20.20.20.100	Fanvil Technology Co., Ltd.	0C:38:3E:27:FB:8D	
	20.20.20.135	20.20.20.135	Grandstream Networks, I	00:0B:82:D6:19:37	
	20.20.20.176	20.20.20.176	Grandstream Networks, I	00:0B:82:D6:19:2C	
> 📮	20.20.20.106	20.20.20.106	Grandstream Networks, I	00:0B:82:A4:F7:44	
> 📮	20.20.20.117	20.20.20.117	Grandstream Networks, I	00:0B:82:D1:4D:AE	
> 📮	20.20.20.155	20.20.20.155	Grandstream Networks, I	00:0B:82:DD:7B:67	
> 📮	20.20.20.116	20.20.20.116	Grandstream Networks, I	00:0B:82:97:1D:12	
1 1 1 1 1 1 1 1 1					

Agora que sabemos qual o IP que nosso gateway recebeu, vamos acessá-lo por meio do navegador web de sua preferência.

Ao digitar o endereço no navegador, aparecerá a tela de login. A senha padrão é: **admin**

3º Passo – Definindo tons brasileiros e sinalização da linha analógica:

Em FXO Lines → Settings

Acrescente os tons nacionais de sinalização:

- Dial Tone ch1-8:f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;
- Ringback Tone ch1-8:f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;
- Busy Tone ch1-8:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;
- Reorder Tone ch1-8:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60

Cond. Mansões Entre Lagos – Etapa 01 – Conj 01 – LT 28 – Cep 73255-900



GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot
Svändstream	<u>Status</u>	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5
FXO Lines	FXO Set	tings					
Settings				Call Progress	Tones		
Dialing		[Syntax: ch x-y: f	'l=val@vol,f2=va	ıl@vol,c=on1/off	f1-on2/off2-on3/o	ff3;]	
		Note: f1,f2-freque	ency(Hz); vol-vol	ume(dB); c-cade	nce(10ms, 0-conti	inuous)	
			Dial Tone:	ch1-8:f1=350@-1	11,f2=440@-11,c=0	/0;	
		:	Ringback Tone:	ch1-8:f1=440@-1	1,f2=480@-11,c=2	00/400;	
			Busy Tone:	ch1-8:f1=480@-1	1,f2=620@-11,c=5	0/50;	
			Reorder Tone:	ch1-8:f1=480@-1	11,f2=620@-11,c=2	5/25;	

- Tx to PSTN Audio Gain (dB): Troque 1 por 4 Esta configuração oferece ganho ao canal, aumentando intensidade do áudio do equipamento para linha.
- Enable Tone Disconnect: Troque N por Y –
 Permite o tom de desconexão informando que a ligação foi encerrada.

Por	t Voice Setting	
Tx to PSTN Audio Gain(dB): ch1-8	:4; (-12-1	2, default 1)
Rx from PSTN Audio Gain(dB): ch1-8	:4; (-12-12, de	efault 0)
Silence Suppression(Y/N): ch1-8	:Y; (default Ye	es)
Echo Cancellation(Y/N): ch1-8	:Y; (default Ye	es)
FXC	O Termination	
Enable Current Disconnect(Y/N): ch1-8	:Y; (default Y	-ves)

Enable Current Disconnect(Y/N):	ch1-8:Y;	(default Y-yes)
Current Threshold:	ch1-8:100;	if yes(5~65530,default
	00ms)	'
Fnable Tone Disconnect:	ch1-8:Y;	(default No; Yes - busy
tone Disconnect: to	one)	

- AC Termination Impedance: troque 0 por 1 Corresponde a 900 Ohm (utilizado no Brasil).
- Number of Rings Before Pickup: troque 4 por 1 –
 Corresponde ao número de rings no gateway antes de passar a chamada.
- Caller ID Scheme: devemos colocar o valor de acordo com a sinalização da nossa linha para receber o Caller ID (detectar qual número de telefone ligou para nossa linha). No exemplo usaremos o Scheme 6 (VIVO).



AC Termination Impedance:	ch1-8:1;	(0-15, default 0)
	AC Termination Impedance Values (0-15, default	t 0)
	0 - 600 Ohm (North American)	
	1 - 900 Ohm	
	2 - 270 Ohm + (750 Ohm 150nF) and 275 Oh	m + (780 Ohm 150nF)
	3 - 220 Ohm + (820 Ohm 120nF) and 220 Oh	m + (820 Ohm 115nF)
	4 - 370 Ohm + (620 Ohm 310nF)	
	5 - 320 Ohm + (1050 Ohm 230nF)	
	6 - 370 Ohm + (820 Ohm 110nF)	
	7 - 275 Ohm + (78 Ohm 150 nF)	
	8 - 120 Ohm + (820 Ohm 110 nF)	
	9 - 350 Ohm + (1000 Ohm 210nF)	
	10 - 0 Ohm + (900 Ohm 30nF)	
	11 - 600 Ohm + 2.16 uF	
	12 - 900 Ohm + 1 uF	
	13 - 900 Ohm + 2.16 uF	
	14 - 600 Ohm + 1 uF	
	15 - Global complex impedance	
	Port Caller ID Setting	

Number of Rings Before Pickup:	ch1-8:1;	(1-50, default 4)
Caller ID Scheme:	ch1-8:6;	(1-11, default 1)
	 Bellcore/Telcordia ETSI-FSK during ringing ETSI-FSK prior to ringing with DTAS ETSI-FSK prior to ringing with LR ETSI-FSK prior to ringing with RP ETSI-DTMF during ringing ETSI-DTMF prior to ringing with DTAS ETSI-DTMF prior to ringing with LR ETSI-DTMF prior to ringing with RP SIN 227 - BT NTT - Japan 	
Caller ID Transport Type:	ch1-8:1;	(1-4, default 1)
	1 - Relay via SIP From 2 - Disabled 3 - Send Anonymous	

4 - Relay via SIP P-Asserted-Identity

Continuando na aba FXO Lines, acesse Dialing

FXO Lines \rightarrow Dialing

• Stage Method: troque 2 por 1 e salve.





Agora, acesse a aba Settings:

Settings → Channels Settings

DTMF Methods (1-7): devemos selecionar o padrão que melhor atenda nossa estrutura

User ID: indique o canal que receberá as ligações "entrantes" - ch1-4:4000;ch5-8:5000;

Podemos indicar quais canais e quais os ID que cada canal enviará para o servidor, como no exemplo acima, estamos direcionando parte das linhas para 2 DID distintos. O DID e previamente definido no seu servidor 3CX.

Grändstream	<u>Status Accounts</u>	Settings	<u>Networks</u>	Maintenance	<u>FXO Lines</u>	Line Analysis Version: 1.4.1.5
Settings	Channels Settings					
<u>General Settings</u>						
<u>Call Settings</u>		SI	P Channel Se	etting		
Channels Settings			_			
	DTMF Methods(1-7):	ch1-8:2;			(default 1)	
		(1:in-audio, 2:RFC	2833, 3:1+2, 4:	SIP Info, 5:1+4, 6:	2+4, 7:1+2+4)	
	No Key Entry Timeout(X1s):	ch1-8:4;			(1-9, default 4)
	Local SIP Listen Port:	ch1-8:5060++;			(default ch1-8	:5060++;)
	SRTP Mode(1-3):	ch1-8:1;			(default 1)	
		(1:disabled, 2:enab	led but not forc	ed, 3:enabled and :	forced)	
			Calling to Vo	IP		
	Unconditional Call Forwar	rd to Following:				
	User ID	ch1-4:4000;ch5-8:5	000;		(i.e ch1	-2:223;ch3:224)
	SIP Server:	ch1-8:p1;			(ch1-2:	p1;ch3:p2)
	SIP Destination Port:	ch1-8:5060;			(ch1-2:	5060;ch2:7080)
		I	.38 FAX Sett	ings		
		(Syntax: ch x-y:	mode=val,rat	te=val,ecm=val;[])	
	T.38 Settings:	ch1-8:mode=1,rate	=9600,ecm=1;			
		(mode: 1:Relay(de	fault), 2:Passtho	ough)		
		(rate: 2400, 4800, 7	7200, 9600(defa	ault), 12000, 14400))	
		(ecm: 1:Enable(de:	fault), 0:Disable	:)		
		Save Can	cel			

4º Passo – Registrando o Gateway ao 3CX:

Em **Accounts**, iremos direcionar o gateway para o IP do servidor 3CX e registrálo a conta que criamos.



Accounts \rightarrow Account1 \rightarrow General Settings

- Account Name: escolha um nome.
- SIP Server: digite o endereço do servidor 3CX.

Accounts	General Settings		
Account 1			
General Settings	Account Active:	⊙ Yes ○ No	
Networks Settings	Account Name:	3cx	(Optional, name of your profile)
SIP Settings	SIP Server:	20.20.20.149	(Server domain name or IP address)
<u>Audio Settings</u>	Outbound Proxy:		(Domain name or IP address if in use)
<u>Call Settings</u>			
Account 2			
Account 3			
<u>User Account</u>			
	[Save Cancel	

$\textbf{Accounts} \rightarrow \textbf{User Account}$

Nessa parte, registraremos a conta SIP que criamos no servidor e indicaremos o canal que receberá a linha analógica.

Type of Authentication

Register/Account based

Authentication ID (aka SIP User ID

10000

Authentication Password

•••••



Accounts	SIP User Acco	unts			
Account 1					
Account 2			SIP UserID Setting		
Account 3	Channel(s)	SIP User ID	Authenticate ID	Authen Password	SIP Account
User Account		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
		10000	10000	•••••	Account 1 ~
			Save Cancel		

5º Passo – Criando rota de saída:

No 3CX→ Outbound Rules

Name: escolha o nome da saída

Os campos **"numbers starting, from extension, Number lenght"** são preenchidos conforme sua necessidade, em nosso tutorial não colocaremos nenhum filtro, ou seja, essa rota aceitará qualquer número para saída

Calls from extensions group(s): Clique em adicionar e selecione os grupos que farão parte da rota de saída. Esta configuração permite a saída de qualquer valor.

Make outbound calls on: em Route selecione o gataway:



di	Dashboard	Saida 4108 OK Cancel
8	Phones	
1	Extensions	
	Groups	General
1	Contacts	Rule Name
0	SIP Trunks	Saloa_4106
ŧ	Inbound Rules	
t	Outbound Rules	Apply this rule to these calls
ଜ	Digital Receptionist	Calls to numbers starting with prefix
	Ring Groups	Calls to numbers starting with prefix
쓥	Call Queues	Calls from extension(s)
#	Bridges	Calls from extension(s)
R	FAX Extensions	Calls to Numbers with a length of
•	EXS/DECT	Calls to Numbers with a length of
	Hotdosking	Calls from extension group(s)
	Decodiare	◆ Add
	Recordings	
	Backup and Restore	Make outbound calls on
	Call Log	Configure up to 5 backup routes for outgoing calls. Each route can be configured differently
	Call Reports	Strip Prepend Digits
×	Settings	Route 1 Generic Gateway Device

6º Passo – Criando rota de Entrada:

$3CX \rightarrow Inbound Rules$

- Name: escolha o nome da rota de entrada;
- **DID:** Número para Identificação das ligações entrantes, (no exemplo dividimos o **GXW4108** para enviar o DID 4000 e 5000.
- **Destination for Calls:** Extension de sua escolha, no exemplo colocamos para o ramal 100.



di	Dashboard	Add Inbound Rule ox Carcel	🚱 Help
8	Phones		
1	Extensions		
	Groups	General	
1	Contacts	Name	
0	SIP Trunks	entrada_4108_ch1-4	
ŧ	Inbound Rules		_
t	Outbound Rules		
Ģ	Digital Receptionist		
	Ring Groups	Route calls to	
쑡	Call Queues	Destination for calls during office hours	
1	Bridges	Extension	~
Ð	FAX Extensions	100 100 100	-
6	FXS/DECT	Destination for calls outside office hours	
2	Hotdesking	End Call	~
-0	Recordings	Set up Specific Office Hours for this trunk	
-	Rackup and Restore	Play holiday prompt when it's a global holiday	

• O 3CX também possui recursos de fila de espera, chamada para número externo, URA, grupos de ramais, gravações de chamadas, entre outros. Para mais informações de configurações adicionais entre em contato com o nosso suporte técnico.

Tudo Pronto!

Até o próximo tutorial.