

Configurando HT814 com servidor Issabel



## Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensiná-lo a configurar o Ata **HT814** de 4 portas FXS.

Ainda não tem o UCM da Grandstream? Clique aqui

## O que é o Grandstream HT814?

O ATA **HT814 Grandstream 4 FXS** é um adaptador de telefone analógico de <u>4</u> <u>portas</u> (ATA) fácil de usar com <u>4 portas FXS</u> e um roteador NAT Gigabit integrado.

HT814 Grandstream 4 FXS é construído sobre a tecnologia <u>SIP</u> ATA / <u>gateway</u> líder no mercado da <u>Grandstream</u> com milhões de unidades implantadas com sucesso no mundo todo. Este poderoso HT814 Grandstream 4 FXS possui excepcional qualidade de voz em vários ambientes de aplicação, criptografia com certificado de segurança exclusivo por unidade, provisionamento automatizado para implantação de volume e gerenciamento de dispositivos e excelente desempenho de rede para uso doméstico e de escritório.

O **HT814 Grandstream 4 FXS** oferece <u>tecnologia VoIP</u> e capacidade de roteamento para ambientes domésticos e de escritório e permite aos usuários conectar com êxito seus dispositivos analógicos a uma gerenciável e poderosa rede VoIP.



#### Vamos para configuração então, pessoal:

#### 1º Passo – Criação dos ramais:

Criaremos dentro do servidor **ISSABEL**, os 4 ramais que serão registrados no ATA FXS. Cada ramal refere-se a cada porta do **HT814**.

### No Issabel vá em: PBX $\rightarrow$ PBX CONFIGURATION $\rightarrow$ BASIC $\rightarrow$ EXTENSIONS

- Clique em Submit, para criação do seu ramal SIP.
- (User Extension) Dê um nome para seu ramal SIP.
- (**Display Name**) Refere-se ao nome que aparecerá quando for efetuada alguma ligação do seu ramal SIP.
- (Secret) Crie uma senha de registro para o ramal SIP.

🗲 🛈 🛍   https://20.20.20.39/config.php			C Q Pesquisar		☆自↓	⋒		≡
System >	Bagio Extensions Feature Codes			Add Exten	sion		]	•
Email >	Outbourid Routes Trunks Inbound Call Control	- Add Extension	on	200 <2003 300 <3003 400 <4003	>			Е
E Fax	DAHDI Channel DIDs Announcements	User Extension 🕫	100				-	
PBX Configuration	CallerID Lookup Sources Call Flow Control	Display Name <sup>®</sup> CID Num Alias <sup>®</sup>	100					
Voicemails	Follow Me IVR Queue Priorities	SIP Alias <sup>©</sup> - Extension Options						
Calls Recordings	Queues Ring Groups Time Conditions	Outbound CID <sup>©</sup>						
Conference	Time Groups Internal Options & Configuration	Asterisk Dial Options® Ring Time®	Ttr Default	Override Override				
Tools >	Conferences Languages Misc Applications	Call Forward Ring Time <sup>®</sup> Outbound Concurrency Limit <sup>®</sup>	No Limit					
+ Extras	Misc Destinations Music on Hold PIN Sets	Call Waiting <sup>9</sup> Internal Auto Answer <sup>6</sup>	Disable					
🚓 Addons >	Paging and Intercom Parking Lot	Call Screening® Pinless Dialing®	Disable					
Security >	System Recordings VoiceMail Blasting Remote Access	Emergency CID <sup>©</sup> Queue State Detection <sup>©</sup>	Vso Stato 💌					
D History	Callback	- Assigned DID/CID						-



🗲 🛈 🗞   https://20.20.20.39/config.php			C Q Pesquisar		☆自	Ŧ	俞	≡
	Misc Destinations Misc Destinations Music on Hold PIN Sets Paging and Intercom Parking Lot	Call Waiting® Internal Auto Answer® Call Screening® Pinless Dialing®	Enable  Disable Disable Disable Disable					*
Security	VoiceMail Blasting Remote Access Callback DISA Option	Emergency CID Queue State Detection - Assigned DID/CID	Use State	_				
	Unembedded IssabelPBX	DID Description® Add Inbound DID® Add Inbound CID® - Device Options		_				E
		chis havine uses sin termino secret <sup>©</sup> dtmfmode <sup>©</sup> nat <sup>©</sup> - Dictation Services	admin100 RFC 2833					
		Dictation Service Dictation Format Email Address® - Language	Disabled  Ogg Vorbis	_				

## 2º Passo – Acessando o ATA HT814:

Para acessar o equipamento é necessário que o cabo de rede esteja conectado na porta "*LAN*", e que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois o IP de fábrica do Gateway é: **192.168.2.1** 

#### No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento → Alterar Configuração do Adaptador → clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local → Propriedades → Protocolo TCIP4 → digite um IP fixo da sua rede → em seguida clique em Avançado, digite o apelido de IP para acessar o HT814. "192.168.2.125".

TM) Gigabit E	Rede não ide	rvtificada	
	LAP-Window	v: Adapter V9	

#### Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60

Cond. Mansões Entre Lagos – Etapa 01 – Conj 01 – LT 28 – Cep 73255-900



# Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfig eth0:1 192.168.2.125 netmask 255.255.255.0 up

Para acessar o equipamento, digite o IP 192.168.2.1 em seu navegador.

Grandstream Device Configuration
Password
Login
All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2008

Coloque a senha padrão admin

# 2º Passo – Atribuindo IP Estático:

Vamos alterar o endereço IP do equipamento.

Acesse a aba "BASIC SETTINGS" e, então, marque a opção statically configured as.

IP Addres	s: 💿 dynamically assigned via D	HCP				
	DHCP hostname:					(optional)
	DHCP vendor class ID:	HT8XX				(optional)
	🔵 use PPPoE					
	PPPoE account ID:					
	PPPoE password:					
	PPPoE Service Name:					
	1st Preferred DNS server:	0	.0	.0	.0	
	2nd Preferred DNS server:	0	.0	.0	.0	
	3rd Preferred DNS server:	0	.0	.0	.0	
	4th Preferre d DNS server:	0	.0	.0	.0	
ſ	statically configured as					
	IP Address:	20	<b>.</b> 20	.20	<mark>.</mark> 85	]
	Subnet Mask:	255	<mark>.</mark> 255	.255	. <mark>0</mark>	
	Default Router:	20	<mark>.</mark> 20	.20	<mark>.</mark> 1	
	DNS Server 1:	0	<b>_</b> O	.0	<mark>.</mark> 0	
	DNS Server 2:	0	<b>.</b> 0	.0	-0	

Após digitar o IP desejado, selecione o modo "BRIDGE" e desabilite a porta "WAN"

Em Reply to ICMP on WAN port: selecione YES;



Em WAN side HTTP/Telnet access: selecione YES;

T/DHCP Server Information & (	Configuration:
Device Mode:	NAT Router      Bridge
NAT maximum ports:	1024 (range: 0 - 4096, default is 1024)
NAT TCP timeout:	3600 (range: 0 - 3600, default is 3600)
NAT UDP timeout;	300 (range: 0 - 3600, default is 300)
Uplink bandwidth:	Disabled •
Downlink bandwidth:	Disabled •
Enable UPnP support:	No O Yes
Reply to ICMP on WAN port:	No • Yes (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No)
WAN side HTTP/Telnet access:	No Yes (WAN side access will be rejected if set to No)

Agora altere a porta de conexão ethernet do HT814, retirando da porta **LAN** e conectando por meio da **WAN**.

Então clique em "**APPLY**", em seguida "**REBOOT**" para que as configurações sejam aplicadas.

## 2º Passo – Inserindo os tons brasileiros no equipamento

Clique na aba "ADVANCED SETTINGS" e aplique os seguintes tons de linha.

Estes são os parâmetros de tons brasileiros.

System Ring Cadence: c=1000/4000;

Dial Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=0/0;

Ringback Tone= f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;

Busy Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=25/25;

Reorder Tone = f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;



System Ring Cadence:	c=1000/4000;	
	Dial Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;
	Ringback Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;
Call Progress Tones:	Busy Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;
	Reorder Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;
	Confirmation Tone:	f1=350@-11,f2=440@-11,c=100/100-100/100-100/100;
	Call Waiting Tone:	f1=440@-13,c=300/10000-300/10000-0/0;
	Prompt Tone:	f1=350@-13,f2=440@-13,c=0/0;
	Syntax: f1=val[,f2= (Frequencies are in H	val[,c=on1/off1[-on2/off2[-on3/off3]]]]; [z and cadence on and off are in ms)
Prompt Tone Access Code:	No default.)	(Key pattern to get Prompt Tone. Maximum 20 digits.

## 3º Passo – Criando ponte de comunicação entre o servidor e o HT814:

Em Profile 1, digite o IP do seu servidor "Primary SIP Server".

STATUS BASIC SETTINGS	<u>ADV</u>	ANCED SETT	INGS	PROFILE 1	PROFILE 2	FXS PORTS	
Profile Active:	O N∘	Yes					
Primary SIP Server:	20.20.20.3	39		(	e.g., sip.myco	mpany.com, or	IP address)
Failover SIP Server:				(	Optional, used	l when primary	server no response)
Prefer Primary SIP Server:	⊙ No	🔵 Yes	(yes	- will register	to Primary Se	rver if Failover	registration expires)
Outbound Proxy:	any)			(	e.g., proxy.my	provider.com,	or IP address, if

Em **FXS PORTS**, registraremos os ramais SIP que foram criados em nosso servidor **ISSABEL**:

		<u>STATUS</u>	BASIC SETTINGS	ADVANCE	ED SETTINGS	<u>PROFILE 1</u>	PROFILE 2	FXS PORTS	
User :	Settings								
Port	SIP User ID	Authentica	ate ID Password	Name	Profile ID	Hunting Group	Enable Port		
1	100	100	•••	100	Profile 1 🔻	None 🔻	🔍 No 🖲	Yes	
2	200	200	•••	200	Profile 1 🔻	None 🔻	🔍 No 🖲	Yes	
3	300	300	•••	300	Profile 1 🔻	None 🔻	🔍 No 🖲	Yes	
4	400	400		400	Profile 1 🔻	None 🔻	0 No 🖲	Yes	

Agora, em "**STATUS**", será mostrado o seu **HT814** registrado com o seu servidor de telefonia.



Port Status:	Port	Hook	User ID	Registration
	FXS 1	On Hook	100	Registered
	FXS 2	On Hook	200	Registered
	FXS 3	On Hook	300	Registered
	FXS 4	On Hook	400	Registered

Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.