

Configurando HT818 com servidor Issabel



Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi.

Iremos ensiná-lo a configurar o Ata HT818 de 8 portas FXS.

Ainda não tem o HT818? Clique aqui

O que é o Grandstream HT818?

É um equipamento que converte o sinal de telefonia via internet (VOIP) em sinal analógico para uso de até 08 (oito) telefones convencionais ou analógicos. Pode ser utilizado tanto para utilização de ramais remotos (em outras localidades), quanto para contas SIP de operadoras de telefonia VOIP.

O **HT818 Grandstream** é o novo gateway FXS de 8 portas com recursos avançados de telefonia: identificação do chamador, chamada em espera, conferência de 3 vias, transferência de chamadas, modo DND entre outros.

O HT818 Grandstream 8 FXS Gateway possui encriptação AES forte com certificado de segurança por unidade.

Trazendo a mesma base de código da série HT8xx, o HT818 Grandstream 8 FXS Gateway possui imagem de firmware dupla para maior confiabilidade, tornando-o líder em segurança no mercado.



O HT818 Grandstream 8 FXS Gateway fornece 2 portas Gigabit Ethernet com suporte NAT incorporado.

Vamos para configuração

1º Passo – Criação dos ramais:

Criaremos dentro do servidor **ISSABEL**, os 8 ramais que irão se registrar ao ATA FXS. Cada ramal refere-se a cada porta do **HT818**.

No Issabel, em: PBX → PBX CONFIGURATION → BASIC → EXTENSIONS

Clique em "Submit", para criação do seu ramal SIP.



Em "Add SIP Extension", iremos preencher somente alguns parâmetros básicos para o funcionamento dos ramais, sendo eles:

- (User Extension) Dê um nome para seu ramal SIP.
- (**Display Name**) Refere-se ao nome que aparecerá quando for efetuada alguma ligação do seu ramal SIP.
- (Secret) Crie uma senha de registro para o ramal SIP.

Neste exemplo criaremos os ramais 101 até o 108.

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Av. Brasília, 451 – Formosinha, Formosa – GO, CEP: 73813-010



← → C ☆ ▲ Não seguro https:/	//20.20.20.156/config.php					
🗐 Agenda 🛛 🔸	Feature Codes Outbound Routes	Add SIP Extensi	ion		Add Extension	
🖂 Email 🔶 🔸	Trunks Class of Service	- Add Extension				
🖨 Fax >	Inbound Call Control					
с рвх 🗸 🗸	DAHDI Channel DIDs	User Extension ®	101			
	Blacklist	Display Name	101			
	CallerID Lookup Sources Call Flow Control	CID Num Alias®		-		
Operator Panel	Follow Me	SIP Alias				
Voicemails	Queue Priorities	- Extension Options				
Calls Recordings	Queues Ring Groups	Outbound CID®				
Batch Configurations >	Time Conditions	Asterisk Dial Options®	Ttr	Override		
Conference	Internal Options & Configuration	Ring Time	Default 🔻			
Tools	Conferences	Call Forward Ring Time®	Default •			
	Languages Misc Applications	Outbound Concurrency Limit	No Limit V			
Endpoint Configurator	Misc Destinations Music on Hold	Internal Auto Answer	Disable V			
A Reports	PIN Sets	Call Screening [©]	Disable •			
+ Extras >	Parking Lot	Pinless Dialing 🤨	Disable 🔻			
🚓 Addons >	System Recordings VoiceMail Blasting	Emergency CID [©]				
My Extension >	Remote Access Callback	Queue State Detection	Use State V			
	DISA	- Assigned DID/CID				
	Unembedded IssabelPBX®	DID Description				
D History >		Add Inbound DID				
		Add Inbound CID				
		- Device Options				
		This device uses sin technology	N/			
		secret [®]	admin101			
		Submit				

2º Passo – Acessando o ATA HT818:

Para acessar o equipamento, é necessário que o cabo de rede esteja conectado a porta "*LAN*'. E que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois o IP de fábrica do Gateway é: **192.168.2.1**

No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento \rightarrow Alterar Configuração do Adaptador \rightarrow clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local \rightarrow Propriedades \rightarrow Protocolo TCIP4 \rightarrow coloquem um IP fixo da sua rede \rightarrow em seguida clique em Avançado coloque o apelido de IP para acessar o HT814. "192.168.2.99".



red	e	е	con	fig	ur	ar	as	conexões	

Tipo de acesso: Internet Grupo Doméstico: Disponível para ingressar Conexões: 📱 Ethernet	
de rga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou ponto de	Endereços IP Endereço TCP/IP ×
rede ou obtenha informações sobre como solucionar	Endereço IP: 192.168.2.99 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
	Gateway Custo 20.20.20.1 Automática
	Adicionar Editar Remover
	Métrica da interface:
	OK Cancelar

Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfig eth0:1 192.168.2.99 netmask 255.255.255.0 up

Para acessa o equipamento coloque o IP 192.168.2.1, em seu navegador.

← → C ☆ 🗅 192.168.2.1/cgi-bin/login		:
	Grandstream Device Configuration	
	Username admin Password	
	Login	
	All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2018	

Coloque a senha padrão: admin



3º Passo – Atribuindo IP Estático:

Vamos alterar o endereço IP do equipamento, acesse a aba **"BASIC SETTINGS"** então marque a opção **"statically configured as"**.

WAN Side Web/SSH Access: 0 No •	Yes O Auto WAN side access allowed for private IP; rejected for public
IPv6 Address:	* statically contigured as IP Address: 20 20 145 Subnet Mask: 255 255 20 Default Router: 20 20 20 DNS Server 1: 0 0 0 DNS Server 2: 0 0 0 Ø dynamically assigned via DHCP statically configured as: * * Full Static IPv6 Address: IPv6 Prefix (54 bits): IPv6 Prefix (54 bits): IPv6 Prefix (54 bits): IPv6 Prefix (54 bits):
	DNS Server 2:
Time Zone:	Using self-defined Time Zone
Self-Defined Time Zone:	M12+0MD1+0,M3.2.0,M11.1.0 (For example: M12+0MD1+0,M4.1.0,M11.1.0)
Allow DHCP server to set Time Zone:	O No 🖲 Yes
Language:	English
NAT/DHCP Server Information & C	Configuration:
Device Mode:	O NAT Router Bridge WAN Only
NAT maximum ports:	1024 (range: 0 - 4096, default is 1024)
NAT TCP timeout:	3600 (range: 0 - 3600, default is 3600)
NAT UDP timeout:	300 (range: 0 - 3600, default is 300)
Uplink bandwidth:	Disabled •
Downlink bandwidth:	Disabled •
Enable UPnP support:	• No 🤍 Yes
Reply to ICMP on WAN port:	No Yes (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No)

Após colocar o IP desejado, selecione o modo "**BRIDGE**" e desabilite a porta "**WAN**"

Em Reply to ICMP on WAN port: selecione YES;

Em WAN side Web/SSH access: selecione YES;

Agora, altere a porta de conexão ethernet do HT814, retirando da porta LAN e conectando através da WAN.

Então, clique em "**APPLY**", em seguida "**REBOOT**" para que as configurações sejam aplicadas.



4º Passo – Colocando os tons brasileiros no equipamento

Clique na aba "ADVANCED SETTINGS" e aplique os seguintes tons de linha.

Confirme se esses são os parâmetros.

System Ring Cadence: 2000/4000;

Dial Tone: f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;

Ringback Tone: f1=440@-17,f2=480@-17,c=2000/4000;

Busy Tone: f1=480@-21,f2=620@-21,c=500/500;

Reorder Tone: f1=480@-21,f2=620@-21,c=250/250;

System Ring Cadence:	c=2000/4000;	
	Dial Tone:	f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;
	Ringback Tone:	f1=440@-17,f2=480@-17,c=2000/4000;
	Busy Tone:	f1=480@-21,f2=620@-21,c=500/500;
	Reorder Tone:	f1=480@-21,f2=620@-21,c=250/250;
Call Progress Iones:	Confirmation Tone:	f1=350@-11,f2=440@-11,c=100/100-100/100-100/100;
	Call Waiting Tone:	f1=440@-13,c=300/10000;
	Prompt Tone:	f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;
:	<pre>Syntax: f1=val[, f</pre>	<pre>2=val[,c=on1/off1[-on2/off2[-on3/off3]]]]</pre>
((Frequencies are in H	z and cadence on and off are in ms)
Prompt Tone Access Code:	default)	(Key pattern to get Prompt Tone. Maximum 20 digits.



5º Passo – Criando ponte de comunicação entre o servidor e o HT818:

Em "Profile 1" coloque o IP do seu servidor "Primary SIP Server".

Grandstream Device Configuration							
STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS							
Profile Active:	🔍 No 💿 Yes						
Primary SIP Server:	20.20.20.156 (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)						
Failover SIP Server:	(Optional, used when primary server no						
	Ne Ve (me milleritet Dimer Serve if Feilensenitette						
Prefer Primary SIP Server:	expires)						
Outhound Prove	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if						
Gutbound Proxy.	any)						
Backup Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if						
	any)						
Prefer Primary Outbound Proxy:	No Ves (yes - will reregister via Primary Outbound Proxy if registration expires)						
Allow DHCP Option 120 (override SIP							
server):	INO VIES						
SIP Transport:	• UDP • TCP • TLS (default is UDP)						
SIP URI Scheme When Using TLS:	⊙ sip ● sips						
Use Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS:	🖲 No 🗢 Yes						
NAT Traversal:	● No ○ Keep-Alive ○ STUN ○ UPnP						
DNS Mode:	A Record SRV NAPTR/SRV						
DNS SRV use Registered IP:	• No Ves						
Tel URI:	Disabled						
Use Request Routing ID in SIP INVITE Header:	• No 💿 Yes						
SIP Registration:	🔍 No 🛛 🖲 Yes						
Unregister On Reboot:	No Ves						
Outgoing Call without Registration:	No Ves						

Em "**FXS PORTS**", iremos registrar os ramais SIP, que foram criados no servidor **ISSABEL**:

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Av. Brasília, 451 – Formosinha, Formosa – GO, CEP: 73813-010



	Grandstream Device Configuration									
		STATUS BASICS	SETTINGS	ADVANCED	SETTINGS	PROFILE 1	PROFILE 2	FXS PORTS		
User	Settings									
Port	SIP User ID	Authenticate II	Password	Name	Profile ID	Hunting Grou	p Request UI	RI Routing ID	Enable Po	ort
1	101	101	•••	101	Profile 1 V	None 🔻			O No 🤅	• Yes
2	102	102	•••	102	Profile 1 V	None 🔻			O No 🤇	Yes
3	103	103	•••	103	Profile 1 V	None 🔻			O No 🤅	• Yes
4	104	104	•••	104	Profile 1 V	None 🔻			O No 🤇	Yes
5	105	105	•••	105	Profile 1 V	None 🔻			O No 🤅	Yes
6	106	106	•••	106	Profile 1 V	None 🔻			O No 🤅	Yes
7	107	107		107	Profile 1 •	None 🔻			O No 🤅	• Yes
8	108	108	•••	108	Profile 1 V	None 🔻			No @	Yes
Port	Offhook Auto-	-dial								
	400									
	100									
2										
5										
4										
5										
0										
8										
			U	pdate Appl	ly Cancel	Reboot				
			All	Rights Reserved Gran	ndstream Networks	. Inc. 2006-2018				

Bônus!!! – O campo circulado em "Offhook Auto-dial", serve apenas de exemplo para mostrar que o equipamento também possui a função Hotline, ou seja, o campo deverá ser preenchido com o número do ramal que deseja ser feito o Hotline.

No exemplo, colocamos o ramal 100, toda vez que o telefone da Port 1, tirar o handset do gancho, ele discará automaticamente para o ramal 100.

Lembrando que, quando há uma porta configurada para o Hotline, ele somente realizará a chamada para o número informado, conforme na imagem acima Quanto ao recebimento de ligações, ele poderá receber ligações de quaisquer números, desde que esteja previamente configurado em seu servidor.



Agora, é só ir em "**STATUS**", lá você irá ver seu **HT818** registrado com o seu servidor de telefonia.

Port Status:	Port	Hook	User ID	Registration
	FXS 1	On Hook	101	Registered
	FXS 2	On Hook	102	Registered
	FXS 3	On Hook	103	Registered
	FXS 4	On Hook	104	Registered
	FXS 5	On Hook	105	Registered
	FXS 6	On Hook	106	Registered
	FXS 7	On Hook	107	Registered
	FXS 8	On Hook	108	Registered

Tudo Pronto!

Até o próximo tutorial.

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Av. Brasília, 451 – Formosinha, Formosa – GO, CEP: 73813-010