

Configurando Intelbras TIP 125 com Grandstream HT813



Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensiná-lo a configurar o **TIP125** juntamente com o **HT813** para demonstrar que dentre as funcionalidades de ambos os equipamentos, podemos integrar um ao outro sem a necessidade de um servidor PABX efetuando um PONTO A PONTO.

(Esta configuração é chamada de ponto a ponto, logo, ao apontarmos uma porta FXO diretamente para o telefone, não podemos efetuar uma transferência de ligação, inserir uma URA, para aproveitar todos os recursos dos equipamentos é necessário ter um servidor PABX para configurá-los).

Ainda não tem o **Intelbras TIP 125**? *Clique aqui* Ainda não tem o **HT813**? *Clique aqui*

O que é o TIP125?

O **Telefone IP Intelbras TIP 125 PoE** é um <u>telefone</u> com tecnologia IP, possibilita a realização de chamadas através da <u>internet</u>, é um aparelho ideal para quem quer economizar sem perder qualidade. Ele vem integrado com protocolo <u>SIP</u> 2.0 e com suporte para uma conta SIP.



O que é o HT813?

O **HT813 Grandstream** é um <u>adaptador</u> de <u>telefone</u> analógico com 1 porta de telefonia analógica FXS e 1 porta FXO PSTN com suporte para a função da linha de vida. Com portas FXO e FXS integradas, este ATA híbrido tem suporte para chamadas remotas e para a linha PSTN.

Vamos para configuração então pessoal!

1º Passo – Identificando e configurando o HT813 na rede:

Para acessar o equipamento é necessário que o cabo de rede esteja conectado na porta "*LAN*', e que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois este Ata vem com o IP de fábrica : **192.168.2.1**

No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento \rightarrow Alterar Configuração do Adaptador \rightarrow clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local \rightarrow Propriedades \rightarrow Protocolo TCIP4 \rightarrow digite um IP fixo da sua rede \rightarrow em seguida clique em Avançado, coloque o apelido de IP para acessar o HT813. "192.168.2.186".

$\leftarrow \ o \ o \ \uparrow$ interval \land Painel de Controle $ ightarrow$ Rede e Internet $ ightarrow$ Conexões de Rede	
Organizar Desativar este dispositive Status de Ethernet Propriedades de Ethernet	× Exibir o state
Ethernet Rede Realtek PCIe GbE Family Control Propriedades de Protocolo IP Ver Configurações TCP/IP avança Configurações IP DNS W Endereço IP Endereço IP: Máscara de sub-rede: Ga Gateway 20.20.20.1 Addicionado 3 itens 1 item selecionado	rsão 4 (TCP/IPv4) × v N adas × INS 192 . 168 . 2 . 186 255 . 255 . 255 . 0 Adicionar Cancelar Custo Automática onar Editar Remover
	OK Cancelar

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Cond. Mansões Entre Lagos – Etapa 01 – Conj 01 – LT 28 – Cep 73255-900



Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfigeth0:1 192.168.2.125 netmask 255.255.0 up

Para acessar o equipamento coloque o IP **192.168.2.1** em seu navegador.

Grandstream Device Configuration	
Username admin Password	
Login	

2º Passo – Atribuindo IP Estático:

Marque "Yes" em WAN Side Web/SSH Access (Basic Settings)

WAN Side Web/SSH Access: 💿 No 💿 Yes 💿 Auto (WAN side access allowed for private IP; rejected for public 🛛

Iremos alterar o endereço IP do equipamento, então, marque a opção statically configured as:

20	.20	.20	<mark>.</mark> 177
255	.255	<mark>.</mark> 255	.0
20	.20	.20	.1
0	.0	.0	.0
0	.0	.0	.0
	20 255 20 0	20 .20 255 .255 20 .20 0 .0 0 .0	20 .20 .20 255 .255 .255 20 .20 .20 0 .0 .0 0 .0 .0

Após digitar o IP desejado, selecione o modo **"BRIDGE**" e habilite a porta **"WAN"** Em **WAN side HTTP/Telnet access:** selecione **YES**;



Device Mode:	NAT Ro	uter 🖲 Bridge
NAT maximum ports:	1024	(range: 0 - 4096, default is 1024)
NAT TCP timeout:	3600	(range: 0 - 3600, default is 3600)
NAT UDP timeout;	300	(range: 0 - 3600, default is 300)
Uplink bandwidth:	Disabled •	
Downlink bandwidth:	Disabled •	
Enable UPnP support:	• No	Yes
Reply to ICMP on WAN port:	O No @	Yes (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No)
WAN side HTTP/Telnet access:	O No @	Yes (WAN side access will be rejected if set to No)

3º Passo – Desativando a porta FXS do Ata.

Esse procedimento deve ser feito no HT813, pois um utilizará a porta **FXO** direcionando as ligações para o TIP 125.

Agora, clique na aba FXS e desative-a:

	Grandstream Device Con	figuration
STATUS BASIC	SETTINGS ADVANCED SETTI	NGS FXS PORT FXO PORT
Account Active: Primary SIP Server:	No Q Yes	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Failover SIP Server:		(Optional, used when primary server no response)
Prefer Primary SIP Server: e	No [©] Yes (yes - with spires)	ll register to Primary Server if Failover registration
Outbound Proxy:		(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if

Ainda em FXS Port altere Local SIP Port para 5075

Register Expiration:	60 (in minutes. default 1 hour, max 45 days)	
Reregister before Expiration:	o (in seconds. Default 0 second)	
SIP Registration Failure Retry Wait Time:	20 (in seconds. Between 1-3600, default is 20)	N
Local SIP port:	5075 (default is 5060 for UDP and TCP; 5061 for TLS)	2
Local RTP port:	5004 (1024-65535, default 5004)	
Use Random Port.	A 17 Ω 17	

4º Passo – Identificando e configurando o TIP125 na rede:

Como o Intelbras TIP125 é um equipamento IP DCHP, ele irá receber um IP gerado pelo seu servidor de rede, para encontrarmos podemos ir diretamente no equipamento ou fazer uma busca na rede utilizando o <u>IP Scanner</u>



💇 Advanced I	P Scanner					
Arquivo Exil	bição Configuraç	ões Ajuda				
Verifica	ar II 🧗					
20.20.20.1-25	4					
Resultados	Favoritos					
Status	Nome	IP	Fabricante	Endereço MAC	Comentários	
> 📮	20.20.20.178	20.20.20.178	Intelbras	18:0D:2C:0F:BD:D6		
	0 00 00 00	0 00 00 00	M	D0.00.20.55.42.05		

No telefone:

Menu \rightarrow 1 Status \rightarrow 2 Rede \rightarrow 1 IPv4 > Na opção 2 será exibido o IP que o telefone adquiriu

5º Passo – Atribuindo uma conta de identificação

Digite o IP do telefone no seu navegador \rightarrow Conta (Neste tutorial, iremos utilizar a conta 100 somente como modelo).

Por se tratar de um ponto a ponto, a opção "ENVIAR REGISTRO" deverá ser desmarcada.



intelbras	FIP 125			Termin	nai IP
				Ajuda	Sair
.: Status	Conta				
.: Rede	Básico Codecs Ava	nçado Plano Fac	Desvios	Disc Rápida	
.: Conta	Habilitar Conta:				^
.: Agenda	Enviar Registro:				- 1
.: Chamadas	Nome de Identificação:	100	-		
.: Segurança	Nome de Registro:	100	-		- 1
.: Sistema	Nome de Usuário:	100	-		
.: Atualizações	Senha:		-		
.: Restaurar					
.: Reiniciar	Servidor Primário				
	Servidor SIP:	20.20.20.177			
	Porta Servidor SIP:	5060			÷
				Cancelar	Salvar
	2016	Intelbras S.A.			

No campo de Servidor SIP: devemos colocar o IP do HT813 (que foi atribuído no segundo passo)

6º Passo – Configurando o HT813

Agora que já acessamos o telefone TIP 125, inserimos uma conta, vamos agora acessar o HT813 e colocar os mesmos dados de conta que inserimos no TIP 125.

Na aba **FXO PORT** vamos ativar a conta: em **Primary SIP Server** deverá ser inserido o IP que o TIP 125 recebeu da sua rede, no exemplo, ele ficou com o IP 20.20.20.178.

Preencha os campos destacados com as informações do TIP 125

Em Local SIP Port, altere para 5060



Grandstream Device Configuration				
STATUS B	ASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	FXS PORT FXO PORT	
Account A	ctive: 🔍 No	Yes		
Primary SIP Se	rver: 20.20.20.1	178	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)	
Failover SIP Se	rver:		(Optional, used when primary server no	
	response)			
Prefer Primary SIP Se	rver: No	Yes (yes - will re	gister to Primary Server if Failover registration	
	chpires)		(e.g., proxy myprovider com, or IP address, if	
Outbound P	roxy: any)		(8,, F),) F	
Backup Outbound P	roxy:		(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if	
Dickup Outbound I	any)			
Prefer Primary Outbound P	roxy: • No	Yes (yes - will re	register via Primary Outbound Proxy if registration	
SIP Trans	expires)		(defendt in LIDD)	
NAT Trave	port: ODP		(default is ODP)	
SIP Use	r ID: 100	• Keep-Alive • 5.	(the user part of an SID address)	
511 0.50	100		(an be identical to or different from SIP User	
Authenticat	e ID: ID)		(can be identical to of different from SH User	
Authenticate Passy	vord:		(purposely not displayed for security protection)	
N	ame:		(optional, e.g., John Doe)	
			-	
DNS N	Iode: 💿 A Ree	cord 🔍 SRV 🔍 N	APTR/SRV	
DNS SRV use Registere	ed IP: 💿 No	Yes		
Tel	URI: Disabled	T		
SIP Registre	ation: 💿 No	Yes		
Unregister On Re	<i>boot:</i> 💿 No	Yes		
Outgoing Call without Registre	ation: 🔍 No	Yes		
Register Expire	ation: 60	(in minutes. default 1	hour, max 45 days)	
Local SIP	Port: 5060	(default 5062)		
SIP Registration Failure Retry Wait	Time: 20	(in seconds. Between	1-3600, default is 20)	
SIP Registration Failure Retry Wait	<i>Time</i> 1200	(in seconds. Between	0-3600, default is 1200. 0 means stop retry	

Após criar o usuário, iremos desativar o registro SIP.

SIP Registration:	• No	• Yes
Unregister On Reboot:	• No	O Yes
Outgoing Call without Registration:	No	• Yes

Iremos alterar a porta SIP para 5060. Os dois equipamentos precisam estar trabalhando com a mesma porta.

Local SIP port:	5060	(default 5062)
Local RTP port:	5012	(1024-65535, default 5012)

Caller ID Scheme: Selecione a sinalização da sua linha fixa, em nosso tutorial estamos utilizando **operadora OI**.



Caller ID Scheme:	ETSI-DTMF during ringing	•

Role a página para baixo e altere os seguintes parâmetros em "FXO TERMINATION"

Enable Current Disconnect: marque a opção YES PSTN Disconnect Tone: coloque f1=425@-10,f2=0@-10,c=250/250; AC Termination Model: Selecione Impedance-based

FXO Termination	
Enable Current Disconnect:	○ No ● Yes (Default Yes. If set to yes, enter threshold below)
Current Disconnect Threshold (ms):	100 (50-800 milliseconds. Default 100 milliseconds)
Enable PSTN Disconnect Tone Detection:	● No ○ Yes (Default No)
	(If set to yes, the following tone is used as the disconnect signal)
PSTN Disconnect Tone:	f1=425@-10,f2=0@-10,c=250/250;
	(Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;)
	(Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;) (Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz, vol = -40 to -24dBm)
	(Syntax: fl=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;) (Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz; vol = -40 to -24dBm) (Default: Busy Tone: f1=480@-32,f2=620@-32,c=500/500;)
Enable Polarity Reversal:	(Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;) (Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz; vol = -40 to -24dBm) (Default: Busy Tone: f1=480@-32,f2=620@-32,c=500/500;) ● No ○ Yes (Default No. Check with your PSTN carrier before setting to Yes)
Enable Polarity Reversal:	 (Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;) (Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz; vol = -40 to -24dBm) (Default: Busy Tone: f1=480@-32,f2=620@-32,c=500/500;) No ○ Yes (Default No. Check with your PSTN carrier before setting to Yes)
Enable Polarity Reversal: AC Termination Model	 (Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;) (Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz, vol = -40 to -24dBm) (Default: Busy Tone: f1=480@-32,f2=620@-32,c=500/500;) No ○ Yes (Default No. Check with your PSTN carrier before setting to Yes) ○ Country-based ○ Impedance-based ○ Auto-Detected
Enable Polarity Reversal: AC Termination Model Country-based	 (Syntax: f1=freq@vol, f2=freq@vol, c=on1/off1-on2/off2-on3/off3;) (Allowed Range: freq = 0 to 4000Hz, vol = -40 to -24dBm) (Default: Busy Tone: f1=480@-32,f2=620@-32,c=500/500;) No Ves (Default No. Check with your PSTN carrier before setting to Yes) Country-based Impedance-based Auto-Detected BRAZIL

Numbers of rings – são os números de rings antes da chamada ser encaminhada, digite 1.

PSTN Ring Thru FXS – desabilita as chamadas que passarem pela porta FXS, clique **NO**.

PSTN Ring Thru Delay(sec) - é o tempo de resposta ao iniciar a chamada, digite 1.

Number of Rings:	1 (1-50. Default 4)
	(Number of rings for a PSTN incoming call before FXO port answers to accept VoIP number)
PSTN Ring Thru FXS:	🖲 No 💿 Yes (Default Yes)
	(If set to yes, all incoming PSTN calls will ring the FXS port after the Ring Thru Delay)
PSTN Ring Thru Delay (sec):	1 (1-10 seconds. Default 4 seconds)

7º Passo – Encaminhamento de chamada

Volte em "**BASIC SETTINGS**" (que está no menu principal) para configurarmos o encaminhamento de chamadas entrantes, como estamos usando um ponto a

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Cond. Mansões Entre Lagos – Etapa 01 – Conj 01 – LT 28 – Cep 73255-900



ponto, tudo que chegar na porta **FXO**, que está no ponto "**A**", será encaminhado para o **TIP 125**, que está no ponto "**B**".

Unconditional Call Forward to VOIP: User ID digite o nome da conta SIP, neste exemplo vamos usar **100**.

Em SIP Server: preencha com o endereço IP do TIP125 que está no ponto "**B**". **Em SIP Destination Port:** digite 5060.

	User ID	Sip Server		Sip Destination Port
Unconditional Call Forward t VOIP:	° 100	@ 20.20.20.178	:	5060

Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.

Para baixar este tutorial em PDF **clique aqui**.