

## Configurando SIMVOX-8 com Asterisk



## Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensinar como configurar o SIMVOX-8.

Ainda não tem o SIMVOX-8 ? Clique aqui

## O que é o Grandstream SIMVOX-8 ?

**Gateway SimVox 3G** é um produto multi-funcional utilizado para realizar eficientemente a transição suave entre a rede móvel e VoIP. Diferente de SMG2000 / 3000 series, **Gateway SimVox 3G** acrescenta mais recursos de software e adota novo design estrutura de hardware.

O Gateway SimVox 3G é compatível com os Servidores de Telefonia IP Asterisk, Freepbx, Elastix, Snep e outras distribuições que utilizam protocolo SIP;

Vamos para configuração então pessoal:



## 1º Passo – Criando Tronco SIP:

Neste tutorial estaremos registrando o nosso gateway em um servidor Asterisk puro que acabei de instalar, logo, faremos uma configuração simples e rápida.

Primeiro vamos criar uma conta SIP em nosso asterisk para registrarmos o nosso gateway.

Acesse o seu servidor asterisk e abra o sip.conf

(nano /etc/asterisk/sip.conf)

[simvox-8] username=simvox-8 type=friend secret=123simvox port=5060 insecure=invite context=simvox qualify=yes nat=force\_rport,comedia host=dynamic fromuser=4000 disallow=all allow=ulaw allow=alaw

```
- Salve o arquivo e saia, vamos editar agora o extensions.conf (nano /etc/asterisk/extensions.conf)
```

```
[from-internal] ;; rota de saída
exten => _9X.,1,Noop() ;; rota de saída para números iniciados com 9
same => n,Dial(SIP/simvox-8/${EXTEN},60,tT)
same => n(desliga),Hangup()
```

```
[simvox] ;; rota de entrada
exten => _5000,1,Noop() ;; esse número será enviado pelo gateway
same => n,Dial(SIP/100,60,tTL)
same => n(desliga),Hangup()
```

- Salve o arquivo e saia.
- Vá para o CLI do asterisk (asterisk -rvvvvvv)

```
- Digite reload
```



#### 2º Passo – Acessando o Simvox-8:

Conecte o gateway **Simvox-8** à rede pela porta **EHT1**. O **Simvox-8**, vem com uma faixa de IP default do seu fabricante **192.168.1.101**, caso você não esteja nessa faixa de IP, atribua um apelido de rede a sua maquina.

#### Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfig eth0:1 192.168.1.99 netmask 255.255.255.0 up

#### No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento@Alterar Configuração do Adaptador @ clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local @ Propriedades @ Protocolo TCIP4@ coloquem um IP fixo da sua rede @ em seguida clique em Avançado coloque o apelido de IP para acessar o SIMVOX-8. "192.168.1.99".

rede e configurar as conexões

Tipo de acesso: Internet Grupo Doméstico: Disponível para ingressar Conexões: 📮 Ethernet	Configurações IP INIS
de rga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou ponto de rede ou obtenha informações sobre como solucionar	Endereço IP Endereço IP: 192.168.1.99 Máscara de sub-rede: 255.255.0 Gz Gateway 20.20.20.1 Automática
	Adicionar Editar Remover
	OK Cancelar

Para acessa o equipamento coloque o IP 192.168.1.101 em seu navegador.

Agora que sabemos qual o IP que nosso gateway recebeu, vamos acessá-lo através do navegador web de sua preferência.

### Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60

Cond. Mansões Entre Lagos – Etapa 01 – Conj 01 – LT 28 – Cep 73255-900



Ao digitar o endereço no navegador, aparecerá a tela de login.

O usuário e senha padrão é: admin

## 3º Passo – Definindo um IP:

Como o meu servidor Asterisk também está em outra faixa de rede, irei fixar um IP no gateway na mesma rede do meu Asterisk.

## $\mathsf{Em}\; \textbf{Advanced} {\rightarrow}\; \textbf{Network}$

Network Settings	
Network Type:	Static
IP Address (I)	20.20.20.231
Subnet Mask (U)	255.255.255.0
Default Gateway (D)	20.20.20.1
DNS Server (P)	8.8.8.8
Note:1.Please log in again using your new IP address if the IP a 2.If you select 'DHCP', your IP address will be allocated ran and press the corresponding function key to inquire it.	ddress has been modified! Idomly Please dial the port's number
Save	et

- Salve, e já pode acessar o equipamento pelo IP setado.

## 4º Passo – Registrando o Gateway ao Asterisk:

EM VoIP, vá até as configurações SIP, aqui vamos indicar o IP do servidor a qual iremos nos registrar

 $\text{Voip}{\rightarrow}\text{SIP}$ 



SIP Settings	
SIP Port	5060
Send 180	Enable
Register Status Register Gateway	Unregistered No
Registrar IP Address Registrar Port	20.20.20.250 5060
Spare Registrar Server	Enable
Registry Validity Period (s)	600
Multi-Registrar Server Mode	Enable
SIP Transport Protocol	UDP V
Switch Signal Port if SIP Registration Failed	Enable
IMS Network	Enable
Save	

- Register Gateway vamos deixar "NO", pois iremos configurar as contas diretamente nas portas.

- Registrar IP Address : IP do nosso servidor
- Registrar Port : 5060 (porta padrão)
- Salve as configurações.

Agora vamos configurar as portas GSM, mais abaixo, vá até PORT e em seguida Port Group, pois iremos registrar todos os canais no mesmo tronco SIP.

#### Port $\rightarrow$ Port Group $\rightarrow$ Add New

#### Register Port Group: YES

**SIP Account:** simvox-8 (SIP definido anteriormente no passo 1)

Password: 123simvox

Authentication Mode: Register Port Group

Port Select Mode: Cyclic Increase

**Port:** Selecione as portas que farão parte do grup, no nosso caso marcaremos todas as portas.

#### Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60

Cond. Mansões Entre Lagos – Etapa 01 – Conj 01 – LT 28 – Cep 73255-900



				Port G	roup-Add			
	la de co							
	Index			0			•	
	Descrip	tion		default				
	Ponisto	r Port Group		VEC				
	rregiste	r i on Oroup		TES			•	
	SIP Acc	ount		simvox-8				
	Passwo	rd		•••••				
	Authent	ication Mode	9	Register	Port Group		•	
	Port Sel	ect Mode		Cyclic In	crease		T	
	Port			✓Port 1	✓Po	rt 2 🕑 F	Port 3 🕑 F	Port 4
				✓Port 5	✓Po	rt 6 🕑 F	Port 7 🗹 🗹 F	Port 8
				Check A	I Inverse			
				Save	Canc	el		
- Cli	que er	n salvar						
Check	Index	Description	SIP Account	Authentication Username	Ports	Port Select Mode	Authentication Mode	Register Status
	0	default	simvox-8		1,2,3,4,5,6,7,8	Cyclic Increase	Register Port Group	Registered

chan\_sip.c:24457 handle\_response\_peerpoke: Peer 'simvox-8' is now Reachable. (32ms / 2000ms)

## Adicionando regra de saída no gateway:

#### $\textbf{Route} \rightarrow \textbf{IP} \textbf{->} \textbf{Tel/IP} \rightarrow \textbf{Add New}$

Nesta parte, vamos deixar os campos com os dados que vem por padrão, mas você poderá manipular caso deseje.



	Add New
IP->Tel/IP R	outing Rule
Index:	63 🔻
Description:	default
Source IP:	*
CallerID Prefix:	*
CalleeID Prefix:	*
Route by Number	Enable
Call Destination:	Port Group 🔻
Destination Port Group	0 •
Save	Close

## Configurando regra de entrada:

### Port→ Port → Modify(no fim da linha)

Para manipular nossa regra de entrada, iremos porta por porta, e definir um "Bound Number", o número que você digitar aqui será enviado para o seu servidor, em nossa rota de entrada no Asterisk definimos que o que chegar com "5000" será direcionado para o ramal 100, então em Bound Number vamos colocar o 5000.



Port 1
Register Port
Register Port No.
SIP Account 8001
Connection Method Static Binding
Bound Number 5000
Echo Canceller 🖉 Enable
Forbid Outgoing Call
Forbid Ingoing Call
Caller ID Detection
Modify Reset Cancel

No exemplo acima, as ligações que chegarem na porta 1, será encaminha para o servidor com o Bound Number 5000. E dentro do nosso servidor que tratamos o que deve ser feito com essas ligações.

# Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.