

# Configurando Voxmundi GSM com Portabilidade



# Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensiná-lo a configurar um gateway Voxmundi GSM com consulta de portabilidade.

# O que é o Voxmundi?

Os Gateways da série Voxmundi VOIP são produtos inovadores da Openvox, baseados em Asterisk. Esses equipamentos vêm com um design modular criativo, possibilitando a conexão de até 5 plug-ins (módulos). As combinações desses módulos podem ser feitas em diferentes interfaces de telefonia, incluindo GSM, FXO, FXS, E1 e T1. Hoje estaremos configurando um com consulta de portabilidade. Neste tutorial usaremos um modelo de 4 Canais.

Ainda não tem o Voxmundi? *Clique aqui* Lembrando que ele varia de 4 a 20 canais.

Vamos para configuração pessoal: O Voxmundi vem com IP de fábrica **192.168.99.1** 

# 1º Passo — Atribuindo IP Estático no Voxmundi:

Para acessar o equipamento é necessário que o cabo de rede esteja conectado na porta "*ETH1*" ou "*ETH2*". E que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois o IP de fábrica do Gateway é: **192.168.99.1.** 



# Em distribuição (Unix):

Dê o comando como super usuário: ifconfig eth0:1 192.168.99.100 netmask 255.255.255.0 up

# No Windows:

Vá até Central de Rede e Compartilhamento  $\rightarrow$  Alterar Configuração do Adaptador  $\rightarrow$  clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local  $\rightarrow$ Propriedades  $\rightarrow$  Protocolo TCIP4 $\rightarrow$  digite um IP fixo da sua rede  $\rightarrow$  em seguida clique em Avançado e digite o apelido de IP para acessar o Voxmundi "192.168.99.100".



Propri Rede C	edades de Ethernet × compartilhamento da rede desconect Windows Adapter V
Est	Configurações IP DNS WINS
	Endereço TCP/IP × Endereço IP: 192.168.99.100
- C	Máscara de sub-rede:  255 . 255 . 0      Ga  OK      Cancelar
	Gateway Custo 20.20.20.1 Automática
	Adicionar     Editar     Remover       Métrica automática     Métrica da interface:     Interface:

# 2º Passo — Acessando e configurando o Voxmundi:

O gateway possui duas portas de rede RJ45(10/100 Mbps) ETH1 e ETH2. Para acessar a interface do Voxmundi, conecte o equipamento à sua rede por uma das portas e acesse através do navegador web de sua preferência.

#### Endereço IP padrão 192.168.99.1.

Usuário: admin



Senha: admin

VOXM	undi	S	YSTEM   MODUI	E   VOIP   ROU	TING	SMS	Inform		ANCED   LOGS
SYSTEM OF Free Commun Cation									
Module Information		a second	1100	<b>O</b> OIIIIII				UII	
Module Information	Signal	BER	Carrier	Registration Status	PDD(s)	ACD(s)	ASR(%)	Module Status	Remain Time
Module Information	Signal	BER 0	Carrier Vivo	Registration Status Registered (Home network)	PDD(s) 0	ACD(s) 0	A SR(%) 0	Module Status READY	Remain Time No Limit
Module Information Port Jsm-1.1 Jsm-1.2	Signal atil	BER 0 5	Carrier Vivo Claro	Registration Status Registered (Home network) Registered (Home network)	PDD(s) 0 0	ACD(s) 0 0	A SR(%) 0 0	Module Status READY READY	Remain Time No Limit No Limit
Module Information Port psm-1.1 psm-1.2 psm-1.3	Signal atil atil	BER 0 5 5	Carrier Vivo Claro TIM BRASIL	Registration Status Registered (Home network) Registered (Home network) Registered (Home network)	PDD(s) 0 0 0	ACD(s) 0 0 0	ASR(%) 0 0 0	Module Status READY READY READY	Remain Time No Limit No Limit No Limit No Limit

Primeiramente vamos atribuir um IP estático para que o Voxmundi esteja na sua rede e tenha acesso à internet para poder realizar a consulta.

#### Network→LAN Settings

Em LAN IPv1 selecione o tipo "**Static**" e atribua um IP que esteja disponível em sua rede.

LAN IPv4	
Interface:	eth0
Туре:	Static •
MAC:	A0:98:05:01:4D:64
IPv4 Settings	
Address:	20.20.299
Netmask:	255.255.255.0
Default Gateway:	20.20.20.1
DNS Servers	
DNS Server 1:	8.8.8
DNS Server 2:	
DNS Server 3:	
DNS Server 4:	

Agora, vamos criar uma conta SIP para se comunicar com o Servidor ou telefone IP.

# Voip→ VoIP Endpoints→ Add New SIP Endpoint



Add New SIP Endpoint		
Main Endpoint Settings		
	Name:	90
User	Name:	90 Anonymous
Pas	sword:	••
Regist	ration:	Endpoint registers with this gateway
Hostname or IP Ad	ldress:	dynamic
Trai	nsport:	UDP V
NAT Tra	versal:	Yes •

Como mostrado na imagem acima, criamos uma conta SIP e vamos deixar o modo de registro em "**Endpoint Registers**...", ou seja, o Voxmundi será o servidor, sendo assim podemos usar essa conta 90 para que outro servidor ou um telefone IP se registre ao nosso Voxmundi.

#### $\textbf{Routing} \rightarrow \textbf{Groups} \rightarrow \textbf{New Group}$

Vamos determinar um grupo de chips para escolher as operadoras correspondentes.



Create a Group	
Routing Groups	
Group Name:	grupo_claro
Туре:	MODULE <b>•</b>
Policy:	Roundrobin •
Members	NO.     All       1     ✓ gsm-1.1       2     ✓ gsm-1.2       3     gsm-1.3       4     gsm-1.4
Routing Groups	
Group Name:	grupo_tim
Туре:	MODULE V
Policy:	Roundrobin •
Members	NO. All 1 gsm-1.1 2 gsm-1.2 3 gsm-1.3 4 gsm-1.4
	goin 1.4

#### Habilitando a consulta de portabilidade.

# Routing→ MNP Settings

Habilite a opção "MNP Check Enebale"

No campo "**MNP URL**" deverá ser inserido um link para a consulta da portabilidade. Esse link poderá ser adquirido conosco através do canal de vendas 0800 024 4357.

**MNP Timout:** Digite 5, significando que o resultado da consulta será retornado em até 5 segundos.

**Manipulation Choice:** Marque a opção "Route calls after manipulation" para enviar as ligações somente após a consulta de portabilidade.



(WIRELESS GATEWAY)	Call Routing Rules   Groups   MNP Settings	~
ROUTING	Free Commun Cation	
MNP Settings		
MNP Check Enable:		
MNP URL:		
MNP Timeout:	5	
Manipulation Choice:	Route calls after manipulation     O Route calls before manipulation	

# Routing $\rightarrow$ Call Routing Rules $\rightarrow$ New Call Routing Rule

Em "**Routing Name**" iremos digitar o nome da rota, para melhor organização, descrevemos a sua função e sua conta referente.

Call Comes in From: Selecione a conta que fará parte da rota.

Send Call Through: Selecione o grupo que fará parte da rota.

Neste exemplo, estamos configurando sua rota de saída. Identificamos que o que vier da conta "90" será enviado para o "grupo\_claro" e faremos o mesmo para o grupo da Tim.

# Create a Call Routing Rule

Call Routing Rule	
Routing Name:	saida_claro
Call Comes in From:	90 🔻
Send Call Through:	grupo_claro ▼
Call Routing Rule	
Routing Name:	saida_tim
Call Comes in From:	90 🔻
Send Call Through:	grupo_tim ▼



Agora é que vem o diferencial do nosso equipamento!

Como visto no exemplo acima, tudo que vier da conta 90 será enviada para um determinado grupo. Mas como ele irá saber para qual grupo mandar?

Simples, com o link que inserimos no MNP, todo número que for discado antes de ser enviado para os grupos, ele faz uma consulta em nosso banco de portabilidade e retorna o número com uma pequena sequência de dígitos que irá identificar a operadora.

Agora, vamos configurar os parâmetros para realizar a consulta.

# Ainda dentro de "Create a Call Routing Rule" clique em "Advance Routing Rule"

Tall Routing Rule	
Routing Name:	saida_claro
Call Comes in From:	90 •
Send Call Through:	grupo_claro •
DISA Settings	
Authentication:	OFF
Advance Routing Rule	
Dial Patterns that will use this Ro	oute
(021) + 55321	I (ZZXXXXXXXX / CallerId ) 🗱
(prepend ) + prefix	I [match pattern / CallerId ] 💥
+ Add More Dial Pattern Fields	5

No campo "prepend" vamos colocar o código da operadora correspondente ao grupo de chips, no caso da Claro, utilizaremos o 21.

No campo "prefix" será inserido uma sequência de números que identificará se o número discado será aceito na rota, essa sequência é atribuída através da consulta realizada com o link que está no MNP, e após reconhecer, essa sequência será encaminhada ao grupo correspondente, e após encontrar o grupo os dígitos acrescidos serão removidos e enviará somente o número digitado acrescido com o código da operadora.



Já o "Match pattern" ZZ é correspondente a qualquer DDD, e o XXXXXXXXX (9x) é correspondente a qualquer número digitado.

Exemplo:

Você digitou um número qualquer: 61 98123 xxxx, e este número aparentemente da TIM, foi portado para Claro.

Este número será consultado em nosso banco de portabilidade, após a consulta será retornado o mesmo número, mas com alguns dígitos a mais o que fará com que o número seja identificado na rota correta no Voxmundi.

Será retornado o número 55-32 1619 8123xxxx, após reconhecer o 55321 ele será direcionado ao grupo, e removerá os dígitos e acrescentará o 021 da Operadora do exemplo, ficando assim 0216198123xxxx no grupo da Claro. O mesmo procedimento será realizado nos demais grupo, alterando somente o "prefix" para os dígitos correspondentes.

Salve as configurações e em seguida clique em "Apply"

Para mais variações de rotas e consulta de outras operadoras, entre em contato com o nosso suporte técnico através do número (61) 2194-7687.

Caso queira adquirir um Voxmundi e o link de portabilidade entre em contato com o nosso setor de vendas através do número 0800 024 4357.

Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.