## Para configurar o Gateway FXS HT 502 siga estes poucos passos:

## Acesse o HT 502

O Grandstream HT 502 é um Adaptador de Telefonia Analógica (ATA), que funciona como gateway e integra as redes telefônicas baseadas em IP ou tecnologia digital às redes analógicas convencionais. Em muitos casos, é preciso manter parte da estrutura existente, utilizando os aparelhos telefônicos analógicos, reduzindo os custos na implantação dos projetos de telefonia IP.

Ainda não tem um gateway FXS para o seu projeto? Então acesse nossa loja e veja os melhores equipamentos de telefonia IP disponíveis - <u>aqui</u>

Nós temos as melhores soluções em hardware para telefonia do mercado.

Os cenários híbridos (Analógico + IP) têm se apresentado como facilitadores e de certa maneira um ponto determinante na adoção de serviços telefônicos baseados em protocolo de rede SIP / IAX e outros.

Assim é possível migrar sua tecnologia de maneira controlada preservando, por um determinado período, o investimento realizado anteriormente, absorvendo parte do parque tecnológico da empresa.

Por isso a importância dos adaptadores telefônicos analógicos para telefonia IP.

Ainda não tem um gateway FXS da Grandstream? Conheça toda nossa linha de ATA's fxs acesse nossa loja

Telefonia IP (Digital)→ Telefonia Analógica



O Grandstream HT 502 tem 02 portas **FXS** que "geram" os tons das linhas analógicas utilizados na telefonia convencional para trafegar a voz de um ponto a outro.

Esse gateway vem com o endereço IP de fábrica 192.168.2.1.

Então conecte o seu computador à porta **LAN** do equipamento, um endereço IP será atribuído a sua placa de rede.



Abra o navegador internet de sua preferência e digite o endereço do HT 502 na URL.

← → Ĉ () Não seguro   192.168.2.1		<u>ل</u> ر	:
	Grandstream Device Configuration		
	Password		
	Login		
	All Richts Reserved Grandstream Networks. Inc. 2006-2015		

Password: admin

Vamos alterar o endereço IP da Porta WAN

 $\mathsf{Acesse} \to \textbf{BASIC SETTINGS}$ 

Telnet Server: marque como Yes

Em IP Address marque a opção statically configured as:

Informe o endereço IP estático escolhido - segue exemplo: IP Address: 172.17.0.149 Subnet Mask: 255.255.255.192 Default Router: 172.17.0.129 DNS Server 1: Caso seja necessário DNS Server 2: Caso seja necessário

Também selecione o Time Zone para o Brasil: GMT-03:00(Brazil,Sao Paulo)



Mas para que você possa acessar o equipamento em sua rede por meio da Porta WAN é preciso marcar as opções de acesso:

Reply to ICMP on WAN port: **Yes** (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No)

WAN side HTTP/Telnet access: Yes (WAN side access will be rejected if set to No)

 Reply to ICMP on WAN port:
 No
 Image: Second content of the second conte

Aplique as configurações e reboot o gateway

Der German time	WAN port 0	)	LAN IP		LAN port	0	Protocol UDP Only V
Port Forwarding:	WAN port 0	)	LAN IP		LAN port	0	Protocol UDP Only T
	WAN port 0	)	LAN IP		LAN port	0	Protocol UDP Only T
	WAN port 0	)	LAN IP		LAN port	0	Protocol UDP Only T
WAN port 0 LAN IP LAN port 0 Protocol UDP Only T							
Update Apply Cancel Reboot							
All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2015							

Após o reboot conecte o HT 502 à sua rede por meio da porta **WAN**. Digite o novo endereço IP em seu navegador e acesse novamente o gateway fxs.

Informe o **Servidor NTP** para que o gateway busque as atualizações de data e hora.

 $\mathsf{Acesse} \to \textbf{ADVANCED SETTINGS}$ 

Vamos autenticar as contas SIP (ramal/extensão):

Acesse  $\rightarrow$  FXS PORT1 Account Active: marque Yes Primary SIP Server: digite o nome ou endereço do seu Servidor SIP SIP User ID: 2000  $\rightarrow$  SIP escolhida Authenticate ID: 2000  $\rightarrow$  Autenticação referente ao ramal Authenticate Password: \*\*\*\*  $\rightarrow$  Senha referente a autenticação Name: Atendimento  $\rightarrow$  Nome do usuário no gateway

SIP Registration: marque como Yes

Grandstream Device Configuration						
STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT1 FXS PORT2						
	Account Active:	🔍 No 💿 Yes	<u> </u>			
	Primary SIP Server:	sip.meusipserver.com.br	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)			
	Failover SIP Server:	response)	Optional, used when primary server no			
Pr	efer Primary SIP Server:	<ul> <li>No</li> <li>Yes (yes - will registration expires)</li> </ul>	l register to Primary Server if Failover			
	Outbound Proxy:	any)	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if			
	SIP Transport:	● UDP	LS (default is UDP)			
	NAT Traversal:	🖲 No 🛛 Keep-Alive 🔍	STUN 🔍 UPnP			
	SIP User ID:	2000	(the user part of an SIP address)			
	Authenticate ID:	2000 D)	(can le identical to or different from SIP User			
	Authenticate Password:	•••••	(purposely not displayed for security			
	I	protection)				
	Name:	Atendimento	(opticnal, e.g., John Doe)			
	DNS Mode:	● A Record ○ SRV ○	NAPTR/SRV O Use Configured IP			
	Primary IP:					
	Backup IP1:					
	Backup IP2:					
	Tel URI	Disabled T				
	SIP Registration:	🔍 No 💿 Yes				

Defina a ordem dos codecs utilizados de acordo com sua plataforma de telefonia. Aqui vamos manter as configurações de fábrica.

Prefer	red Vocoder:	choice 1:	PCMU 🔻
(ii	n listed order)	choice 2:	PCMA 🔻
		choice 3:	G723 🔻
		choice 4:	G729 🔻
		choice 5:	G726-32 🔻
		choice 6:	iLBC 🔻
		choice 7:	G729E 🔻
		choice 8:	AAL2-G726-16 V

Para que seja possível identificar o número que estiver realizando a chamada para linha configurada no HT 502 (BINA) selecione o Caller ID Scheme de acordo com o fornecido por sua operadora.

Nesse caso estamos utilizando o **Caller ID Scheme**: ETSI-DTMF prior to ringing with DTAS

Caller ID Scheme: ETSI-DTMF prior to ringing with DTAS ▼

. ...

. . .

Aplique as configurações → Apply

## Confirme o registro em **STATUS**

	Grandstream Device Configuration							
	STAT	US <u>BASIC</u>	SETTINGS AD	VANCI	ED SETTIN	<u>GS</u> I	XS PORT	FXS PORT2
MAC Address:	WAN-	- 00:0B:82	::8E:8D:E1 LA	AN 0	0:0B:82:81	E:8D:E	EO (Device	e MAC)
WAN IP Address:	172.17	.0.149						
Product Model:	HT-50	2 V2.0A						
Software Version:	Software Version: Program 1.0.14.100 Bootloader 1.0.0.18 Core 1.0.14.2 Base 1.0.14.1 Extra 1.0.14.1 CPE 1.0.1.48							
System Up Time:	System Up Time: 18:15:41 up 15 min							
PPPoE Link Up: Disabled								
NAT: Unknown NAT								
Port Status:	Port	Hook	Registration	DND	Forward	Busy	Forward	Delayed Forward
	FXS 1	On Hook	Registered	No				
	FXS 2	On Hook	Not Registered	No				

Agora já é possível realizar e receber chamadas em seu HT 502.

Caso precise configurar a segunda linha, acesse  $\rightarrow$  **FXS PORT2** e faça o mesmo procedimento da linha 1.

Para alterar a senha de acesso Web acesse  $\rightarrow$  **ADVANCED SETTINGS** 

Digite a nova senha e aplique a configuração.

Grandstream Device Configuration					
STATUS BASICS	SETTINGS ADVANCED SETTIN	NGS <u>FXS PORT1</u> <u>FXS PORT2</u>			
Admin Password:	·····	(purposely not displayed for security protection)			

Tudo pronto para receber e realizar ligações.

Até o próximo tutorial.