

DETALHES DO ACCESS POINT UAP / UAP-LR E DOS USUÁRIOS





O <u>UniFi</u> é um access point (AP) da <u>Ubiquiti</u> com alcance de até 183 metros e design sofisticado em modelos que operam nas frequências de 2.4GHz e 5 GHz, o que faz com que esse equipamento componha a decoração da usa casa ou escritório. Por meio do software controlador UniFi é possível configurar e gerenciar vários dispositivos ao mesmo tempo.

*Para ter acesso a instalação e configuração do UniFi acesse:

PEQUENO GUIA DO USUÁRIO UniFi UAP e UAP-LR Vol.1

PEQUENO GUIA DO USUÁRIO UniFi UAP e UAP-LR Vol. 2



Continue lendo este artigo e saiba mais sobre:

- Detalhes do access point UniFi
- Detalhes dos usuários e convidados

Acha que pode ser interessante? Então compartilha com os seus amigos em sua rede social favorita.

É muito rápido e você pode fazer em apenas 2 cliques.

DETALHES DO ACCESS POINT UNIFI



Ao conectar o UniFi Access Point por meio de um cabo de rede ou da conexão sem fio é possível acessar, utilizando um navegador web, o software controlador do dispositivo. As guias do controlador podem variar de acordo com cada tipo de conexão.

Na parte superior da janela do software controlador UniFi é possível visualizar 4 guias: Details, Users, Guests, and Configuration. Já na parte inferior ficam os botões de Localize e Reinicie.

Use o botão Localize para que o dispositivo encontre a rede, você pode observar que o ícone e o LED do AP piscarão durante essa busca. Saiba mais sobre as funções e características deste produto.



A aba DETAILS exibe detalhes sobre o AP. Clique em Overview para exibir os detalhes do dispositivo: conexão, tempo de atividade e estatísticas do usuário.

Model		UNIFIAP
Version		develop.536
IP Addres	ss	192.168.25.23
Uptime		4h 38m 6s
# Users		1
# Guests		0
• Uplink	(Wire)	
• Radio	(11n/b/g)	•
locate	restart	

MAC address - exibe o endereço MAC do UniFi access point.

Model - exibe informações sobre o modelo do equipamento.

Version - exibe a versão de software usada pelo UniFi access point.

IP Address - exibe o endereço IP do UniFi access point.

Uptime - exibe o tempo que o dispositivo está funcionando sem interrupções.

#Users - exibe a quantidade de usuários conectados à rede principal.

#Guests - exibe a quantidade de usuários conectados como convidados na rede.



Ao expandir a opção Uplink (Wireless) você poderá observar informações sobre a conexão sem fio.

A primeira aba que analisaremos é a Details, esta aba exibe detalhes sobre um ponto de acesso sem fio conectado incluindo o Access Point Uplink (por nome especificado ou endereço MAC), além da intensidade do sinal para o AP, taxa de Upload, TX Rate, RX Taxa, Pkts Baixo / Bytes, Up Pkts / Bytes e atividade.

Uplink (Wireless)

	C	onnected	(wireless)		
Details	Users	Guests	Configuration		
 Overv 	iew				
- Uplin	k (Wirele	ss)			
Uplink A	Р	U	AP 3		
Signal		9	99%		
TX Rate		5	58.5M		
RX Rate		7	78M		
Down Pk	ts / Byte	s 9	.42K / 4.39M		
Up Pkts	/ Bytes	2	23.8K / 4.06M		
Activity		0	0.00B/sec		
▶ Radio	(11n/b/	/g)			
locate	restart	1			

Em Uplink (Wire) apresenta detalhes sobre um ponto de acesso com fio incluindo o velocidade de conexão, tipo duplex , para baixo Pkts / Bytes em K / M, Up Pkts / Bytes em K / M e atividade no B / seg.



Uplink (Wire)

UAP 1		8				
Connected						
Details Users	Guests Configuration					
 Overview 						
- Uplink (Wire)						
Speed	100	_				
Duplex	Full Duplex					
Down Pkts / Byte	s 17.1K / 8.72M					
Up Pkts / Bytes	28.9K / 4.55M					
Activity	0.00B/sec					
 Downlinks 						
▶ Radio (11n/b/g)						
locate restart						

Em Downlinks é possível visualizar os pontos de acesso sem fio que estão conectados atualmente ao ponto de acesso com fio. Inclui detalhes, tais como o AP do downlink (pelo nome especificado ou endereço MAC), intensidade do sinal e a ainda a opção de remover o ponto de acesso sem fio do ponto de acesso com fio por clicando em Remover.



Downlinks

🔵 UAP	1			۲		
	Connected					
Details	Users	Guests	Configuration			
+ Overv	view					
▶ Uplin	k (Wire)					
- Down	links					
AP	1	Signal	Actions	_		
UAP 4 99% remove						
• Radio	Radio (11n/b/g)					
locate	restart					

Downlinks será visível apenas sob os detalhes da guia quando um ponto de acesso sem fio está conectado.

Clique na opção Radio (11n/b/g) para visualizar o status dos canais de transmissão e recebimento.



Radio (11n/b/g)

🕘 UAP 1			۲			
Connected						
Details User	rs Guests	Configuration				
Overview						
Uplink (Wir	e)					
Downlinks						
- Radio (11n	/b/g)					
Channel	11					
Transmit Powe	er 🕺	20 dBm				
TX Pkts / Byte	s (0.00 / 0.00				
RX Pkts / Byte	s (0.00 / 0.00				
TX Retry / Dro	pped	0% / 0%				
RX Error / Dro	pped	0% / 0%				
# Users		0				
# Guests	(0				
locate rest	tart					

Channel - exibe o canal sem fio a ser utilizado.

Transmit Power - exibe o EIRP em dBm. Se o dispositivo possuir uma antena externa, você pode colocar o mouse sobre o ícone para obter detalhes adicionais.

TX Pkts / Bytes - exibe o número total de pacotes e de bytes transmitidos pelo access point.

RX Pkts / Bytes - exibe o número total de pacotes e de bytes recebidos pelo access point.

TX Retry / Dropped - mostra a porcentagem de pacotes transmitidos que precisavam serem reenviados e a porcentagem de pacotes que foram retirados. RX Error / Dropped - exibe a porcentagem de pacotes recebidos, que precisava ser reenviados e o percentual de pacotes que foram retirados.

Users - exibe a quantidade de usuários conectados à rede principal.



#Guests - exibe a quantidade de usuários conectados como convidados na rede.

Connected (wireless)				
Details	Users	Guests	Configuration	
Name	¢ WLA	N	Actions	
iPhone 1	UBNT	NO GUESTS	block reconnect	

A segunda aba que analisaremos é a Users.

Name - exibe o nome (endereço MAC, se não definido) de usuários conectados à rede principal do access point selecionado. Você pode clicar nos links para exibir o nome.

WLAN - exibe o nome do SSID (nome da rede) da LAN sem fio (WLAN) que o usuário está conectado.

Actions - escolha as ações a partir de uma das seguintes opções:

- Block clique aqui para bloquear um usuário específico acesse o access point. Isto irá adicionar o cliente a ser bloqueado na lista de dispositivos.
- Reconnect clique nesse botão para reconectar um usuário específico ao access point.



A terceira aba é a Guests.

O UAP	5			8			
	Connected (wireless)						
Details	Users	Guests	Configuration				
Name	\$ V	VLAN	Actions				
iPhone 2	UB	NT	block				
1.							
locate	restart						

Name - exibe o nome (endereço MAC, se não definido) de usuários conectados à rede convidado do access point selecionado. Você pode clicar nos links para exibir para exibir detalhes adicionais.

WLAN - exibe o nome do SSID (nome da rede) da LAN sem fio (WLAN) que o usuário está conectado.

Actions - escolha as ações a partir de uma das seguintes opções:

- Block clique aqui para bloquear um usuário específico acesse o access point. Isto irá adicionar o cliente a ser bloqueado na lista de dispositivos.
- Reconnect clique nesse botão para reconectar um usuário específico ao access point.

A quarta aba é Configuration, aqui é possível alterar as definições de configuração do dispositivo. Clique no botão apply para validar quaisquer alterações.



Saiba mais sobre as opções dessa aba:

Connected				
Details	Users	Guests	Configuration	
- Config	9			
General	Settings Alias	UAP 1		
Radio (1	1n/b/g) Channel 'x Power	Auto	• HT20 •	
Comp	atibility	Auto	•	
apply				
+ WLAN	S			
► Netwo	ork			
+ Forget	t this AP			
locate	restart			

General Settings

Alias - permite alterar o nome (apelido) do dispositivo.

Radio (11n/b/g)

Channel - seleciona um canal ou deixa o padrão de configuração auto. Você também pode usar o HT20 padrão em 20 MHz ou HT40 para operação em 40 MHz .

Tx Power - por padrão, a potência de transmissão é definida como Auto . Você Também pode selecionar manualmente Alto, Médio, Baixo ou Personalizado.



• Custom - configuração personalizada. Se o AP estiver usando uma antena externa, o campo Ganho da antena aparecerá permitindo que você especifique o ganho.

Compatibility - seleciona o modo de compatibilidade sem fio. Por padrão está definido para auto. Escolha um dos seguintes procedimentos:

- Auto suporta os padrões wireless b/g/n.
- 11n/11g only suporta Wireless-N e Wireless-G dispositivos.
- 11n only só suporta dispositivos N.
- 11g only só suporta dispositivos G.

Clique em apply para aplicar e salvar as configurações você fez.

WLANs

Permite a implantação de diversas WLANs em Acess Points distintos.

O UAP 5			8					
Connected (wireless)								
Details Users	Details Users Guests Configuration							
▸ Config								
- WLANs								
WLANs								
Name		Overrides	Actions					
UBNT			override					
UBNT NO GUEST	s		override					
apply	apply							
▶ Network								
Wireless Uplinks								
Forget this A	P							
locate restar	t							



Name - exibe o nome do SSID (nome da rede) da LAN sem fio (WLAN) que está disponível para o usuário conectar

Overrides - exibe informações de override SSID aplicadas à LAN sem fios (WLAN), utilizando as ações > da opção Override.

Actions - clique em Override para permitir uma VLAN, definir VLAN ID e digite o nome SSID override para aplicar ao wireless (WLAN).

	Connected (wireless)					
Details	Users	Guests	Configuration			
► Confi	g					
Overrid	e Enabled VLAN SSID PSK	Enabl Use V UBNT N 123456	ed on this AP /LAN ID 4095 O GUESTS			
Apply Netwo Wirele Forge	Restore ork ess Uplin t this AP	Cance ks	21			
locate	restart	1				



Enable - selecione para ativar ou clear para desativar as configurações na WLAN.

VLAN - selecione para ativar a VLAN ou clear para desativar VLAN.

VLAN ID - O ID da VLAN é um valor único atribuído a cada VLAN em um único dispositivo; cada ID VLAN representa uma rede local virtual diferente. Um valor entre 2 e 4095 podem ser inscritos. Por exemplo, em uma implantação maior, onde há vários prédios, é possível que uma VLAN ID diferente seja usada em cada edifício, ainda ainda dentro da mesma rede corporativa.

SSID - digite o nome SSID para aplicar à LAN sem fios (WLAN).

PSK - se a opção de segurança WPA -Personal for aplicada à WLAN em Configurações > Redes sem fio, a chave pré-compartilhada (PSK) para o SSID especificado aparecerá automaticamente neste campo.

Clique em Apply para salvar as alterações que você fez. Clique em Restore para remover quaisquer substituições que foram aplicadas ao WLAN selecionada.

Clique em Cancel para evitar a aplicação de qualquer mudança que você tenha feito.

Na opção Network é possível configurar o access point para obter um endereço IP automaticamente ou configurado com um endereço IP estático.



Network Settings

O UAP	5						
	Connected (wireless)						
Details	Users	Guests	Configuration				
► Confi	g						
+ WLAN	ls						
- Netwo	ork						
Networ	Network Settings Configure IP Using DHCP ‡						
apply	apply						
► Wirele	Wireless Uplinks						
► Forge	Forget this AP						
locate	restart						

Configure IP - escolha entre usar DHCP ou IP estático:

• Usando DHCP - escolha essa opção para obter o endereço IP, gateway e endereço DNS dinamicamente a partir do servidor DHCP externo.

		lo	jamundi	
Details	Users	Guests	Configuration	
+ Config	g			
+ WLAN	s			
- Netwo	ork			
Network	k Setting	s		
Con	figure IP	Static IP	*	
IF	P address			
Sub	net mask			
	Gateway			
Prefe	rred DNS			
Alter	nate DNS			
apply				
→ Wirele	ess Uplin	iks		-
+ Forge	t this AP			
locate	restart			

• IP estático - escolha essa opção para atribuir o endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway, DNS preferencial e DNS alternativo para o access point.

Clique em Apply para aplicar e salvar as alterações.

Em Wireless Uplinks - quando um ponto de acesso não é ligado por um cabo de rede, aparece uma lista de pontos de acesso que podem ser selecionados para estabelecer uma ligação sem fios.



UAP	5			8			
	Connected (wireless)						
Details	Users	Guests	Config	uration			
► Config	g						
+ WLAN	ls						
► Netwo	ork						
- Wirele	ess Uplin	nks					
Potentia	al Uplink	s					
AP	Char	nnel	Signal	Actions			
UAP 2	1		99%	remove			
UAP 3	1		99%	select			
UAP 1	11		N/A	select			
find more	re at 🕖 t this Af	All Location	s ‡				
locate	restart						

AP - exibe o nome especificado (ou endereço MAC) do access point para uma possível conexão.

Channel - exibe o canal que está sendo usado pelo access point.

Signal - exibe o nível do sinal.

Em Actions acesse a seguintes opções:

- Remove clique para desconectar a rede wireless do acess point.
- Select clique para conectar o access point ao ponto de acesso com fio.

Find More - clique para instruir manualmente o acess point para procurar qualquer uplinks disponíveis. Você pode realizar a busca em todos os locais (mapas), ou selecione uma único local a partir do menu drop -down.



Access Point - Heartbeat Missed

Quando um ponto de acesso com fio é desconectado do router, seu estado mudará inicialmente de Heartbeat Missed para Isolated.

O UAP 1	
Heartbeat Missed	
Details Configuration	
▸ Config	
▶ WLANs	
Network	
- Wireless Uplinks	
Potential Uplinks No Wireless Uplinks available.	
find more at All Locations + Forget this AP	

Access Point - Isolated

Quando um access point está em um estado Isolated, uma conexão do software de controlador de UniFi pode ser restabelecida reconectando o access point ao roteador ou estabelecendo uma conexão entre o AP e o ponto de acesso com fio.



O UAP 1	L			×
	Iso	lated		
Details	Configuration			
▸ Config				
+ WLANS	;			
Netwo	rk			
- Wirele	ss Uplinks			
Potentia	l Uplinks			-
AP	Channel	Signal	Actions	
UAP 2	1	50%	select	
1140.2	6	99%	select	

Isolated Access Point - quando o status estiver Isolated, o ícone do acccess point UniFi mudará para vermelho / laranja na guia Mapa.



O LED no dispositivo real será verde constante e piscará ocasionalmente.

Access Point - Managed by Other

Quando um access point apresentar o status Managed by Other, não estrará na configuração padrão e poderá ser controlado pelo software UniFi.



Overview

M	anaged by Other	
Details		
- Overview		
MAC Address	00:27:22:0a:06:e3	
Model	UniFi AP	
Version	release-2.1.0.75	
Last Seen	19s ago	
Advanced Adop	tion	
locate adopt		

MAC address - exibe o endereço MAC do access point.

Model - exibe informações sobre o modelo do access point.

Version - exibe a versão do software utilizado no access point.

Last Seen - mostra a quantidade de tempo que se passou desde que access point foi visto pela última vez.

Advanced Adoption - configurações avançadas



00:27:22:0a:06:e3	8
Managed by Other	
Details	
Overview	
 Advanced Adoption 	
IP 192.168.20.115 : 22 Username Password	
Inform URL http://192.168.20.110:808	
adopt	
locate adopt	

IP - o endereço IP e a porta SSH do acess point são preenchidas aqui.

Username - digite o SSH usuário para a gerenciar oacesso.

Password - entre com a senha SSH para gerenciar o acesso.

Inform URL - a URL será preenchida.

Adopt - clique para selecionar o access point que possa gerenciá-lo usando o software UniFi Controller.

Access Point - Pending Approval

Quando um access point está com o status de Pending Approval (aprovação pendente), significa que está como padrão e disponível para adoção.



00:27:22:0a:06:e3			
Pe	nding Approval		
Details			
- Overview			
MAC Address	00:27:22:a6:9b:45		
Model	UniFi AP-Pro		
Version	2632.301		
Last Seen	1m 39s ago		
locate adopt			

MAC Address - exibe o endereço MAC do access point.

Model - exibe informações sobre o modelo do access point.

Version - exibe a versão do software utilizado pelo acess point.

Last Seen - mostra a quantidade de tempo que se passou desde que o access point foi visto pela última vez.

Locate - clique para piscar o LED no access point e o flash no ícone do Access Point no mapa.

Adopt - clique para selecionar o access point para que possa gerenciá-lo usando o software UniFi Controller.



Forget this AP

O UAP	1			۲				
	Connected							
Details	Users	Guests	Configuration					
▸ Confi	g							
+ WLAN	s							
► Netwo	ork							
- Forge	t this AF	•						
If you no lit. Note the this acces	onger wis at all con s point w	sh to mana figurations ill be wiped	ge this AP, you may rem and history with respect out.	ove t to				
locate	restart							

Forget - clique para remover o access point gerenciado pelo software de controle UniFi e restaurálo para as configurações padrão de fábrica.

Tenha cuidado ao clicar em forget. Isso vai fazer com que o access point volte às configurações de fábrica. Não utilize essa opção quando o access point estiver com o status isolated.



DETALHES DOS USUÁRIOS E CONVIDADOS



Ao abrir o utilizador como Usuários ou Convidado é a janela de detalhes é composta por quatro abas clicáveis. No topo de cada janela e dois botões localizados na parte inferior da janela. Os botões são acessíveis a partir de qualquer uma das guias para realizar as seguintes ações:

Block - permite que você bloqueie o acesso à rede do usuário selecionado.

Reconnect - permite que você reconecte um usuário que tenha sido previamente bloqueado.

Unauthorize - (Disponível apenas para os convidados) permite remover a autorização de acesso de convidado sem fio e desconectar o cliente.

Essas 4 guias contêm as seguintes informações:

Details



Overview

Details	Statistics	History	Configuration	
Overviev	N			
MAC Address		10:9a:dd:ba:5a:7e		
Hostname		Stream		
IP Address		192.168.25.191		
Uptime		2m 37s		
Connected AP		UAP 1		

MAC Address - exibe o endereço MAC do usuário ou convidado.

Hostname - exibe o nome (if defined).

IP Address - exibe o endereço IP do access point.

Uptime - exibe a quantidade de tempo que o access point está funcionado sem interrupção.

Connected AP - exibe o nome ou endereço MAC do access point e o usuário conectado.



Statistics

🧾 MacBook 1			8	
Details Statistics	History	Configuration		
Statistics				
ESSID	UBNT	NO GUESTS		
Connected AP	UAP 1	L		
Channel	1ng)			
Signal	-53 dBm)			
TX Rate	117M			
RX Rate	117M			
Activity 425KB/sec				
Power Save	Enabl	ed		
Received Pkts / Bytes	18.18	(/ 12.1M		
Sent Pkts / Bytes	23.28	(/ 21.4M	-	
block reconnect				

ESSID - exibe o nome da rede sem fio (SSID) que o usuário está conectado.

Connected AP - exibe o endereço MAC ou o nome do access point que o usuário está conectado.

Channel - exibe o canal que está sendo usado para comunicação do acesso sem fio.

Signal - exibe o nível do sinal.

TX Rate - exibe a taxa de transmissão.

RX Rate - exibe a taxa de recebimento.

Activity - exibe os usuários ativos.

Power Save - indica se o modo de economia de energia está ativado.

Received Pkts / Bytes - exibe o número de pacotes e o total de bytes transmitidos pelo usuário.

Sent Pkts / Bytes - exibe o número de pacotes e o total de bytes recebidos pelo usuário.

A guia Statistics aparece apenas quando o Utilizador / Convidado está conectado.



History

📃 МасВос	ok 1				*
Details S	tatistics	History	Cor	figuration	
Recent Cor	nnections	;			
Date/Time		≎ Dura	ation	Down	≎ Up
2011/09/02	15:05:38	2m 53	s	2.06M	577K
2011/08/25	12:16:00	10m 2	1 s	12.2M	1.83M
2011/08/25	12:15:12	38s		636K	428K
2011/08/25	11:47:59	15m 3	s	6.16M	2.00M
block	econnect				

Date / Time - exibe a data e a hora que o usuário se conectou ao access point. Duration - exibe o tempo ou duração da conexão do usuário com access point. Down - exibe quantos bytes foram baixados pelo o usuário durante a sessão. Up - exibe quantos bytes foram enviados pelo usuário durante a sessão.

Configuration



Config

📃 MacBook 1			8
Details Statistic	s History	Configuration	
 Config 			
General Settings Alias Usergroups	MacBook 1 Automatic	•	
apply			
Debug			
block reconne	ct		

Alias permite que você insira um nome para o usuário. Clique em apply para salvar sua mudança de nome.

Usergroups - permite selecionar o grupo de usuários para atribuir um usuário / convidado. Grupos de usuários são criadas em:

Settings tab > User Groups option

Debug



Details	Statistics	History	Configuration	
▸ Config	g			
Del	-			
To help tr	g oubleshootir	ng wireless	connection, you can	1

Debug - permite que você force um dispositivo para conectar a um access point.

Neste artigo abordamos detalhes do access point e do usuário UniFi.

Até o próximo tutorial.

Lojamundi - Tecnologia sem limites Compartilhe e Divirta-se