MANUAL DE CONFIGURAÇÃO GATEWAY SYNWAY 1004B



Aprenda a Configurar este Gateway, integrando sua linha convencional analógica a rede de telefonia IP, crie rotas de chamadas e defina conforme os pontos de atendimentos locais ou externos. O <u>Synway 1004B</u> é um equipamento versátil e robusto; contém 4 portas Foreign eXchange Subscriber (FXO) que mantêm a alta qualidade de áudio nas ligações.

Continue lendo este artigo e saiba mais sobre:

1 - Informações

- 1.1 Informações sobre Synway
- 1.2 Informações sobre o PBX IP

2 - Configurar Synway 1004B

2.1 - Login

- 2.2 Status dos canais
- 2.3 Endereçamento IP do gateway
- 2.4 FXO
- 2.5 Grupos
- 2.6 Rotas

a.Routing Parameters

 $\text{b.IP} \rightarrow \text{Tel}$

 $\mathsf{c}.\mathsf{Tel}\to\mathsf{IP}$

2.7 - Manipulando os valores (NUM)

a.IP \rightarrow TEL CaleeID

2.8 - Codec

3 - Configurar PBX IP

- 3.1 Troncos
- 3.2 Rotas de saída
- 3.3 Rotas de entrada

4 - Status

- 4.1 Status dos canais
- 4.2 Contador de chamadas
- 4.3 Log de chamadas

Compre este e os principais Gateways VoIP FXO e FXS - aqui

1 - INFORMAÇÕES

1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE SYNWAY

Produto	Gateway VoIP Synway (FXO)
Modelo	SMG1004B
Endereço IP padrão	192.168.1.101
Usuário padrão	admin
Senha padrão	admin
	WEB 1.6.0_Release2016031517
	Gateway 1.6.0_Release2016031517
Versão do manual	Número de série 4936
	U-boot Jan 10 2016-22:13:59
	Kernel #191 Fri Jan 15 18:57:53 CST 2016
Portas de conexão	RJ 11

1.2 - INFORMAÇÕES SOBRE O PBX IP

Modelo: Brikerbox (AR1500S) Firmware: 2000160318081 Endereço IP: 172.16.16.1

2 - CONFIGURA SYNWAY 1004B

		中文 English
Username:	admin)
Password :	•••••]
Login	Cancel	

2.1 - LOGIN

Conecte o seu Synway 4001B à rede por meio da porta ETH e em seu computador, acesse-o utilizando um navegador Web de sua preferência. Já no browser digite o seguinte endereço IP: **192.168.1.101**.

Lembre-se que é necessário que sua placa rede esteja no mesmo range do Gateway. Também é possível aplicar a seu computador um apelido de rede e assim fazer o acesso, como se estivesse na mesma rede do Gateway.

Digite o usuário e senha padrão conforme o exemplo:

Username: admin Password: admin

Para mais informações sobre como fazer o acesso entre em contato com setor de suporte da Lojamundi. Na compra desse produto a instalação é grátis. Para outras configurações específicas contrate o serviço mediante hora técnica ou consultoria especializada - <u>aqui</u>.

Veja as principais informações do Sistema

	Syster	n Info			
LAN					
MAC Address	80:7B:85:10:1E:3E				
IP Address	172.16.16.66	255.255.255.0	172.16.16.254		
DNS Server	127.0.0.1				
Receive Packets	All:70231	Error:0	Drop:0		
Transmit Packets	All:51309	Error:0	Drop:0		
Current Speed	Receive: 1.9 KB/s	Transmit:59 B/s			
Work Mode	100Mb/s Full Duplex				
Runtime	1h 43m 17s				
Current Version					
WEB	1.6.0 Release2016031	517			
Gateway	1.6.0 Release2016031517				
Serial No.	4936				
U-boot	Jan 10 2016-22:13:59				
Kernel	#191 Fri Jan 15 18:57:5	3 CST 2016			
Product Type	1004B-40(RJ11)				

2.2 - STATUS DOS CANAIS

Acompanhe o sistema em operação por meio deste painel e observe as chamadas em cada um dos canais em **Channel State**.

	Channel State									
Channel	Туре	Number	Voltage(v)	State	Direction	CallerID	CalleeID	Reg Status	Polarity Reversal Count	
1	FXO	8001	6	٢	IP->TEL	721	08889124059	Unregistered		
2	FXO	8002	0	6				Unregistered		
3	FXO	8003	0	6				Unregistered		
4	FXO	8004	0	6				Unregistered		

Aqui é possível saber o número de portas conectadas e as seguintes informações:

Channel: Quantidade de portas e o número de cada uma delas Type: Tipo da porta (FXO ou FXS) Number: DID Number Voltage(v): Voltagem da linha PSTN State: Status da linha Direction: Status da chamada (de IP para TEL ou TEL para IP) CalleriD: Prefixo do número de origem CalleeID: Prefixo do número de destino Reg Status: Status do tronco SIP registrado Polarity Reversal Count: - (mostra a polaridade)

2.3 - ENDEREÇAMENTO IP DO GATEWAY

Acesse o menu System Tools → Network

	Network Settings
Network Type:	Static
IP Address (I)	172.16.16.234
Subnet Mask (U)	255.255.255.0
Default Gateway (D)	172.16.16.254
DNS Server (P)	127.0.0.1
Speed and Duplex Mode	Automatic Detectior V

Network Type: Static - modo de endereçamento IP IP Address (I): 172.16.16.234 - Novo endereço IP escolhido Subnet Mask (U): 255.255.255.0 - Máscara escolhida Default Gateway (D): 172.16.16.254 - Novo gateway de rede DNS Server (P): 127.0.0.1 - Defina o DNS caso seja preciso Speed and Duplex Mode: Automatic Detectior - Modo de comunicação do equipamento

2.4 - FXO

Acesse o menu $Port \rightarrow FXO$

				F	XO Settings				
Port	Туре	SIP Account	Connection Method	Bound Number	Forbid Outgoing Call	Caller ID Detection	Reg Status	Echo Canceller	Polarity Reversal Detec
1	FXO		Static Binding for Outgoing/Incoming Call	8001	Disable	Enable	Unregistered	Enable	Disable
2	FXO		Static Binding for Outgoing/Incoming Call	8002	Disable	Enable	Unregistered	Enable	Disable
3	FXO	1221	Static Binding for Outgoing/Incoming Call	8003	Disable	Enable	Unregistered	Enable	Disable
4	FXO		Static Binding for Outgoing/Incoming Call	8004	Disable	Disable	Unregistered	Enable	Disable

Informações de configuração das portas FXO.

Selecione Modify para alterar as configurações da porta FXO.

FXC	D-Modify
Port	1
Туре	FXO
Register Port	No
SIP Account	
Connection Method	Static Binding for O
Bound Number	8001
Input Gain (dB)	0
Output Gain (dB)	0
Echo Canceller	Enable
Forbid Outgoing Call	Enable
Caller ID Detection	Enable
Polarity Reversal Detection	Enable

Port: 1 (Nome da Porta FXO)

Type: FXO (Tipo da Porta)

Register Port: No

SIP Account: - Conta SIP associada à porta

Connection Method: Static Binding For Outgoing/Incoming Call (**)

Bound Number: 8001 (Identificação do canal pelo pbx - por meio do DID Number)

Input Gain (dB): 0 (padrão)

Output Gain (dB): 0 (padrão)

Echo Canceller: Enable (padrão)

Forbid Outgoing Call: Disable (padrão)

Caller ID Detection: Enable

Polarity Reversal Detection: Disable (padrão)

Selecione **Modify** para salvar.

** Se o Gateway não encontrar a configuração em Connection Método Log menu \rightarrow SIP VoIP, desative a compatibilidade com a Estação SIP.

2.5 - Grupos

	Port Group-Modify
Index	1
Description	port1
Register Port	No
Authentication Mode	Do Not Register
Port Select Mode	Increase
Preemptive Answer Keyboard Shortcut	
Port	Port 1(FXO) Port 2(FXO) Port 3(FXO) Port 4(FXO)
	Check All Inverse Check All FXO Ports

Acesse o menu $Port \rightarrow Port \ Group$ e depois Add New

Index: 1

Description: Port1 (informações sobre o grupo de portas)
Register Port Group: No
Authentication Mode: Do Not Register

Port Select Mode: Increase

Port: Port 1(FXO)

Faça o mesmo para outras portas e sempre Salve todas configurações.

	Port Group Settings										
Check	Index	Description	SIP Account	Ports	Port Select Mode	Rule for Ringing by Turns	Timeout for Ringing by Turns (s)	Preemptive Answer Keyboard Shortcut	Authentication		
	1	port1		1	Increase				Do Not Reg		
	2	port2		2	Increase				Do Not Reg		
	3	port3		3	Increase	1	200		Do Not Reg		
8	4	port4		4	Increase				Do Not Reg		
2 E								1			

Configurações referentes a Port Group já realizadas

2.6 - Rotas

Para configurar o roteamento de chamadas "entrantes" e "saintes"; siga os passos seguintes:

a.Routing Parameters

U	
	Routing Parameters
IP->TEL	Route before Number Manipulate
TEL->IP	Route before Number Manipulate

 $\text{IP} \rightarrow \text{TEL}$: Route before Number Manipulate

 $\mathsf{TEL} \to \mathsf{IP} : \mathsf{Route} \ \mathsf{before} \ \mathsf{Number} \ \mathsf{Manipulate}$

 $\mathsf{b.IP} \to \mathsf{Tel}$

Acesse o menu Route \rightarrow IP \rightarrow Tel e depois Add New

IP->Tel R	Routing Rule
Index:	63 🔻
Description:	port1
Source IP:	172.16.16.1
CallerID Prefix:	*
CalleeID Prefix:	9
Route by Number	Enable
Call Destination:] 1 •
Save	Close

Indext: 63 (padrão)

Description: Port1 (leva a porta 1)

Source IP: 172.16.16.1 (Endereço IP origem ou do PBX IP)

CallerID Prefix: * (Prefixo origem ou extensões do PBX IP)

Prefixo do PBX IP - extensão 9001 - todas as extensões podem usar CallerID Prefixo *

CalleeID Prefix: 9 (Prefixo para chamadas para porta referenciada)

É possível usar o * em todos os prefixos para o destino das chamadas

Aqui também está incluindo o inclui o número 9 de Prefixo de destino.

Route by Number: Disable

Call Destination: 1 (Porta 1)

Standard Mode	Character Mode	e					
			IP.	->Tel Routing Rule			
Check	Index	Source IP	CallerID Prefix	CalleeID Prefix	Call Destination	Description	Modify
	60	172.16.16.1		6	Port Group 4	port4	1
	61	172.16.16.1	. v .	7	Port Group 3	port3	0
	62	172.16.16.1	141	8	Port Group 2	port2	()
	63	172.16.16.1		9	Port Group 1	port1	2

$\text{IP} \rightarrow \text{Tel Routing Rule}$

Index: Id número do Dialing Plan Source IP: Endereço IP SIP do Server (PBX IP) CallerID Prefix: Prefixo do SIP Server CalleeID Prefix: Prefixo do objetivo da chamada Call Destination: Port Group Description: Informações

 $\text{c.Tel} \rightarrow \text{IP}$

Acesse o menu $\textbf{Route} \rightarrow \textbf{Tel} \rightarrow \textbf{Tel}$ e depois Add~New

Index:	63 🔻
Description:	Brikerbox
Source Port Group:	* •
CallerID Prefix:	*
CalleeID Prefix:	*
Destination IP:	172.16.16.1
Destination Port:	5060

Indext: 63 (Id e número do dialplan)

Description: Nome do PBX IP

Source Port Group : * (todas as portas)

CallerID Prefix : * (Prefixo padrão para todos)

CallerID Prefix : * (Prefixo padrão para todos)

Destination IP : 172.16.16.1 (Endereço IP do PBX IP)

Destination Port : 5060 (Porta de sinalização do tronco SIP)

Standard Mod	de Character	Mode									
	Tel->IP Routing Rule										
Check	Index	Call Initiator	CallerID Prefix	CalleeID Prefix	Destination IP	Destination Port	Description	Modify			
	63	¥3		*	172.16.16.1	5060	Brikerbox	2			

$\text{Tel} \rightarrow \text{IP} \text{ - Rotas criadas}$

Index: Número de Id para o Dialing Plan
Call Initiator: Port Group (pode usar * para toda as portas)
CallerID Prefix: Prefixo da Porta FXO
CalleeID Prefix: Prefixo do objetivo da chamada
Destination IP: 172.16.16.1 (Endereço IP do SIP Server)
Destination Port: 5060 (Porta de sinalização e registro junto ao SIP Server)
Description: Descrição do PBX IP (SIP Server / Central de Telefonia Digital)

2.7 - Manipulando os valores (NUM)

$a.\mathsf{IP} \to \mathsf{TEL}\ Calee\mathsf{ID}$

Index:	63 •
Description:	to-port1
Call Initiator:	*
CallerID Prefix:	*
CalleeID Prefix:	*
Stripped Digits from Left:	1
Stripped Digits from Right:	0
Reserved Digits from Right:	20
Prefix to Add:	
Suffix to Add:	

Index: Númedo do Id para o Dialing Plan

Description: to-port1

Call Initiator: *

CallerID Prefix: *

CalleeID Prefix: *

Stripped Digits from Left: 1

Stripped Digits from Right: 0 Reserved Digits from Right: 20 Prefix to Add: -Suffix to Add: -

				IP->Tel Call	leeID Number Manipulatio	on Rule				
Index	Call Initiator	CallerID Prefix	CalleeID Prefix	Stripped Digits from Left	Stripped Digits from Right	Reserved Digits from Right	Prefix to Add	Suffix to Add	Description	Mo
60	*	*		1	0	20			to-port4	Ĺ
61		*	*	1	0	20			to-port3	Ć
62	*	*		1	0	20			to-port2	C
63	*	*	*	1	0	20			to-port1	ſ

Index: Número do Id para Dialing Plan

Call Initiator: Endereço IP do SIP Server

CallerID Prefix: Prefixo do CallerID

CalleeID Prefix: Prefixo do CalleeID

Stripped Digits from Left: Número de dígitos a serem excluídos a partir da esquerda

Stripped Digits from Right : Número de dígitos a serem excluídos a partir da direita

Reserved Digits from Right: Máximo de dígitos enviados

Prefix to Add: Adicionando dígitos do prefixo a esquerda

Suffix to Add : Adicionando dígitos do prefixo a direita

Description: Informações sobre o dial plan

2.8 - Codec

Acesse o menu $VoIP \rightarrow Media$

		Media Para	meters		
	DTMF Transmit M	ode	RFC2833	•	
	RFC2833 Payload	í.	101		
	RTP Port Range		50000,50767		
	Silence Suppressi	on	Disable	•	
	JitterMode		Static Mode	•	
	JitterBuffer(ms)		20		
	Voice Gain Outpu	t from IP (dB)	0		
	AGC		Enable		
CODEC Pr	iority				
Check	Priority	CODEC	Packing Time	Bit Rate (kbs)	
	1	G711A 🔻	20 🔻	64 🔻	
	2	G711U 🔻	20 🔻	64 🔻	
	3	G729 T	20 🔻	8 🔻	
	4	G723 🔻	30 🔻	6.3 🔻	
	5	G722 T	30 🔻	64 🔻	
	6	AMR V	20 🔻	4.75 ▼	
		and address of the providence	Sector Statement Statement Statement	Justice with the original supportant of	

Parâmetros de configuração de mídia

Selecione os Codec's G711A e G711u em Prioridade 1 e 2

3 - CONFIGURAR PBX IP

Outraine Diel Dules

Faça o login em seu PBX IP, para este tutorial estamos utilizando o Brikerbox como teste. Mas caso queira conhecer o OXCOM, nossa Central de Telefonia IP baseada em Asterisk acesse nossa Loja Virtual - <u>aqui</u>. Também é possível utilizar este Gateway VoIP em Centrais Freepbx, Elastix, Tribox e outras...

3.1 - Troncos

No Brikerbox vamos acessar o menu **IPPBX** \rightarrow **Outbound Call Cantrol** \rightarrow **Trunk Pilih Add SIP Trunk** e criar os troncos necessários. Esse sistema é bastante semelhante ao Elastix, quanto a interface de configuração - GUI.

Dial Rules:	
	Clean & Remove duplicates
Dial Rules Wizards:	(pick one)
Outbound Dial Prefix:	9
Outgoing Settings	
Trunk Name:	synway
PEER Details:	
host=172.16.16.66 context=from-trunk type=peer qualify=yes transport=udp insecure=invite	4

Em Outgoing Settings aplique as configurações seguintes:

Outbound Dial Prefix: 9 (Para adicionar o prefixo de discagem) Trunk Name: synway PEER Details: host=172.16.16.66 (Endereço IP do Gateway VoIP FXO Synway) context=from-trunk type=peer qualify=yes transport=udp insecure=invite

Aplique e salve as configurações

3.2 - Rotas de saída

Para configurar as chamadas usando as rotas de saída do Synway adicione em seu PBX IP, no meu caso é o Brikerbox. Acesse o menu de Registo de chamadas de saída em IPPBX \rightarrow Outbound Call Cantrol \rightarrow Outbound Routes, e depois Add Route.

Edit Route

Delete Route Synway	
Route Name:	Synway Rename
Route Password:	
PIN Set:	None T
Emergency Dialing:	
Intra Company Route:	
Music On Hold?	default 🔻
Dial Patterns	
	Clean & Remove duplicates
Dial patterns wizards:	(pick one)
Trunk Sequence	-
0	SIP/synway 🔻 🖥
	•
	Add
Submit Changes	

Route Name: Synway

Dial Patterns: X. (reconhece qualquer valor digitado)

Trunk Sequence: SIP/synway



Mova o Synway para o topo.

3.3 - Rotas de entrada

Para configurar as chamadas usando as rotas de entrada do Synway adicione no Brikerbox as regras definidas. Acesse o menu de Registo de chamadas de entrada em IPPBX \rightarrow Inbound Call Cantrol \rightarrow Inbound Routes e depois Add Incoming Route.

Edit Incoming Route

Description: DID Number: Caller ID Number:

synway Port 8	
8008	

Em Incoming Route

Description: synway Port 8

DID Number: 8008 (DID de configuração do synway)

Caller ID Number: -

Set Destination



Submit

Selecione essas configurações de acordo com a sua necessidade.

4 - Status

4.1 - Status dos canais

J

Veja o estado da saída de chamadas.

	Channel State									
Channel	Туре	Number	Voltage(v)	State	Direction	CallerID	CalleeID	Reg Status	Polarity Reversal Count	
1	FXO	8001	6	()	IP->TEL	721	08889124059	Unregistered		
2	FXO	8002	0	6				Unregistered		
3	FXO	8003	0	6				Unregistered		
4	FXO	8004	0	6				Unregistered		

Veja o estado da entrada de chamadas.

	Channel State										
Channel	Туре	Number	Voltage(v)	State	Direction	CallerID	CalleeID	Reg Status	Polarity Reversal Count		
1	FXO		7	())	IP->TEL	721	52920235	Unregistered			
2	FXO	1111	0	B	1222			Unregistered	<u>1996</u>		
3	FXO		0	4	(1 777)			Unregistered	1995		
4	FXO	122.0	0	5	0.2220			Unregistered			

Observe o status de chamada em cada porta individualmente de acordo com o número de portas que estão instalados. Observe também o status do sinal.

4.2 - Contador de chamadas

Veja o número de chamadas efetuadas e de chamadas recebidas.

	Call Count										
Call Direction	Total Calls	Successful Calls	Busy	No Answer	Call Forward	Routing Failure	Dialing Failure	Unknown			
IP->Tel	6	1	4	1	0	0	0	0			
Tel->IP	14	10	4	0	0	0	0	0			

4.3 - Log de chamadas

Para verificar o menu de selecção de log acesse System Tools \rightarrow Call Log

01/01/1970 10:05:02:615 IP Charnel 0,Incoming call from remote end "Eki Baihaki" <sip.721@172.16.16.1>,call+id: 3097b07f5ac484771c341a6a115f70f0@172.16.16.15:060 Caller 721 Callee 952920234 01/01/1970 10:05:02:622 Analog Channel 120 caller translation 952920234 ~>52920234 match IP-->TEL CalleeID Manipulate rule(60 *** 1 0 20 <@#> <@#> <@#> to-port4) 01/01/1970 10:05:02:632 Analog Channel 120 outgoing call(AutoDial) 52920234 01/01/1970 10:05:02:633 Analog Channel 120 autgoing call(AutoDial) 52920234 01/01/1970 10:05:02:634 Inalog Channel 120 talling 01/01/1970 10:05:09:586 IP Channel 0 call end, reason:channel enters the pending state(Remote end sends the BYE or CANCEL message)

Utilize essa função para observar o registo no synway.

Siga-nos nas redes sociais e acompanhe novidades em nosso Blog.

Lojamundi - Tecnologia sem limites