

Configurando Ponto a Ponto entre GXW4108 e HT814





Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi. Vamos ensiná-lo a configurar o Gateway **GXW4108** de 8 portas FXO com o **HT814** de 4 portas FXS na modalidade de ponto-a-ponto.

Ainda não tem o HT814? *Clique aqui* Ainda não tem o GXW4108? *Clique aqui*



O que é o Gateway GXW4108?

Este equipamento possui – 8 (oito) portas FXO e tem como principal função, receber linhas analógicos das operadoras de telefonia ou ramais analógicos de centrais PABX e converter as chamadas para integração com soluções de centrais com tecnologia IP (Ex: Asterisk, centrais PBX-IP, outros)

O **GXW4108 Grandstream 8 FXO** é um gateway de Telefonia IP que recebe até 08 linhas analógicas e as converte em um sistema binário para que as centrais de telefonia IP (PABX IP) possam manter comunicação entre essas linhas, seus ramais e troncos digitais, integrando todo sistema de telefonia.

O que é o ATA HT814?

O ATA HT814 Grandstream 4 FXS, é um adaptador de telefone analógico de 4 portas e um roteador NAT Gigabit integrado. Fácil de usar.

HT814 Grandstream 4 FXS, é construído sobre a tecnologia <u>SIP</u> ATA/gateway, líder no mercado da Grandstream, com milhões de unidades implantadas com sucesso no mundo todo. Este poderoso HT814 Grandstream 4 FXS, possui excepcional qualidade de voz em vários ambientes de aplicação, criptografia com certificado de segurança exclusivo por unidade, provisionamento automatizado para implantação de volume e gerenciamento de dispositivos e excelente desempenho de rede para uso doméstico e de escritório.



Vamos para configuração:

P.S: neste tutorial usamos 2 HT814

1º Passo – Acessar o HT814

Para acessar o HT814 é necessário que o cabo de rede esteja conectado na porta *"LAN"*. E que você tenha em sua máquina um apelido de rede, pois o IP de fábrica do Gateway é: **192.168.2.1**

Em distribuição Unix:

Dê o comando como **super usuário:** ifconfig eth0:1 192.168.2.99 netmask 255.255.255.0 up

No Windows:

Vá até central de rede e compartilhamento \rightarrow alterar configuração do adaptador \rightarrow clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local \rightarrow propriedades \rightarrow Protocolo TCIP4 \rightarrow digite um IP fixo da sua rede \rightarrow em seguida clique em avançado \rightarrow digite o apelido de IP para acessar o **HT814. "192.168.2.99"**





Tipo de acesso: Internet Grupo Doméstico: Disponível para ingressar Conexões: 📱 Ethernet	Propriedades de Ethernet
le ga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou ponto de	Endereços IP Endereço TCP/IP X Endereço IP: 192 , 168 , 2 , 99
rede ou obtenha informações sobre como solucionar	Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 255 . 0 Ga Adicionar Gateway Custo 20.20.20.1 Automática
	Adicionar Editar Remover

Para acessar o equipamento, digite o IP 192.168.2.1 em seu navegador.



Coloque a senha padrão: admin

2º Passo – Atribuindo IP Estático no HT814:

Vamos alterar o endereço IP do equipamento, acesse a aba **"BASIC SETTINGS"**, então marque a opção **"statically configured as"**.



	statically configured as							
	IP Address:	20	.20	.20	.145			
	Subnet Mask:	255	.255	.255	.0			
	Default Router:	20	.20	.20	.1			
	DNS Server 1:	0	.0	.0	.0			
	DNS Server 2:	0	.0	.0	.0			
IPv6 Address:	• dynamically assigned via	DHCP						
	statically configured as:							
	Full Static							
	Static IPv6 Address:							
	IPv6 Prefix Length:							
	Prefix Static							
	IPv6 Prefix(64 bits):							
	DNS Server 1:							
	DNS Server 2:							
	Preferred DNS Server:							
Time Zone:	Using self-defined Time Zone	1				•		
Self-Defined Time Zone:	MTZ+6MDT+5,M3.2.0,M11.1.	0	(For	example	MTZ+61	MDT+5,M4.1.0,M1	11.1.0)	
Allow DHCP server to set Time	No Vac							
Zone:	5 140 5 163							
Language:	English							
NAT/DHCP Server Information &	Configuration:							
Device Mode:	NAT Router Brid	lge 🕓	WAN O	nly				
NAT maximum ports:	1024 (range: 0 - 409	6, defaul	t is 1024)					
NAT TCP timeout:	3600 (range: 0 - 360	0, defaul	t is 3600)					
NAT UDP timeout:	300 (range: 0 - 360	0, defaul	t is 300)					
Uplink bandwidth:	Disabled •	100000000000000000000000000000000000000						

Após fixar o IP desejado, selecione o modo "BRIDGE".

Em Reply to ICMP on WAN port: selecione YES;

Em WAN side Web/SSH access: selecione YES;

Agora altere a porta de conexão ethernet do HT814, retirando da porta LAN e conectando através da WAN.

Então, clique em **"APPLY"**, em seguida **"REBOOT"**, para que as configurações sejam aplicadas.

3º Passo – Fixando os tons brasileiros no equipamento:

Clique na aba "ADVANCED SETTINGS" e aplique os seguintes tons de linha.

Confirme se esses são os parâmetros: System Ring Cadence: 2000/4000;

Dial Tone: f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;

Ringback Tone: f1=440@-17,f2=480@-17,c=2000/4000;

Busy Tone: f1=480@-21,f2=620@-21,c=500/500;

Reorder Tone: f1=480@-21,f2=620@-21,c=250/250;



System Ring Cadence:	c=2000/4000;	
	Dial Tone:	f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;
	Ringback Tone:	f1=440@-17,f2=480@-17,c=2000/4000;
	Busy Tone:	f1=480@-21,f2=620@-21,c=500/500;
	Reorder Tone:	f1=480@-21,f2=620@-21,c=250/250;
Call Progress Iones:	Confirmation Tone:	f1=350@-11,f2=440@-11,c=100/100-100/100-100/100;
	Call Waiting Tone:	f1=440@-13,c=300/10000;
	Prompt Tone:	f1=350@-17,f2=440@-17,c=0/0;
	Syntax: f1=val[, f (Frequencies are in H	<pre>2=val[, c=on1/off1[-on2/off2[-on3/off3]]]; z and cadence on and off are in ms)</pre>
Prompt Tone Access Code:	default.)	(Key pattern to get Prompt Tone. Maximum 20 digits

3º Passo – Localizando o GWX4108:

Conecte o gateway GXW4108 à rede pela porta **LAN**. O Grandstream GXW4108 obtém IP DHCP, ou seja, recebe um endereço distribuído por um servidor da própria rede.

Uma maneira bastante fácil de descobrir qual IP foi atribuído ao equipamento, é utilizar um programa que lista todos os IP's da rede, por exemplo: Advanced IP Scanner e verificar por meio do endereço MAC do dispositivo.



Para fazer essa busca utilizando o Windows, existem vários programas disponíveis, entre eles o IP Scanner, já no Linux pode ser utilizado o NMAP.

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Av. Brasília, 451 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010



4º Passo – Criando ponte de comunicação entre o HT814 e o GXW418:

Primeiramente no HT814, em "**Profile 1**" coloque o IP do GXW4108 "**Primary SIP Server**".

Como informado na página anterior, identificamos que o GXW4108 está com o IP 20.20.20.228, como se trata de um equipamento DHCP, ele recebeu o IP da rede teste automaticamente.

Grandstream Device Configuration							
STATUS BASIC SETTING	SS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS						
Profile Active:	No Yes						
Primary SIP Server:	20.20.228 (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)						
Failover SIP Server:	(Optional, used when primary server no response)						
Prefer Primary SIP Server:	No O Yes (yes - will register to Primary Server if Failover registration expires)						
Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if						
Backup Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)						
Prefer Primary Outbound Proxy:	 No Yes (yes - will reregister via Primary Outbound Proxy if registration expires) 						
Allow DHCP Option 120(override SIP server):	🖲 No 🛛 Yes						
SIP Transport:	• UDP TCP TLS (default is UDP)						
SIP URI Scheme When Using TLS:	○ sip ● sips						
Use Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS:	• No Ses						
NAT Traversal:	● No ● Keep-Alive ● STUN ● UPnP						
DNS Mode:	A Record O SRV O NAPTR/SRV						
DNS SRV use Registered IP:	• No Ves						
Tel URI:	Disabled						
Use Request Routing ID in SIP INVITE Header:	● No ○ Yes						
SIP Registration:	🖲 No 🔍 Yes						
Unregister On Reboot:	🖲 No 🔍 Yes						
Outgoing Call without Registration:	No • Yes						
Register Expiration:	60 (in minutes. default 1 hour, max 45 days)						

No exemplo acima, estou acessando o HT814 que está com o IP 20.20.20.145. Em "*Primary SIP Server*" deverá conter o IP do **GXW4108** no caso 20.20.20.228.

"SIP Registration": NO, pois por se tratar de um ponto-a-ponto, não haverá validação de registro SIP.



Em "**FXS PORTS**", iremos preencher os ramais SIP com números que posteriormente também serão inseridos no **GXW4108** para identificação das portas:

Essas configurações deveram ser feitas igualmente no outro HT814, mudando apenas os 'ramais de identificação'.

0.20.20.1	20.20.145/cgi-bin/config_fxs											
	Grandstream Device Configuration											
		<u>STATUS</u>	BASIC SE	TTINGS	ADVAN	CED SETTINGS	PROFIL	<u>E1 P</u>	ROFILE 2	FXS PORTS		
User \$	User Settings											
Port	SIP User ID	Authe	nticate ID	Password	Name	Profile I	D Hunting	Group	Request U	RI Routing ID	Enable P	ort
1	111	111				Profile 1	▼ None ▼				O No 🤇	Yes
2	222	222				Profile 1	▼ None ▼				O No 🤇	Yes
3	333	333				Profile 1	▼ None ▼				O No 🤇	Yes
4	444	444				Profile 1	▼ None ▼				O No 🤇	Yes
Port	Offbook Auto	-dial										
1011	OIIIIOOK Add	J-GIAI										
1												
2												
3												
4												
				lle	data	Apply Cap	ol Pohoo	.+				
				Op		Appry	de las 2000 20	17				

Acessando o 1º HT814 com o IP 20.20.20.145

Acessando o 2º HT814 com o IP 20.20.20.146.

Um detalhe do outro HT814, é que além de ter o nome das contas diferentes, também deverá mudar a porta de comunicação em "**Profile1**", como no exemplo abaixo:

20.20.20.146/cgi-bin/config_a1								
	SIP OPTIONS K	eep Alive Max Lost: 1	3 registration. H	(Number of max lost packets for SIP OPTIONS Keep Alive before re- Between 3-10, default is 3)				
		Layer 3 QoS:	26 46	SIP DSCP (Diff-Serv value in decimal, 0-63, default 26) RTP DSCP (Diff-Serv value in decimal, 0-63, default 46)				
		Local SIP Port:	5065	(default is 5060 for UDP and TCP; 5061 for TLS)				
		Local RTP Port:	5004	(even number between 1024-65535, default 5004)				



20.20.2146/cgi-bin/config_fxs								
Grandstream Device Configuration								
STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS								
Har Series								
Port SIP User ID Authenticate ID Password Name Profile ID Hunting Group Request URI Routing ID Enable	Port							
1 555 555 Profile 1 V None V No	Yes							
2 666 666 Profile 1 V None V No	Yes							
3 777 777 Profile 1 • None • No	Yes							
4 888 888 Profile 1 ▼ None ▼ O No	Yes							
Part Official Auto dial								
Port Olinook Auto-dial								
1								
2								
3								
4								
Update Apply Cancel Reboot								

Pronto, os procedimentos necessários na parte do HT814 estão prontos.

Vamos ao GXW4108

5º Passo – Configurando o GXW4108:

Podemos configurar até 3 contas, porém neste tutorial, configuraremos apenas a conta 1 e 2 (Account 1, Account 2).

Acesse o equipamento através do seu navegador utilizando o IP que foi localizado anteriormente, neste exemplo, detectamos o IP 20.20.20.228.

Primeiramente iremos acessar a guia "*Accounts*" e direcionar a "*Account* 1", para o primeiro HT814 com o IP 20.20.20.145



GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u>	Accounts	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FXO Lines	<u>Line Analysis</u> Version: 1.4.1.5
Accounts	General S	Settings					
Account 1							
General Settings		Account Active:	● Yes ○ No				
Networks Settings		Account Name:	HT814_1		(Optiona	l, name of you	r profile)
SIP Settings		SIP Server:	20.20.20.145		(Server d	lomain name o	r IP address)
Audio Settings	() (Outbound Proxy:			(Domain	name or IP ad	dress if in use)
Call Settings							
Account 2							
Account 3							
<u>User Account</u>							
		[Save Cance				

Ainda em "Accounts", em "Account 1", vá na guia "Sip Settings" e em "SIP REGISTRATION" marque "NO".

Accounts	SIP Settings
Account 1	
General Settings	SIP Registration: O Yes O No
Networks Settings	Unregister On Reboot: O Yes ONo
SIP Settings	Register Expiration: 60 (in minutes. default 1 hour, max 45 days)
Audio Settings	SIP Reg Failure Retry Wait: 20 (in seconds. Between 1-3600, default is 20)

Em **"Account 2"**, realizaremos o mesmo procedimento, mudando apenas o IP, e em **"SIP Settings"** na opção **"SIP Registration"** marque **"NO"**.

Account 2			
General Settings	Account Active:	🖲 Yes 🔍 No	
Networks Settings	Account Name:	HT814_2	(Optional, name of your profile)
SIP Settings	SIP Server:	20.20.20.146	(Server domain name or IP address)
<u>Audio Settings</u>	Outbound Proxy:		(Domain name or IP address if in use)

Ainda em "**Account**", terá a opção "**User Account**", lá iremos digitar os ramais que foram atribuídos anteriormente nos HT814.



Accounts	SIP User Acco	unts			
<u>Account 1</u>					
Account 2			SIP UserID Setting		
Account 3	Channel(s)	SIP User ID	Authenticate ID	Authen Password	SIP Account
User Account	1	111	111		Account 1 T
	2	222	222		Account 1 🔻
	3	333	333		Account 1 🔻
	4	444	444		Account 1 T
	5	555	555		Account 2 🔻
	6	666	666		Account 2 🔻
	7	777	777		Account 2 🔻
	8	888	888		Account 2 🔻

Save Cancel

Como usamos duas contas, deveremos informar a qual conta pertence o ramal informado. Nas portas 1-4 usaremos "Account 1" com os números informados no 1º HT e nas portas 5-8 usaremos a "Account 2" com os números informados no 2º HT.

6º Passo - Settings -> Channels Settings

Agora na guia "Settings", vá até a opção "Channels Settings":

DTMF Methods (1-7): 2 - Devemos selecionar o padrão que melhor atenda nossa estrutura e repeti-lo no HT814, no caso a opção 2

User ID: Configure desta forma **ch1-8:444**; - coloque o número 444 para o equipamento reconhecer como ponto-a-ponto.

SIP Server: ch1-4:p1;ch5-8:p2; - está definindo que os canais 1 a 4 usarão os dados da Account 1, e as portas 5 a 8 usarão os dados da Account 2.

SIP Destination Port: ch1-4:5060++;ch5-8:5065++; - acrescentando o sinal ++ estamos dizendo que o equipamento se comunicará da porta 5060 em diante na Account 1 e 5065 em diante na Account 2 conforme fixado anteriormente nos equipamentos. Não é preciso alterar mais nenhuma configuração.



Settings	Channels Settings						
General Settings							
Call Settings		SIP Channel Setting					
Channels Settings							
	DTMF Methods(1-7):	ch1-8:2;	(default 1)				
		(1:in-audio, 2:RFC2833, 3:1+2, 4:SIP Info, 5:1+4, 6:	2+4, 7:1+2+4)				
	No Key Entry Timeout(X1s):	ch1-8:4;	(1-9, default 4)				
	Local SIP Listen Port:	ch1-8:5060++;	(default ch1-8:5060++;)				
	SRTP Mode(1-3):	ch1-8:1;	(default 1)				
		(1:disabled, 2:enabled but not forced, 3:enabled and	forced)				
		Calling to VoIP					
	Unconditional Call Forwar	rd to Following:					
	User ID:	ch1-8:444;	(i.e ch1-2:223;ch3:224)				
	SIP Server:	ch1-4:p1;ch5-8:p2;	(ch1-2:p1;ch3:p2)				
	SIP Destination Port:	ch1-4:5060++;ch5-8:5065++;	(ch1-2:5060;ch2:7080)				

7º Passo - FXO Lines -> Settings

Em "**FXO Lines**" na guia "**settings**", os tons de discagem podem ser o que já vem no equipamento.

FXO Lines **FXO Settings** Settings Call Progress Tones <u>Dialing</u> [Syntax: ch x-y: f1=val@vol,f2=val@vol,c=on1/off1-on2/off2-on3/off3; ...] Note: f1.f2-frequency(Hz); vol-volume(dB); c-cadence(10ms, 0-continu Dial Tone: ch1-8:f1=350@-11,f2=440@-11,c=0/0; Ringback Tone: ch1-8:f1=440@-11,f2=480@-11,c=200/400; Busy Tone: ch1-8:f1=480@-11,f2=620@-11,c=50/50; Reorder Tone: ch1-8:f1=480@-11,f2=620@-11,c=25/25; Port Voice Setting Tx to PSTN Audio Gain(dB): ch1-8:4; (-12-12, default 1) (-12-12, default 0) Rx from PSTN Audio Gain(dB): ch1-8:4; Silence Suppression(Y/N): ch1-8:Y; (default Yes) (default Yes) Echo Cancellation(Y/N): ch1-8:Y;

"RX" e "TX" controlam a altura do áudio, que pode variar de -12 até 12.

Em **"FXO Termination"**, na opção **"Enable Tone Disconnect"**: digite **Y**, para evitar que após desligar uma ligação, a linha continue presa ao equipamento.

Em seguida na opção **"AC Termination Impedance":** digite **ch1-8:1**, para definir a impedância no padrão de 900 Ohm.



	FXO Termination		
Enable Current Disconnect(Y/N):	ch1-8:Y;	(default Y-yes)	
Current Threshold:	ch1-8:100; 00ms)] if yes(5~65530,default	
Enable Tone Disconnect:	ch1-8:Y; one)	(default No; Yes - busy	
Enable Polarity Reversal:	ch1-8:N; carrier)	(default No; Consult	
Enable Call Supervision:	ch1-8:N; arrier)	(default No; Consult	
Silence Timeout(X1s):	ch1-8:60;	(default 60s)	
Incoming Ring Timeout(X1s):	ch1-8:6;	(2-10s, default 6s)	
AC Termination Impedance: [ch1-8:1; [0-15, default 0] AC Termination Impedance Values (0-15, default 0) 0 - 600 Ohm (North American) 1 - 900 Ohm 2 - 270 Ohm + (750 Ohm 150nF) and 275 Ohm + (780 Ohm 150nF) 3 - 220 Ohm + (750 Ohm 120nF) and 220 Ohm + (820 Ohm 115nF) 4 - 370 Ohm + (620 Ohm 310nF) 5 - 320 Ohm + (1050 Ohm 230nF) 6 - 370 Ohm + (820 Ohm 110nF) 7 - 275 Ohm + (78 Ohm 150 nF) 8 - 120 Ohm + (820 Ohm 110 nF) 9 - 350 Ohm + (1000 Ohm 210nF) 10 - 0 Ohm + (900 Ohm 30nF) 11 - 600 Ohm + 2.16 uF 12 - 900 Ohm + 1 uF 13 - 900 Ohm + 1 uF 15 - Global complex impedance			

Em "**Port Caller ID Setting**" na opção "**Numer of Rings**": digite **ch1-8:1**, definirá que as chamadas sejam encaminhadas ao receptor após o primeiro ring.

	Port Caller ID Setting	
Number of Rings Before Pickup:	ch1-8:1;	(1-50, default 4)
Caller ID Scheme:	ch1-8:6;	(1-11, default 1)
	 Bellcore/Telcordia ETSI-FSK during ringing ETSI-FSK prior to ringing with DTAS ETSI-FSK prior to ringing with LR ETSI-FSK prior to ringing with RP ETSI-DTMF during ringing ETSI-DTMF prior to ringing with DTAS ETSI-DTMF prior to ringing with LR ETSI-DTMF prior to ringing with LR ETSI-DTMF prior to ringing with RP SIN 227 - BT NTT - Japan 	
Caller ID Transport Type:	ch1-8:1;	(1-4, default 1)
	1 - Relay via SIP From 2 - Disabled 3 - Send Anonymous 4 - Relay via SIP P-Asserted-Identity	

Ainda em **"Port Caller ID Setting"** temos a opção **"Caller ID Scheme"**: varia de acordo com a sua linha telefônica, no exemplo usaremos o 6.

Lojamundi – CNPJ: 17.869.444/0001-60 Av. Brasília, 451 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010



8º Passo - FXO Lines->Dialing

Em "Dialing to PSTN" na opção "Stage Method": troque 2 por 1 e salve

Agora em, "Use SIP User Account Scheduling": clique "Yes".

FXO Lines	Dialing			
<u>Settings</u>				
Dialing		Dialing to PSTN		
	Wait for Dial-Tone(Y/N):	ch1-8:N;	(default No)	
	Stage Method(1/2):	ch1-8:1;	(default 2 stage dialing)	
	Min Delay Before Dialing Ou	ch1-8:500;	(default 500ms, 50 ~	
	(55000ms)		
	n	ant Cale dulling Cale and		
	r	ort Scheduling Schema		
	Round-robin and/or Flexible:	rr:1-8;	(default rr:1-8;)	
	(Syntax: rr: port_group; []; Default: rr:1-8; round-robin of all po			
	Prefix to Specify Port:	99 (1 sta	age dial, default 99)	
		(Syntax: prefix# + ch# + dialing# will request the ch# per call. Note that this code has to prefix dialplan number and prefix doesn't impact round- robin)		
	Use SIP User Account Scheduling:	🔍 No 🖲 Yes		
		(Note that Yes disables above 2 scheduling, whi	ch is not recommanded)	

Tudo Pronto! Até o próximo tutorial.