


Fundamentos do <u>Headset</u>



Ícones de controle em linha do fone de ouvido

Função

Botão Responder / Finalizar *	Chamada recebida
Responder ou terminar uma	Pisca verde
chamada	
	Em uma chamada
	Acende o Verde
Botão de aumento de volume	Aumenta o volume de escuta
+	
Botão de redução de volume	Diminui o volume de escuta
_	——————————————————————————————————————
Botão Mudo / Sem som	Vermelho sólido quando silenciado
Mudo / desativa o fone de ouvido microfone	