

# GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDO


## Fanvil X1/ X1P Telefone IP



### 1) Instruções


#### Guia de Instalação

Por favor, siga as instruções na imagem abaixo para instalar o dispositivo.



## Conectando ao dispositivo.

Conecte o adaptador de energia, rede, PC, handset, e headset às portas correspondente, conforme mostra na figura abaixo.



## 2) Configuração SIP

Entre na página inicial do dispositivo.

O usuário deve abrir a página do portal da web do dispositivo, enviando o endereço IP do dispositivo em um navegador. Para obter o endereço IP do dispositivo, o usuário pode pressionar o botão de menu programável [Menu] [Status]. O nome do usuário e a senha padrão, ambos são 'admin'.




Figure 3 - Check the Device' s IP Address



Figure 4 - Web Portal Login Page

## Adicione a conta SIP.

Defina o endereço do servidor SIP, porta, usuário com parâmetros da conta SIP atribuídos. Selecione "Active" e, em seguida, clique em Apply para saber esta configuração.

